

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

17	297	395*	476*	506*	506*	(506*)	(506*)
18	281	368*	444*	506*	506*	(506*)	(506*)
19	267	344*	416*	484*	506*	506*	(506*)
20	253	324*	391*	459*	506*	506*	(506*)
22	224	288	349*	409*	464*	506*	506*
24	201	259	314	369*	424*	469*	469*
26	182	236	286	336*	386*	416*	416*
28	165,5	215	262	308	354*	374*	374*
30	151,5	198,5	241	284	327*	339*	339*
32	139	183,5	223	263	303	310	310
34	128,5	170,5	208	245	283	285	285
36	119	159	194	229	263	263	263
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	11	11	11	11	11	11	11
	14	14	14	14	14	14	14
	0302100407	0302100407	0302100407	0302100407	0302100407	0302100407	0302100407

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

18	272	364*	448*	501*	501*	(501*)	(501*)
19	258	346*	420*	482*	501*	(501*)	(501*)
20	246	326*	394*	458*	496*	496*	(496*)
22	224	290	351*	412*	463*	484*	484*
24	202	261	316*	372*	424*	468*	471*
26	182,5	237	287	338*	389*	431*	436*
28	166	216	263	310*	356*	391*	391*
30	152	199,5	242	285	329*	354*	354*
32	139,5	184,5	224	265	305*	323*	323*
34	129	171	209	246	284	297*	297*
36	119,5	159,5	195	230	266	275	275
38	111	149,5	183	216	249	255	255
40	103,5	140,5	172	203	235	238	238
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	11	11	11	11	11	11	11
	13	13	13	13	13	13	13
	0302100507	0302100507	0302100507	0302100507	0302100507	0302100507	0302100507

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

20	238	320*	396*	434*	434*	(434*)	(434*)
22	217	291*	353*	414*	432*	432*	(432*)
24	199,5	262	317*	373*	423*	426*	(426*)
26	182,5	237	288*	339*	389*	416*	416*
28	166	217	264	310*	357*	398*	405*
30	151,5	199,5	243	286*	329*	371*	376*
32	139,5	184,5	225	265	305*	343*	343*
34	128,5	171	209	247	284*	315*	315*
36	119	159,5	195	230	266	291*	291*
38	111	149,5	183	216	250	270	270
40	103,5	140	172	203	235	251	251
42	96,8	132	162	192	222	234	234
44	90,7	124,5	153	182	210	219	219
46	85,2	117,5	145	172,5	199,5	205	205
	10	10	10	10	10	10	10
	12	12	12	12	12	12	12
	0302100607	0302100607	0302100607	0302100607	0302100607	0302100607	0302100607

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

22	210	284*	351*	377*	377*	(378*)	(378*)
24	193,5	260*	315*	371*	376*	(377*)	(377*)
26	178,5	235	286*	337*	374*	374*	(374*)
28	163,5	215	262*	309*	355*	367*	367*
30	149	197,5	241	284*	328*	359*	359*
32	137	182,5	223	263*	304*	343*	343*
34	126,5	169,5	207	245	283*	315*	315*
36	117	158	193,5	229	264*	290*	290*
38	108,5	147,5	181	214	248	269*	269*
40	101	138,5	170,5	202	233	250	250
42	94,7	130,5	160,5	190,5	220	234	234
44	88,7	123	151,5	180	209	219	219
46	83,3	116,5	143,5	171	198	206	206
48	78,3	110	136	162,5	188,5	194	194
50	73,7	104,5	129,5	154,5	179,5	183	183
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	9	9	9	9	9	9	9
	11	11	11	11	11	11	11
	0302100707	0302100707	0302100707	0302100707	0302100707	0302100707	0302100707

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

24	188	255*	317*	328*	328*	(329*)	(329*)
26	173,5	236	287*	327*	327*	(327*)	(328*)
28	161	216	263*	310*	325*	325*	(325*)
30	149	198	241	285*	321*	321*	(321*)
32	136,5	183	223	264*	304*	316*	316*
34	126	169,5	207	245	283*	310*	310*
36	116,5	158	193,5	229	265*	291*	291*
38	108	147,5	181,5	215	248	269*	269*
40	100,5	138,5	170,5	202	234	251	251
42	94,1	130	160,5	190,5	221	234	234
44	88,1	122,5	151,5	180	209	219	219
46	82,6	116	143,5	170,5	198	206	206
48	77,6	110	136	162	188,5	194,5	194,5
50	73	104	129	154,5	179,5	183,5	183,5
54	65	94,4	117,5	140,5	163,5	164,5	164,5
58	58,1	85,9	107	128,5	148	148	148
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	8	8	8	8	8	8	8
	11	11	11	11	11	11	11
0302100807 0302100807 0302100807 0302100807 0302100807 0302100807 0302100807							

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

24	182	248*	284*	285*	(286*)	(287*)	(287*)
26	168	230	284*	285*	286*	(286*)	(287*)
28	156	214	268*	284*	285*	(285*)	(285*)
30	145,5	200	246*	283*	283*	(284*)	(284*)
32	136	186	227	269*	280*	280*	(280*)
34	127,5	172,5	211	250*	277*	277*	(277*)
36	118	160,5	196,5	233*	269*	272*	272*
38	109,5	150	184	218	252*	268*	268*
40	102	140,5	172,5	205	237*	254*	254*
42	95,2	132	162,5	193	223	237*	237*
44	89	124	153,5	182,5	211	222	222
46	83,3	117	145	172,5	200	209	209
48	78,2	111	137,5	164	190,5	197	197
50	73,5	105	130,5	156	181	186	186
54	65,3	95,2	118,5	141,5	165	166,5	166,5
58	58,2	86,5	108	129,5	150	150	150
62	52,1	78,8	99,1	119	136	136	136
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302100907	0302100907	0302100907	0302100907	0302100907	0302100907	0302100907

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

26	162,5	223*	245*	247*	(247*)	(248*)	(248*)
28	150,5	208	244*	246*	(246*)	(247*)	(247*)
30	140,5	194,5	243*	244*	245*	(245*)	(245*)
32	131,5	182,5	230*	243*	243*	(244*)	(244*)
34	123	171,5	213*	241*	241*	(241*)	(242*)
36	115,5	162	199	235*	239*	239*	(239*)
38	109	151	185,5	220*	237*	237*	(237*)
40	101,5	141	174	206	234*	234*	(234*)
42	94,8	132,5	163,5	194,5	225*	231*	231*
44	88,4	124,5	154	183,5	213*	223*	223*
46	82,7	117,5	145,5	173,5	201	210*	210*
48	77,4	111	138	164,5	191,5	197,5	197,5
50	72,6	105	130,5	156,5	182	186,5	186,5
54	64,2	94,9	118,5	142	165,5	166,5	166,5
58	57	86	107,5	129,5	150,5	150,5	150,5
62	50,8	77,8	98,7	119	136	136	136
66	45,3	70,6	90,7	109,5	124	124	124
70	40,5	64,2	83,6	101,5	111,5	111,5	(111,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302101007	0302101007	0302101007	0302101007	0302101007	0302101007	0302101007

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

28	146	202	214*	215*	(215*)	(216*)	(216*)
30	136	189	213*	214*	(215*)	(215*)	(216*)
32	127	176,5	212*	213*	213*	(214*)	(214*)
34	119	163,5	201	212*	212*	(212*)	(213*)
36	110,5	152,5	187,5	210*	210*	(210*)	(211*)
38	102,5	142,5	175,5	208	208	(208)	(208)
40	95,4	133,5	164,5	196	206	206	(206)
42	88,9	125,5	155	185	204	204	(204)
44	83	118	146,5	174,5	201	201	201
46	77,6	111,5	138,5	165,5	192,5	199	199
48	72,7	105,5	131,5	157	183	192,5	192,5
50	68,3	100	124,5	149,5	174	181,5	181,5
54	60,3	90,4	113	136	158,5	162,5	162,5
58	53,5	81,7	103	124,5	145,5	147	147
62	47,7	73,9	94,6	114	133	133	133
66	42,5	67,1	87,1	105,5	121,5	121,5	121,5
70	38	61,1	80,4	97,8	111	111	111
74	33,9	55,8	74,4	90,9	101,5	101,5	101,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302101107	0302101107	0302101107	0302101107	0302101107	0302101107	0302101107

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

30	133	182,5	183,5	185	(185,5)	(186,5)	(187*)
32	124	174	183,5	184,5	(185)	(185,5)	(186)
34	116,5	163	182,5	183,5	(184)	(184,5)	(185)
36	109,5	151,5	182	182,5	183	(183,5)	(183,5)
38	101,5	141,5	174,5	181,5	182	(182)	(182,5)
40	94,5	132,5	164	180,5	180,5	(181)	(181)
42	88	124,5	154,5	179	179	(179,5)	(179,5)
44	82,1	117,5	146	174	178	178	(178)
46	76,8	111	138	165	176	176,5	(176,5)
48	71,9	105	130,5	156,5	174,5	174,5	(174,5)
50	67,4	99,6	124	149	173	173	173
54	59,5	89,8	112,5	135,5	158	162,5	162,5
58	52,7	80,9	102,5	123,5	145	146,5	146,5
62	46,9	73,2	94	113,5	133	133	133
66	41,8	66,4	86,5	105	121	121	121
70	37,2	60,4	79,8	97,3	111	111	111
74	33,2	55,1	73,9	90,4	102	102	102
78	29,6	50,3	68,6	84,2	93,8	93,8	93,8
82	26,4	46	63,8	78,6	85,3	85,3	(85,3)
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	8	8	8	8	8	8	8
	0302101207	0302101207	0302101207	0302101207	0302101207	0302101207	0302101207

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "Vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

32	120	160	161	162,5	(163)	(163,5)	(164)
34	112,5	159	160,5	161,5	(162)	(162,5)	(163)
36	105,5	150	159,5	160,5	(161)	(161,5)	(162)
38	99,5	141	159	160	(160)	(160,5)	(161)
40	93,3	132	158	159	159	(159,5)	(159,5)
42	86,7	124	153,5	157,5	158	(158)	(158,5)
44	80,8	116,5	145	156,5	157	(157)	(157)
46	75,4	110	137	155,5	155,5	(155,5)	(156)
48	70,5	104	130	154	154	(154,5)	(154,5)
50	66,1	98,6	123	148	153	153	(153)
54	58,1	88,5	111,5	134,5	150	150	(150)
58	51,3	79,6	101,5	122,5	144	146	146
62	45,5	71,8	93,1	112,5	132,5	132,5	132,5
66	40,3	65	85,5	104	120,5	120,5	120,5
70	35,8	59	78,8	96,3	110	110	110
74	31,8	53,7	72,9	89,3	101	101	101
78	28,1	48,9	67,6	83,2	93,2	93,2	93,2
82	24,9	44,6	62,8	77,6	85,9	85,9	85,9
86	21,9	40,7	58,5	72,6	79,2	79,2	(79,2)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101307	0302101307	0302101307	0302101307	0302101307	0302101307	0302101307

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

17	285	382*	474*	506*	506*	(506*)	(506*)
18	270	363*	442*	506*	506*	(506*)	(506*)
19	257	342*	414*	480*	506*	506*	(506*)
20	244	322*	389*	456*	506*	506*	(506*)
22	222	286	347*	408*	461*	495*	495*
24	199	258	313*	368*	422*	466*	479*
26	179,5	234	284	335*	385*	428*	428*
28	163,5	214	260	307*	353*	383*	383*
30	149,5	197	240	283	326*	347*	347*
32	137,5	182,5	222	262	302*	316*	316*
34	126,5	169,5	207	244	282	290	290
36	117,5	158	193	228	263	268	268
	11	11	11	11	11	11	11
	13	13	13	13	13	13	13
	0302100408	0302100408	0302100408	0302100408	0302100408	0302100408	0302100408

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

19	248	334*	418*	460*	461*	(462*)	(463*)
20	236	318*	392*	454*	458*	(458*)	(458*)
22	216	288*	349*	411*	448*	448*	(448*)
24	198,5	259	315*	370*	421*	437*	437*
26	180,5	235	286*	337*	387*	425*	425*
28	164	215	262	308*	355*	396*	401*
30	150	198	241	284*	327*	363*	363*
32	138	183	223	263	304*	330*	330*
34	127	170	207	245	283*	303*	303*
36	118	158,5	194	229	265	280*	280*
38	109,5	148,5	182	215	248	260	260
40	102	139	171	202	234	242	242
42	95,6	131	161	191	221	226	226
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	11	11	11	11	11	11	11
	12	12	12	12	12	12	12
	0302100508	0302100508	0302100508	0302100508	0302100508	0302100508	0302100508

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

20	229	310*	390*	401*	402*	(403*)	(403*)
22	209	283*	351*	401*	401*	(401*)	(401*)
24	192,5	260*	316*	371*	395*	395*	(395*)
26	178	236	287*	338*	386*	386*	(386*)
28	163,5	215	262*	309*	356*	377*	377*
30	149,5	198	241	285*	328*	368*	368*
32	137,5	183	223	264*	304*	344*	350*
34	127	170	208	245	283*	321*	321*
36	117,5	158,5	194	229	265*	297*	297*
38	109	148,5	182	215	249	275*	275*
40	102	139	171	202	234	256*	256*
42	95,4	131	161	191	221	240	240
44	89,4	123,5	152	181	209	225	225
46	83,9	117	144	171,5	199	211	211
48	78,8	110,5	136,5	163	189	196,5	196,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	9	9	9	9	9	9	9
	11	11	11	11	11	11	11
	0302100608	0302100608	0302100608	0302100608	0302100608	0302100608	0302100608

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

22	202	275*	348*	351*	351*	(352*)	(352*)
24	186,5	254*	314*	350*	350*	(351*)	(351*)
26	172,5	234	285*	336*	348*	348*	(348*)
28	160,5	214	260*	307*	342*	342*	(342*)
30	147	196,5	240	283*	326*	335*	335*
32	135	181,5	222	262*	302*	328*	328*
34	124,5	168,5	206	244	282*	319*	321*
36	115	157	192,5	228	263*	299*	300*
38	107	146,5	180	213	247	278*	278*
40	99,8	137,5	169,5	201	232	258*	258*
42	93,2	129,5	159,5	189,5	219	241	241
44	87,3	122	150,5	179,5	208	225	225
46	81,9	115,5	142,5	170	197,5	212	212
48	77	109	135,5	161,5	187,5	199,5	199,5
50	72,4	103,5	128,5	153,5	178,5	188	188
54	64,4	94	117	140	163	166,5	166,5
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302100708	0302100708	0302100708	0302100708	0302100708	0302100708	0302100708

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

24	181	247*	305*	307*	307*	(308*)	(308*)
26	167,5	229	286*	306*	307*	(307*)	(307*)
28	155,5	214	261*	306*	306*	(306*)	(306*)
30	145,5	197	240*	284*	302*	302*	(302*)
32	135	181,5	222	263*	298*	298*	(298*)
34	124	168,5	206	244*	282*	293*	293*
36	115	157	192,5	228	264*	287*	287*
38	106,5	146,5	180,5	214	247*	279*	279*
40	99,3	137,5	169,5	201	233*	259*	259*
42	92,7	129	159,5	189,5	220	241*	241*
44	86,7	122	150,5	179,5	208	226	226
46	81,2	115	142,5	170	197,5	212	212
48	76,3	109	135	161,5	187,5	200	200
50	71,8	103,5	128,5	153,5	178,5	188,5	188,5
54	63,8	93,6	116,5	139,5	163	169	169
58	56,9	85,1	106,5	128	149,5	152	152
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302100808	0302100808	0302100808	0302100808	0302100808	0302100808	0302100808

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

26	162	223*	267*	268*	(269*)	(269*)	(270*)
28	150,5	208	265*	268*	268*	(269*)	(269*)
30	140,5	194,5	245*	267*	268*	(268*)	(268*)
32	131,5	182,5	226*	265*	265*	(265*)	(265*)
34	123,5	171,5	210*	249*	262*	262*	(262*)
36	116	159,5	195,5	232*	259*	259*	(259*)
38	108	149	183	217*	251*	254*	254*
40	100,5	139,5	171,5	204	236*	250*	250*
42	93,8	131	161,5	192	223*	245*	245*
44	87,7	123,5	152,5	181,5	210*	229*	229*
46	82,1	116,5	144	172	199,5	215*	215*
48	77	110	136,5	163	189,5	203	203
50	72,4	104,5	129,5	155	180,5	191,5	191,5
54	64,2	94,4	117,5	141	164,5	171	171
58	57,2	85,7	107	129	150,5	154,5	154,5
62	51,1	77,9	98,4	118,5	138,5	139,5	139,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100908	0302100908	0302100908	0302100908	0302100908	0302100908	0302100908

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

26	156,5	216*	232*	233*	(233*)	(234*)	(234*)
28	145,5	201	231*	233*	(233*)	(234*)	(234*)
30	135,5	188,5	231*	232*	(232*)	(232*)	(233*)
32	126,5	177	227*	230*	231*	(231*)	(231*)
34	119	166,5	212*	229*	229*	(229*)	(229*)
36	112	157,5	197,5	227*	227*	(227*)	(227*)
38	105,5	149	184,5	219*	225*	225*	(225*)
40	99,7	140	173	206	222*	222*	(222*)
42	93,5	131,5	162,5	193,5	220*	220*	(220*)
44	87,1	123,5	153	182,5	212*	218*	218*
46	81,4	116,5	144,5	173	201	215*	215*
48	76,2	110	137	164	190,5	203	203
50	71,5	104,5	130	155,5	181,5	192	192
54	63,1	94,1	117,5	141	165	171,5	171,5
58	56	85,1	107	129	150,5	154,5	154,5
62	49,9	76,9	98,1	118	138,5	140	140
66	44,5	69,8	90,1	109	127	127	127
70	39,7	63,5	83	100,5	115,5	115,5	115,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302101008	0302101008	0302101008	0302101008	0302101008	0302101008	0302101008

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

28	140,5	196*	203*	204*	(204*)	(205*)	(206*)
30	131	183,5	202*	204*	(204*)	(205*)	(205*)
32	122,5	172,5	202*	203*	(203*)	(203*)	(204*)
34	115	162	199,5*	202*	202*	(202*)	(202*)
36	108	151	186,5	200*	200*	(201*)	(201*)
38	101	141,5	174,5	199*	199*	(199*)	(199*)
40	94	132,5	164	195*	197*	197*	(197*)
42	87,5	124,5	154	184	195*	195*	(195*)
44	81,7	117	145,5	174	192,5*	192,5*	(192,5*)
46	76,4	110,5	137,5	165	190,5*	190,5*	190,5*
48	71,5	104,5	130,5	156,5	182,5	188*	188*
50	67,1	99,4	124	148,5	173,5	186	186
54	59,3	89,7	112,5	135	158	167,5	167,5
58	52,5	80,8	102,5	123,5	145	151	151
62	46,7	73	94	113,5	133,5	137	137
66	41,6	66,3	86,5	105	123,5	124,5	124,5
70	37,1	60,3	79,8	97,2	114	114	114
74	33,1	55	73,9	90,3	104,5	104,5	104,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302101108	0302101108	0302101108	0302101108	0302101108	0302101108	0302101108

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

30	128	174	175	176,5	(177)	(177,5)	(178)
32	119,5	168,5	175	176	(176,5)	(177)	(177,5)
34	112	158,5	174	175	(175,5)	(176)	(176,5)
36	105,5	150	173,5	174,5	(174,5)	(175)	(175,5)
38	99,6	140,5	172,5	173,5	173,5	(174)	(174)
40	93,1	131,5	163	172	172,5	(172,5)	(173)
42	86,7	124	153,5	171	171	(171,5)	(171,5)
44	80,8	116,5	145	170	170	(170)	(170)
46	75,5	110	137	164	168,5	168,5	(168,5)
48	70,7	104	130	156	167	167	(167)
50	66,3	98,8	123,5	148	165,5	165,5	(165,5)
54	58,4	88,8	111,5	134,5	157,5	162,5	162,5
58	51,7	79,9	102	123	144	150,5	150,5
62	45,9	72,2	93,4	113	133	136,5	136,5
66	40,9	65,5	85,9	104	123	124,5	124,5
70	36,4	59,6	79,3	96,7	114	114	114
74	32,4	54,3	73,4	89,8	104,5	104,5	104,5
78	28,8	49,6	68,1	83,7	96,3	96,3	96,3
82	25,6	45,3	63,3	78,2	88,3	88,3	88,3
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302101208	0302101208	0302101208	0302101208	0302101208	0302101208	0302101208

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパリフト搭載ラフングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

32	115,5	152,5	153,5	155	(155,5)	(156)	(156,5)
34	108,5	152,5	153,5	154,5	(155)	(155,5)	(155,5)
36	101,5	145,5	153	153,5	(154)	(154,5)	(155)
38	95,9	137,5	152	153	(153)	(153,5)	(154)
40	90,4	130,5	151,5	152	152,5	(152,5)	(153)
42	85,4	123	150,5	151	151,5	(151,5)	(151,5)
44	79,5	115,5	144	150	150,5	(150,5)	(150,5)
46	74,2	109	136	149	149	(149)	(149,5)
48	69,3	103	129	148	148	(148)	(148)
50	64,9	97,8	122,5	146,5	146,5	146,5	(146,5)
54	57,1	87,5	111	133,5	144	144	(144)
58	50,3	78,6	101	122	141,5	141,5	141,5
62	44,5	70,9	92,4	112	132	136	136
66	39,4	64,1	84,9	103,5	122	124	124
70	34,9	58,2	78,2	95,7	113	113,5	113,5
74	30,9	52,9	72,3	88,8	104	104	104
78	27,4	48,1	67	82,7	95,7	95,7	95,7
82	24,1	43,9	62,3	77,1	88,2	88,2	88,2
86	21,2	40	58	72,1	81,4	81,4	81,4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101308	0302101308	0302101308	0302101308	0302101308	0302101308	0302101308

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

18	259	349*	439*	476*	477*	(479*)	(480*)
19	246	332*	412*	474*	474*	(474*)	(474*)
20	235	317*	387*	452*	468*	468*	(468*)
22	215	284*	345*	406*	454*	454*	(454*)
24	196	256	311*	366*	418*	441*	441*
26	177	232	283*	333*	383*	426*	427*
28	161	212	259	305*	352*	394*	394*
30	147	195,5	238	281*	324*	355*	355*
32	135	181	221	261	301*	323*	323*
34	124,5	168	205	243	280*	296*	296*
36	115,5	156,5	191,5	227	262	273	273
	11	11	11	11	11	11	11
	12	12	12	12	12	12	12
	0302100409	0302100409	0302100409	0302100409	0302100409	0302100409	0302100409

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

19	238	322*	406*	421*	421*	(421*)	(421*)
20	227	307*	388*	421*	421*	(421*)	(421*)
22	207	282*	347*	409*	412*	(412*)	(412*)
24	191	257*	313*	368*	402*	402*	(402*)
26	177	234	284*	335*	384*	391*	391*
28	161,5	213	260*	307*	353*	381*	381*
30	147,5	196,5	239	283*	326*	366*	370*
32	135,5	181,5	222	262*	302*	338*	338*
34	125	168,5	206	244	282*	309*	309*
36	116	157	192,5	228	263*	285*	285*
38	108	147	180,5	214	247	264*	264*
40	100,5	138	169,5	201	233	246	246
42	94	130	160	190	220	230	230
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	10	10	10	10	10	10	10
	11	11	11	11	11	11	11
	0302100509	0302100509	0302100509	0302100509	0302100509	0302100509	0302100509

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

22	201	274*	347*	370*	370*	(370*)	(370*)
24	185,5	253	314*	364*	364*	(364*)	(364*)
26	172	234	285*	336*	357*	357*	(357*)
28	159,5	214	261*	308*	349*	349*	(349*)
30	147,5	196,5	240	283*	327*	340*	340*
32	135,5	181,5	222	262*	303*	332*	332*
34	125	168,5	206	244	282*	320*	324*
36	115,5	157	193	228	264*	299*	302*
38	107,5	147	180,5	214	248	280*	280*
40	100	138	169,5	201	233	261*	261*
42	93,7	130	160	190	220	243	243
44	87,8	122,5	151	180	208	228	228
46	82,4	115,5	143	170,5	198	215	215
48	77,4	109,5	135,5	162	188	203	203
	8	8	8	8	8	8	8
	11	11	11	11	11	11	11
	0302100609	0302100609	0302100609	0302100609	0302100609	0302100609	0302100609

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

22	195	266*	324*	325*	(326*)	(326*)	(327*)
24	179,5	246*	312*	325*	325*	(325*)	(325*)
26	166	228	283*	322*	322*	(322*)	(322*)
28	154,5	212	259*	306*	317*	317*	(317*)
30	144	195	238*	281*	311*	311*	(311*)
32	133	180	220	261*	301*	304*	304*
34	122,5	167	205	242*	280*	298*	298*
36	113,5	155,5	191	226	262*	291*	291*
38	105	145,5	179	212	246*	279*	283*
40	98,1	136,5	168	200	231	263*	263*
42	91,5	128	158,5	188,5	218	246*	246*
44	85,7	121	149,5	178	207	230	230
46	80,3	114	141,5	169	196,5	217	217
48	75,4	108	134,5	160,5	186,5	204	204
50	71	102,5	127,5	152,5	177,5	192,5	192,5
54	63,1	93	116	139	162	171,5	171,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302100709	0302100709	0302100709	0302100709	0302100709	0302100709	0302100709

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

24	174	239*	285*	286*	(287*)	(287*)	(287*)
26	161,5	222*	283*	286*	286*	(286*)	(286*)
28	150	207	260*	285*	285*	(285*)	(285*)
30	140	194	239*	282*	282*	(282*)	(282*)
32	131	180	221*	261*	277*	277*	(277*)
34	122	167	205	243*	272*	272*	(272*)
36	113	155,5	191,5	227*	263*	267*	267*
38	104,5	145,5	179	212*	246*	262*	262*
40	97,6	136	168	200	232*	257*	257*
42	91	128	158,5	188,5	219*	248*	248*
44	85,1	120,5	149,5	178	207	232*	232*
46	79,7	114	141,5	169	196,5	218*	218*
48	74,8	108	134	160,5	186,5	205	205
50	70,3	102,5	127,5	152,5	177,5	193,5	193,5
54	62,4	92,6	115,5	138,5	162	173	173
58	55,7	84,2	105,5	127	148,5	155,5	155,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100809	0302100809	0302100809	0302100809	0302100809	0302100809	0302100809

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

26	156	216*	250*	251*	(252*)	(252*)	(253*)
28	145	201	250*	251*	(251*)	(252*)	(252*)
30	135,5	188,5	241*	251*	251*	(251*)	(251*)
32	127	177	225*	249*	249*	(249*)	(249*)
34	119	167	208	246*	246*	(246*)	(246*)
36	112	157,5	194,5	231*	243*	243*	(243*)
38	105,5	147,5	182	216*	239*	239*	(239*)
40	99	138	170,5	203	235*	235*	235*
42	92,2	130	160,5	191	222*	232*	232*
44	86,1	122	151,5	180,5	209	228*	228*
46	80,6	115,5	143	171	198,5	221*	221*
48	75,6	109	135,5	162	188,5	208	208
50	71	103,5	129	154	179,5	196	196
54	62,9	93,5	116,5	140	163,5	175,5	175,5
58	56	84,8	106,5	128	149,5	158	158
62	50	76,8	97,7	117,5	138	143	143
66	44,7	69,8	89,8	108,5	127,5	128	128
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	6	6	6	6	6	6	6
	9	9	9	9	9	9	9
	0302100909	0302100909	0302100909	0302100909	0302100909	0302100909	0302100909

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

28	140	195*	218*	220*	(220*)	(220*)	(221*)
30	130,5	183	218*	218*	(219*)	(219*)	(219*)
32	122	171,5	217*	217*	218*	(218*)	(218*)
34	114,5	161,5	209*	216*	216*	(216*)	(216*)
36	107,5	152,5	196,5*	214*	214*	(214*)	(214*)
38	101,5	144,5	183,5	212*	212*	(212*)	(212*)
40	96,1	137	172	204*	210*	210*	(210*)
42	90,9	130	161,5	192,5*	208*	208*	(208*)
44	85,7	122,5	152	181,5	205*	205*	(205*)
46	80	115,5	143,5	172	200*	203*	203*
48	74,9	109	136	163	190*	200*	200*
50	70,2	103,5	129	155	180,5	197*	197*
54	61,9	93,3	116,5	140,5	164	176	176
58	54,9	84	106	128	150	158	158
62	48,8	75,9	97,3	117,5	138	143	143
66	43,4	68,8	89,4	108,5	127,5	130	130
70	38,7	62,5	82,4	100	118	118,5	118,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302101009	0302101009	0302101009	0302101009	0302101009	0302101009	0302101009

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

28	135	190*	192*	193*	(193,5*)	(194*)	(194*)
30	126	177,5	192*	193*	(193,5*)	(194*)	(194*)
32	118	167	191,5*	192*	(192,5*)	(193*)	(193*)
34	110,5	157	190,5*	191*	191,5*	(191,5*)	(192*)
36	104	148,5	185	190*	190,5*	(190,5*)	(190,5*)
38	98,2	140	173,5	188,5*	188,5*	(188,5*)	(189*)
40	92,4	131,5	162,5	187*	187*	(187*)	(187*)
42	86	123,5	153	183	185	185	(185)
44	80,2	116	144,5	173	183	183	(183)
46	75	109,5	136,5	164	181	181	(181)
48	70,2	103,5	129,5	155,5	179	179	179
50	65,8	98,5	123	148	172,5	176,5	176,5
54	58	88,5	111,5	134,5	157,5	171,5	171,5
58	51,4	79,6	101,5	123	144	154,5	154,5
62	45,6	72	93,2	113	132,5	140	140
66	40,6	65,3	85,7	104	122,5	127,5	127,5
70	36,1	59,4	79,1	96,6	114	116,5	116,5
74	32,2	54,1	73,2	89,7	106	106,5	106,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
0302101109 0302101109 0302101109 0302101109 0302101109 0302101109 0302101109							

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

30	123	164,5*	165,5*	166,5*	(167*)	(168*)	(168,5*)
32	115	163,5	165*	166,5*	(167*)	(167,5*)	(168*)
34	108	154	165*	166*	(166*)	(166,5*)	(167*)
36	101,5	145,5	164	165*	(165,5*)	(165,5*)	(166*)
38	95,8	137,5	163,5	164	164,5*	(164,5*)	(165*)
40	90,4	130,5	162	163	163,5	(163,5)	(163,5)
42	85,1	122,5	152,5	162	162,5	(162,5)	(162,5)
44	79,3	115,5	144	161	161	(161)	(161)
46	74,1	109	136	159,5	159,5	(159,5)	(159,5)
48	69,3	103	129	155	158,5	158,5	(158,5)
50	64,9	97,8	122,5	147	157	157	(157)
54	57,2	87,6	111	134	154	154	154
58	50,6	78,8	101	122	143,5	151	151
62	44,8	71,2	92,6	112,5	132	140	140
66	39,8	64,5	85,2	103,5	122	127,5	127,5
70	35,4	58,6	78,6	96	113,5	116,5	116,5
74	31,5	53,4	72,7	89,2	105,5	107	107
78	27,9	48,7	67,5	83,1	98,4	98,4	98,4
82	24,8	44,5	62,7	77,6	90,5	90,5	90,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	7	7	7	7	7	7	7
	0302101209	0302101209	0302101209	0302101209	0302101209	0302101209	0302101209

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

32	111	145,5	146,5	(147,5)	(148)	(148,5)	(148,5)
34	104	145	146	147	(147,5)	(148)	(148,5)
36	97,9	141	145,5	146,5	(146,5)	(147)	(147,5)
38	92,1	133,5	145	145,5	(146)	(146,5)	(146,5)
40	86,9	126,5	144,5	145	(145)	(145,5)	(145,5)
42	82	120	143,5	144	144,5	(144,5)	(144,5)
44	77,6	114	143	143	143,5	(143,5)	(143,5)
46	72,8	108	135	142	142,5	(142,5)	(142,5)
48	68	102	128	141	141	(141,5)	(141,5)
50	63,6	96,6	121,5	140	140	(140)	(140)
54	55,8	86,3	110	133	137,5	137,5	(137,5)
58	49,2	77,5	100	121,5	135	135	(135)
62	43,4	69,8	91,7	111,5	131	132,5	132,5
66	38,4	63,1	84,2	102,5	121	127	127
70	34	57,2	77,6	95,1	112,5	116	116
74	30	52	71,7	88,2	104,5	106,5	106,5
78	26,5	47,3	66,4	82,1	97,7	97,9	97,9
82	23,3	43,1	61,7	76,6	90,2	90,2	90,2
86	20,4	39,2	57,4	71,6	83,2	83,2	83,2
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101309	0302101309	0302101309	0302101309	0302101309	0302101309	0302101309

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

18	248	336*	424*	433*	433*	(433*)	(433*)
19	236	320*	405*	433*	433*	(433*)	(433*)
20	226	306*	385*	428*	428*	(428*)	(428*)
22	206	281*	343*	404*	418*	418*	(418*)
24	190	254*	309*	364*	406*	406*	(406*)
26	174,5	231	281*	331*	382*	394*	394*
28	158,5	211	257*	304*	350*	383*	383*
30	145	194	237	280*	323*	364*	364*
32	133	179,5	219	259*	300*	330*	330*
34	123	166,5	204	241	279*	302*	302*
36	113,5	155	190,5	226	261*	278*	278*
	10	10	10	10	10	10	10
	11	11	11	11	11	11	11
	0302100410	0302100410	0302100410	0302100410	0302100410	0302100410	0302100410

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

20	218	297*	375*	383*	384*	(385*)	(386*)
22	199,5	272*	345*	379*	379*	(379*)	(379*)
24	184	251	311*	367*	370*	(370*)	(370*)
26	170,5	232	283*	333*	361*	361*	(361*)
28	158,5	212	259*	305*	352*	352*	352*
30	145,5	195	238	281*	325*	343*	343*
32	134	180	220	261*	301*	334*	334*
34	123,5	167,5	205	243	280*	316*	316*
36	114	156	191,5	227	262*	291*	291*
38	106	146	179,5	213	246	269*	269*
40	99	137	168,5	200	232	250	250
42	92,4	128,5	159	189	219	233	233
	9	9	9	9	9	9	9
	11	11	11	11	11	11	11
	0302100510	0302100510	0302100510	0302100510	0302100510	0302100510	0302100510

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

22	193,5	265*	336*	339*	340*	(340*)	(341*)
24	178,5	245*	311*	336*	336*	(336*)	(336*)
26	165,5	227	283*	330*	330*	(330*)	(330*)
28	154	212	259*	306*	323*	323*	(323*)
30	144	195	238*	282*	316*	316*	(316*)
32	133,5	180,5	221	261*	302*	308*	308*
34	123	167,5	205	243*	281*	301*	301*
36	114	156	191,5	227	263*	294*	294*
38	106	146	179,5	213	246*	280*	285*
40	98,7	137	168,5	200	232*	264*	265*
42	92,2	128,5	159	189	219	247*	247*
44	86,3	121,5	150	179	207	232*	232*
46	80,9	114,5	142	169,5	197	218	218
48	76	108,5	135	161	187	205	205
	8	8	8	8	8	8	8
	10	10	10	10	10	10	10
	0302100610	0302100610	0302100610	0302100610	0302100610	0302100610	0302100610

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

24	172,5	237*	300*	301*	301*	(301*)	(301*)
26	160	221*	281*	298*	298*	(298*)	(298*)
28	149	206	257*	294*	294*	(294*)	(294*)
30	139	193	237*	280*	288*	288*	(288*)
32	130,5	178,5	219*	259*	283*	283*	(283*)
34	120,5	165,5	203	241*	277*	277*	277*
36	111,5	154	190	225*	261*	271*	271*
38	103,5	144	177,5	211*	245*	265*	265*
40	96,5	135	167	198,5	230*	260*	260*
42	90	127	157	187,5	217*	247*	250*
44	84,1	120	148,5	177	206	234*	234*
46	78,8	113	140,5	168	195,5	220*	220*
48	74	107	133,5	159,5	185,5	207	207
50	69,6	101,5	126,5	151,5	177	196	196
54	61,8	92,1	115	138	161	173	173
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100710	0302100710	0302100710	0302100710	0302100710	0302100710	0302100710

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

24	167,5	231*	265*	266*	(266*)	(267*)	(267*)
26	155	215*	264*	266*	(266*)	(266*)	(266*)
28	144,5	200	257*	264*	264*	(264*)	(264*)
30	135	188	237*	261*	261*	(261*)	(261*)
32	126,5	177	219*	258*	258*	(258*)	(258*)
34	119	165,5	204	242*	253*	253*	(253*)
36	111	154,5	190	226*	249*	249*	(249*)
38	103	144	178	211*	244*	244*	244*
40	96	135	167	199	231*	240*	240*
42	89,5	127	157	187,5	218*	235*	235*
44	83,6	119,5	148,5	177	206	231*	231*
46	78,3	113	140,5	168	195,5	223*	226*
48	73,4	107	133	159,5	185,5	212*	216*
50	69	101,5	126,5	151,5	176,5	202	204
54	61,1	91,7	114,5	138	161	183	183
58	54,5	83	104,5	126	147,5	159	159
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100810	0302100810	0302100810	0302100810	0302100810	0302100810	0302100810

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

26	150	209*	234*	235*	(235*)	(235*)	(236*)
28	139,5	195*	234*	235*	(235*)	(235*)	(235*)
30	130,5	182,5	233*	234*	234*	(234*)	(234*)
32	122	171,5	221*	233*	233*	(233*)	(233*)
34	114,5	162	207*	230*	230*	(230*)	(230*)
36	108	153	193,5*	227*	227*	(227*)	(227*)
38	102	145	180,5	215*	223*	223*	(223*)
40	96,5	137	169,5	202*	220*	220*	(220*)
42	90,8	128,5	159,5	190*	216*	216*	216*
44	84,8	121	150,5	179,5	209*	213*	213*
46	79,3	114,5	142	170	198*	209*	209*
48	74,3	108	134,5	161,5	188*	205*	205*
50	69,8	102,5	128	153,5	179	202*	202*
54	61,7	92,7	116	139,5	162,5	186	186,5
58	54,9	83,7	105,5	127,5	149	168,5	168,5
62	48,9	75,8	96,9	117	137	150	150
66	43,7	68,9	89,1	108	127	127	127
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302100910	0302100910	0302100910	0302100910	0302100910	0302100910	0302100910

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

28	134,5	189*	205*	206*	(206*)	(207*)	(207*)
30	125,5	177	205*	205*	(206*)	(206*)	(206*)
32	117,5	166,5	204*	204*	(205*)	(205*)	(205*)
34	110	156,5	203*	203*	203*	(203*)	(203*)
36	103,5	148	192,5*	202*	202*	(202*)	(202*)
38	97,9	140	182,5	200*	200*	(200*)	(200*)
40	92,5	133	171	198*	198*	(198*)	(198*)
42	87,5	126,5	160,5	191,5*	195,5*	195,5*	(195,5*)
44	83	120	151	181	193*	193*	(193*)
46	78,7	114,5	143	171	190,5*	190,5*	(190,5*)
48	73,6	108,5	135	162	188*	188*	188*
50	69	102,5	128	154	179,5	186	186
54	60,8	92,3	116	139,5	163,5	181	181
58	53,8	83	105,5	127,5	149,5	170,5	170,5
62	47,8	74,9	96,6	117	137	154	154
66	42,5	67,9	88,7	107,5	126,5	136,5	136,5
70	37,8	61,6	81,8	99,7	117,5	118	118
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302101010	0302101010	0302101010	0302101010	0302101010	0302101010	0302101010

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパリフト搭載ラフングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

30	121	172*	180,5*	181,5*	(182*)	(183*)	(183*)
32	113,5	161,5	180,5*	181,5*	(181,5*)	(182*)	(182*)
34	106,5	152,5	180*	180,5*	(180,5*)	(181*)	(181*)
36	100	144	179*	179,5*	180*	(180*)	(180*)
38	94,3	136	172*	178,5*	178,5*	(178,5*)	(178,5*)
40	89,1	129	161,5	177*	177*	(177*)	(177*)
42	84,2	122,5	152	175*	175*	(175*)	(175*)
44	78,9	115	143,5	172*	173,5*	173,5*	(173,5*)
46	73,7	108,5	136	163	171,5*	171,5*	(171,5*)
48	68,9	103	128,5	154,5	169,5*	169,5*	(169,5*)
50	64,6	97,6	122	147	167,5*	167,5*	167,5*
54	56,9	87,4	110,5	133,5	156,5	163,5	163,5
58	50,3	78,6	101	122	143,5	160	160
62	44,6	71	92,5	112	132	151	151
66	39,6	64,4	85,1	103,5	122	137,5	137,5
70	35,2	58,5	78,5	96	113,5	124	124
74	31,3	53,2	72,6	89,1	105,5	109	109
78	27,7	48,5	67,3	83	93	93	93
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101110	0302101110	0302101110	0302101110	0302101110	0302101110	0302101110

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

32	110,5	155,5	156,5	157,5	(158)	(158,5)	(159)
34	103,5	149	156	157	(157,5)	(158)	(158)
36	97,6	140,5	155,5	156,5	(156,5)	(157)	(157)
38	92	133	155	155,5	(156)	(156)	(156,5)
40	86,8	126,5	154,5	155	155	(155)	(155)
42	82,1	120	151,5	154	154	(154)	(154)
44	77,7	114	143	153	153	(153)	(153)
46	72,8	108	135	151,5	151,5	(151,5)	(151,5)
48	68,1	102	128	150	150	(150)	(150)
50	63,7	96,7	121,5	146,5	149	149	(149)
54	56,1	86,5	110	133	146	146	(146)
58	49,5	77,8	100	121,5	143	143,5	143,5
62	43,8	70,2	91,9	111,5	131,5	140,5	140,5
66	38,8	63,6	84,5	103	121,5	137,5	137,5
70	34,5	57,7	77,9	95,4	112,5	125,5	125,5
74	30,6	52,5	72,1	88,6	105	115,5	115,5
78	27,1	47,9	66,9	82,5	98,1	102,5	102,5
82	23,9	43,7	62,2	77	89,6	89,6	89,6
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101210	0302101210	0302101210	0302101210	0302101210	0302101210	0302101210

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパリフト搭載ラフングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

32	106,5	138	138,5	(139,5)	(140)	(140,5)	(140,5)
34	100	137,5	138,5	139,5	(140)	(140,5)	(140,5)
36	93,9	136,5	138	139	(139,5)	(139,5)	(140)
38	88,4	129	137,5	138,5	(138,5)	(139)	(139)
40	83,3	122,5	137	137,5	(138)	(138)	(138,5)
42	78,7	116	136,5	137	(137)	(137,5)	(137,5)
44	74,4	110,5	135,5	136	136	(136,5)	(136,5)
46	70,5	105	134,5	135	135,5	(135,5)	(135,5)
48	66,7	100,5	127	134,5	134,5	(134,5)	(134,5)
50	62,4	95,5	120,5	133	133	(133)	(133)
54	54,7	85,2	109	131	131	131	(131)
58	48,1	76,4	99,5	120,5	128,5	128,5	(128,5)
62	42,4	68,8	91	110,5	126	126	126
66	37,4	62,2	83,5	102	120,5	124	124
70	33	56,3	76,9	94,4	111,5	121,5	121,5
74	29,1	51,1	71,1	87,6	104	115	115
78	25,7	46,5	65,9	81,5	97,2	105,5	105,5
82	22,5	42,3	61,1	76	90,9	95,8	95,8
86	19,6	38,5	56,9	71	84,7	84,7	84,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101310	0302101310	0302101310	0302101310	0302101310	0302101310	0302101310

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

19	226	309*	389*	391*	(392*)	(393*)	(394*)
20	216	295*	374*	390*	390*	(390*)	(390*)
22	198	271*	341*	382*	382*	(382*)	(382*)
24	182,5	250	307*	362*	372*	372*	(372*)
26	169,5	228	279*	329*	362*	362*	(362*)
28	156	209	255*	302*	348*	351*	351*
30	142,5	192	235	278*	321*	341*	341*
32	131	177,5	218	258*	298*	333*	333*
34	120,5	165	202	240	277*	308*	308*
36	111,5	153,5	189	224	259*	283*	283*
38	103,5	143,5	177	210	243	262*	262*
	9	9	9	9	9	9	9
	11	11	11	11	11	11	11
	0302100411	0302100411	0302100411	0302100411	0302100411	0302100411	0302100411

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

20	209	286*	347*	349*	(349*)	(349*)	(349*)
22	191,5	263*	334*	346*	346*	(346*)	(346*)
24	176,5	243*	309*	340*	340*	(340*)	(340*)
26	163,5	225	281*	331*	332*	(332*)	(332*)
28	152,5	210	257*	303*	324*	324*	(324*)
30	142,5	193	236*	280*	315*	315*	(315*)
32	131,5	178,5	219	259*	299*	307*	307*
34	121	165,5	203	241*	279*	299*	299*
36	112	154,5	190	225	261*	293*	293*
38	104	144,5	178	211	245*	274*	274*
40	97,1	135,5	167	199	230	254*	254*
42	90,6	127,5	157,5	187,5	217	237*	237*
44	84,6	120	148,5	177,5	206	222	222
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	8	8	8	8	8	8	8
	10	10	10	10	10	10	10
	0302100511	0302100511	0302100511	0302100511	0302100511	0302100511	0302100511

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

22	185,5	255*	309*	310*	(310*)	(310*)	(310*)
24	171,5	236*	301*	308*	308*	(308*)	(308*)
26	159	220*	281*	303*	303*	(303*)	(303*)
28	148	205	257*	297*	297*	(297*)	(297*)
30	138,5	192,5	237*	280*	290*	290*	(290*)
32	129,5	178,5	219*	259*	284*	284*	(284*)
34	121	165,5	203	241*	277*	277*	277*
36	112	154,5	190	225*	261*	271*	271*
38	104	144,5	178	211*	245*	264*	264*
40	96,8	135,5	167	199	231*	259*	259*
42	90,4	127,5	157,5	188	218*	248*	251*
44	84,5	120	149	177,5	206	235*	235*
46	79,2	113,5	141	168,5	195,5	221*	221*
48	74,4	107,5	133,5	160	186	208	208
	7	7	7	7	7	7	7
	9	9	9	9	9	9	9
	0302100611	0302100611	0302100611	0302100611	0302100611	0302100611	0302100611

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

24	165,5	229*	275*	276*	(276*)	(277*)	(277*)
26	153,5	213*	273*	274*	274*	(274*)	(274*)
28	143	199,5	255*	270*	270*	(270*)	(270*)
30	133,5	187	235*	266*	266*	(266*)	(266*)
32	125,5	175,5	217*	258*	261*	261*	(261*)
34	117,5	164	202	240*	256*	256*	(256*)
36	109,5	152,5	188,5	224*	250*	250*	(250*)
38	101,5	142,5	176	210*	243*	245*	245*
40	94,5	133,5	165,5	197,5	229*	240*	240*
42	88,1	125,5	156	186	216*	235*	235*
44	82,3	118,5	147	176	204	230*	230*
46	77,1	112	139,5	166,5	194	221*	223*
48	72,3	106	132	158,5	184,5	210*	210*
50	68	100,5	125,5	150,5	175,5	198,5	198,5
54	60,2	90,9	114	137	160	178	178
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	6	6	6	6	6	6	6
	9	9	9	9	9	9	9
	0302100711	0302100711	0302100711	0302100711	0302100711	0302100711	0302100711

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

26	149	208*	245*	246*	(246*)	(246*)	(246*)
28	138,5	194*	244*	244*	(244*)	(244*)	(244*)
30	129,5	182	234*	242*	242*	(242*)	(242*)
32	121,5	171	218*	238*	238*	(238*)	(238*)
34	114	161,5	202*	235*	235*	(235*)	(235*)
36	107,5	152,5	188,5*	224*	230*	230*	(230*)
38	101	142,5	176,5	210*	226*	226*	(226*)
40	94,1	133,5	165,5	197,5*	222*	222*	(222*)
42	87,6	125,5	156	186	216*	218*	218*
44	81,8	118,5	147	176	205*	213*	213*
46	76,6	111,5	139	166,5	194*	210*	210*
48	71,8	105,5	132	158	184,5	206*	206*
50	67,4	100	125,5	150,5	175,5	201*	202*
54	59,6	90,5	113,5	137	160	183	185,5
58	53	81,6	103,5	125	146,5	163	163
	6	6	6	6	6	6	6
	8	8	8	8	8	8	8
	0302100811	0302100811	0302100811	0302100811	0302100811	0302100811	0302100811

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

26	144	201*	217*	218*	(218*)	(219*)	(219*)
28	134	188,5*	217*	218*	(218*)	(219*)	(219*)
30	125	176,5	217*	217*	(217*)	(217*)	(217*)
32	117	166	215*	216*	216*	(216*)	(216*)
34	110	156,5	203*	213*	213*	(213*)	(213*)
36	103,5	148	192*	210*	210*	(210*)	(210*)
38	98,1	140,5	179,5	207*	207*	(207*)	(207*)
40	92,7	133	168	200*	204*	204*	(204*)
42	87,8	126,5	158	189*	200*	200*	(200*)
44	83	120	149	178,5	197,5*	197,5*	(197,5*)
46	77,7	113	141	169	194*	194*	194*
48	72,7	107	133,5	160	187*	190,5*	190,5*
50	68,2	101,5	127	152,5	177,5	187,5*	187,5*
54	60,3	91,5	115	138,5	161,5	181,5	181,5
58	53,6	82,4	104,5	126,5	148	170	170,5
62	47,7	74,6	96	116	136,5	153,5	153,5
66	42,5	67,7	88,3	107	126	131	131
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302100911	0302100911	0302100911	0302100911	0302100911	0302100911	0302100911

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

28	128,5	182,5*	192*	193*	(193,5*)	(194*)	(194*)
30	120	171*	191,5*	193*	(193*)	(193,5*)	(193,5*)
32	112,5	161	191*	192*	(192*)	(192*)	(192*)
34	105,5	151,5	190,5*	191*	(191*)	(191*)	(191*)
36	99,5	143	187*	189,5*	189,5*	(189,5*)	(189,5*)
38	93,9	135,5	177,5*	187,5*	187,5*	(187,5*)	(187,5*)
40	88,7	128,5	169*	185,5*	185,5*	(185,5*)	(185,5*)
42	83,9	122,5	159	183*	183*	(183*)	(183*)
44	79,5	116,5	150	179,5*	180,5*	180,5*	(180,5*)
46	75,5	111	141,5	170*	178*	178*	(178*)
48	71,8	106	134	161	175,5*	175,5*	(175,5*)
50	67,5	101,5	127	153	172,5*	172,5*	172,5*
54	59,4	90,9	115	138,5	162,5	167,5*	167,5*
58	52,5	81,7	104,5	126,5	148,5	163	163
62	46,6	73,7	95,7	116	136,5	157	157
66	41,3	66,8	87,9	107	126	139,5	139,5
70	36,7	60,6	81	98,9	116,5	121	121
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101011	0302101011	0302101011	0302101011	0302101011	0302101011	0302101011

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

30	116	166*	169,5*	170,5*	(170,5*)	(171*)	(171,5*)
32	108,5	156,5	169*	170*	(170,5*)	(170,5*)	(171*)
34	102	147	168,5*	169*	(169,5*)	(169,5*)	(170*)
36	96	139	168*	168,5*	(168,5*)	(168,5*)	(169*)
38	90,4	131,5	167*	167,5*	167,5*	(167,5*)	(167,5*)
40	85,3	125	160,5	166*	166*	(166*)	(166*)
42	80,7	118,5	151	164,5*	164,5*	(164,5*)	(164,5*)
44	76,4	113	142,5	162,5	162,5	(162,5)	(162,5)
46	72,1	107,5	134,5	160,5	160,5	160,5	(160,5)
48	67,4	101,5	127,5	153,5	159	159	(159)
50	63,1	96,2	121	146	157	157	(157)
54	55,6	86	109,5	132,5	153,5	153,5	153,5
58	49,1	77,3	100	121	142,5	149,5	149,5
62	43,4	69,8	91,7	111,5	131	145,5	145,5
66	38,5	63,2	84,3	102,5	121,5	139,5	139,5
70	34,1	57,4	77,7	95,2	112,5	126,5	126,5
74	30,3	52,2	71,9	88,4	104,5	111,5	111,5
78	26,8	47,6	66,7	82,3	95,9	95,9	95,9
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101111	0302101111	0302101111	0302101111	0302101111	0302101111	0302101111

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

32	105,5	146,5	147,5	148,5	(149)	(149,5)	(150)
34	99,4	144	147,5	148	(148,5)	(149)	(149)
36	93,5	136	147	147,5	(148)	(148)	(148,5)
38	88	129	146,5	147	(147)	(147,5)	(147,5)
40	83,1	122	145,5	146	(146)	(146,5)	(146,5)
42	78,5	116	145	145	145	(145,5)	(145,5)
44	74,3	110,5	141,5	144,5	144,5	(144,5)	(144,5)
46	70,5	105	134	143	143	(143)	(143)
48	66,5	100,5	127	141,5	141,5	(141,5)	(141,5)
50	62,2	95,3	120,5	140,5	140,5	(140,5)	(140,5)
54	54,7	85,2	109	132	138	138	(138)
58	48,2	76,5	99,5	120,5	135	135	135
62	42,6	69	91	110,5	130,5	132,5	132,5
66	37,7	62,4	83,7	102	120,5	129,5	129,5
70	33,4	56,6	77,1	94,6	112	126,5	126,5
74	29,5	51,5	71,3	87,9	104	117	117
78	26,1	46,9	66,2	81,8	97,4	104,5	104,5
82	23	42,7	61,5	76,3	91,2	91,9	91,9
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101211	0302101211	0302101211	0302101211	0302101211	0302101211	0302101211

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパリフト搭載ラフングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

34	95,5	129	130	(131)	(131,5)	(132)	(132)
36	89,7	129	129,5	130,5	(131)	(131)	(131,5)
38	84,4	125	129	130	(130)	(130,5)	(130,5)
40	79,6	118,5	128,5	129,5	(129,5)	(129,5)	(130)
42	75,1	112,5	128	128,5	(128,5)	(129)	(129)
44	71,1	107	127,5	128	(128)	(128)	(128)
46	67,3	101,5	126,5	127	127	(127)	(127)
48	63,7	97,1	126	126	126	(126)	(126)
50	60,5	92,7	119,5	125	125	(125)	(125)
54	53,3	83,8	108	122,5	122,5	(122,5)	(122,5)
58	46,8	75,2	98,6	119,5	120,5	120,5	(120,5)
62	41,2	67,6	90,1	110	118	118	(118)
66	36,3	61,1	82,7	101	116	116	116
70	32	55,3	76,1	93,7	111	113,5	113,5
74	28,1	50,1	70,3	86,9	103	111,5	111,5
78	24,7	45,5	65,1	80,8	96,5	107,5	107,5
82	21,6	41,3	60,5	75,3	90,2	97,7	97,7
86	18,7	37,6	56,2	70,4	84,6	86,6	86,6
90	16,2	34,1	52,1	65,9	74,7	74,7	74,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101311	0302101311	0302101311	0302101311	0302101311	0302101311	0302101311

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

19	217	297*	352*	354*	(355*)	(355*)	(355*)
20	207	284*	352*	354*	(355*)	(355*)	(355*)
22	190	261*	333*	349*	349*	(349*)	(349*)
24	175,5	242*	305*	342*	342*	(342*)	(342*)
26	163	225	277*	327*	333*	(333*)	(333*)
28	151,5	207	253*	300*	324*	324*	(324*)
30	140	190,5	233*	276*	315*	315*	(315*)
32	128,5	176	216	256*	296*	308*	308*
34	118,5	163	201	238*	276*	301*	301*
36	109,5	152	187,5	223	258*	289*	289*
38	101,5	142	175,5	209	242*	267*	267*
	8	8	8	8	8	8	8
	10	10	10	10	10	10	10
	0302100412	0302100412	0302100412	0302100412	0302100412	0302100412	0302100412

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

22	183,5	253*	314*	315*	(316*)	(316*)	(316*)
24	169,5	234*	300*	311*	311*	(311*)	(311*)
26	157,5	218*	279*	305*	305*	(305*)	(305*)
28	146,5	204	255*	298*	298*	(298*)	(298*)
30	137	191	234*	278*	291*	291*	(291*)
32	128,5	177	217*	257*	284*	284*	(284*)
34	119	164	202	239*	277*	277*	277*
36	110	153	188,5	224*	259*	271*	271*
38	102	143	176,5	210*	243*	265*	265*
40	95,2	134	166	197,5	229*	259*	259*
42	88,8	126	156	186,5	216*	241*	241*
44	82,9	118,5	147,5	176	204	225*	225*
	7	7	7	7	7	7	7
	9	9	9	9	9	9	9
	0302100512	0302100512	0302100512	0302100512	0302100512	0302100512	0302100512

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

22	178	246*	280*	282*	(282*)	(283*)	(284*)
24	164,5	228*	280*	282*	(282*)	(282*)	(282*)
26	152,5	212*	272*	278*	278*	(278*)	(278*)
28	142	198,5	255*	274*	274*	(274*)	(274*)
30	133	186,5	235*	268*	268*	(268*)	(268*)
32	125	175,5	217*	258*	262*	262*	(262*)
34	117,5	164	202	240*	257*	257*	(257*)
36	109,5	153	188,5	224*	251*	251*	(251*)
38	102	143	176,5	210*	244*	245*	245*
40	94,9	134	166	197,5	229*	240*	240*
42	88,5	126	156,5	186,5	216*	236*	236*
44	82,8	119	147,5	176,5	205	231*	231*
46	77,6	112	139,5	167	194,5	222*	224*
48	72,8	106	132,5	158,5	185	211*	211*
50	68,3	100,5	126	151	176	194,5	194,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100612	0302100612	0302100612	0302100612	0302100612	0302100612	0302100612

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

24	158,5	221*	251*	252*	(253*)	(253*)	(253*)
26	147,5	206*	250*	251*	(251*)	(251*)	(252*)
28	137	192,5*	248*	249*	249*	(249*)	(249*)
30	128,5	181	233*	245*	245*	(245*)	(245*)
32	120,5	170	215*	241*	241*	(241*)	(241*)
34	113	160,5	200*	237*	237*	(237*)	(237*)
36	106,5	151	186,5	222*	232*	232*	(232*)
38	99,6	141	175	208*	227*	227*	(227*)
40	92,5	132,5	164	196*	222*	222*	222*
42	86,2	124,5	154,5	184,5	215*	218*	218*
44	80,5	117	146	174,5	203*	214*	214*
46	75,4	110,5	138	165,5	193*	210*	210*
48	70,6	104,5	131	157	183,5	206*	206*
50	66,3	99,4	124,5	149,5	174,5	199,5*	201*
54	58,7	89,5	113	136	159	180	180
	6	6	6	6	6	6	6
	8	8	8	8	8	8	8
	0302100712	0302100712	0302100712	0302100712	0302100712	0302100712	0302100712

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

26	142,5	201*	224*	225*	(226*)	(227*)	(227*)
28	133	187,5*	224*	225*	(225*)	(225*)	(225*)
30	124,5	176	222*	223*	223*	(223*)	(223*)
32	116,5	165,5	214*	220*	220*	(220*)	(220*)
34	109,5	156,5	200*	217*	217*	(217*)	(217*)
36	103,5	148	187*	213*	213*	(213*)	(213*)
38	97,9	140	175	209*	210*	210*	(210*)
40	92,2	132	164	196*	206*	206*	(206*)
42	85,8	124	154,5	185	202*	202*	(202*)
44	80,1	117	146	174,5	198,5*	198,5*	198,5*
46	74,9	110,5	138	165,5	193*	195*	195*
48	70,1	104,5	130,5	157	183,5	191,5*	191,5*
50	65,8	99,2	124	149,5	174,5	188*	188*
54	58,2	89	112,5	135,5	159	182	182
58	51,6	80,2	102,5	124	145,5	167	167
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302100812	0302100812	0302100812	0302100812	0302100812	0302100812	0302100812

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

28	128	182*	200*	202*	(202*)	(202*)	(202*)
30	120	171*	200*	200*	(201*)	(201*)	(201*)
32	112,5	160,5	199*	199,5*	(199,5*)	(199,5*)	(199,5*)
34	105,5	151,5	197,5*	197,5*	197,5*	(197,5*)	(197,5*)
36	99,7	143,5	187*	195*	195*	(195*)	(195*)
38	94,1	136	178*	192,5*	192,5*	(192,5*)	(192,5*)
40	89	129	167*	189,5*	189,5*	(189,5*)	(189,5*)
42	84,3	122,5	157	186,5*	186,5*	(186,5*)	(186,5*)
44	80	117	148	177*	183,5*	183,5*	(183,5*)
46	76	111,5	140	167,5*	180*	180*	(180*)
48	71,2	106	132,5	159	177*	177*	(177*)
50	66,8	100,5	125,5	151	174*	174*	174*
54	58,9	90,1	114	137,5	161	168,5*	168,5*
58	52,2	81,1	103,5	125,5	147	163,5	163,5
62	46,5	73,4	95,1	115	135,5	155,5	156,5
66	41,4	66,6	87,5	106	125	134,5	134,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302100912	0302100912	0302100912	0302100912	0302100912	0302100912	0302100912

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

30	115	165,5*	179*	180*	(180*)	(180,5*)	(180,5*)
32	107,5	155,5	178,5*	179*	(179*)	(179*)	(179,5*)
34	101	146,5	177,5*	178*	(178*)	(178*)	(178*)
36	95,4	138,5	176,5*	176,5*	(176,5*)	(176,5*)	(176,5*)
38	89,9	131	172,5*	175*	(175*)	(175*)	(175*)
40	85	124,5	164,5*	173*	(173*)	(173*)	(173*)
42	80,4	118,5	156,5	170,5*	(170,5*)	(170,5*)	(170,5*)
44	76,2	112,5	149	168*	(168*)	(168*)	(168*)
46	72,3	107,5	140,5	165,5*	(165,5*)	(165,5*)	(165,5*)
48	68,7	102,5	133	160	163,5	163,5	(163,5)
50	65,4	98,3	126	152	161	161	(161)
54	58	89,6	114	137,5	156	156	156
58	51,2	80,4	103,5	125,5	147,5	151,5	151,5
62	45,4	72,5	94,9	115	135,5	147	147
66	40,2	65,6	87,1	106	125	142,5	142,5
70	35,7	59,5	80,2	98,2	116	124	124
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101012	0302101012	0302101012	0302101012	0302101012	0302101012	0302101012

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

30	111	158	158,5	159,5	(160)	(160,5)	(160,5)
32	104	151	158,5	159,5	(159,5)	(160)	(160)
34	97,6	142,5	158	158,5	(159)	(159)	(159)
36	91,8	134,5	157,5	158	(158)	(158)	(158,5)
38	86,5	127	157	157	(157)	(157)	(157)
40	81,6	120,5	155,5	156	(156)	(156)	(156)
42	77,1	114,5	149,5	154,5	(154,5)	(154,5)	(154,5)
44	73	109	141	152,5	(152,5)	(152,5)	(152,5)
46	69,2	104	133,5	151	(151)	(151)	(151)
48	65,7	99,5	126,5	149	(149)	(149)	(149)
50	61,7	94,7	120	145	(145)	(145)	(145)
54	54,2	84,7	109	131,5	(131,5)	(131,5)	(131,5)
58	47,8	76,1	99,2	120,5	(120,5)	(120,5)	(120,5)
62	42,2	68,6	90,8	110,5	(110,5)	(110,5)	(110,5)
66	37,4	62,1	83,4	102	(102)	(102)	(102)
70	33,1	56,4	76,9	94,5	(94,5)	(94,5)	(94,5)
74	29,2	51,2	71,2	87,7	(87,7)	(87,7)	(87,7)
78	25,8	46,6	66	81,6	(81,6)	(81,6)	(81,6)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101112	0302101112	0302101112	0302101112	0302101112	0302101112	0302101112

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

32	101	138	138,5	(139,5)	(140)	(140,5)	(140,5)
34	95	137,5	138,5	139,5	(139,5)	(140)	(140)
36	89,3	131,5	138	138,5	(139)	(139)	(139,5)
38	84,2	124,5	137,5	138	(138,5)	(138,5)	(138,5)
40	79,4	118	137	137,5	(137,5)	(137,5)	(137,5)
42	75	112	136,5	136,5	(136,5)	(136,5)	(136,5)
44	71	107	135,5	136	136	(136)	(136)
46	67,3	101,5	133	134,5	134,5	(134,5)	(134,5)
48	63,9	97,3	126	133,5	133,5	(133,5)	(133,5)
50	60,6	92,9	119,5	132	132	(132)	(132)
54	53,3	83,8	108	129,5	129,5	129,5	(129,5)
58	46,9	75,2	98,6	119,5	127,5	127,5	(127,5)
62	41,4	67,8	90,2	110	124,5	124,5	124,5
66	36,5	61,3	82,8	101	120	122	122
70	32,3	55,6	76,3	93,9	111	119	119
74	28,5	50,5	70,6	87,1	103,5	115,5	115,5
78	25,1	45,9	65,4	81,1	96,7	106,5	106,5
82	22	41,8	60,8	75,7	90,5	94	94
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101212	0302101212	0302101212	0302101212	0302101212	0302101212	0302101212

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

34	91,1	122	122,5	(123,5)	(123,5)	(124)	(124,5)
36	85,6	121,5	122,5	123	(123,5)	(123,5)	(124)
38	80,6	120,5	122	122,5	(122,5)	(123)	(123)
40	75,9	114	121,5	122	(122)	(122,5)	(122,5)
42	71,7	108,5	121	121,5	(121,5)	(121,5)	(121,5)
44	67,7	103	120,5	120,5	(120,5)	(121)	(121)
46	64,1	98,4	119,5	120	(120)	(120)	(120)
48	60,7	93,8	119	119	119	(119)	(119)
50	57,6	89,5	118	118	118	(118)	(118)
54	51,9	81,9	107	116	116	(116)	(116)
58	45,5	73,9	97,7	113,5	113,5	(113,5)	(113,5)
62	40	66,5	89,2	109	111,5	111,5	(111,5)
66	35,2	59,9	81,9	100,5	109,5	109,5	(109,5)
70	30,9	54,2	75,4	92,9	107	107	107
74	27,1	49,1	69,6	86,2	102,5	105	105
78	23,7	44,5	64,4	80,1	95,8	102,5	102,5
82	20,6	40,4	59,8	74,7	89,6	99,4	99,4
86	17,9	36,7	55,6	69,8	83,9	88,4	88,4
90	15,3	33,3	51,3	65,3	76,7	76,7	76,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101312	0302101312	0302101312	0302101312	0302101312	0302101312	0302101312

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

20	198	273*	317*	319*	(319*)	(319*)	(319*)
22	182	252*	315*	316*	(316*)	(317*)	(317*)
24	168	233*	298*	311*	311*	(311*)	(311*)
26	156	217*	275*	304*	304*	(304*)	(304*)
28	145,5	203	251*	296*	296*	(296*)	(296*)
30	136	188,5	231*	274*	289*	289*	(289*)
32	126	174	214*	254*	282*	282*	(282*)
34	116	161,5	199	236*	274*	276*	276*
36	107	150,5	185,5	221*	256*	270*	270*
38	99,2	140,5	174	207	240*	265*	265*
	7	7	7	7	7	7	7
	9	9	9	9	9	9	9
	0302100413	0302100413	0302100413	0302100413	0302100413	0302100413	0302100413

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

22	175,5	244*	284*	286*	(287*)	(287*)	(287*)
24	162	226*	282*	283*	(283*)	(283*)	(283*)
26	150,5	210*	270*	278*	278*	(278*)	(278*)
28	140,5	197	253*	273*	273*	(273*)	(273*)
30	131,5	184,5	232*	267*	267*	(267*)	(267*)
32	123,5	174	215*	255*	260*	260*	(260*)
34	116	162	200	238*	254*	254*	(254*)
36	107,5	151	186,5	222*	249*	249*	(249*)
38	100	141,5	175	208	242*	244*	244*
40	93	132,5	164	196	227*	239*	239*
42	86,7	124,5	154,5	185	215*	234*	234*
44	81	117,5	146	174,5	203	229*	229*
	7	7	7	7	7	7	7
	9	9	9	9	9	9	9
	0302100513	0302100513	0302100513	0302100513	0302100513	0302100513	0302100513

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

24	157	220*	255*	256*	(257*)	(257*)	(257*)
26	146	205*	253*	254*	(254*)	(254*)	(254*)
28	136	191,5*	247*	250*	250*	(250*)	(250*)
30	127,5	180	232*	246*	246*	(246*)	(246*)
32	119,5	169,5	215*	241*	241*	(241*)	(241*)
34	112,5	160	200*	236*	236*	(236*)	(236*)
36	106,5	151	187*	222*	231*	231*	(231*)
38	99,7	141,5	175	208*	225*	225*	(225*)
40	92,8	132,5	164,5	196*	221*	221*	(221*)
42	86,5	124,5	155	185	215*	217*	217*
44	80,8	117,5	146	175	203*	213*	213*
46	75,7	111	138,5	165,5	193*	209*	209*
48	70,9	105	131	157,5	183,5	205*	205*
50	66,6	99,6	124,5	149,5	174,5	200*	201*
	6	6	6	6	6	6	6
	8	8	8	8	8	8	8
	0302100613	0302100613	0302100613	0302100613	0302100613	0302100613	0302100613

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

24	151,5	213*	228*	229*	(230*)	(231*)	(231*)
26	141	199*	228*	229*	(229*)	(230*)	(230*)
28	131	186	226*	227*	(227*)	(227*)	(227*)
30	122,5	174,5	224*	224*	224*	(224*)	(224*)
32	115	164	213*	221*	221*	(221*)	(221*)
34	108,5	155	198,5*	217*	217*	(217*)	(217*)
36	102	147	185	213*	213*	(213*)	(213*)
38	96,8	139	173	207*	209*	209*	(209*)
40	90,4	130,5	162,5	194,5*	204*	204*	(204*)
42	84,1	123	153	183	201*	201*	(201*)
44	78,5	115,5	144,5	173	197*	197*	197*
46	73,4	109	136,5	164	191,5*	193,5*	193,5*
48	68,8	103,5	129,5	155,5	182	190*	190*
50	64,5	97,9	123	148	173	187*	187*
54	57	87,8	111,5	134,5	158	180	180
	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302100713	0302100713	0302100713	0302100713	0302100713	0302100713	0302100713

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

26	136,5	193,5*	205*	206*	(207*)	(207*)	(207*)
28	127	181*	204*	205*	(206*)	(206*)	(206*)
30	119	170*	203*	204*	(204*)	(204*)	(204*)
32	111,5	160	201*	202*	(202*)	(202*)	(202*)
34	105	151	197*	199*	199*	(199*)	(199*)
36	99,1	143	185,5*	196*	196*	(196*)	(196*)
38	93,6	135,5	173,5*	193*	193*	(193*)	(193*)
40	88,7	128,5	162,5	189,5*	189,5*	(189,5*)	(189,5*)
42	83,7	122,5	153	183,5*	186*	186*	(186*)
44	78,1	115,5	144,5	173,5*	182,5*	182,5*	(182,5*)
46	73	109	136,5	164	179,5*	179,5*	(179,5*)
48	68,3	103	129,5	155,5	176,5*	176,5*	176,5*
50	64	97,5	123	148	173*	173,5*	173,5*
54	56,5	87,4	111,5	134,5	157,5	168*	168*
58	50,1	78,7	101,5	123	144,5	162	162
62	44,5	71,2	93,2	113	133	142,5	142,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302100813	0302100813	0302100813	0302100813	0302100813	0302100813	0302100813

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

28	122,5	175,5*	183,5*	184,5*	(184,5*)	(185*)	(185,5*)
30	114,5	165*	183*	184*	(184*)	(184,5*)	(184,5*)
32	107,5	155	182*	182,5*	(182,5*)	(182,5*)	(183*)
34	101	146,5	180,5*	181*	(181*)	(181*)	(181*)
36	95,2	138,5	179*	179*	179*	(179*)	(179*)
38	89,9	131	172,5*	176,5*	176,5*	(176,5*)	(176,5*)
40	85	124,5	164,5*	174*	174*	(174*)	(174*)
42	80,5	118,5	155,5	171*	171*	(171*)	(171*)
44	76,4	113	146,5	168,5*	168,5*	(168,5*)	(168,5*)
46	72,6	108	138,5	165,5*	165,5*	165,5*	(165,5*)
48	69,1	103	131	158	163	163	(163)
50	65,1	98,8	124,5	150	160,5	160,5	(160,5)
54	57,4	88,6	112,5	136	155,5	155,5	155,5
58	50,8	79,7	102,5	124,5	146	150,5	150,5
62	45,1	72	94,1	114	134,5	146	146
66	40,1	65,3	86,5	105,5	124	138	138
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302100913	0302100913	0302100913	0302100913	0302100913	0302100913	0302100913

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

30	109,5	159,5	164	(165*)	(165,5*)	(166*)	(166*)
32	102,5	150	163,5	164,5*	(164,5*)	(165*)	(165*)
34	96,7	141,5	163	163,5	(163,5)	(163,5)	(163,5)
36	90,9	133,5	162	162	(162)	(162)	(162)
38	85,8	126,5	160,5	160,5	(160,5)	(160,5)	(160,5)
40	81	120	159	159	159	(159)	(159)
42	76,7	114,5	152	157	157	(157)	(157)
44	72,6	109	145	154,5	154,5	(154,5)	(154,5)
46	68,9	104	139	152,5	152,5	(152,5)	(152,5)
48	65,5	99,3	131,5	150,5	150,5	(150,5)	(150,5)
50	62,2	94,9	125	148	148	148	(148)
54	56,5	87,1	113	136,5	144	144	(144)
58	49,8	79	102,5	124,5	139,5	139,5	139,5
62	44	71,2	93,9	114	134,5	135,5	135,5
66	38,9	64,4	86,2	105	124	131,5	131,5
70	34,5	58,4	79,3	97,3	115	126,5	126,5
74	30,4	52,9	73,2	90,2	107	107	107
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	7	7	7	7	7	7	7
	0302101013	0302101013	0302101013	0302101013	0302101013	0302101013	0302101013

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

32	99,1	145,5*	146,5*	147,5*	(147,5*)	(148*)	(148,5*)
34	92,9	137	146*	146,5*	(147*)	(147*)	(147,5*)
36	87,4	129,5	145,5*	146*	(146*)	(146*)	(146,5*)
38	82,3	122,5	144,5*	145*	(145*)	(145*)	(145*)
40	77,7	116,5	143,5*	144*	(144*)	(144*)	(144*)
42	73,4	110,5	142*	142,5*	142,5*	(142,5*)	(142,5*)
44	69,5	105	140	141	141	(141)	(141)
46	65,9	100,5	132,5	139	139	(139)	(139)
48	62,5	95,9	125,5	137,5	137,5	(137,5)	(137,5)
50	59,3	91,7	119	135,5	135,5	(135,5)	(135,5)
54	52,7	83,2	107,5	130,5	132	132	(132)
58	46,4	74,7	98,2	119,5	128,5	128,5	(128,5)
62	40,9	67,3	89,8	109,5	125	125	125
66	36,1	60,9	82,5	101	119,5	122	122
70	31,9	55,2	76,1	93,6	111	118,5	118,5
74	28,1	50,1	70,3	86,9	103	115	115
78	24,7	45,5	65,2	80,8	96,5	101	101
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	6	6	6	6	6	6	6
	0302101113	0302101113	0302101113	0302101113	0302101113	0302101113	0302101113

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

32	96,4	128,5	129	(130)	(130)	(130,5)	(130,5)
34	90,4	128	129	130	(130)	(130,5)	(130,5)
36	85	126,5	128,5	129	(129,5)	(129,5)	(130)
38	80	120	128	128,5	(129)	(129)	(129)
40	75,6	114	127,5	128	(128)	(128,5)	(128,5)
42	71,4	108	127	127	(127,5)	(127,5)	(127,5)
44	67,5	103	126	126,5	(126,5)	(126,5)	(126,5)
46	64	98,3	125	125,5	125,5	(125,5)	(125,5)
48	60,6	93,8	124	124	124	(124)	(124)
50	57,5	89,6	118	123	123	(123)	(123)
54	51,8	82	107	120,5	120,5	(120,5)	(120,5)
58	45,5	73,8	97,5	118	118	118	(118)
62	40	66,4	89,2	109	115,5	115,5	(115,5)
66	35,3	60	81,9	100,5	112,5	112,5	112,5
70	31,1	54,4	75,5	93	109,5	109,5	109,5
74	27,3	49,3	69,7	86,3	102,5	106,5	106,5
78	24	44,8	64,6	80,3	96	104	104
82	21	40,8	60	74,9	89,8	95,9	95,9
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101213	0302101213	0302101213	0302101213	0302101213	0302101213	0302101213

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

34	86,6	114	115	(115,5)	(116)	(116,5)	(116,5)
36	81,3	114	114,5	(115,5)	(116)	(116)	(116,5)
38	76,5	114	114,5	115	(115)	(115,5)	(115,5)
40	72,1	110	114	114,5	(114,5)	(115)	(115)
42	68	104,5	113,5	114	(114)	(114)	(114)
44	64,3	99,5	113	113,5	(113,5)	(113,5)	(113,5)
46	60,7	94,7	112,5	112,5	(112,5)	(112,5)	(112,5)
48	57,5	90,3	111,5	111,5	(111,5)	(111,5)	(111,5)
50	54,5	86,2	110,5	110,5	110,5	(110,5)	(110,5)
54	49	78,8	106	108,5	108,5	(108,5)	(108,5)
58	44,1	72,2	96,6	106,5	106,5	(106,5)	(106,5)
62	38,7	65,1	88,3	104,5	104,5	104,5	(104,5)
66	33,9	58,7	80,9	99,6	102,5	102,5	(102,5)
70	29,7	53	74,5	92	100	100	(100)
74	25,9	48	68,8	85,3	97,8	97,8	97,8
78	22,6	43,5	63,6	79,3	95	95,4	95,4
82	19,6	39,4	59	73,9	88,8	92,9	92,9
86	16,8	35,7	54,6	69	83,2	90,1	90,1
90	14,3	32,3	50,3	64,6	78,1	78,6	78,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302101313	0302101313	0302101313	0302101313	0302101313	0302101313	0302101313

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

20	189	263*	287*	289*	(289*)	(290*)	(290*)
22	174	242*	286*	287*	(287*)	(288*)	(288*)
24	161	225*	282*	283*	(283*)	(283*)	(283*)
26	149,5	209	269*	277*	277*	(277*)	(277*)
28	139,5	196	249*	271*	271*	(271*)	(271*)
30	130,5	184	229*	266*	266*	(266*)	(266*)
32	122,5	172	212*	252*	260*	260*	(260*)
34	113,5	159,5	197	235*	255*	255*	(255*)
36	104,5	148,5	184	219*	250*	250*	250*
38	97	138,5	172	205	239*	245*	245*
	7	7	7	7	7	7	7
	9	9	9	9	9	9	9
	0302100414	0302100414	0302100414	0302100414	0302100414	0302100414	0302100414

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

22	167,5	235*	257*	259*	(259*)	(259*)	(260*)
24	155	218*	256*	257*	(257*)	(258*)	(258*)
26	144	203*	253*	254*	(254*)	(254*)	(254*)
28	134,5	190*	245*	249*	249*	(249*)	(249*)
30	126	178,5	230*	244*	244*	(244*)	(244*)
32	118	168	213*	239*	239*	(239*)	(239*)
34	111,5	159	198,5*	234*	234*	(234*)	(234*)
36	105	149,5	185	220*	230*	230*	(230*)
38	97,8	139,5	173	207*	225*	225*	(225*)
40	90,9	131	162,5	194,5*	221*	221*	221*
42	84,7	123	153	183,5	213*	217*	217*
44	79	116	144,5	173,5	202*	213*	213*
	6	6	6	6	6	6	6
	8	8	8	8	8	8	8
	0302100514	0302100514	0302100514	0302100514	0302100514	0302100514	0302100514

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

24	150	212*	231*	232*	(233*)	(234*)	(235*)
26	139,5	197,5*	230*	231*	(231*)	(231*)	(232*)
28	130	185	228*	228*	(228*)	(228*)	(228*)
30	122	173,5	224*	225*	225*	(225*)	(225*)
32	114,5	163,5	213*	220*	220*	(220*)	(220*)
34	108	154,5	198,5*	216*	216*	(216*)	(216*)
36	102	146,5	185	212*	212*	(212*)	(212*)
38	96,5	139	173,5	207*	208*	208*	(208*)
40	90,6	131	163	194,5*	204*	204*	(204*)
42	84,5	123	153,5	183,5	200*	200*	(200*)
44	78,9	116	144,5	173,5	197*	197*	197*
46	73,8	109,5	137	164,5	192*	193,5*	193,5*
48	69,1	103,5	130	156	182,5	190*	190*
50	64,9	98,3	123,5	148,5	173,5	186,5	186,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302100614	0302100614	0302100614	0302100614	0302100614	0302100614	0302100614

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

26	134,5	191,5*	208*	209*	(209*)	(210*)	(210*)
28	125,5	179,5*	206*	207*	(207*)	(207*)	(208*)
30	117,5	168,5*	204*	205*	(205*)	(205*)	(205*)
32	110	158,5	202*	202*	202*	(202*)	(202*)
34	103,5	150	196*	199*	199*	(199*)	(199*)
36	98	142	183,5*	195,5*	195,5*	(195,5*)	(195,5*)
38	92,6	134,5	171,5*	192*	192*	(192*)	(192*)
40	87,7	128	161	188,5*	188,5*	(188,5*)	(188,5*)
42	82,1	121	151,5	181,5*	185*	185*	(185*)
44	76,5	114	143	171,5*	181,5*	181,5*	(181,5*)
46	71,5	107,5	135	162,5	179*	179*	(179*)
48	66,9	101,5	128	154,5	176*	176*	176*
50	62,7	96,1	121,5	147	172*	173*	173*
54	55,3	86,1	110,5	133,5	156,5	167*	167*
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	7	7	7	7	7	7	7
	0302100714	0302100714	0302100714	0302100714	0302100714	0302100714	0302100714

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

26	130	186*	187*	(188*)	(188*)	(188,5*)	(189*)
28	121,5	174,5*	186,5*	188*	(188*)	(188,5*)	(189*)
30	113,5	164	185,5*	186,5*	(186,5*)	(186,5*)	(187*)
32	106,5	154,5	184*	184,5*	(184,5*)	(184,5*)	(184,5*)
34	100,5	146	182*	182,5*	(182,5*)	(182,5*)	(182,5*)
36	94,7	138	179,5*	179,5*	179,5*	(179,5*)	(179,5*)
38	89,5	131	171,5*	177*	177*	(177*)	(177*)
40	84,7	124,5	161	174*	174*	(174*)	(174*)
42	80,4	118,5	151,5	171*	171*	(171*)	(171*)
44	76,1	113	143	168*	168*	(168*)	(168*)
46	71,1	107,5	135	162,5	165,5*	165,5*	(165,5*)
48	66,5	101,5	128	154,5	162,5	162,5	(162,5)
50	62,3	95,8	121,5	147	160	160	(160)
54	54,9	85,7	110	133,5	155,5	155,5	155,5
58	48,5	77,2	100,5	122	143,5	150,5	150,5
62	43	69,7	92,1	112	132	145,5	145,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302100814	0302100814	0302100814	0302100814	0302100814	0302100814	0302100814

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

28	117	166,5*	167*	(168*)	(168,5*)	(169,5*)	(170*)
30	109	159	167*	168*	(168,5*)	(169*)	(169*)
32	102,5	149,5	166,5*	167*	(167*)	(167,5*)	(167,5*)
34	96,4	141	165*	165,5*	(165,5*)	(165,5*)	(166*)
36	90,9	133,5	163,5	164	(164)	(164)	(164)
38	85,8	126,5	161,5	162	(162)	(162)	(162)
40	81,2	120,5	159,5	159,5	159,5	(159,5)	(159,5)
42	76,9	114,5	152,5	157	157	(157)	(157)
44	72,9	109	145	154,5	154,5	(154,5)	(154,5)
46	69,3	104	137	152	152	(152)	(152)
48	65,9	99,7	130	150	150	(150)	(150)
50	62,7	95,5	123,5	147,5	147,5	147,5	(147,5)
54	55,8	87	111,5	135	143	143	(143)
58	49,3	78,2	101,5	123,5	139	139	139
62	43,7	70,7	93,1	113	133,5	135	135
66	38,8	64	85,6	104,5	123,5	131	131
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302100914	0302100914	0302100914	0302100914	0302100914	0302100914	0302100914

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

30	104,5	149,5*	150*	(151*)	(151,5*)	(152*)	(152*)
32	98	144,5*	150*	150,5*	(151*)	(151,5*)	(151,5*)
34	92,1	136	149*	149,5*	(150*)	(150*)	(150,5*)
36	86,6	129	148,5*	149*	(149*)	(149*)	(149*)
38	81,7	122	147*	147,5*	(147,5*)	(147,5*)	(147,5*)
40	77,2	116	145,5*	145,5*	(145,5*)	(145,5*)	(145,5*)
42	73	110	144*	144*	(144*)	(144*)	(144*)
44	69,2	105	141	142*	142*	(142*)	(142*)
46	65,6	100	135	140	140	(140)	(140)
48	62,3	95,8	129	138	138	(138)	(138)
50	59,2	91,6	123,5	136	136	(136)	(136)
54	53,6	84	111,5	132	132	132	(132)
58	48,4	77,3	101,5	123,5	128,5	128,5	(128,5)
62	42,7	69,9	92,9	113	125	125	(125)
66	37,7	63,1	85,2	104	121,5	121,5	121,5
70	33,3	57,2	78,5	96,4	114	118	118
74	29,3	51,8	72,4	89,4	106	110	110
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	6	6	6	6	6	6	6
	0302101014	0302101014	0302101014	0302101014	0302101014	0302101014	0302101014

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

32	94,2	133,5	134,5	(135)	(135,5)	(135,5)	(136)
34	88,4	132	134	134,5	(135)	(135)	(135,5)
36	83,1	125	133,5	134	(134)	(134,5)	(134,5)
38	78,3	118	132,5	133	(133)	(133,5)	(133,5)
40	73,8	112	131,5	132	(132)	(132)	(132)
42	69,7	106,5	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)	(130,5)
44	66	101,5	129,5	129,5	129,5	(129,5)	(129,5)
46	62,5	96,8	127,5	127,5	127,5	(127,5)	(127,5)
48	59,3	92,5	124	126	126	(126)	(126)
50	56,3	88,3	117,5	124,5	124,5	(124,5)	(124,5)
54	50,8	80,9	106,5	121	121	(121)	(121)
58	45	73,3	97,2	118	118	118	(118)
62	39,6	66	88,9	108,5	115	115	(115)
66	34,8	59,6	81,6	100	112	112	112
70	30,7	54	75,2	92,7	109	109	109
74	27	49	69,5	86	102,5	106	106
78	23,6	44,5	64,4	80	95,7	103	103
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101114	0302101114	0302101114	0302101114	0302101114	0302101114	0302101114

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

34	85,9	119,5	120	(121)	(121,5)	(121,5)	(122)
36	80,7	119,5	120	120,5	(121)	(121)	(121,5)
38	76	115,5	119,5	120	(120)	(120,5)	(120,5)
40	71,7	109,5	119	119,5	(119,5)	(119,5)	(119,5)
42	67,8	104	118	118,5	(118,5)	(118,5)	(118,5)
44	64,1	99,3	117,5	117,5	(117,5)	(117,5)	(117,5)
46	60,6	94,6	116	116,5	(116,5)	(116,5)	(116,5)
48	57,5	90,3	115	115	115	(115)	(115)
50	54,5	86,3	113,5	113,5	113,5	(113,5)	(113,5)
54	49,2	79	106	111	111	(111)	(111)
58	44	72,4	96,5	108,5	108,5	(108,5)	(108,5)
62	38,7	65,1	88,2	105,5	105,5	105,5	(105,5)
66	34	58,8	81	99,6	103	103	(103)
70	29,9	53,2	74,6	92,1	100,5	100,5	(100,5)
74	26,2	48,2	68,9	85,4	98,5	98,5	98,5
78	22,9	43,7	63,8	79,5	95,2	96	96
82	19,9	39,7	59,3	74,1	89	93,5	93,5
86	17,2	36,1	54,9	69,3	83,4	84,1	84,1
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101214	0302101214	0302101214	0302101214	0302101214	0302101214	0302101214

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

34	82,1	106,5	107	(108)	(108)	(108,5)	(108,5)
36	77,1	106,5	107	(108)	(108)	(108,5)	(108,5)
38	72,5	106,5	107	107,5	(107,5)	(108)	(108)
40	68,3	105,5	106,5	107	(107)	(107,5)	(107,5)
42	64,4	100,5	106	106,5	(106,5)	(106,5)	(106,5)
44	60,8	95,7	105,5	105,5	(106)	(106)	(106)
46	57,5	91,1	104,5	105	(105)	(105)	(105)
48	54,3	86,9	104	104	(104)	(104)	(104)
50	51,4	82,9	103	103	(103)	(103)	(103)
54	46,2	75,7	101	101	101	(101)	(101)
58	41,6	69,4	95,6	98,9	98,9	(98,9)	(98,9)
62	37,3	63,8	87,3	96,6	96,6	(96,6)	(96,6)
66	32,6	57,4	80	94,4	94,4	94,4	(94,4)
70	28,5	51,8	73,6	91,2	92,2	92,2	(92,2)
74	24,8	46,8	67,9	84,5	90	90	(90)
78	21,5	42,4	62,8	78,5	87,9	87,9	87,9
82	18,5	38,4	58,2	73,2	85,7	85,7	85,7
86	15,9	34,7	53,6	68,3	82,5	83,5	83,5
90	13,4	31,4	49,4	63,9	77,4	80,4	80,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302101314	0302101314	0302101314	0302101314	0302101314	0302101314	0302101314

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

22	165,5	233*	258*	260*	(260*)	(261*)	(261*)
24	153,5	216*	255*	256*	(256*)	(257*)	(257*)
26	142,5	201*	251*	252*	(252*)	(252*)	(252*)
28	133	189*	244*	247*	247*	(247*)	(247*)
30	124,5	177,5	227*	241*	241*	(241*)	(241*)
32	117	167	210*	236*	236*	(236*)	(236*)
34	110,5	157,5	195*	232*	232*	(232*)	(232*)
36	102	146,5	182	217*	227*	227*	(227*)
38	94,5	137	170,5	203*	223*	223*	(223*)
40	87,5	128	159,5	191,5*	219*	219*	219*
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	6	6	6	6	6	6	6
	8	8	8	8	8	8	8
	0302100415	0302100415	0302100415	0302100415	0302100415	0302100415	0302100415

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

22	159,5	226*	231*	(233*)	(234*)	(235*)	(236*)
24	147,5	209*	231*	233*	(233*)	(234*)	(234*)
26	137,5	195,5*	229*	230*	(230*)	(230*)	(231*)
28	128	183	226*	226*	(226*)	(226*)	(226*)
30	120	172	222*	222*	(222*)	(222*)	(222*)
32	113	162	211*	217*	217*	(217*)	(217*)
34	106	153	196,5*	213*	213*	(213*)	(213*)
36	100,5	145	183	208*	208*	(208*)	(208*)
38	95,1	138	171,5	205*	205*	205*	(205*)
40	88,5	129	161	192,5*	201*	201*	(201*)
42	82,4	121,5	151,5	181,5	198*	198*	(198*)
44	76,9	114,5	143	171,5	194,5*	194,5*	194,5*
46	71,7	108	135	162,5	190*	190,5*	190,5*
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302100515	0302100515	0302100515	0302100515	0302100515	0302100515	0302100515

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

24	143	204*	209*	(211*)	(211*)	(212*)	(212*)
26	133	190*	208*	209*	(210*)	(210*)	(210*)
28	124	178*	206*	207*	(207*)	(207*)	(208*)
30	116	167,5*	204*	204*	(204*)	(204*)	(204*)
32	109	157,5	200*	200*	200*	(200*)	(200*)
34	103	149	195*	197*	197*	(197*)	(197*)
36	97,3	141	183,5*	193*	193*	(193*)	(193*)
38	92	134	171,5*	189,5*	189,5*	(189,5*)	(189,5*)
40	87,3	127,5	161	185,5*	185,5*	(185,5*)	(185,5*)
42	82,2	121,5	151,5	182*	182,5*	182,5*	(182,5*)
44	76,7	114,5	143	172*	179,5*	179,5*	(179,5*)
46	71,7	108	135,5	163	176,5*	176,5*	(176,5*)
48	67,1	102	128,5	154,5	173,5*	173,5*	(173,5*)
50	62,9	96,3	122	147	170,5*	170,5*	170,5*
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	7	7	7	7	7	7	7
	0302100615	0302100615	0302100615	0302100615	0302100615	0302100615	0302100615

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

26	128	184,5*	188*	189,5*	(189,5*)	(190*)	(190,5*)
28	119,5	172,5*	187,5*	188,5*	(188,5*)	(189*)	(189,5*)
30	111,5	162	185,5*	186,5*	(186,5*)	(187*)	(187*)
32	105	153	183,5*	184*	(184*)	(184*)	(184*)
34	98,9	144,5	181*	181*	(181*)	(181*)	(181*)
36	93,4	136,5	178*	178*	(178*)	(178*)	(178*)
38	88,2	129,5	169,5*	174,5*	(174,5*)	(174,5*)	(174,5*)
40	83,6	123,5	159	171,5*	(171,5*)	(171,5*)	(171,5*)
42	79,3	117,5	150	168,5*	(168,5*)	(168,5*)	(168,5*)
44	74,3	112	141,5	165*	(165*)	(165*)	(165*)
46	69,4	105,5	133,5	161	162,5	162,5	(162,5)
48	64,9	99,8	126,5	153	160	160	(160)
50	60,8	94,2	120	145,5	157,5	157,5	(157,5)
54	53,5	84,3	109	132	152,5	152,5	152,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	7	7	7	7	7	7	7
	0302100715	0302100715	0302100715	0302100715	0302100715	0302100715	0302100715

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

28	115,5	168*	169,5*	171*	(171,5*)	(172*)	(172*)
30	108	157,5	168,5*	169,5*	(169,5*)	(170*)	(170,5*)
32	101,5	148,5	167*	168*	(168*)	(168*)	(168,5*)
34	95,6	140,5	165,5*	166*	(166*)	(166*)	(166*)
36	90,1	133	163,5	163,5	(163,5)	(163,5)	(163,5)
38	85,1	126	161	161	(161)	(161)	(161)
40	80,6	120	158,5	158,5	(158,5)	(158,5)	(158,5)
42	76,4	114	150	155,5	(155,5)	(155,5)	(155,5)
44	72,6	109	141,5	153	(153)	(153)	(153)
46	69	104	133,5	150,5	(150,5)	(150,5)	(150,5)
48	64,5	99,5	126,5	147,5	(147,5)	(147,5)	(147,5)
50	60,3	93,9	120	145,5	(145,5)	(145,5)	(145,5)
54	53	83,9	109	132	(141)	(141)	(141)
58	46,8	75,5	99,3	120,5	(136,5)	(136,5)	(136,5)
62	41,4	68,1	90,9	111	(131)	(132,5)	(132,5)
	4	4	4	4	4	4	4
	7	7	7	7	7	7	7
	0302100815	0302100815	0302100815	0302100815	0302100815	0302100815	0302100815

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

30	103,5	151*	152*	(153,5*)	(154*)	(154*)	(154,5*)
32	97,4	144*	151,5*	152*	(152,5*)	(152,5*)	(153*)
34	91,6	136	150,5*	151*	(151*)	(151*)	(151,5*)
36	86,3	128,5	149*	149*	(149,5*)	(149,5*)	(149,5*)
38	81,5	122	147*	147,5*	(147,5*)	(147,5*)	(147,5*)
40	77	116	145,5*	145,5*	(145,5*)	(145,5*)	(145,5*)
42	72,9	110	143*	143*	143*	(143*)	(143*)
44	69,2	105	141	141	141	(141)	(141)
46	65,7	100,5	135	138,5	138,5	(138,5)	(138,5)
48	62,5	96,1	128,5	136,5	136,5	(136,5)	(136,5)
50	59,5	91,9	122	134	134	(134)	(134)
54	54,1	84,5	110,5	130	130	(130)	(130)
58	47,7	76,6	100,5	122	126	126	(126)
62	42,2	69,1	92	112	122,5	122,5	(122,5)
66	37,3	62,6	84,5	103,5	118,5	118,5	118,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	6	6	6	6	6	6	6
	0302100915	0302100915	0302100915	0302100915	0302100915	0302100915	0302100915

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

30	99,2	136	136,5	(137,5)	(138)	(138,5)	(139)
32	93	136	136,5	(137,5)	(138)	(138,5)	(138,5)
34	87,3	131	136	136,5	(137)	(137)	(137,5)
36	82,2	124	135	135,5	(135,5)	(136)	(136)
38	77,4	117,5	134	134,5	(134,5)	(134,5)	(134,5)
40	73,1	111,5	132,5	133	(133)	(133)	(133)
42	69,1	106	131	131	(131)	(131)	(131)
44	65,4	101	129,5	129,5	(129,5)	(129,5)	(129,5)
46	62	96,5	127,5	127,5	127,5	(127,5)	(127,5)
48	58,9	92,1	125	125,5	125,5	(125,5)	(125,5)
50	55,9	88	120	123,5	123,5	(123,5)	(123,5)
54	50,7	80,7	110,5	120	120	(120)	(120)
58	45,9	74,4	100,5	116,5	116,5	(116,5)	(116,5)
62	41,2	68,4	91,8	112	113	113	(113)
66	36,3	61,7	84,2	103	110	110	(110)
70	32	55,9	77,5	95,5	107	107	107
74	28,1	50,6	71,5	88,5	103,5	103,5	103,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101015	0302101015	0302101015	0302101015	0302101015	0302101015	0302101015

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

32	89,1	121,5	122,5	(123,5)	(123,5)	(124)	(124)
34	83,6	121,5	122	(123)	(123)	(123,5)	(123,5)
36	78,6	120	121,5	122	(122)	(122,5)	(122,5)
38	74	113,5	120,5	121	(121,5)	(121,5)	(121,5)
40	69,8	107,5	120	120	(120)	(120,5)	(120,5)
42	65,9	102,5	118,5	119	(119)	(119)	(119)
44	62,3	97,6	117,5	117,5	(117,5)	(117,5)	(117,5)
46	59	93	116	116	(116)	(116)	(116)
48	55,9	88,8	114,5	114,5	114,5	(114,5)	(114,5)
50	53	84,9	113	113	113	(113)	(113)
54	47,8	77,6	105,5	110	110	(110)	(110)
58	43,2	71,4	96	106,5	106,5	(106,5)	(106,5)
62	38,1	64,5	87,8	104	104	104	(104)
66	33,5	58,2	80,6	99,2	101	101	(101)
70	29,4	52,7	74,2	91,8	98,4	98,4	(98,4)
74	25,7	47,7	68,6	85,1	95,6	95,6	95,6
78	22,4	43,3	63,5	79,2	92,8	92,8	92,8
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101115	0302101115	0302101115	0302101115	0302101115	0302101115	0302101115

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

34	81,2	109	110	(110,5)	(111)	(111,5)	(111,5)
36	76,3	109	109,5	(110,5)	(110,5)	(111)	(111)
38	71,8	108,5	109	109,5	(110)	(110)	(110,5)
40	67,7	105	108,5	109	(109)	(109,5)	(109,5)
42	63,9	100	108	108	(108,5)	(108,5)	(108,5)
44	60,4	95,3	107	107,5	(107,5)	(107,5)	(107,5)
46	57,2	90,8	106	106	(106)	(106,5)	(106,5)
48	54,1	86,6	105	105	(105)	(105)	(105)
50	51,3	82,8	104	104	104	(104)	(104)
54	46,2	75,7	101	101	101	(101)	(101)
58	41,7	69,5	95,3	98,7	98,7	(98,7)	(98,7)
62	37,2	63,6	87,1	96,1	96,1	(96,1)	(96,1)
66	32,6	57,4	79,9	93,6	93,6	93,6	(93,6)
70	28,5	51,8	73,6	91,1	91,2	91,2	(91,2)
74	24,9	46,9	68	84,5	88,9	88,9	(88,9)
78	21,7	42,5	62,9	78,6	86,5	86,5	86,5
82	18,8	38,6	58,4	73,3	84,1	84,1	84,1
86	16,1	35	53,8	68,5	81,7	81,7	81,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302101215	0302101215	0302101215	0302101215	0302101215	0302101215	0302101215

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

36	72,6	97,5	98,1	(98,8)	(99,2)	(99,6)	(99,9)
38	68,3	97,4	97,9	(98,5)	(98,8)	(99,1)	(99,3)
40	64,2	97	97,5	98	(98,2)	(98,4)	(98,6)
42	60,5	96,4	97	97,4	(97,5)	(97,7)	(97,8)
44	57,1	91,7	96,5	96,8	(96,9)	(97)	(97,1)
46	53,9	87,3	95,8	96	(96,1)	(96,2)	(96,2)
48	51	83,2	95,1	95,3	(95,3)	(95,3)	(95,3)
50	48,3	79,4	94,2	94,3	(94,3)	(94,3)	(94,3)
54	43,2	72,5	92,1	92,1	92,1	(92,1)	(92,1)
58	38,8	66,4	89,9	89,9	89,9	(89,9)	(89,9)
62	34,9	61	86,2	87,7	87,7	(87,7)	(87,7)
66	31,2	56	79	85,5	85,5	(85,5)	(85,5)
70	27,2	50,5	72,6	83,4	83,4	(83,4)	(83,4)
74	23,5	45,6	67	81,3	81,3	81,3	(81,3)
78	20,3	41,2	62	77,7	79,3	79,3	(79,3)
82	17,4	37,2	57,1	72,3	77,3	77,3	(77,3)
86	14,8	33,6	52,5	67,5	75,2	75,2	75,2
90	12,3	30,4	48,4	63,1	73,2	73,2	73,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302101315	0302101315	0302101315	0302101315	0302101315	0302101315	0302101315

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

17	221	321*	420*	506*	506*	(506*)	(506*)
18	209	303	398*	486*	506*	(506*)	(506*)
19	198	288	378*	460*	506*	506*	(506*)
20	188,5	274	360*	437*	489*	506*	(506*)
22	171	250	329*	397*	444*	492*	506*
24	156,5	229	302	362*	406*	450*	469*
26	144	212	280	332*	374*	415*	416*
28	133,5	195,5	254	306	347*	374*	374*
30	124	178,5	232	283	322*	339*	339*
32	113,5	163,5	213	263	301	310	310
34	104	151	197,5	244	281	285	285
36	96,1	139,5	183,5	227	263	263	263
	11	11	11	11	11	11	11
	14	14	14	14	14	14	14
	0302100407	0302100407	0302100407	0302100407	0302100407	0302100407	0302100407

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

18	201	293	385*	478*	501*	(501*)	(501*)
19	191	279	366*	454*	501*	(501*)	(501*)
20	181,5	265	349*	433*	488*	496*	(496*)
22	165	242	319*	395*	443*	484*	484*
24	151	222	294	361*	405*	449*	471*
26	139	205	272	331*	373*	414*	436*
28	128,5	190,5	253	305*	346*	383*	391*
30	119,5	178	232	282	322*	354*	354*
32	111,5	163	213	263	300*	323*	323*
34	104	150,5	197,5	244	281	297*	297*
36	95,9	139,5	183	227	263	275	275
38	88,9	130	171	212	248	255	255
40	82,6	121	160	198,5	234	238	238
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	11	11	11	11	11	11	11
	13	13	13	13	13	13	13
	0302100507	0302100507	0302100507	0302100507	0302100507	0302100507	0302100507

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

20	175,5	257	339*	422*	434*	(434*)	(434*)
22	159,5	235	310*	386*	432*	432*	(432*)
24	146	216	286*	356*	404*	426*	(426*)
26	134,5	199,5	265	330*	372*	413*	416*
28	124,5	185,5	246	304*	345*	382*	405*
30	115,5	173	230	281*	321*	356*	376*
32	108	162	213	262	299*	333*	343*
34	101	150	197	243	280*	312*	315*
36	95	139	182,5	226	263	291*	291*
38	88,4	129,5	170,5	211	247	270	270
40	82,2	120,5	159,5	198	233	251	251
42	76,7	113	150	186,5	221	234	234
44	71,7	106,5	141	176	210	219	219
46	67,2	100	133	166	199,5	205	205
	10	10	10	10	10	10	10
	12	12	12	12	12	12	12
	0302100607	0302100607	0302100607	0302100607	0302100607	0302100607	0302100607

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

22	153,5	227	302*	376*	377*	(378*)	(378*)
24	141	209	278*	346*	376*	(377*)	(377*)
26	129,5	193,5	257*	321*	370*	374*	(374*)
28	120	180	240	300*	342*	367*	367*
30	111,5	168	224	279*	318*	353*	359*
32	104	157	210	259*	297*	330*	343*
34	97,3	147,5	195	242	278*	310*	315*
36	91,2	137,5	181	225	260*	290*	290*
38	85,8	127,5	168,5	210	245	269*	269*
40	80,5	119	158	196,5	231	250	250
42	75	111,5	148	185	219	234	234
44	70,1	104,5	139,5	174	208	219	219
46	65,6	98,7	131,5	164,5	197,5	206	206
48	61,6	93,1	124,5	156	187,5	194	194
50	57,9	88,1	118	148	178,5	183	183
	9	9	9	9	9	9	9
	11	11	11	11	11	11	11
	0302100707	0302100707	0302100707	0302100707	0302100707	0302100707	0302100707

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

24	136	203	271*	328*	328*	(329*)	(329*)
26	125,5	188,5	251	314*	327*	(327*)	(328*)
28	116	175	234	293*	325*	325*	(325*)
30	108	163,5	219	274*	317*	321*	(321*)
32	100,5	153	205	258*	296*	316*	316*
34	94,1	143,5	193,5	241	277*	309*	310*
36	88,2	135,5	180,5	224	260*	290*	291*
38	82,9	127	168	209	244	269*	269*
40	78,1	118,5	157	196	230	251	251
42	73,6	111	147,5	184	218	234	234
44	69,5	104	139	173,5	207	219	219
46	65	98,1	131	164	196,5	206	206
48	61	92,5	124	155,5	187	194,5	194,5
50	57,3	87,4	117,5	147,5	177,5	183,5	183,5
54	50,9	78,5	106	133,5	161,5	164,5	164,5
58	45,5	71,1	96,7	122	147,5	148	148
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302100807	0302100807	0302100807	0302100807	0302100807	0302100807	0302100807

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

24	131	197,5	263*	285*	(286*)	(287*)	(287*)
26	120,5	182,5	244*	285*	286*	(286*)	(287*)
28	111,5	169,5	227	284*	285*	(285*)	(285*)
30	103,5	158,5	213	267*	283*	(284*)	(284*)
32	96,7	148	200	251*	280*	280*	(280*)
34	90,3	139	188	237*	276*	277*	(277*)
36	84,6	131	177,5	224	259*	272*	272*
38	79,4	123,5	168	209	244*	268*	268*
40	74,7	117	157	196	230	254*	254*
42	70,4	110,5	147,5	184	218	237*	237*
44	66,5	104	138,5	173,5	206	222	222
46	62,8	97,9	130,5	164	196	209	209
48	59,4	92,3	123,5	155	186,5	197	197
50	56,3	87,2	117	147	177,5	186	186
54	50,6	78,2	105,5	133,5	161	166,5	166,5
58	45,1	70,6	96,2	121,5	147	150	150
62	40,4	64,1	87,9	111,5	135,5	136	136
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302100907	0302100907	0302100907	0302100907	0302100907	0302100907	0302100907

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

26	115,5	176,5	237*	247*	(247*)	(248*)	(248*)
28	107	164	221*	246*	(246*)	(247*)	(247*)
30	99,4	153	207	244*	245*	(245*)	(245*)
32	92,5	143	194	243*	243*	(244*)	(244*)
34	86,2	134,5	183	231*	241*	(241*)	(242*)
36	80,7	126,5	172,5	218*	239*	239*	(239*)
38	75,6	119,5	163	207	237*	237*	(237*)
40	71	113	154,5	194,5	228*	234*	(234*)
42	66,8	107	146	183	216*	231*	231*
44	62,9	101,5	137,5	172	205	223*	223*
46	59,3	96,5	129,5	162,5	194,5	210*	210*
48	56,1	91,1	122,5	154	185	197,5	197,5
50	53	86	116	146	176	186,5	186,5
54	47,5	77	104,5	132	160	166,5	166,5
58	42,8	69,4	95	120,5	146	150,5	150,5
62	38,6	62,9	86,7	110,5	134	136	136
66	34,9	57,2	79,5	101,5	123,5	124	124
70	31,1	52,3	73,1	94	111,5	111,5	(111,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302101007	0302101007	0302101007	0302101007	0302101007	0302101007	0302101007

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

28	103	159	214*	215*	(215*)	(216*)	(216*)
30	95,5	148,5	201	214*	(215*)	(215*)	(216*)
32	88,8	139	189	213*	213*	(214*)	(214*)
34	82,8	130,5	178	212*	212*	(212*)	(213*)
36	77,3	122,5	168	210*	210*	(210*)	(211*)
38	72,4	115,5	159	202	208	(208)	(208)
40	67,9	109	150,5	192	206	206	(206)
42	63,8	103,5	143	181,5	204	204	(204)
44	60	98,2	136	170,5	201	201	201
46	56,5	93,3	128	161	192,5	199	199
48	53,3	88,7	121	152,5	183	192,5	192,5
50	50,3	84,5	114,5	144,5	174	181,5	181,5
54	45	75,6	103	130,5	158,5	162,5	162,5
58	40,3	68	93,6	119	144,5	147	147
62	36,1	61,5	85,3	109	132,5	133	133
66	32,5	55,8	78,1	100	121,5	121,5	121,5
70	29,2	50,9	71,8	92,6	111	111	111
74	26,2	46,5	66,2	85,8	101,5	101,5	101,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	9	9	9	9	9	9	9
0302101107 0302101107 0302101107 0302101107 0302101107 0302101107 0302101107							

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

30	92,9	145	183,5	185	(185,5)	(186,5)	(187*)
32	86,4	135,5	183,5	184,5	(185)	(185,5)	(186)
34	80,5	127,5	174,5	183,5	(184)	(184,5)	(185)
36	75,2	120	164,5	182,5	183	(183,5)	(183,5)
38	70,4	113	156	181,5	182	(182)	(182,5)
40	66	107	148	180,5	180,5	(181)	(181)
42	61,9	101	140,5	179	179	(179,5)	(179,5)
44	58,3	96	133,5	170	178	178	(178)
46	54,8	91,2	127,5	160,5	176	176,5	(176,5)
48	51,7	86,7	120,5	152	174,5	174,5	(174,5)
50	48,7	82,5	114	144	173	173	173
54	43,5	74,9	102,5	130	157,5	162,5	162,5
58	38,9	67,4	92,9	118,5	144	146,5	146,5
62	34,8	60,9	84,6	108	132	133	133
66	31,2	55,2	77,4	99,7	121	121	121
70	28	50,3	71,1	92	111	111	111
74	25,1	45,9	65,6	85,2	102	102	102
78	22,5	42,1	60,6	79,2	93,8	93,8	93,8
82	19,9	38,6	56,3	73,9	85,3	85,3	(85,3)
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	8	8	8	8	8	8	8
	0302101207	0302101207	0302101207	0302101207	0302101207	0302101207	0302101207

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "Vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

32	82,7	131,5	161	162,5	(163)	(163,5)	(164)
34	77	123	160,5	161,5	(162)	(162,5)	(163)
36	71,8	116	159,5	160,5	(161)	(161,5)	(162)
38	67,1	109	151,5	160	(160)	(160,5)	(161)
40	62,8	103	143,5	159	159	(159,5)	(159,5)
42	58,9	97,7	136,5	157,5	158	(158)	(158,5)
44	55,2	92,6	129,5	156,5	157	(157)	(157)
46	51,9	87,8	123,5	155,5	155,5	(155,5)	(156)
48	48,8	83,4	118	150,5	154	(154,5)	(154,5)
50	45,9	79,4	112,5	143	153	153	(153)
54	40,8	72	101,5	129	150	150	(150)
58	36,3	65,6	91,8	117	143	146	146
62	32,2	59,7	83,5	107	131	132,5	132,5
66	28,7	54	76,3	98,5	120,5	120,5	120,5
70	25,5	49,1	70	90,8	110	110	110
74	22,7	44,7	64,4	84	101	101	101
78	20,1	40,8	59,4	78	93,2	93,2	93,2
82	17,7	37,1	55	72,6	85,9	85,9	85,9
86	15,6	33,8	51	67,8	79,2	79,2	(79,2)
	7	7	7	7	7	7	7
	0302101307	0302101307	0302101307	0302101307	0302101307	0302101307	0302101307

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

17	211	308*	405*	502*	506*	(506*)	(506*)
18	199,5	292	384*	476*	506*	(506*)	(506*)
19	189,5	277	365*	453*	506*	506*	(506*)
20	180	264	348*	432*	486*	506*	(506*)
22	164	241	318*	393*	441*	489*	495*
24	150	222	293	359*	403*	447*	474*
26	138,5	205	271	329*	371*	412*	428*
28	128	190,5	253	303*	344*	382*	383*
30	119	177	231	281	320*	347*	347*
32	111,5	162	212	261	299*	316*	316*
34	102,5	149,5	196	243	279	290	290
36	94,9	138,5	182	226	262	268	268
	11	11	11	11	11	11	11
	13	13	13	13	13	13	13
	0302100408	0302100408	0302100408	0302100408	0302100408	0302100408	0302100408

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

19	182,5	268	354*	440*	461*	(462*)	(463*)
20	173,5	255	338*	420*	458*	(458*)	(458*)
22	158	233	309*	385*	440*	448*	(448*)
24	144,5	215	285*	355*	402*	437*	437*
26	133,5	198,5	264	328*	370*	411*	425*
28	123,5	184,5	246	302*	343*	381*	401*
30	115	172,5	230	280*	319*	354*	363*
32	107	161,5	212	260	298*	330*	330*
34	100,5	149	196	242	279*	303*	303*
36	94,4	138	182	225	261	280*	280*
38	87,7	128,5	169,5	211	246	260	260
40	81,5	120	159	197,5	232	242	242
42	76	112,5	149	185,5	220	226	226
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	11	11	11	11	11	11	11
	12	12	12	12	12	12	12
	0302100508	0302100508	0302100508	0302100508	0302100508	0302100508	0302100508

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

20	167,5	248	328*	401*	402*	(403*)	(403*)
22	152,5	227	301*	375*	401*	(401*)	(401*)
24	140	208	277*	346*	395*	395*	(395*)
26	129	193	257*	321*	369*	386*	(386*)
28	119,5	179,5	239	299*	342*	377*	377*
30	111	167,5	224	279*	318*	353*	368*
32	103,5	157	210	260*	297*	330*	350*
34	97,3	148	195,5	242	278*	310*	321*
36	91,3	138	181,5	225	261*	292*	297*
38	86	128	169	210	245	275*	275*
40	81,1	119,5	158,5	197	232	256*	256*
42	75,6	112	148,5	185,5	219	240	240
44	70,7	105	140	175	208	225	225
46	66,2	99,3	132	165	198	211	211
48	62,2	93,7	125	156,5	188	196,5	196,5
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302100608	0302100608	0302100608	0302100608	0302100608	0302100608	0302100608

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

22	147	219	292*	351*	351*	(352*)	(352*)
24	135	202	269*	337*	350*	(351*)	(351*)
26	124	187	250	313*	348*	348*	(348*)
28	115	174	233	292*	339*	342*	(342*)
30	107	162,5	218	273*	316*	335*	335*
32	99,9	152,5	205	257*	295*	328*	328*
34	93,4	143	193	240	276*	307*	321*
36	87,7	135	180	223	258*	289*	300*
38	82,4	126,5	167,5	208	243	273*	278*
40	77,7	118	156,5	195,5	229	258*	258*
42	73,4	110,5	147	183,5	217	241	241
44	69	103,5	138,5	173	206	225	225
46	64,6	97,7	130,5	163,5	196	212	212
48	60,6	92,1	123,5	155	186,5	199,5	199,5
50	57	87,1	117	147	177,5	188	188
54	50,7	78,3	106	133,5	161	166,5	166,5
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302100708	0302100708	0302100708	0302100708	0302100708	0302100708	0302100708

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

24	130,5	196,5	262*	307*	307*	(308*)	(308*)
26	120	182	244*	306*	307*	(307*)	(307*)
28	111	169,5	227	285*	306*	(306*)	(306*)
30	103,5	158	213	267*	302*	302*	(302*)
32	96,6	148	200	251*	294*	298*	(298*)
34	90,3	139	188,5	237*	275*	293*	293*
36	84,6	131	178	223	258*	287*	287*
38	79,5	124	167	208	242*	272*	279*
40	74,9	117,5	156	195	229	257*	259*
42	70,6	110	146,5	183	216	241*	241*
44	66,8	103	137,5	172,5	205	226	226
46	63,2	97,1	130	163	195	212	212
48	59,9	91,5	123	154,5	185,5	200	200
50	56,3	86,5	116,5	146,5	176,5	188,5	188,5
54	50	77,7	105	133	160,5	169	169
58	44,6	70,2	95,8	121	147	152	152
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302100808	0302100808	0302100808	0302100808	0302100808	0302100808	0302100808

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

26	115,5	176,5	237*	268*	(269*)	(269*)	(270*)
28	107	164	221*	268*	268*	(269*)	(269*)
30	99,4	153	207	261*	268*	(268*)	(268*)
32	92,6	143,5	194,5	245*	265*	(265*)	(265*)
34	86,5	134,5	183	231*	262*	262*	(262*)
36	81,1	127	173	219*	257*	259*	(259*)
38	76,1	120	164	208	242*	254*	254*
40	71,6	113,5	155,5	194,5	228*	250*	250*
42	67,5	107,5	146,5	183	216*	244*	245*
44	63,6	102	137,5	172,5	205	229*	229*
46	60,1	96,9	130	163	194,5	215*	215*
48	56,9	91,4	122,5	154	185,5	203	203
50	53,9	86,3	116	146,5	176,5	191,5	191,5
54	48,6	77,4	105	132,5	160	171	171
58	43,9	69,9	95,5	121	146,5	154,5	154,5
62	39,6	63,4	87,2	111	134,5	139,5	139,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100908	0302100908	0302100908	0302100908	0302100908	0302100908	0302100908

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

26	110,5	170,5	230*	233*	(233*)	(234*)	(234*)
28	102	158,5	214*	233*	(233*)	(234*)	(234*)
30	95	148	201	232*	(232*)	(232*)	(233*)
32	88,4	138,5	188,5	230*	231*	(231*)	(231*)
34	82,5	130	178	225*	229*	(229*)	(229*)
36	77,1	122,5	168	213*	227*	(227*)	(227*)
38	72,3	115,5	159	202	225*	225*	(225*)
40	67,9	109	150,5	192	222*	222*	(222*)
42	63,8	103,5	143	182	214*	220*	(220*)
44	60,1	98,4	136,5	171,5	203	218*	218*
46	56,7	93,5	128,5	161,5	193	215*	215*
48	53,5	89	121,5	153	184	203	203
50	50,6	84,8	115	145	175	192	192
54	45,3	76,3	103,5	131,5	159	171,5	171,5
58	40,7	68,7	94,3	119,5	145	154,5	154,5
62	36,7	62,2	86	109,5	133,5	140	140
66	33,1	56,6	78,8	101	123	127	127
70	29,9	51,7	72,5	93,4	114	115,5	115,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	9	9	9	9	9	9	9
0302101008 0302101008 0302101008 0302101008 0302101008 0302101008 0302101008							

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

28	98,4	153,5	203*	204*	(204*)	(205*)	(206*)
30	91,2	143,5	195,5*	204*	(204*)	(205*)	(205*)
32	84,8	134	184	203*	(203*)	(203*)	(204*)
34	79,1	126	173	202*	202*	(202*)	(202*)
36	73,9	118,5	163,5	200*	200*	(201*)	(201*)
38	69,1	112	154,5	197,5*	199*	(199*)	(199*)
40	64,8	105,5	146,5	187,5*	197*	197*	(197*)
42	60,9	100	139,5	178,5	195*	195*	(195*)
44	57,2	95	132,5	170	192,5*	192,5*	(192,5*)
46	53,9	90,2	126,5	160	190,5*	190,5*	190,5*
48	50,8	85,8	120	151,5	182	188*	188*
50	47,9	81,7	113,5	143,5	173,5	186	186
54	42,7	74,4	102,5	130	157,5	167,5	167,5
58	38,2	67,3	92,8	118	144	151	151
62	34,2	60,8	84,6	108	132	137	137
66	30,7	55,2	77,4	99,6	121,5	124,5	124,5
70	27,5	50,3	71,1	92	112,5	114	114
74	24,7	45,9	65,6	85,2	104,5	104,5	104,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302101108	0302101108	0302101108	0302101108	0302101108	0302101108	0302101108

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

30	88,6	140	175	176,5	(177)	(177,5)	(178)
32	82,4	131	175	176	(176,5)	(177)	(177,5)
34	76,8	123	169,5	175	(175,5)	(176)	(176,5)
36	71,7	116	160	174,5	(174,5)	(175)	(175,5)
38	67,1	109	151,5	173,5	173,5	(174)	(174)
40	62,9	103	144	172	172,5	(172,5)	(173)
42	59	97,9	136,5	171	171	(171,5)	(171,5)
44	55,5	92,9	130	167,5	170	(170)	(170)
46	52,2	88,2	124	159,5	168,5	168,5	(168,5)
48	49,2	83,9	118,5	151	167	167	(167)
50	46,3	79,8	113	143	165,5	165,5	(165,5)
54	41,3	72,6	101,5	129,5	157	162,5	162,5
58	36,9	66,3	92,2	117,5	143	150,5	150,5
62	32,9	60,1	83,9	107,5	131,5	136,5	136,5
66	29,4	54,5	76,8	99	121	124,5	124,5
70	26,3	49,6	70,5	91,3	112	114	114
74	23,5	45,3	65	84,6	104	104,5	104,5
78	21	41,5	60	78,6	96,3	96,3	96,3
82	18,7	37,9	55,7	73,3	88,3	88,3	88,3
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302101208	0302101208	0302101208	0302101208	0302101208	0302101208	0302101208

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

32	78,7	127	153,5	155	(155,5)	(156)	(156,5)
34	73,2	119	153,5	154,5	(155)	(155,5)	(155,5)
36	68,3	112	153	153,5	(154)	(154,5)	(155)
38	63,8	105,5	147,5	153	(153)	(153,5)	(154)
40	59,7	99,8	139,5	152	152,5	(152,5)	(153)
42	55,9	94,4	132,5	151	151,5	(151,5)	(151,5)
44	52,5	89,4	126	150	150,5	(150,5)	(150,5)
46	49,3	84,8	120,5	149	149	(149)	(149,5)
48	46,3	80,6	114,5	148	148	(148)	(148)
50	43,5	76,6	109,5	142	146,5	146,5	(146,5)
54	38,5	69,6	100,5	128	144	144	(144)
58	34,2	63,3	91	116,5	141,5	141,5	141,5
62	30,3	57,9	82,8	106,5	130	136	136
66	26,9	53	75,6	97,8	120	124	124
70	23,8	48,5	69,3	90,2	111	113,5	113,5
74	21,1	44,1	63,8	83,4	103	104	104
78	18,6	40,1	58,8	77,4	95,7	95,7	95,7
82	16,3	36,5	54,4	72,1	88,2	88,2	88,2
86	14,2	33,2	50,5	67,2	81,4	81,4	81,4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101308	0302101308	0302101308	0302101308	0302101308	0302101308	0302101308

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

18	190	280*	370*	460*	477*	(479*)	(480*)
19	180,5	266	352*	439*	474*	(474*)	(474*)
20	172	254	336*	419*	468*	468*	(468*)
22	156,5	232	308*	384*	437*	454*	(454*)
24	143,5	214	284*	354*	400*	441*	441*
26	132,5	198	263	326*	368*	409*	427*
28	123	184	245	300*	341*	379*	394*
30	114,5	172	229	278*	317*	352*	355*
32	107	160,5	211	259	296*	323*	323*
34	100	148	195	241	277*	296*	296*
36	93,5	137	181	224	260	273	273
	11	11	11	11	11	11	11
	12	12	12	12	12	12	12
	0302100409	0302100409	0302100409	0302100409	0302100409	0302100409	0302100409

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

19	174	258*	342*	421*	421*	(421*)	(421*)
20	165,5	246	326*	407*	421*	(421*)	(421*)
22	151	225	299*	373*	412*	(412*)	(412*)
24	138,5	207	276*	345*	399*	402*	(402*)
26	127,5	192	256*	320*	367*	391*	391*
28	118	178,5	238	299*	340*	378*	381*
30	110	166,5	223	277*	316*	351*	370*
32	102,5	156,5	210	258*	295*	328*	338*
34	96,4	147	194,5	241	276*	308*	309*
36	90,5	137	180,5	224	259*	285*	285*
38	85,2	127,5	168,5	209	244	264*	264*
40	80,3	119	157,5	196,5	230	246	246
42	74,8	111,5	148	184,5	218	230	230
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	10	10	10	10	10	10	10
	11	11	11	11	11	11	11
	0302100509	0302100509	0302100509	0302100509	0302100509	0302100509	0302100509

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

22	146	218	291*	364*	370*	(370*)	(370*)
24	134	201	269*	336*	364*	(364*)	(364*)
26	123,5	186,5	249	312*	357*	357*	(357*)
28	114,5	173,5	232	291*	339*	349*	(349*)
30	106,5	162	218	273*	315*	340*	340*
32	99,5	152	204	257*	295*	328*	332*
34	93,2	143	193	240	276*	307*	324*
36	87,5	135	180	224	258*	289*	302*
38	82,4	127	168	209	243	273*	280*
40	77,7	118,5	157	196	230	258*	261*
42	73,5	111	147,5	184	217	243	243
44	69,6	104	139	173,5	206	228	228
46	65,2	98,2	131	164	196	215	215
48	61,2	92,7	124	155,5	187	203	203
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302100609	0302100609	0302100609	0302100609	0302100609	0302100609	0302100609

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

22	140	211	283*	325*	(326*)	(326*)	(327*)
24	128,5	195	261*	325*	325*	(325*)	(325*)
26	118,5	180,5	242*	304*	322*	(322*)	(322*)
28	110	168	226	284*	317*	317*	(317*)
30	102	157	212	266*	311*	311*	(311*)
32	95,5	147	199	251*	292*	304*	304*
34	89,4	138,5	187,5	237*	273*	298*	298*
36	83,9	130,5	177,5	222	256*	287*	291*
38	78,9	123,5	166	207	241*	271*	283*
40	74,3	116,5	155,5	194	227	256*	263*
42	70,2	109	146	182,5	215	243*	246*
44	66,4	102,5	137	172	204	230	230
46	62,9	96,6	129,5	162,5	194	217	217
48	59,5	91,1	122,5	154	184,5	204	204
50	55,9	86,1	116	146	176	192,5	192,5
54	49,7	77,4	105	132,5	160	171,5	171,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302100709	0302100709	0302100709	0302100709	0302100709	0302100709	0302100709

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

24	124,5	189,5	254*	286*	(287*)	(287*)	(287*)
26	114,5	175,5	236*	286*	286*	(286*)	(286*)
28	106	163,5	220*	278*	285*	(285*)	(285*)
30	98,9	152,5	206	260*	282*	(282*)	(282*)
32	92,2	143	194	245*	277*	277*	(277*)
34	86,3	134,5	183	231*	272*	272*	(272*)
36	80,9	127	173	219*	255*	267*	267*
38	76	120	164	206	240*	262*	262*
40	71,6	113,5	155	193,5	227*	255*	257*
42	67,5	107,5	145,5	182	214*	242*	248*
44	63,8	102	136,5	171,5	203	230*	232*
46	60,4	96	129	162	193	218*	218*
48	57,2	90,5	122	153,5	184	205	205
50	54,3	85,5	115,5	145,5	175,5	193,5	193,5
54	49	76,7	104	132	159,5	173	173
58	43,7	69,3	94,9	120,5	146	155,5	155,5
	7	7	7	7	7	7	7
	9	9	9	9	9	9	9
DSコード							
0302100809 0302100809 0302100809 0302100809 0302100809 0302100809 0302100809							

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

26	110	170	230*	251*	(252*)	(252*)	(253*)
28	102	158	214*	251*	(251*)	(252*)	(252*)
30	94,9	148	201	251*	251*	(251*)	(251*)
32	88,4	138,5	189	239*	249*	(249*)	(249*)
34	82,6	130	178	226*	246*	(246*)	(246*)
36	77,4	122,5	168	213*	243*	243*	(243*)
38	72,6	116	159,5	203	239*	239*	(239*)
40	68,3	109,5	151	193	226*	235*	235*
42	64,3	104	144	182	214*	232*	232*
44	60,7	99	136,5	171,5	203	228*	228*
46	57,3	94,2	129	162	193	219*	221*
48	54,2	89,8	121,5	153,5	183,5	208	208
50	51,4	85,4	115,5	145,5	175	196	196
54	46,2	76,5	104	131,5	159,5	175,5	175,5
58	41,7	69,1	94,6	120	145,5	158	158
62	37,7	62,7	86,4	110	134	143	143
66	34,3	57,1	79,3	101,5	123,5	128	128
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	6	6	6	6	6	6	6
	9	9	9	9	9	9	9
	0302100909	0302100909	0302100909	0302100909	0302100909	0302100909	0302100909

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

28	97,5	152,5	208*	220*	(220*)	(220*)	(221*)
30	90,4	142,5	195*	218*	(219*)	(219*)	(219*)
32	84,2	133,5	183	217*	218*	(218*)	(218*)
34	78,5	125,5	172,5	216*	216*	(216*)	(216*)
36	73,4	118	163	208*	214*	(214*)	(214*)
38	68,8	111,5	154,5	197,5*	212*	(212*)	(212*)
40	64,6	105,5	146,5	187,5*	210*	210*	(210*)
42	60,7	100	139,5	178,5	208*	208*	(208*)
44	57,2	95	132,5	170	201*	205*	(205*)
46	53,9	90,3	126,5	161	191,5*	203*	203*
48	50,8	86	120,5	152	182	200*	200*
50	48,1	82	114	144,5	173,5	197*	197*
54	43	74,7	103	130,5	158	176	176
58	38,6	67,9	93,5	119	144,5	158	158
62	34,6	61,5	85,3	109	132,5	143	143
66	31,2	55,9	78,1	100	122,5	130	130
70	28,1	51	71,9	92,7	113,5	118,5	118,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302101009	0302101009	0302101009	0302101009	0302101009	0302101009	0302101009

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

28	93,5	148	192*	193*	(193,5*)	(194*)	(194*)
30	86,8	138	190*	193*	(193,5*)	(194*)	(194*)
32	80,6	129,5	178,5	192*	(192,5*)	(193*)	(193*)
34	75,2	121,5	168	191*	191,5*	(191,5*)	(192*)
36	70,2	114,5	158,5	190*	190,5*	(190,5*)	(190,5*)
38	65,7	108	150,5	188,5*	188,5*	(188,5*)	(189*)
40	61,5	102	142,5	183	187*	(187*)	(187*)
42	57,8	96,7	135,5	174,5	185	185	(185)
44	54,3	91,7	129	166,5	183	183	(183)
46	51,1	87,1	123	159	181	181	(181)
48	48,1	82,8	117,5	150,5	179	179	179
50	45,4	78,9	112	143	171,5	176,5	176,5
54	40,4	71,7	101,5	129	156,5	171,5	171,5
58	36,1	65,5	92	117,5	143	154,5	154,5
62	32,2	60	83,8	107,5	131	140	140
66	28,8	54,5	76,7	98,9	121	127,5	127,5
70	25,8	49,6	70,4	91,3	112	116,5	116,5
74	23	45,3	64,9	84,6	104	106,5	106,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302101109	0302101109	0302101109	0302101109	0302101109	0302101109	0302101109

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

30	84,2	135	165,5*	166,5*	(167*)	(168*)	(168,5*)
32	78,2	126,5	165*	166,5*	(167*)	(167,5*)	(168*)
34	72,9	118,5	164,5*	166*	(166*)	(166,5*)	(167*)
36	68	111,5	155,5	165*	(165,5*)	(165,5*)	(166*)
38	63,7	105,5	147	164	164,5*	(164,5*)	(165*)
40	59,6	99,7	139,5	163	163,5	(163,5)	(163,5)
42	56	94,4	132,5	162	162,5	(162,5)	(162,5)
44	52,6	89,5	126,5	161	161	(161)	(161)
46	49,4	85	120,5	156	159,5	(159,5)	(159,5)
48	46,5	80,8	115	149,5	158,5	158,5	(158,5)
50	43,8	77	110	142	157	157	(157)
54	39	70	100,5	128,5	154	154	154
58	34,7	63,9	91,4	116,5	142,5	151	151
62	30,9	58,5	83,2	106,5	130,5	140	140
66	27,5	53,7	76	98,3	120,5	127,5	127,5
70	24,5	48,9	69,8	90,6	111,5	116,5	116,5
74	21,8	44,6	64,3	83,9	103,5	107	107
78	19,4	40,8	59,4	78	96,6	98,4	98,4
82	17,2	37,2	55,1	72,7	90,3	90,5	90,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101209	0302101209	0302101209	0302101209	0302101209	0302101209	0302101209

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "Vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

32	74,6	122	146,5	(147,5)	(148)	(148,5)	(148,5)
34	69,4	114,5	146	147	(147,5)	(148)	(148,5)
36	64,7	108	145,5	146,5	(146,5)	(147)	(147,5)
38	60,4	101,5	143	145,5	(146)	(146,5)	(146,5)
40	56,4	96,2	135,5	145	(145)	(145,5)	(145,5)
42	52,9	90,9	129	144	144,5	(144,5)	(144,5)
44	49,5	86,2	122,5	143	143,5	(143,5)	(143,5)
46	46,5	81,7	117	142	142,5	(142,5)	(142,5)
48	43,6	77,6	111,5	141	141	(141,5)	(141,5)
50	41	73,8	106,5	139,5	140	(140)	(140)
54	36,2	67	97,7	127,5	137,5	137,5	(137,5)
58	32	60,9	89,9	115,5	135	135	(135)
62	28,3	55,6	82	105,5	129,5	132,5	132,5
66	25	50,9	74,9	97,1	119	127	127
70	22,1	46,7	68,6	89,5	110	116	116
74	19,4	42,8	63,1	82,8	102	106,5	106,5
78	17	39,4	58,2	76,8	95,4	97,9	97,9
82	14,8	35,7	53,8	71,5	89,1	90,2	90,2
86	12,8	32,5	49,9	66,7	83,2	83,2	83,2
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101309	0302101309	0302101309	0302101309	0302101309	0302101309	0302101309

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

18	181	269*	357*	433*	433*	(433*)	(433*)
19	172	256*	340*	424*	433*	(433*)	(433*)
20	164	244	325*	405*	428*	(428*)	(428*)
22	149,5	224	298*	372*	418*	418*	(418*)
24	137,5	206	275*	344*	397*	406*	(406*)
26	127	191	255*	320*	365*	394*	394*
28	117,5	178	238	298*	338*	376*	383*
30	109,5	166,5	223	275*	314*	350*	364*
32	102,5	156	209	256*	294*	327*	330*
34	96,1	146,5	193,5	239	275*	302*	302*
36	90,4	135,5	179,5	223	258*	278*	278*
	10	10	10	10	10	10	10
	11	11	11	11	11	11	11
	0302100410	0302100410	0302100410	0302100410	0302100410	0302100410	0302100410

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

20	157,5	236	315*	383*	384*	(385*)	(386*)
22	144	216	289*	362*	379*	(379*)	(379*)
24	132	199,5	267*	335*	370*	(370*)	(370*)
26	122	185	248	311*	361*	361*	(361*)
28	113	172,5	231	290*	337*	352*	352*
30	105	161	217	272*	314*	343*	343*
32	98,5	151	204	256*	293*	326*	334*
34	92,3	142	192,5	239	274*	306*	316*
36	86,7	134,5	179,5	223	257*	288*	291*
38	81,7	126	167	208	242	269*	269*
40	77,1	117,5	156,5	195	228	250	250
42	72,9	110	146,5	183,5	216	233	233
	9	9	9	9	9	9	9
	11	11	11	11	11	11	11
	0302100510	0302100510	0302100510	0302100510	0302100510	0302100510	0302100510

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

22	139	210	281*	339*	340*	(340*)	(341*)
24	127,5	194	260*	326*	336*	(336*)	(336*)
26	118	180	242*	304*	330*	(330*)	(330*)
28	109,5	167,5	225	284*	323*	323*	(323*)
30	101,5	156,5	211	266*	313*	316*	(316*)
32	95,2	147	199	250*	292*	308*	308*
34	89,2	138,5	187,5	237*	273*	301*	301*
36	83,8	130,5	177,5	222	256*	287*	294*
38	78,8	123,5	166,5	208	241*	271*	285*
40	74,4	117	156	194,5	228	256*	265*
42	70,3	109,5	146,5	183	215	243*	247*
44	66,6	103	137,5	172,5	204	231	232*
46	63,1	97,1	130	163	194,5	218	218
48	60	91,6	123	154,5	185	205	205
	8	8	8	8	8	8	8
	10	10	10	10	10	10	10
	0302100610	0302100610	0302100610	0302100610	0302100610	0302100610	0302100610

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

24	122,5	188	253*	301*	301*	(301*)	(301*)
26	113	174	235*	296*	298*	(298*)	(298*)
28	105	162	219*	276*	294*	(294*)	(294*)
30	97,8	151,5	205	259*	288*	288*	(288*)
32	91,3	142	193,5	244*	283*	283*	(283*)
34	85,4	133,5	182,5	231*	271*	277*	277*
36	80,2	126	172,5	218*	254*	271*	271*
38	75,4	119,5	163,5	206	239*	265*	265*
40	71	113	154	193	225*	254*	260*
42	67	107,5	144,5	181	213*	241*	250*
44	63,4	101	136	171	202	229*	234*
46	60	95,4	128,5	161,5	192,5	218*	220*
48	57	90	121,5	153	183	207	207
50	54,1	85	115	145	174,5	196	196
54	48,7	76,3	104	131,5	159	173	173
	7	7	7	7	7	7	7
	9	9	9	9	9	9	9
	0302100710	0302100710	0302100710	0302100710	0302100710	0302100710	0302100710

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

24	118,5	182,5	246*	266*	(266*)	(267*)	(267*)
26	109,5	169	229*	266*	(266*)	(266*)	(266*)
28	101,5	157,5	214*	264*	264*	(264*)	(264*)
30	94,3	147,5	200	253*	261*	(261*)	(261*)
32	88	138	188,5	239*	258*	(258*)	(258*)
34	82,3	130	178	225*	253*	253*	(253*)
36	77,2	122,5	168	213*	249*	249*	(249*)
38	72,5	116	159,5	203	238*	244*	244*
40	68,3	109,5	151,5	192,5	225*	240*	240*
42	64,4	104	144	180,5	212*	235*	235*
44	60,9	99,2	135,5	170	201	228*	231*
46	57,6	94,5	127,5	161	191,5	217*	226*
48	54,5	89,4	120,5	152,5	182	207	216*
50	51,7	84,4	114,5	144,5	174	197,5	204
54	46,6	75,7	103	131	158,5	181	183
58	42,2	68,4	94	119,5	145	159	159
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100810	0302100810	0302100810	0302100810	0302100810	0302100810	0302100810

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

26	104,5	163,5	222*	235*	(235*)	(235*)	(236*)
28	97,2	152,5	208*	235*	(235*)	(235*)	(235*)
30	90,3	142,5	195*	234*	234*	(234*)	(234*)
32	84,2	133,5	183,5	233*	233*	(233*)	(233*)
34	78,7	125,5	173	220*	230*	(230*)	(230*)
36	73,7	118,5	163,5	208*	227*	(227*)	(227*)
38	69,2	112	155	198*	223*	223*	(223*)
40	65	106	147	188*	220*	220*	(220*)
42	61,2	100,5	140	179,5	212*	216*	216*
44	57,7	95,6	133,5	170,5	201*	213*	213*
46	54,5	91	127,5	161	191,5*	209*	209*
48	51,6	86,7	120,5	152,5	182	205*	205*
50	48,8	82,8	114,5	144,5	173,5	197,5*	202*
54	43,9	75,6	103	131	158,5	180,5	186,5
58	39,5	68,2	93,8	119	145	166	168,5
62	35,7	61,9	85,6	109	133	150	150
66	32,3	56,4	78,6	100,5	123	127	127
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302100910	0302100910	0302100910	0302100910	0302100910	0302100910	0302100910

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

28	92,6	147	202*	206*	(206*)	(207*)	(207*)
30	86	137,5	189*	205*	(206*)	(206*)	(206*)
32	80	129	178	204*	(205*)	(205*)	(205*)
34	74,6	121	167,5	203*	203*	(203*)	(203*)
36	69,7	114	158,5	202*	202*	(202*)	(202*)
38	65,4	107,5	150	192,5*	200*	(200*)	(200*)
40	61,3	102	142,5	183	198*	(198*)	(198*)
42	57,6	96,6	135,5	174,5	195,5*	195,5*	(195,5*)
44	54,2	91,7	129	166,5	193*	193*	(193*)
46	51,1	87,1	123	159	190*	190,5*	(190,5*)
48	48,2	83	117,5	151	180,5	188*	188*
50	45,5	79,1	112,5	143,5	172	186	186
54	40,6	72,1	102	129,5	157	179	181
58	36,4	65,9	92,7	118	143,5	164,5	170,5
62	32,6	60,6	84,5	108	132	152	154
66	29,3	55,2	77,4	99,6	121,5	136,5	136,5
70	26,3	50,3	71,2	92	112,5	118	118
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302101010	0302101010	0302101010	0302101010	0302101010	0302101010	0302101010

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

30	82,2	133	180,5*	181,5*	(182*)	(183*)	(183*)
32	76,5	124,5	173*	181,5*	(181,5*)	(182*)	(182*)
34	71,2	117	163	180,5*	(180,5*)	(181*)	(181*)
36	66,5	110	154	179,5*	180*	(180*)	(180*)
38	62,2	104	146	178,5*	178,5*	(178,5*)	(178,5*)
40	58,3	98,4	138,5	177*	177*	(177*)	(177*)
42	54,7	93,2	131,5	170*	175*	(175*)	(175*)
44	51,3	88,4	125	162	173,5*	173,5*	(173,5*)
46	48,3	83,9	119,5	155	171,5*	171,5*	(171,5*)
48	45,5	79,9	114	148,5	169,5*	169,5*	(169,5*)
50	42,8	76	109	142	167,5*	167,5*	167,5*
54	38,1	69,1	100	128	155	163,5	163,5
58	33,9	63,1	91,2	116,5	142	160	160
62	30,2	57,8	83	106,5	130,5	150,5	151
66	26,9	53,1	75,9	98,2	120	137,5	137,5
70	24	48,9	69,7	90,6	111,5	124	124
74	21,3	44,6	64,3	83,9	103,5	109	109
78	18,9	40,8	59,4	78	93	93	93
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101110	0302101110	0302101110	0302101110	0302101110	0302101110	0302101110

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

32	74,1	121,5	156,5	157,5	(158)	(158,5)	(159)
34	69	114	156	157	(157,5)	(158)	(158)
36	64,4	107,5	151	156,5	(156,5)	(157)	(157)
38	60,2	101,5	143	155,5	(156)	(156)	(156,5)
40	56,4	96,1	135,5	155	155	(155)	(155)
42	52,9	91	129	154	154	(154)	(154)
44	49,6	86,3	122,5	153	153	(153)	(153)
46	46,6	81,9	117	151,5	151,5	(151,5)	(151,5)
48	43,8	77,9	111,5	146	150	(150)	(150)
50	41,2	74,1	107	139,5	149	149	(149)
54	36,6	67,4	98,1	127,5	146	146	(146)
58	32,5	61,4	90,4	116	141,5	143,5	143,5
62	28,9	56,2	82,4	106	129,5	140,5	140,5
66	25,6	51,6	75,3	97,5	119,5	137,5	137,5
70	22,8	47,4	69,1	89,9	110,5	125,5	125,5
74	20,1	43,7	63,6	83,3	102,5	115,5	115,5
78	17,8	40	58,8	77,3	95,9	102,5	102,5
82	15,6	36,4	54,4	72,1	89,6	89,6	89,6
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101210	0302101210	0302101210	0302101210	0302101210	0302101210	0302101210

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパリフト搭載ラフングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

32	70,5	117,5	138,5	(139,5)	(140)	(140,5)	(140,5)
34	65,6	110	138,5	139,5	(140)	(140,5)	(140,5)
36	61	103,5	138	139	(139,5)	(139,5)	(140)
38	57	97,9	137,5	138,5	(138,5)	(139)	(139)
40	53,2	92,5	131,5	137,5	(138)	(138)	(138,5)
42	49,8	87,5	125	137	(137)	(137,5)	(137,5)
44	46,6	82,9	119	136	136	(136,5)	(136,5)
46	43,7	78,6	113,5	135	135,5	(135,5)	(135,5)
48	40,9	74,7	108	134,5	134,5	(134,5)	(134,5)
50	38,4	71	103,5	133	133	(133)	(133)
54	33,8	64,3	94,8	125	131	131	(131)
58	29,8	58,5	87,2	115	128,5	128,5	(128,5)
62	26,3	53,4	80,5	105	126	126	126
66	23,1	48,8	74,1	96,4	118,5	124	124
70	20,3	44,7	67,9	88,8	109,5	121,5	121,5
74	17,7	41	62,5	82,1	101,5	115	115
78	15,4	37,6	57,6	76,2	94,7	105,5	105,5
82	13,2	34,6	53,2	70,8	88,5	95,8	95,8
86	11,3	31,8	49,3	66,1	82,8	84,7	84,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101310	0302101310	0302101310	0302101310	0302101310	0302101310	0302101310

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

19	163,5	246	328*	391*	(392*)	(393*)	(394*)
20	156	234	313*	390*	390*	(390*)	(390*)
22	142,5	215	288*	361*	382*	(382*)	(382*)
24	131	198,5	266*	334*	372*	372*	(372*)
26	121	184	247	310*	362*	362*	(362*)
28	112	171,5	231	290*	335*	351*	351*
30	104,5	160,5	216	272*	311*	341*	341*
32	97,9	150,5	204	253	291*	324*	333*
34	91,8	142	191,5	237	272*	304*	308*
36	86,3	134	178	221	255*	283*	283*
38	81,4	124,5	165,5	207	240	262*	262*
	9	9	9	9	9	9	9
	11	11	11	11	11	11	11
	0302100411	0302100411	0302100411	0302100411	0302100411	0302100411	0302100411

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

20	149,5	227	304*	349*	(349*)	(349*)	(349*)
22	136,5	208	279*	346*	346*	(346*)	(346*)
24	125,5	192	258*	325*	340*	(340*)	(340*)
26	116	178	240*	302*	332*	(332*)	(332*)
28	107,5	166	224	282*	324*	324*	(324*)
30	100,5	155,5	210	265*	311*	315*	(315*)
32	93,9	145,5	198	250*	290*	307*	307*
34	88	137	186,5	236*	272*	299*	299*
36	82,7	129,5	176,5	221	255*	285*	293*
38	77,9	122,5	165,5	206	240*	269*	274*
40	73,5	116	155	193,5	226	254*	254*
42	69,5	108,5	145,5	182	214	237*	237*
44	65,9	102	137	171,5	203	222	222
	8	8	8	8	8	8	8
	10	10	10	10	10	10	10
	0302100511	0302100511	0302100511	0302100511	0302100511	0302100511	0302100511

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

22	132	202	272*	310*	(310*)	(310*)	(310*)
24	121,5	186,5	251*	308*	308*	(308*)	(308*)
26	112	173	234*	295*	303*	(303*)	(303*)
28	104	161,5	218*	276*	297*	(297*)	(297*)
30	97,1	151	205	259*	290*	290*	(290*)
32	90,7	141,5	193	244*	284*	284*	(284*)
34	85	133,5	182	230*	271*	277*	277*
36	79,8	126	172,5	218*	254*	271*	271*
38	75,1	119	163,5	206	239*	264*	264*
40	70,9	113	154,5	193,5	225*	254*	259*
42	67	107,5	145	181,5	213*	241*	251*
44	63,4	101,5	136,5	171	202	229*	235*
46	60,1	95,9	129	162	192,5	218*	221*
48	57,1	90,5	122	153,5	183,5	208	208
	7	7	7	7	7	7	7
	9	9	9	9	9	9	9
	0302100611	0302100611	0302100611	0302100611	0302100611	0302100611	0302100611

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

24	116,5	180,5	244*	276*	(276*)	(277*)	(277*)
26	107,5	167,5	227*	274*	274*	(274*)	(274*)
28	99,9	156	212*	269*	270*	(270*)	(270*)
30	93	146	199	252*	266*	(266*)	(266*)
32	86,8	137	187,5	238*	261*	261*	(261*)
34	81,2	129	177	224*	256*	256*	(256*)
36	76,2	121,5	167,5	213*	250*	250*	(250*)
38	71,7	115	158,5	202	237*	245*	245*
40	67,5	109	151	191,5	223*	240*	240*
42	63,7	103,5	143	180	211*	235*	235*
44	60,2	98,7	134,5	169,5	200	227*	230*
46	57	94,1	127	160	190,5	216*	223*
48	54,1	88,8	120	151,5	181	206	210*
50	51,3	83,8	114	144	172,5	196,5	198,5
54	46,4	75,2	102,5	130,5	158	178	178
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100711	0302100711	0302100711	0302100711	0302100711	0302100711	0302100711

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

26	103,5	162,5	221*	246*	(246*)	(246*)	(246*)
28	96,3	151,5	207*	244*	(244*)	(244*)	(244*)
30	89,6	142	194*	242*	242*	(242*)	(242*)
32	83,5	133	183	232*	238*	(238*)	(238*)
34	78,2	125	172,5	219*	235*	(235*)	(235*)
36	73,3	118	163	208*	230*	230*	(230*)
38	68,9	111,5	154,5	197,5*	226*	226*	(226*)
40	64,8	106	147	188*	222*	222*	(222*)
42	61,1	100,5	140	179,5	210*	218*	218*
44	57,7	95,7	133,5	169	199,5*	213*	213*
46	54,6	91,1	126,5	159,5	189,5*	210*	210*
48	51,7	87	119,5	151	180,5	205*	206*
50	49	83	113	143,5	172	196*	202*
54	44,1	74,7	102	130	157	179	185,5
58	39,9	67,4	93	118,5	144	163	163
	6	6	6	6	6	6	6
	8	8	8	8	8	8	8
	0302100811	0302100811	0302100811	0302100811	0302100811	0302100811	0302100811

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

26	99,4	157,5	215*	218*	(218*)	(219*)	(219*)
28	92,1	146,5	201*	218*	(218*)	(219*)	(219*)
30	85,6	137	188,5*	217*	(217*)	(217*)	(217*)
32	79,8	128,5	177,5	216*	216*	(216*)	(216*)
34	74,5	121	167,5	213*	213*	(213*)	(213*)
36	69,8	114	158,5	203*	210*	(210*)	(210*)
38	65,5	107,5	150	192,5*	207*	(207*)	(207*)
40	61,6	102	142,5	183,5	204*	204*	(204*)
42	57,9	97	136	175	200*	200*	(200*)
44	54,6	92,1	129,5	167	197,5*	197,5*	(197,5*)
46	51,6	87,7	123,5	159,5	189,5*	194*	194*
48	48,7	83,6	118	151	180,5	190,5*	190,5*
50	46,1	79,7	113	143,5	172	187,5*	187,5*
54	41,3	72,8	102	130	157	179	181,5
58	37,2	66,9	92,9	118,5	144	164,5	170,5
62	33,5	61	84,8	108,5	132	152	153,5
66	30,2	55,5	77,7	100	122	131	131
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302100911	0302100911	0302100911	0302100911	0302100911	0302100911	0302100911

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

28	87,6	141	192*	193*	(193,5*)	(194*)	(194*)
30	81,3	132	183*	193*	(193*)	(193,5*)	(193,5*)
32	75,6	124	172*	192*	(192*)	(192*)	(192*)
34	70,6	116,5	162,5	191*	(191*)	(191*)	(191*)
36	65,9	109,5	153,5	189,5*	189,5*	(189,5*)	(189,5*)
38	61,8	103,5	145,5	187,5*	187,5*	(187,5*)	(187,5*)
40	57,9	98	138	178*	185,5*	(185,5*)	(185,5*)
42	54,3	92,9	131,5	170*	183*	(183*)	(183*)
44	51,1	88,2	125	162	180,5*	180,5*	(180,5*)
46	48,1	83,9	119,5	155	178*	178*	(178*)
48	45,3	79,8	114	148,5	175,5*	175,5*	(175,5*)
50	42,8	76	109	142,5	170,5*	172,5*	172,5*
54	38,1	69,3	100	128,5	155,5	167,5*	167,5*
58	34,1	63,4	91,8	117	142,5	163	163
62	30,4	58,1	83,7	107	131	150,5	157
66	27,2	53,5	76,6	98,8	121	139,5	139,5
70	24,4	49,5	70,4	91,3	112	121	121
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	7	7	7	7	7	7	7
	0302101011	0302101011	0302101011	0302101011	0302101011	0302101011	0302101011

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

30	77,6	127,5	169,5*	170,5*	(170,5*)	(171*)	(171,5*)
32	72,1	119,5	167,5*	170*	(170,5*)	(170,5*)	(171*)
34	67,2	112,5	158	169*	(169,5*)	(169,5*)	(170*)
36	62,7	106	149	168,5*	(168,5*)	(168,5*)	(169*)
38	58,6	100	141,5	167,5*	167,5*	(167,5*)	(167,5*)
40	54,8	94,6	134	166*	166*	(166*)	(166*)
42	51,5	89,6	127,5	164,5*	164,5*	(164,5*)	(164,5*)
44	48,3	84,9	121,5	158	162,5	(162,5)	(162,5)
46	45,3	80,7	116	151	160,5	160,5	(160,5)
48	42,6	76,7	110,5	144,5	159	159	(159)
50	40,1	73	105,5	138,5	157	157	(157)
54	35,5	66,4	97,2	127	153,5	153,5	153,5
58	31,6	60,6	89,6	115,5	141	149,5	149,5
62	28	55,5	82,2	106	129,5	145,5	145,5
66	24,9	50,9	75,1	97,4	119,5	138	139,5
70	22	46,8	69	89,8	110,5	126,5	126,5
74	19,5	43,1	63,5	83,2	102,5	111,5	111,5
78	17,2	39,9	58,7	77,3	95,9	95,9	95,9
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101111	0302101111	0302101111	0302101111	0302101111	0302101111	0302101111

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

32	69,8	116,5	147,5	148,5	(149)	(149,5)	(150)
34	65	109,5	147,5	148	(148,5)	(149)	(149)
36	60,6	103	146	147,5	(148)	(148)	(148,5)
38	56,6	97,6	138,5	147	(147)	(147,5)	(147,5)
40	53	92,3	131,5	146	(146)	(146,5)	(146,5)
42	49,7	87,3	125	145	145	(145,5)	(145,5)
44	46,5	82,8	119	144,5	144,5	(144,5)	(144,5)
46	43,7	78,6	113,5	143	143	(143)	(143)
48	41	74,7	108,5	141,5	141,5	(141,5)	(141,5)
50	38,6	71,2	103,5	136	140,5	(140,5)	(140,5)
54	34,1	64,6	95,2	125,5	138	138	(138)
58	30,2	58,9	87,6	115	135	135	135
62	26,7	53,8	81	105	129	132,5	132,5
66	23,6	49,3	74,5	96,7	118,5	129,5	129,5
70	20,8	45,3	68,3	89,2	110	126,5	126,5
74	18,3	41,7	62,9	82,5	102	117	117
78	16	38,4	58,1	76,6	95,2	104,5	104,5
82	14	35,5	53,8	71,4	89	91,9	91,9
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101211	0302101211	0302101211	0302101211	0302101211	0302101211	0302101211

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

34	61,5	105,5	130	(131)	(131,5)	(132)	(132)
36	57,3	99,6	129,5	130,5	(131)	(131)	(131,5)
38	53,4	93,9	129	130	(130)	(130,5)	(130,5)
40	49,8	88,7	127,5	129,5	(129,5)	(129,5)	(130)
42	46,5	83,8	121	128,5	(128,5)	(129)	(129)
44	43,5	79,5	115	128	(128)	(128)	(128)
46	40,8	75,3	109,5	127	127	(127)	(127)
48	38,1	71,5	104,5	126	126	(126)	(126)
50	35,7	68	100	125	125	(125)	(125)
54	31,4	61,6	91,8	122	122,5	(122,5)	(122,5)
58	27,5	56	84,5	112,5	120,5	120,5	(120,5)
62	24,1	51	77,9	104	118	118	(118)
66	21,1	46,6	72,1	95,6	116	116	116
70	18,3	42,6	66,8	88	108,5	113,5	113,5
74	15,9	39	61,7	81,4	101	111,5	111,5
78	13,6	35,8	56,9	75,5	94	107,5	107,5
82	11,6	32,8	52,6	70,2	87,8	97,7	97,7
86	9,7	30,2	48,7	65,4	82,2	86,6	86,6
90	8	27,8	45,1	61,1	74,7	74,7	74,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101311	0302101311	0302101311	0302101311	0302101311	0302101311	0302101311

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

19	155	235*	316*	354*	(355*)	(355*)	(355*)
20	148	225	302*	354*	(355*)	(355*)	(355*)
22	135,5	207	278*	349*	349*	(349*)	(349*)
24	124,5	191	257*	324*	342*	(342*)	(342*)
26	115	177,5	239*	301*	333*	(333*)	(333*)
28	107	165,5	224	282*	324*	324*	(324*)
30	99,8	155	210	265*	308*	315*	(315*)
32	93,4	145,5	197,5	250*	288*	308*	308*
34	87,5	137	187	234*	270*	301*	301*
36	82,3	129,5	176	219	253*	283*	289*
38	77,6	123	164	205	238*	267*	267*
	8	8	8	8	8	8	8
	10	10	10	10	10	10	10
	0302100412	0302100412	0302100412	0302100412	0302100412	0302100412	0302100412

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

22	130	200	270*	315*	(316*)	(316*)	(316*)
24	119,5	184,5	250*	311*	311*	(311*)	(311*)
26	110,5	171,5	232*	293*	305*	(305*)	(305*)
28	102,5	160	217*	274*	298*	(298*)	(298*)
30	95,7	149,5	204	258*	291*	291*	(291*)
32	89,5	140,5	192	243*	284*	284*	(284*)
34	83,8	132,5	181	230*	269*	277*	277*
36	78,8	125	171,5	218*	252*	271*	271*
38	74,2	118,5	163	205	237*	265*	265*
40	70	112,5	153,5	192	224*	252*	259*
42	66,2	107	144	180,5	212*	239*	241*
44	62,7	100,5	135,5	170	201	225*	225*
	7	7	7	7	7	7	7
	9	9	9	9	9	9	9
	0302100512	0302100512	0302100512	0302100512	0302100512	0302100512	0302100512

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

22	125,5	194	262*	282*	(282*)	(283*)	(284*)
24	115,5	179,5	243*	282*	(282*)	(282*)	(282*)
26	106,5	166,5	226*	278*	278*	(278*)	(278*)
28	99,1	155,5	212*	268*	274*	(274*)	(274*)
30	92,3	145,5	198,5	252*	268*	(268*)	(268*)
32	86,3	136,5	187	237*	262*	262*	(262*)
34	80,8	128,5	176,5	224*	257*	257*	(257*)
36	75,9	121,5	167	213*	251*	251*	(251*)
38	71,5	115	158,5	202	237*	245*	245*
40	67,4	109	151	192	223*	240*	240*
42	63,7	103,5	143,5	180,5	211*	236*	236*
44	60,2	98,9	135	170	200	227*	231*
46	57,1	94,4	127,5	160,5	190,5	216*	224*
48	54,2	89,3	120,5	152	181,5	206	211*
50	51,5	84,3	114,5	144,5	173	194,5	194,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	7	7	7	7	7	7	7
	9	9	9	9	9	9	9
	0302100612	0302100612	0302100612	0302100612	0302100612	0302100612	0302100612

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

24	110,5	173,5	236*	252*	(253*)	(253*)	(253*)
26	102	161	220*	251*	(251*)	(251*)	(252*)
28	94,8	150	205*	249*	249*	(249*)	(249*)
30	88,2	140,5	193*	245*	245*	(245*)	(245*)
32	82,4	132	181,5	231*	241*	(241*)	(241*)
34	77,1	124	171,5	219*	237*	(237*)	(237*)
36	72,4	117	162,5	207*	232*	232*	(232*)
38	68	111	154	197*	227*	227*	(227*)
40	64,1	105	146,5	187,5*	221*	222*	222*
42	60,5	100	139,5	178,5	209*	218*	218*
44	57,2	95,2	133	168	198,5*	214*	214*
46	54,1	90,8	126	159	188,5*	210*	210*
48	51,2	86,6	119	150,5	179,5	204*	206*
50	48,6	82,6	112,5	142,5	171	195*	201*
54	43,8	74,1	101,5	129	156	178,5	180
	6	6	6	6	6	6	6
	8	8	8	8	8	8	8
	0302100712	0302100712	0302100712	0302100712	0302100712	0302100712	0302100712

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

26	98,4	156,5	214*	225*	(226*)	(227*)	(227*)
28	91,3	145,5	200*	225*	(225*)	(225*)	(225*)
30	84,9	136,5	188*	223*	223*	(223*)	(223*)
32	79,2	128	177	220*	220*	(220*)	(220*)
34	74,1	120,5	167	214*	217*	(217*)	(217*)
36	69,5	113,5	158	202*	213*	(213*)	(213*)
38	65,2	107,5	150	192,5*	210*	210*	(210*)
40	61,4	102	142,5	183,5	206*	206*	(206*)
42	57,9	97	136	175	202*	202*	(202*)
44	54,7	92,2	129,5	167	197,5*	198,5*	198,5*
46	51,6	87,9	124	158,5	187,5*	195*	195*
48	48,9	83,8	118,5	150	178,5	191,5*	191,5*
50	46,3	80,1	112	142	170	188*	188*
54	41,6	73,3	101	128,5	155,5	177,5	182
58	37,6	66,3	91,9	117,5	143	163,5	167
	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302100812	0302100812	0302100812	0302100812	0302100812	0302100812	0302100812

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

28	87,1	141	194,5*	202*	(202*)	(202*)	(202*)
30	81	132	182,5*	200*	(201*)	(201*)	(201*)
32	75,4	123,5	172*	199,5*	(199,5*)	(199,5*)	(199,5*)
34	70,5	116,5	162,5	197,5*	197,5*	(197,5*)	(197,5*)
36	66	109,5	153,5	195*	195*	(195*)	(195*)
38	61,9	103,5	145,5	187,5*	192,5*	(192,5*)	(192,5*)
40	58,1	98,4	138,5	178,5*	189,5*	(189,5*)	(189,5*)
42	54,7	93,3	131,5	170,5*	186,5*	(186,5*)	(186,5*)
44	51,6	88,6	125,5	162,5	183,5*	183,5*	(183,5*)
46	48,6	84,4	120	155,5	180*	180*	(180*)
48	45,9	80,4	114,5	149	177*	177*	(177*)
50	43,4	76,7	110	142,5	170*	174*	174*
54	38,8	70,1	101	129	155,5	168,5*	168,5*
58	34,9	64,3	91,9	117,5	142,5	163	163,5
62	31,3	59,2	83,9	107,5	131	151	156,5
66	28,2	54,7	76,9	99,1	121	134,5	134,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302100912	0302100912	0302100912	0302100912	0302100912	0302100912	0302100912

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

30	76,7	127	177*	180*	(180*)	(180,5*)	(180,5*)
32	71,3	119	166,5*	179*	(179*)	(179*)	(179,5*)
34	66,5	111,5	157	178*	(178*)	(178*)	(178*)
36	62,1	105,5	148,5	176,5*	(176,5*)	(176,5*)	(176,5*)
38	58,1	99,6	141	175*	175*	(175*)	(175*)
40	54,5	94,2	134	173*	173*	(173*)	(173*)
42	51,2	89,3	127	165,5*	170,5*	(170,5*)	(170,5*)
44	48	84,8	121,5	158	168*	(168*)	(168*)
46	45,2	80,6	115,5	151	165,5*	(165,5*)	(165,5*)
48	42,6	76,6	110,5	144,5	163,5	163,5	(163,5)
50	40,1	73,1	106	139	161	161	(161)
54	35,6	66,6	97,4	127,5	154	156	156
58	31,7	60,8	89,9	116,5	141,5	151,5	151,5
62	28,3	55,8	82,8	106,5	130	147	147
66	25,2	51,3	75,8	98	120	138,5	142,5
70	22,4	47,4	69,6	90,5	111	124	124
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101012	0302101012	0302101012	0302101012	0302101012	0302101012	0302101012

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

30	73,1	122,5	158,5	159,5	(160)	(160,5)	(160,5)
32	67,8	115	158,5	159,5	(159,5)	(160)	(160)
34	63,2	108	152,5	158,5	(159)	(159)	(159)
36	58,9	101,5	144,5	158	(158)	(158)	(158,5)
38	55	96,1	137	157	(157)	(157)	(157)
40	51,5	90,8	130	156	(156)	(156)	(156)
42	48,2	85,9	123,5	154,5	(154,5)	(154,5)	(154,5)
44	45,2	81,5	117,5	152,5	(152,5)	(152,5)	(152,5)
46	42,4	77,4	112	147	(151)	(151)	(151)
48	39,8	73,6	107	141	(149)	(149)	(149)
50	37,4	70	102,5	135	(147)	(147)	(147)
54	33,1	63,7	94,2	124,5	(143,5)	(143,5)	(143,5)
58	29,2	58	86,8	114,5	(139,5)	(139,5)	(139,5)
62	25,9	53,1	80,3	105	(128,5)	(136)	(136)
66	22,8	48,6	74,3	96,5	(118,5)	(132)	(132)
70	20,1	44,7	68,2	89	(109,5)	(127)	(128,5)
74	17,7	41,2	62,8	82,4	(102)	(114)	(114)
78	15,4	38	58	76,6	(95,1)	(98,6)	(98,6)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101112	0302101112	0302101112	0302101112	0302101112	0302101112	0302101112

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

32	65,6	112	138,5	(139,5)	(140)	(140,5)	(140,5)
34	61	105	138,5	139,5	(139,5)	(140)	(140)
36	56,9	99,2	138	138,5	(139)	(139)	(139,5)
38	53,1	93,6	134	138	(138,5)	(138,5)	(138,5)
40	49,6	88,5	127	137,5	(137,5)	(137,5)	(137,5)
42	46,4	83,8	121	136,5	(136,5)	(136,5)	(136,5)
44	43,5	79,4	115	136	136	(136)	(136)
46	40,8	75,4	110	134,5	134,5	(134,5)	(134,5)
48	38,2	71,7	105	133,5	133,5	(133,5)	(133,5)
50	35,9	68,2	100,5	132	132	(132)	(132)
54	31,6	61,9	92,2	122	129,5	129,5	(129,5)
58	27,9	56,4	84,9	113	127,5	127,5	(127,5)
62	24,6	51,5	78,4	104	124,5	124,5	124,5
66	21,6	47,1	72,7	95,8	117,5	122	122
70	18,9	43,2	67,5	88,4	109	119	119
74	16,5	39,7	62,1	81,8	101	115,5	115,5
78	14,3	36,6	57,3	75,9	94,5	106,5	106,5
82	12,4	33,7	53,1	70,7	88,3	94	94
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101212	0302101212	0302101212	0302101212	0302101212	0302101212	0302101212

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

34	57,5	101	122,5	(123,5)	(123,5)	(124)	(124,5)
36	53,5	95,4	122,5	123	(123,5)	(123,5)	(124)
38	49,8	89,9	122	122,5	(122,5)	(123)	(123)
40	46,4	84,9	121,5	122	(122)	(122,5)	(122,5)
42	43,3	80,3	117	121,5	(121,5)	(121,5)	(121,5)
44	40,5	76	111,5	120,5	(120,5)	(121)	(121)
46	37,8	72,1	106	120	(120)	(120)	(120)
48	35,3	68,4	101,5	119	119	(119)	(119)
50	33,1	65	97	118	118	(118)	(118)
54	28,9	58,9	88,8	116	116	(116)	(116)
58	25,2	53,5	81,7	109,5	113,5	(113,5)	(113,5)
62	21,9	48,6	75,4	102	111,5	111,5	(111,5)
66	19	44,4	69,7	94,7	109,5	109,5	(109,5)
70	16,4	40,5	64,6	87,2	107	107	107
74	14,1	37	60	80,6	100	105	105
78	11,9	33,9	55,9	74,7	93,3	102,5	102,5
82	10	31,1	51,9	69,5	87,1	99,4	99,4
86	8,2	28,5	48	64,8	81,5	88,4	88,4
90	6,5	26,1	44,4	60,5	76,5	76,7	76,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101312	0302101312	0302101312	0302101312	0302101312	0302101312	0302101312

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

20	140	215*	291*	319*	(319*)	(319*)	(319*)
22	128	198	268*	316*	(316*)	(317*)	(317*)
24	118	183	248*	311*	311*	(311*)	(311*)
26	109	170	231*	292*	304*	(304*)	(304*)
28	101,5	159	216*	274*	296*	(296*)	(296*)
30	94,7	149	203	257*	289*	289*	(289*)
32	88,5	140	191,5	243*	282*	282*	(282*)
34	83,1	132	181	230*	267*	276*	276*
36	78,1	124,5	171,5	217*	250*	270*	270*
38	73,6	118,5	162,5	203	235*	265*	265*
	7	7	7	7	7	7	7
	9	9	9	9	9	9	9
	0302100413	0302100413	0302100413	0302100413	0302100413	0302100413	0302100413

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

22	123	191,5	260*	286*	(287*)	(287*)	(287*)
24	113	177	241*	283*	(283*)	(283*)	(283*)
26	104,5	164,5	224*	278*	278*	(278*)	(278*)
28	97,2	153,5	210*	266*	273*	(273*)	(273*)
30	90,6	144	197	250*	267*	(267*)	(267*)
32	84,7	135	185,5	236*	260*	260*	(260*)
34	79,4	127,5	175,5	223*	254*	254*	(254*)
36	74,6	120,5	166	212*	249*	249*	(249*)
38	70,3	114	158	201	235*	244*	244*
40	66,3	108	150	190,5	222*	239*	239*
42	62,6	103	142,5	179	210*	234*	234*
44	59,3	98,3	134	169	199	225*	229*
	7	7	7	7	7	7	7
	9	9	9	9	9	9	9
	0302100513	0302100513	0302100513	0302100513	0302100513	0302100513	0302100513

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

24	109	172	235*	256*	(257*)	(257*)	(257*)
26	100,5	159,5	219*	254*	(254*)	(254*)	(254*)
28	93,7	149	204*	250*	250*	(250*)	(250*)
30	87,3	139,5	192*	244*	246*	(246*)	(246*)
32	81,6	131	181	231*	241*	(241*)	(241*)
34	76,5	123,5	171	218*	236*	(236*)	(236*)
36	71,8	117	162	207*	231*	231*	(231*)
38	67,6	110,5	153,5	197*	225*	225*	(225*)
40	63,7	105	146,5	187,5*	221*	221*	(221*)
42	60,2	99,9	139,5	179	209*	217*	217*
44	56,9	95,2	133	168,5	198,5*	213*	213*
46	53,9	90,8	126	159	188,5*	209*	209*
48	51,2	86,8	119,5	151	179,5	204*	205*
50	48,6	83,1	113	143	171	195*	201*
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302100613	0302100613	0302100613	0302100613	0302100613	0302100613	0302100613

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

24	104	166	228*	229*	(230*)	(231*)	(231*)
26	96,4	154,5	212*	229*	(229*)	(230*)	(230*)
28	89,5	144	198,5*	227*	(227*)	(227*)	(227*)
30	83,3	135	186,5	224*	224*	(224*)	(224*)
32	77,8	126,5	175,5	221*	221*	(221*)	(221*)
34	72,8	119	166	212*	217*	(217*)	(217*)
36	68,2	112,5	157	201*	213*	(213*)	(213*)
38	64,2	106,5	149	191,5*	209*	209*	(209*)
40	60,4	101	142	182,5	204*	204*	(204*)
42	57	96,1	135	174,5	201*	201*	(201*)
44	53,8	91,5	129	166,5	196*	197*	197*
46	50,9	87,2	123,5	157,5	186	193,5*	193,5*
48	48,2	83,3	117,5	149	177	190*	190*
50	45,7	79,6	111,5	141,5	169	187*	187*
54	41,2	72,9	100,5	128	154,5	176,5	180
	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302100713	0302100713	0302100713	0302100713	0302100713	0302100713	0302100713

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

26	92,7	149,5	205*	206*	(207*)	(207*)	(207*)
28	86	139,5	193,5*	205*	(206*)	(206*)	(206*)
30	80	131	182*	204*	(204*)	(204*)	(204*)
32	74,6	123	171*	202*	(202*)	(202*)	(202*)
34	69,8	115,5	161,5	199*	199*	(199*)	(199*)
36	65,4	109	153	196*	196*	(196*)	(196*)
38	61,4	103	145,5	187,5*	193*	(193*)	(193*)
40	57,8	98,1	138	178,5*	189,5*	(189,5*)	(189,5*)
42	54,4	93,1	131,5	170*	186*	186*	(186*)
44	51,3	88,6	125,5	162,5	182,5*	182,5*	(182,5*)
46	48,5	84,3	120	156	179,5*	179,5*	(179,5*)
48	45,9	80,5	115	148,5	176,5*	176,5*	176,5*
50	43,4	76,8	110	141	168,5*	173,5*	173,5*
54	38,9	70,3	100	127,5	153,5	168*	168*
58	35,1	64,7	90,8	116	141	161,5	162
62	31,7	59,1	82,9	106,5	130	142,5	142,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302100813	0302100813	0302100813	0302100813	0302100813	0302100813	0302100813

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

28	81,9	135	183,5*	184,5*	(184,5*)	(185*)	(185,5*)
30	76,1	126	176,5*	184*	(184*)	(184,5*)	(184,5*)
32	70,9	118,5	166*	182,5*	(182,5*)	(182,5*)	(183*)
34	66,2	111,5	157	181*	(181*)	(181*)	(181*)
36	61,9	105	148,5	179*	179*	(179*)	(179*)
38	58	99,6	141	176,5*	176,5*	(176,5*)	(176,5*)
40	54,5	94,3	134	173,5*	174*	(174*)	(174*)
42	51,3	89,5	127,5	165,5*	171*	(171*)	(171*)
44	48,2	85	121,5	158,5	168,5*	(168,5*)	(168,5*)
46	45,5	80,9	116	151,5	165,5*	165,5*	(165,5*)
48	42,9	77,1	111	145	163	163	(163)
50	40,5	73,5	106,5	139,5	160,5	160,5	(160,5)
54	36,2	67,2	98,1	127,5	153,5	155,5	155,5
58	32,4	61,5	90,7	116,5	141	150,5	150,5
62	29	56,6	82,9	106,5	130	146	146
66	26	52,3	76	98,2	120	138	138
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302100913	0302100913	0302100913	0302100913	0302100913	0302100913	0302100913

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

30	71,8	121,5	164	(165*)	(165,5*)	(166*)	(166*)
32	66,8	113,5	161	164,5*	(164,5*)	(165*)	(165*)
34	62,2	107	152	163,5	(163,5)	(163,5)	(163,5)
36	58,1	100,5	143,5	162	(162)	(162)	(162)
38	54,4	95,4	136	160,5	(160,5)	(160,5)	(160,5)
40	50,9	90,2	129,5	159	159	(159)	(159)
42	47,7	85,5	123	157	157	(157)	(157)
44	44,8	81,1	117	153,5	154,5	(154,5)	(154,5)
46	42,1	77,1	112	147	152,5	(152,5)	(152,5)
48	39,5	73,4	107	141	150,5	(150,5)	(150,5)
50	37,2	69,9	102,5	135	148	148	(148)
54	33	63,6	94,3	124,5	144	144	(144)
58	29,2	58,1	86,9	115,5	139,5	139,5	139,5
62	26	53,2	80,5	105,5	128,5	135,5	135,5
66	23	49	74,9	97,1	119	131,5	131,5
70	20,4	45,1	68,8	89,7	110,5	126,5	126,5
74	18	41,7	63,4	83,1	102,5	107	107
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	7	7	7	7	7	7	7
	0302101013	0302101013	0302101013	0302101013	0302101013	0302101013	0302101013

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

32	63,4	109,5	146,5*	147,5*	(147,5*)	(148*)	(148,5*)
34	58,9	103	146*	146,5*	(147*)	(147*)	(147,5*)
36	54,9	97,3	139,5	146*	(146*)	(146*)	(146,5*)
38	51,2	91,8	132	145*	(145*)	(145*)	(145*)
40	47,9	86,8	125,5	144*	(144*)	(144*)	(144*)
42	44,8	82,1	119,5	142,5*	142,5*	(142,5*)	(142,5*)
44	41,9	77,9	113,5	141	141	(141)	(141)
46	39,3	74	108,5	139	139	(139)	(139)
48	36,8	70,3	103,5	137	137,5	(137,5)	(137,5)
50	34,6	66,9	99,2	131,5	135,5	(135,5)	(135,5)
54	30,4	60,7	91,1	121	132	132	(132)
58	26,8	55,3	83,9	112	128,5	128,5	(128,5)
62	23,5	50,5	77,5	104	125	125	125
66	20,6	46,3	71,9	95,6	117	122	122
70	18,1	42,5	66,9	88,2	108,5	118,5	118,5
74	15,7	39,1	62	81,6	101	115	115
78	13,6	36	57,2	75,8	94,4	101	101
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	6	6	6	6	6	6	6
	0302101113	0302101113	0302101113	0302101113	0302101113	0302101113	0302101113

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

32	61,1	107	129	(130)	(130)	(130,5)	(130,5)
34	56,8	100,5	129	130	(130)	(130,5)	(130,5)
36	52,9	94,8	128,5	129	(129,5)	(129,5)	(130)
38	49,3	89,4	128	128,5	(129)	(129)	(129)
40	46	84,5	123	128	(128)	(128,5)	(128,5)
42	43	80	117	127	(127,5)	(127,5)	(127,5)
44	40,2	75,8	111	126,5	(126,5)	(126,5)	(126,5)
46	37,6	72	106	125,5	125,5	(125,5)	(125,5)
48	35,3	68,4	101,5	124	124	(124)	(124)
50	33	65,1	97,1	123	123	(123)	(123)
54	28,9	59	89	119	120,5	(120,5)	(120,5)
58	25,4	53,7	81,9	110	118	118	(118)
62	22,2	49	75,7	102,5	115,5	115,5	(115,5)
66	19,4	44,8	70,1	94,9	112,5	112,5	112,5
70	16,9	41	65,2	87,5	108	109,5	109,5
74	14,6	37,6	60,7	80,9	100,5	106,5	106,5
78	12,5	34,6	56,5	75,1	93,7	104	104
82	10,6	31,8	52,3	69,9	87,5	95,9	95,9
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101213	0302101213	0302101213	0302101213	0302101213	0302101213	0302101213

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

34	53,4	96,7	115	(115,5)	(116)	(116,5)	(116,5)
36	49,6	91	114,5	(115,5)	(116)	(116)	(116,5)
38	46,1	85,8	114,5	115	(115)	(115,5)	(115,5)
40	42,9	80,9	114	114,5	(114,5)	(115)	(115)
42	39,9	76,5	113	114	(114)	(114)	(114)
44	37,2	72,5	107,5	113,5	(113,5)	(113,5)	(113,5)
46	34,7	68,7	102,5	112,5	(112,5)	(112,5)	(112,5)
48	32,4	65,1	98	111,5	(111,5)	(111,5)	(111,5)
50	30,2	61,9	93,6	110,5	110,5	(110,5)	(110,5)
54	26,2	55,9	85,7	108,5	108,5	(108,5)	(108,5)
58	22,7	50,7	78,8	106,5	106,5	(106,5)	(106,5)
62	19,6	46,1	72,6	99,1	104,5	104,5	(104,5)
66	16,9	42	67,2	92,3	102,5	102,5	(102,5)
70	14,4	38,3	62,2	86,1	100	100	(100)
74	12,1	35	57,8	79,8	97,8	97,8	97,8
78	10,1	31,9	53,8	74	92,3	95,4	95,4
82	8,2	29,1	50,2	68,7	86,2	92,9	92,9
86	6,5	26,7	46,8	64	80,8	90,1	90,1
90		24,4	43,6	59,8	75,8	78,6	78,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302101313	0302101313	0302101313	0302101313	0302101313	0302101313	0302101313

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

20	132	206	280*	289*	(289*)	(290*)	(290*)
22	121	190	258*	287*	(287*)	(288*)	(288*)
24	111,5	176	240*	283*	(283*)	(283*)	(283*)
26	103,5	163,5	223*	277*	277*	(277*)	(277*)
28	96,2	152,5	209	266*	271*	(271*)	(271*)
30	89,7	143	196,5	250*	266*	(266*)	(266*)
32	83,9	134,5	185	236*	260*	260*	(260*)
34	78,7	127	175	223*	255*	255*	(255*)
36	74	120	166	212*	248*	250*	250*
38	69,7	114	158	201	233*	245*	245*
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	7	7	7	7	7	7	7
	9	9	9	9	9	9	9
	0302100414	0302100414	0302100414	0302100414	0302100414	0302100414	0302100414

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

22	116	183,5	251*	259*	(259*)	(259*)	(260*)
24	106,5	169,5	233*	257*	(257*)	(258*)	(258*)
26	98,9	158	217*	254*	(254*)	(254*)	(254*)
28	91,9	147,5	203*	249*	249*	(249*)	(249*)
30	85,6	138	190,5*	243*	244*	(244*)	(244*)
32	80,1	130	179,5	229*	239*	(239*)	(239*)
34	75,1	122,5	170	217*	234*	(234*)	(234*)
36	70,5	115,5	161	206*	230*	230*	(230*)
38	66,4	109,5	153	196,5*	225*	225*	(225*)
40	62,6	104	145,5	187*	219*	221*	221*
42	59,1	99,2	139	177,5	207*	217*	217*
44	55,9	94,6	132,5	167,5	197*	213*	213*
	6	6	6	6	6	6	6
	8	8	8	8	8	8	8
	0302100514	0302100514	0302100514	0302100514	0302100514	0302100514	0302100514

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

24	102,5	164,5	226*	232*	(233*)	(234*)	(235*)
26	95,2	153	211*	231*	(231*)	(231*)	(232*)
28	88,4	143	198*	228*	(228*)	(228*)	(228*)
30	82,4	134	186	225*	225*	(225*)	(225*)
32	77	126	175	220*	220*	(220*)	(220*)
34	72,1	118,5	165,5	212*	216*	(216*)	(216*)
36	67,8	112	157	201*	212*	(212*)	(212*)
38	63,7	106	149	191,5*	208*	208*	(208*)
40	60,1	101	141,5	182,5	204*	204*	(204*)
42	56,7	96,1	135	174,5	200*	200*	(200*)
44	53,6	91,5	129	167	196,5*	197*	197*
46	50,8	87,3	123,5	158	186,5	193,5*	193,5*
48	48,1	83,4	118	149,5	177,5	190*	190*
50	45,6	79,9	111,5	142	169,5	186,5	186,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302100614	0302100614	0302100614	0302100614	0302100614	0302100614	0302100614

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

26	90,8	148	205*	209*	(209*)	(210*)	(210*)
28	84,2	138	192*	207*	(207*)	(207*)	(208*)
30	78,5	129,5	180,5*	205*	(205*)	(205*)	(205*)
32	73,2	121,5	170*	202*	202*	(202*)	(202*)
34	68,5	114,5	160,5	199*	199*	(199*)	(199*)
36	64,2	108	152	195,5*	195,5*	(195,5*)	(195,5*)
38	60,3	102,5	144,5	186,5*	192*	(192*)	(192*)
40	56,8	97,1	137,5	177,5*	188,5*	(188,5*)	(188,5*)
42	53,6	92,3	131	169,5*	185*	185*	(185*)
44	50,5	87,8	125	162	181,5*	181,5*	(181,5*)
46	47,8	83,7	119,5	155,5	179*	179*	(179*)
48	45,2	79,9	114,5	147,5	175*	176*	176*
50	42,8	76,4	109,5	140	167*	173*	173*
54	38,5	70	99,3	127	152,5	167*	167*
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	7	7	7	7	7	7	7
	0302100714	0302100714	0302100714	0302100714	0302100714	0302100714	0302100714

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

26	87,2	143,5	187*	(188*)	(188*)	(188,5*)	(189*)
28	80,8	134	186,5*	188*	(188*)	(188,5*)	(189*)
30	75,2	125,5	175,5*	186,5*	(186,5*)	(186,5*)	(187*)
32	70,1	117,5	165,5*	184,5*	(184,5*)	(184,5*)	(184,5*)
34	65,6	111	156,5	182,5*	(182,5*)	(182,5*)	(182,5*)
36	61,4	104,5	148	179,5*	179,5*	(179,5*)	(179,5*)
38	57,6	99,2	140,5	177*	177*	(177*)	(177*)
40	54,2	94	133,5	173,5*	174*	(174*)	(174*)
42	51	89,3	127,5	165,5*	171*	(171*)	(171*)
44	48,1	84,9	121,5	158,5	168*	(168*)	(168*)
46	45,4	80,9	116	151,5	165,5*	165,5*	(165,5*)
48	42,9	77,1	111	145,5	162,5	162,5	(162,5)
50	40,5	73,6	106,5	139,5	160	160	(160)
54	36,3	67,4	98,5	126,5	152	155,5	155,5
58	32,6	62	89,6	115	139,5	150,5	150,5
62	29,3	57,2	81,8	105,5	128,5	145,5	145,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302100814	0302100814	0302100814	0302100814	0302100814	0302100814	0302100814

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

28	76,8	129	167*	(168*)	(168,5*)	(169,5*)	(170*)
30	71,3	120,5	167*	168*	(168,5*)	(169*)	(169*)
32	66,4	113,5	160,5	167*	(167*)	(167,5*)	(167,5*)
34	62	106,5	151,5	165,5*	(165,5*)	(165,5*)	(166*)
36	57,9	100,5	143,5	164	(164)	(164)	(164)
38	54,3	95,3	136	162	(162)	(162)	(162)
40	50,9	90,3	129,5	159,5	159,5	(159,5)	(159,5)
42	47,8	85,7	123,5	157	157	(157)	(157)
44	45	81,4	117,5	154	154,5	(154,5)	(154,5)
46	42,4	77,5	112,5	147,5	152	(152)	(152)
48	39,9	73,8	107,5	141,5	150	(150)	(150)
50	37,7	70,4	103	135,5	147,5	147,5	(147,5)
54	33,5	64,2	95	125,5	143	143	(143)
58	29,9	58,9	87,8	115	139	139	139
62	26,7	54,1	81,5	105,5	128,5	135	135
66	23,8	49,9	75	97,2	119	131	131
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302100914	0302100914	0302100914	0302100914	0302100914	0302100914	0302100914

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

30	67,1	116	150*	(151*)	(151,5*)	(152*)	(152*)
32	62,3	108,5	150*	150,5*	(151*)	(151,5*)	(151,5*)
34	58	102,5	146,5*	149,5*	(150*)	(150*)	(150,5*)
36	54,2	96,5	138,5	149*	(149*)	(149*)	(149*)
38	50,6	91,1	131,5	147,5*	(147,5*)	(147,5*)	(147,5*)
40	47,3	86,2	125	145,5*	(145,5*)	(145,5*)	(145,5*)
42	44,3	81,7	119	144*	144*	(144*)	(144*)
44	41,5	77,6	113,5	142*	142*	(142*)	(142*)
46	39	73,7	108	140	140	(140)	(140)
48	36,6	70,1	103,5	137	138	(138)	(138)
50	34,4	66,8	99,1	131,5	136	(136)	(136)
54	30,3	60,7	91,1	121,5	132	132	(132)
58	26,8	55,4	84,1	112,5	128,5	128,5	(128,5)
62	23,6	50,7	77,8	104,5	125	125	(125)
66	20,8	46,6	72,3	96,2	117,5	121,5	121,5
70	18,3	42,8	67,4	88,8	109	118	118
74	16	39,6	62,6	82,3	101,5	110	110
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	6	6	6	6	6	6	6
	0302101014	0302101014	0302101014	0302101014	0302101014	0302101014	0302101014

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

32	58,9	104,5	134,5	(135)	(135,5)	(135,5)	(136)
34	54,8	98,6	134	134,5	(135)	(135)	(135,5)
36	51	92,9	133,5	134	(134)	(134,5)	(134,5)
38	47,5	87,7	127,5	133	(133)	(133,5)	(133,5)
40	44,4	82,8	121	132	(132)	(132)	(132)
42	41,4	78,4	115	130,5	(130,5)	(130,5)	(130,5)
44	38,7	74,3	109,5	129,5	129,5	(129,5)	(129,5)
46	36,2	70,5	104,5	127,5	127,5	(127,5)	(127,5)
48	33,9	67	100	126	126	(126)	(126)
50	31,7	63,8	95,8	124,5	124,5	(124,5)	(124,5)
54	27,8	57,9	87,9	118	121	(121)	(121)
58	24,3	52,6	81	109	118	118	(118)
62	21,2	48,1	74,8	101,5	115	115	(115)
66	18,5	43,9	69,4	94,7	112	112	112
70	16	40,2	64,5	87,3	107,5	109	109
74	13,8	36,9	60,1	80,8	100	106	106
78	11,7	34	56,2	75	93,4	103	103
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101114	0302101114	0302101114	0302101114	0302101114	0302101114	0302101114

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

34	52,7	96	120	(121)	(121,5)	(121,5)	(122)
36	49	90,4	120	120,5	(121)	(121)	(121,5)
38	45,6	85,3	119,5	120	(120)	(120,5)	(120,5)
40	42,5	80,6	118,5	119,5	(119,5)	(119,5)	(119,5)
42	39,6	76,3	112,5	118,5	(118,5)	(118,5)	(118,5)
44	37	72,3	107,5	117,5	(117,5)	(117,5)	(117,5)
46	34,6	68,5	102,5	116,5	(116,5)	(116,5)	(116,5)
48	32,3	65,1	98	115	115	(115)	(115)
50	30,2	61,9	93,6	113,5	113,5	(113,5)	(113,5)
54	26,3	56,1	85,9	111	111	(111)	(111)
58	22,9	51	79,1	107	108,5	(108,5)	(108,5)
62	19,9	46,5	73	99,6	105,5	105,5	(105,5)
66	17,2	42,4	67,6	92,8	103	103	(103)
70	14,8	38,8	62,8	86,6	100,5	100,5	(100,5)
74	12,6	35,5	58,5	80,1	98,5	98,5	98,5
78	10,6	32,6	54,5	74,3	92,5	96	96
82	8,8	29,9	51	69,1	86,5	93,5	93,5
86	7,1	27,5	47,7	64,5	81,1	84,1	84,1
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101214	0302101214	0302101214	0302101214	0302101214	0302101214	0302101214

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパリフト搭載ラフングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

34	49,2	92,1	107	(108)	(108)	(108,5)	(108,5)
36	45,7	86,6	107	(108)	(108)	(108,5)	(108,5)
38	42,4	81,6	107	107,5	(107,5)	(108)	(108)
40	39,3	77,1	106,5	107	(107)	(107,5)	(107,5)
42	36,6	72,8	106	106,5	(106,5)	(106,5)	(106,5)
44	34	68,9	103,5	105,5	(106)	(106)	(106)
46	31,6	65,3	99	105	(105)	(105)	(105)
48	29,4	61,9	94,4	104	(104)	(104)	(104)
50	27,4	58,8	90,3	103	(103)	(103)	(103)
54	23,6	53,1	82,6	101	101	(101)	(101)
58	20,2	48,1	75,9	98,9	98,9	(98,9)	(98,9)
62	17,3	43,6	69,9	96,2	96,6	(96,6)	(96,6)
66	14,7	39,6	64,6	89,6	94,4	94,4	(94,4)
70	12,3	36,1	59,8	83,7	92,2	92,2	(92,2)
74	10,2	32,9	55,6	78,2	90	90	(90)
78	8,2	29,9	51,6	73,2	87,9	87,9	87,9
82	6,4	27,3	48,1	68	85,1	85,7	85,7
86		24,8	44,9	63,3	79,7	83,5	83,5
90		22,6	42	59,1	74,7	80,4	80,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302101314	0302101314	0302101314	0302101314	0302101314	0302101314	0302101314

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

22	114	181,5	249*	260*	(260*)	(261*)	(261*)
24	105	168	231*	256*	(256*)	(257*)	(257*)
26	97,4	156,5	215*	252*	(252*)	(252*)	(252*)
28	90,5	146	202*	247*	247*	(247*)	(247*)
30	84,5	137	190*	241*	241*	(241*)	(241*)
32	79	129	179	229*	236*	(236*)	(236*)
34	74,1	121,5	169	217*	232*	(232*)	(232*)
36	69,6	115	160,5	206*	227*	227*	(227*)
38	65,6	109	153	196,5*	223*	223*	(223*)
40	61,8	103,5	146	187*	217*	219*	219*
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	6	6	6	6	6	6	6
	8	8	8	8	8	8	8
	0302100415	0302100415	0302100415	0302100415	0302100415	0302100415	0302100415

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

22	109	175	231*	(233*)	(234*)	(235*)	(236*)
24	100	162	224*	233*	(233*)	(234*)	(234*)
26	92,9	151	209*	230*	(230*)	(230*)	(231*)
28	86,3	141	196*	226*	(226*)	(226*)	(226*)
30	80,5	132	184	222*	222*	(222*)	(222*)
32	75,2	124,5	173,5	217*	217*	(217*)	(217*)
34	70,5	117	164	211*	213*	(213*)	(213*)
36	66,2	111	155,5	200*	208*	(208*)	(208*)
38	62,4	105	148	190,5*	205*	205*	(205*)
40	58,7	99,9	140,5	182	201*	201*	(201*)
42	55,4	95	134,5	174	198*	198*	(198*)
44	52,4	90,6	128,5	166	194,5*	194,5*	194,5*
46	49,6	86,6	123,5	156,5	185	190,5*	190,5*
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302100515	0302100515	0302100515	0302100515	0302100515	0302100515	0302100515

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

24	96,4	157	209*	(211*)	(211*)	(212*)	(212*)
26	89,3	146,5	203*	209*	(210*)	(210*)	(210*)
28	83	136,5	190,5*	207*	(207*)	(207*)	(208*)
30	77,3	128	179,5*	204*	(204*)	(204*)	(204*)
32	72,2	120,5	169*	200*	200*	(200*)	(200*)
34	67,6	113,5	160	197*	197*	(197*)	(197*)
36	63,5	107,5	151,5	193*	193*	(193*)	(193*)
38	59,7	101,5	144	186*	189,5*	(189,5*)	(189,5*)
40	56,3	96,7	137	177,5*	185,5*	(185,5*)	(185,5*)
42	53,1	91,9	130,5	169,5*	182,5*	182,5*	(182,5*)
44	50,2	87,6	125	162,5	179,5*	179,5*	(179,5*)
46	47,4	83,6	119,5	155,5	176,5*	176,5*	(176,5*)
48	44,9	79,8	114,5	148	173,5*	173,5*	(173,5*)
50	42,6	76,4	110	140,5	167*	170,5*	170,5*
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302100615	0302100615	0302100615	0302100615	0302100615	0302100615	0302100615

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

26	84,9	141	188*	189,5*	(189,5*)	(190*)	(190,5*)
28	78,8	132	185*	188,5*	(188,5*)	(189*)	(189,5*)
30	73,3	123,5	174*	186,5*	(186,5*)	(187*)	(187*)
32	68,5	116	164	184*	(184*)	(184*)	(184*)
34	64	109,5	155	181*	(181*)	(181*)	(181*)
36	60	103,5	147	178*	(178*)	(178*)	(178*)
38	56,4	97,9	139,5	174,5*	(174,5*)	(174,5*)	(174,5*)
40	53	92,9	132,5	171,5*	(171,5*)	(171,5*)	(171,5*)
42	50	88,2	126,5	164,5*	(164,5*)	(168,5*)	(168,5*)
44	47,1	84	120,5	157,5	165*	(165*)	(165*)
46	44,4	80	115,5	151	162,5	162,5	(162,5)
48	42	76,4	110,5	145	160	160	(160)
50	39,8	73	106	138,5	157,5	157,5	(157,5)
54	35,6	66,9	98	125,5	150,5	152,5	152,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	7	7	7	7	7	7	7
	0302100715	0302100715	0302100715	0302100715	0302100715	0302100715	0302100715

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

28	75,4	127,5	169,5*	171*	(171,5*)	(172*)	(172*)
30	70,2	119,5	168,5*	169,5*	(169,5*)	(170*)	(170,5*)
32	65,4	112,5	159,5	168*	(168*)	(168*)	(168,5*)
34	61,1	106	151	166*	(166*)	(166*)	(166*)
36	57,2	100	143	163,5	(163,5)	(163,5)	(163,5)
38	53,7	94,8	135,5	161	(161)	(161)	(161)
40	50,4	89,8	129	158,5	(158,5)	(158,5)	(158,5)
42	47,4	85,3	123	155,5	(155,5)	(155,5)	(155,5)
44	44,7	81,1	117,5	153	(153)	(153)	(153)
46	42,1	77,2	112	147,5	(147,5)	(147,5)	(147,5)
48	39,7	73,6	107,5	141,5	(141,5)	(141,5)	(141,5)
50	37,5	70,3	103	135,5	(135,5)	(135,5)	(135,5)
54	33,5	64,3	95,1	125	(125)	(125)	(125)
58	30	59,1	88,2	114	(114)	(114)	(114)
62	26,8	54,5	80,7	104	(104)	(104)	(104)
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	7	7	7	7	7	7	7
	0302100815	0302100815	0302100815	0302100815	0302100815	0302100815	0302100815

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

30	66,3	115	152*	(153,5*)	(154*)	(154*)	(154,5*)
32	61,7	108	151,5*	152*	(152,5*)	(152,5*)	(153*)
34	57,6	102	146*	151*	(151*)	(151*)	(151,5*)
36	53,8	96,2	138,5	149*	(149,5*)	(149,5*)	(149,5*)
38	50,3	91	131,5	147,5*	(147,5*)	(147,5*)	(147,5*)
40	47,2	86,1	125	145,5*	(145,5*)	(145,5*)	(145,5*)
42	44,3	81,7	119	143*	143*	(143*)	(143*)
44	41,6	77,6	113,5	141	141	(141)	(141)
46	39,1	73,8	108,5	138,5	138,5	(138,5)	(138,5)
48	36,8	70,4	103,5	136,5	136,5	(136,5)	(136,5)
50	34,6	67,1	99,5	131,5	134	(134)	(134)
54	30,7	61,2	91,6	122	130	(130)	(130)
58	27,3	56	84,7	113	126	126	(126)
62	24,2	51,4	78,7	104,5	122,5	122,5	(122,5)
66	21,5	47,4	73,3	96,2	117,5	118,5	118,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	6	6	6	6	6	6	6
	0302100915	0302100915	0302100915	0302100915	0302100915	0302100915	0302100915

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

30	62,1	110,5	136,5	(137,5)	(138)	(138,5)	(139)
32	57,7	103,5	136,5	(137,5)	(138)	(138,5)	(138,5)
34	53,6	97,5	136	136,5	(137)	(137)	(137,5)
36	50	91,9	133,5	135,5	(135,5)	(136)	(136)
38	46,7	86,8	126,5	134,5	(134,5)	(134,5)	(134,5)
40	43,6	82,1	120,5	133	(133)	(133)	(133)
42	40,7	77,8	114,5	131	(131)	(131)	(131)
44	38,2	73,7	109	129,5	(129,5)	(129,5)	(129,5)
46	35,7	70,1	104,5	127,5	127,5	(127,5)	(127,5)
48	33,4	66,6	99,8	125,5	125,5	(125,5)	(125,5)
50	31,3	63,4	95,6	123,5	123,5	(123,5)	(123,5)
54	27,5	57,7	87,8	117,5	120	(120)	(120)
58	24,2	52,6	81	109	116,5	(116,5)	(116,5)
62	21,2	48,1	75	101,5	113	113	(113)
66	18,5	44,1	69,6	95,1	110	110	(110)
70	16,1	40,5	64,9	87,9	107	107	107
74	14	37,3	60,7	81,4	100,5	103,5	103,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101015	0302101015	0302101015	0302101015	0302101015	0302101015	0302101015

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

32	54,3	99,7	122,5	(123,5)	(123,5)	(124)	(124)
34	50,4	93,7	122	(123)	(123)	(123,5)	(123,5)
36	46,9	88,3	121,5	122	(122)	(122,5)	(122,5)
38	43,6	83,2	120,5	121	(121,5)	(121,5)	(121,5)
40	40,6	78,7	116,5	120	(120)	(120,5)	(120,5)
42	37,9	74,5	111	119	(119)	(119)	(119)
44	35,3	70,5	105,5	117,5	(117,5)	(117,5)	(117,5)
46	32,9	67	101	116	(116)	(116)	(116)
48	30,7	63,6	96,4	114,5	114,5	(114,5)	(114,5)
50	28,7	60,4	92,2	113	113	(113)	(113)
54	25	54,8	84,6	110	110	(110)	(110)
58	21,7	49,8	77,9	106	106,5	(106,5)	(106,5)
62	18,8	45,4	72	98,6	104	104	(104)
66	16,2	41,4	66,7	91,9	101	101	(101)
70	13,8	37,9	62	86	98,4	98,4	(98,4)
74	11,7	34,7	57,7	79,9	95,6	95,6	95,6
78	9,7	31,9	53,9	74,1	92,1	92,8	92,8
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101115	0302101115	0302101115	0302101115	0302101115	0302101115	0302101115

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

34	48,3	91,2	110	(110,5)	(111)	(111,5)	(111,5)
36	44,9	85,8	109,5	(110,5)	(110,5)	(111)	(111)
38	41,7	80,9	109	109,5	(110)	(110)	(110,5)
40	38,8	76,5	108,5	109	(109)	(109,5)	(109,5)
42	36,1	72,3	108	108	(108,5)	(108,5)	(108,5)
44	33,6	68,6	103,5	107,5	(107,5)	(107,5)	(107,5)
46	31,3	65	98,7	106	(106)	(106,5)	(106,5)
48	29,1	61,7	94,2	105	(105)	(105)	(105)
50	27,2	58,6	90,1	104	104	(104)	(104)
54	23,5	53,1	82,6	101	101	(101)	(101)
58	20,3	48,2	76	98,7	98,7	(98,7)	(98,7)
62	17,5	43,8	70,2	96,1	96,1	(96,1)	(96,1)
66	14,9	39,9	65	90	93,6	93,6	(93,6)
70	12,7	36,5	60,3	84,1	91,2	91,2	(91,2)
74	10,6	33,3	56,1	78,8	88,9	88,9	(88,9)
78	8,6	30,5	52,3	73,4	86,5	86,5	86,5
82	6,9	27,9	48,8	68,3	84,1	84,1	84,1
86	5,3	25,5	45,8	63,7	79,9	81,7	81,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302101215	0302101215	0302101215	0302101215	0302101215	0302101215	0302101215

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

36	41,5	82	98,1	(98,8)	(99,2)	(99,6)	(99,9)
38	38,4	77,3	97,9	(98,5)	(98,8)	(99,1)	(99,3)
40	35,7	72,9	97,5	98	(98,2)	(98,4)	(98,6)
42	33	69	97	97,4	(97,5)	(97,7)	(97,8)
44	30,6	65,2	96,5	96,8	(96,9)	(97)	(97,1)
46	28,4	61,7	95,1	96	(96,1)	(96,2)	(96,2)
48	26,3	58,5	90,8	95,3	(95,3)	(95,3)	(95,3)
50	24,3	55,5	86,7	94,3	(94,3)	(94,3)	(94,3)
54	20,8	50	79,4	92,1	92,1	(92,1)	(92,1)
58	17,7	45,3	72,8	89,9	89,9	(89,9)	(89,9)
62	14,9	41	67,1	87,7	87,7	(87,7)	(87,7)
66	12,4	37,2	62	85,5	85,5	(85,5)	(85,5)
70	10,1	33,7	57,4	81	83,4	(83,4)	(83,4)
74	8,1	30,6	53,2	75,7	81,3	81,3	(81,3)
78	6,2	27,8	49,4	71	79,3	79,3	(79,3)
82		25,2	46	66,7	77,3	77,3	(77,3)
86		22,9	42,9	62,5	75,2	75,2	75,2
90		20,8	40	58,4	73,2	73,2	73,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302101315	0302101315	0302101315	0302101315	0302101315	0302101315	0302101315

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。