

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

42	69,9	109,5	141	171	200	230	249
43	67,5	106	137	166	195	224	242
44	65,3	103	133,5	161,5	190	218	236
45	63,1	100	129,5	157,5	185	213	230
46	61	97	126	153,5	180,5	207	224
47	59,1	94,3	123	149,5	176	202	219
48	57,2	91,6	120	145,5	171,5	197,5	213
49	55,4	89	117	142	167,5	192,5	208
50	53,6	86,6	114	138,5	163,5	188	203
シングルフック条数 DSコード	11	11	11	11	11	11	11
	0302080407	0302080407	0302080407	0302080407	0302080407	0302080407	0302080407

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

46	59,7	95,9	125,5	152,5	180	207	224
47	57,8	93,1	122,5	149	175,5	202	218
48	55,9	90,5	119	145	171	197	213
49	54,2	88	116	141,5	167	192,5	208
50	52,5	85,5	113	138	163	188	203
51	50,8	83,2	110,5	135	159	183,5	199
52	49,2	81	108	131,5	155,5	179,5	194,5
53	47,7	78,8	105,5	128,5	152	175,5	190
54	46,3	76,8	103	126	148,5	171,5	186
55	44,9	74,8	100,5	123	145,5	168	182
56	43,5	72,9	98,4	120,5	142,5	164,5	178
57	42,2	71	96,2	117,5	139,5	161	174,5
58	40,9	69,2	94	115	136,5	157,5	171
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302080507	0302080507	0302080507	0302080507	0302080507	0302080507	0302080507

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

50	51	84,2	112,5	137,5	162	187	203
51	49,4	81,9	109,5	134	158,5	183	198
52	47,8	79,7	107	131	155	178,5	193,5
53	46,4	77,5	104,5	128	151,5	175	189,5
54	44,9	75,5	102	125	148	171	185,5
55	43,5	73,5	99,8	122	144,5	167,5	181,5
56	42,2	71,6	97,5	119,5	141,5	163,5	177,5
57	40,9	69,8	95,4	117	138,5	160,5	174
58	39,7	68,1	93,3	114,5	135,5	157	170,5
59	38,5	66,4	91,2	112	133	154	167
60	37,4	64,7	89,3	109,5	130	151	163,5
62	35,2	61,6	85,6	105	125	145	157,5
	9	9	9	9	9	9	9
	0302080607	0302080607	0302080607	0302080607	0302080607	0302080607	0302080607

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	42	72,6	100	123	145,5	168,5	183
55	40,7	70,6	97,6	120	142,5	165	179
56	39,3	68,8	95,4	117,5	139,5	161,5	175,5
57	38,1	67	93,2	115	136,5	158	172
58	36,9	65,2	91,2	112,5	133,5	155	168,5
59	35,7	63,6	89,2	110	131	152	165
60	34,6	62	87,2	107,5	128	149	161,5
62	32,5	58,9	83,6	103	123	143	155,5
64	30,5	56,1	80,1	99,4	118,5	137,5	149,5
66	28,7	53,4	76,9	95,6	114	132,5	144
	8	8	8	8	8	8	8
	0302080707	0302080707	0302080707	0302080707	0302080707	0302080707	0302080707

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

58	35,5	63,9	90,3	111,5	133	154	167,5
59	34,3	62,3	88,3	109	130	151	164
60	33,2	60,6	86,3	107	127,5	148	161
62	31,1	57,6	82,7	102,5	122,5	142,5	154,5
64	29,1	54,7	79,2	98,5	117,5	137	149
66	27,2	52,1	76	94,7	113	132	143,5
68	25,5	49,6	73	91,1	109	127	138,5
70	23,9	47,2	70,2	87,7	105	122,5	133,5
72	22,4	45	67,5	84,6	101,5	118,5	129
74	20,9	43	65	81,6	98,1	114,5	125
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302080807	0302080807	0302080807	0302080807	0302080807	0302080807	0302080807

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

62	30,4	57,1	82,7	102,5	123	143	155,5
64	28,4	54,2	79,2	98,7	118	137,5	149,5
66	26,5	51,5	75,9	94,8	113,5	132	144
68	24,7	49	72,9	91,1	109	127,5	139
70	23	46,6	70	87,7	105	123	134
72	21,5	44,3	67,2	84,4	101,5	118,5	129,5
74	20	42,2	64,4	81,4	98,1	114,5	125
76	18,6	40,2	61,8	78,5	94,7	111	121
78	17,2	38,3	59,3	75,8	91,6	107	117
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080907	0302080907	0302080907	0302080907	0302080907	0302080907	0302080907

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

66	24,4	49,7	74,9	93,9	112,5	131,5	143,5
68	22,6	47,1	71,6	90,2	108,5	127	138,5
70	21	44,7	68,4	86,7	104,5	122	133,5
72	19,4	42,4	65,5	83,4	100,5	118	128,5
74	17,9	40,3	62,6	80,3	97,2	114	124,5
76	16,5	38,2	60	77,4	93,8	110	120
78	15,1	36,3	57,5	74,6	90,6	106,5	116
80	13,8	34,5	55,1	72	87,5	103	112,5
82	12,6	32,7	52,8	69,5	84,6	99,7	109
84	11,5	31	50,6	67,1	81,9	96,6	105,5
86	10,3	29,4	48,5	64,9	79,2	93,6	102,5
	7	7	7	7	7	7	7
	0302081007	0302081007	0302081007	0302081007	0302081007	0302081007	0302081007

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

66	21,4	46	70,6	89,6	108	126,5	138
68	19,7	43,6	67,4	86,1	104	122	133
70	18,1	41,3	64,4	82,8	100	117,5	128,5
72	16,6	39,1	61,6	79,7	96,6	113,5	124
74	15,2	37,1	58,9	76,7	93,2	109,5	119,5
76	13,9	35,1	56,4	74	89,9	105,5	115,5
78	12,6	33,3	54	71,3	86,9	102	112
80	11,4	31,6	51,7	68,8	84	99,1	108,5
82	10,3	29,9	49,6	66,4	81,2	96	105
84	9,2	28,3	47,5	64,2	78,6	93	102
86	8,1	26,8	45,6	62	76,1	90,2	99
88	7,1	25,4	43,7	60	73,7	87,5	96
90	6,2	24	41,9	58	71,4	84,9	93,3
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302081107	0302081107	0302081107	0302081107	0302081107	0302081107	0302081107

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

70	16,9	40,1	63,2	81,9	99,3	116,5	127,5
72	15,5	37,9	60,4	78,8	95,7	112,5	123
74	14,1	35,9	57,8	75,9	92,3	108,5	119
76	12,7	34	55,3	73,1	89,1	105	115
78	11,5	32,2	52,9	70,5	86	101,5	111
80	10,3	30,5	50,6	68	83,1	98,3	107,5
82	9,2	28,8	48,5	65,6	80,4	95,2	104
84	8,1	27,3	46,5	63,4	77,8	92,2	101
86	7,1	25,8	44,5	61,2	75,3	89,4	98,2
88	6,1	24,4	42,7	59,2	73	86,7	95,3
90	5,2	23,1	40,9	57,3	70,7	84,1	92,5
92		21,8	39,2	55,4	68,5	81,7	89,9
94		20,5	37,6	53,6	66,5	79,3	87,3
96		19,4	36,1	51,9	64,5	77,1	84,9
98		18,2	34,6	50,3	62,6	74,9	82,6
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302081207	0302081207	0302081207	0302081207	0302081207	0302081207	0302081207

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

74	12,1	34	55,8	74,5	90,9	107	117,5
76	10,8	32,1	53,3	71,7	87,7	103,5	113,5
78	9,5	30,2	51	69,1	84,7	100	110
80	8,3	28,5	48,7	66,6	81,8	96,9	106
82	7,2	26,9	46,6	64,2	79	93,8	103
84	6,2	25,4	44,5	62	76,4	90,9	99,9
86	5,1	23,9	42,6	59,9	73,9	88	96,8
88		22,5	40,8	57,8	71,6	85,3	93,9
90		21,1	39	55,9	69,3	82,8	91,2
92		19,8	37,3	54	67,2	80,3	88,5
94		18,6	35,7	52,2	65,1	77,9	86
96		17,4	34,2	50,5	63,1	75,7	83,6
98		16,3	32,7	48,9	61,2	73,5	81,2
100		15,2	31,3	47,3	59,4	71,5	79
102		14,2	29,9	45,6	57,7	69,5	76,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081307	0302081307	0302081307	0302081307	0302081307	0302081307	0302081307

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

46	54,9	91	121,5	149	176	203	220
47	53,1	88,3	118,5	145	171,5	198	214
48	51,3	85,8	115,5	141,5	167	193	209
49	49,6	83,3	112,5	138	163	188,5	204
50	48	81	109,5	134,5	159,5	184	199,5
51	46,5	78,8	107	131,5	155,5	180	195
52	45	76,6	104,5	128	152	176	190,5
53	43,5	74,5	102	125,5	148,5	172	186,5
54	42,1	72,5	99,7	122,5	145,5	168	182,5
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302080408	0302080408	0302080408	0302080408	0302080408	0302080408	0302080408

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

48	50	84,6	114,5	140,5	166,5	192,5	209
49	48,3	82,2	112	137,5	162,5	188	204
50	46,7	79,9	109	134	159	183,5	199,5
51	45,2	77,6	106,5	130,5	155	179,5	194,5
52	43,8	75,5	104	127,5	151,5	175,5	190,5
53	42,3	73,5	101,5	124,5	148	171,5	186
54	41	71,5	99,1	122	145	168	182
55	39,7	69,6	96,8	119	141,5	164	178
56	38,4	67,8	94,6	116,5	138,5	160,5	174,5
57	37,2	66,1	92,5	114	135,5	157,5	171
58	36	64,4	90,4	111,5	133	154	167,5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302080508	0302080508	0302080508	0302080508	0302080508	0302080508	0302080508

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	39,6	70,2	98,2	121	144	167	181,5
55	38,3	68,3	95,9	118,5	141	163,5	177,5
56	37	66,5	93,7	115,5	138	160	174
57	35,8	64,8	91,6	113	135	156,5	170
58	34,7	63,1	89,6	110,5	132	153,5	166,5
59	33,6	61,5	87,6	108,5	129,5	150,5	163,5
60	32,5	59,9	85,7	106	126,5	147,5	160
62	30,5	57	82,1	102	121,5	141,5	154
64	28,6	54,2	78,7	98	117	136,5	148,5
66	26,8	51,6	75,6	94,2	112,5	131,5	143
	8	8	8	8	8	8	8
	0302080608	0302080608	0302080608	0302080608	0302080608	0302080608	0302080608

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

58	31,8	60,1	87,4	108,5	130	151	164,5
59	30,7	58,6	85,4	106	127	148	161
60	29,6	57	83,5	104	124,5	145	158
62	27,7	54,1	80	99,9	119,5	139,5	152
64	25,8	51,4	76,7	95,9	115	134	146
66	24,1	48,9	73,6	92,2	110,5	129,5	141
68	22,5	46,5	70,6	88,7	106,5	124,5	136
70	21	44,3	67,6	85,5	103	120,5	131,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302080708	0302080708	0302080708	0302080708	0302080708	0302080708	0302080708

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

58	30,3	58,8	86,5	107,5	129	150,5	164
59	29,3	57,2	84,5	105,5	126,5	147,5	160,5
60	28,2	55,7	82,6	103	124	144,5	157,5
62	26,2	52,8	79,1	99	119	138,5	151
64	24,4	50,1	75,7	95	114	133,5	145,5
66	22,7	47,5	72,4	91,3	110	128,5	140
68	21,1	45,2	69,2	87,8	105,5	124	135
70	19,6	42,9	66,3	84,5	102	119,5	130,5
72	18,2	40,8	63,5	81,5	98,5	115,5	126
74	16,8	38,9	60,9	78,5	95,1	111,5	122
76	15,6	37	58,5	75,8	91,9	108	118
78	14,4	35,3	56,1	73,2	88,9	104,5	114
	7	7	7	7	7	7	7
	0302080808	0302080808	0302080808	0302080808	0302080808	0302080808	0302080808

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

62	25,5	52,3	79,1	99,3	119	139,5	152
64	23,7	49,6	75,5	95,2	114,5	134	146
66	21,9	47	72,1	91,4	110	129	140,5
68	20,3	44,6	68,9	87,9	106	124	135,5
70	18,8	42,3	65,9	84,5	102	120	131
72	17,3	40,2	63,1	81,4	98,6	115,5	126,5
74	15,9	38,2	60,4	78,4	95,1	111,5	122
76	14,6	36,2	57,9	75,6	91,8	108	118
78	13,4	34,4	55,5	72,9	88,7	104,5	114
80	12,2	32,7	53,2	70,4	85,8	101	110,5
82	11,1	31,1	51	68	83	98	107
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080908	0302080908	0302080908	0302080908	0302080908	0302080908	0302080908

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

66	19,8	45,1	70,4	90,5	109,5	128,5	140,5
68	18,2	42,7	67,2	86,9	105	123,5	135
70	16,6	40,4	64,2	83,5	101	119	130
72	15,2	38,2	61,3	80,3	97,7	115	125,5
74	13,8	36,2	58,6	77,3	94,2	111	121,5
76	12,5	34,3	56,1	74,5	90,9	107	117,5
78	11,3	32,5	53,6	71,8	87,7	103,5	113,5
80	10,1	30,7	51,4	69,2	84,8	100	110
82	9	29,1	49,2	66,8	81,9	97	106,5
84	7,9	27,5	47,1	64,5	79,2	94	103
86	6,9	26	45,1	62,3	76,7	91,1	100
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302081008	0302081008	0302081008	0302081008	0302081008	0302081008	0302081008

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

70	13,8	37	60,1	79,6	97	114	125
72	12,4	34,9	57,4	76,6	93,5	110	121
74	11,1	33	54,9	73,7	90,2	106,5	116,5
76	9,9	31,2	52,5	71	87	103	113
78	8,7	29,5	50,2	68,5	84	99,6	109
80	7,6	27,8	48	66	81,2	96,4	105,5
82	6,6	26,2	45,9	63,7	78,5	93,3	102,5
84	5,6	24,8	43,9	61,5	76	90,4	99,4
86		23,3	42,1	59,4	73,5	87,6	96,4
88		22	40,3	57,4	71,2	85	93,5
90		20,7	38,6	55,5	69	82,4	90,8
92		19,5	36,9	53,7	66,9	80	88,2
94		18,3	35,4	52	64,8	77,7	85,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302081108	0302081108	0302081108	0302081108	0302081108	0302081108	0302081108

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

74	9,9	31,8	53,7	72,8	89,3	105,5	116
76	8,7	30	51,3	70,1	86,1	102	112
78	7,6	28,3	49	67,6	83,1	98,7	108,5
80	6,5	26,6	46,8	65,2	80,3	95,5	105
82	5,4	25,1	44,8	62,9	77,7	92,4	101,5
84		23,6	42,8	60,7	75,1	89,5	98,6
86		22,2	41	58,6	72,7	86,8	95,6
88		20,9	39,2	56,6	70,4	84,1	92,7
90		19,6	37,5	54,7	68,2	81,6	90
92		18,4	35,9	52,9	66,1	79,2	87,4
94		17,3	34,4	51,2	64,1	76,9	84,9
96		16,2	32,9	49,6	62,1	74,7	82,6
98		15,1	31,5	47,9	60,3	72,6	80,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081208	0302081208	0302081208	0302081208	0302081208	0302081208	0302081208

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

78	26,3	47	66,1	81,7	97,3	107
80	24,7	44,9	63,7	78,9	94,1	103,5
82	23,1	42,8	61,4	76,2	91,1	100
84	21,7	40,9	59,3	73,7	88,2	97,2
86	20,3	39	57,2	71,3	85,4	94,2
88	19	37,3	55,2	69	82,7	91,4
90	17,7	35,6	53,3	66,8	80,2	88,6
92	16,5	34	51,5	64,7	77,8	86
94	15,3	32,4	49,5	62,7	75,5	83,6
96	14,2	31	47,7	60,7	73,3	81,2
98	13,2	29,6	45,9	58,9	71,2	78,9
100	12,1	28,2	44,3	57,1	69,2	76,7
102	11,2	26,9	42,6	55,4	67,2	74,6
104	10,2	25,6	41,1	53,8	65,4	72,6
106	9,3	24,4	39,6	52,2	63,6	70,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081308	0302081308	0302081308	0302081308	0302081308	0302081308

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

48	44,7	79,1	110,5	136,5	162,5	188,5	204
49	43,1	76,8	107,5	133	158,5	184	199,5
50	41,6	74,6	105	130	154,5	179,5	195
51	40,2	72,5	102,5	126,5	151	175,5	190,5
52	38,8	70,5	100	123,5	147,5	171,5	186
53	37,5	68,6	97,7	121	144	167,5	182
54	36,2	66,7	95,4	118	141	164	178
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302080409	0302080409	0302080409	0302080409	0302080409	0302080409	0302080409

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

53				120	143,5	167	181,5
54	35	65,6	94,7	117,5	140,5	163,5	177,5
55	33,8	63,8	92,4	115	137,5	160	174
56	32,7	62,1	90,3	112	134,5	156,5	170,5
57	31,5	60,4	88,3	110	131,5	153	167
58	30,5	58,8	86,3	107,5	128,5	150	163,5
59	29,4	57,3	84,4	105	126	147	160
60	28,4	55,8	82,6	103	123,5	144	157
62	26,5	52,9	79,1	98,9	118,5	138,5	151
	8	8	8	8	8	8	8
	0302080509	0302080509	0302080509	0302080509	0302080509	0302080509	0302080509

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	33,5	64,1	93,7	116,5	139,5	162,5	177
55	32,3	62,4	91,5	114	136,5	159	173
56	31,2	60,7	89,4	111,5	133,5	155,5	169,5
57	30,1	59	87,3	109	130,5	152,5	166
58	29	57,4	85,4	106,5	128	149	162,5
59	28	55,9	83,5	104,5	125	146	159,5
60	27,1	54,5	81,6	102	122,5	143,5	156
62	25,2	51,7	78,2	98,1	118	137,5	150
64	23,5	49,1	74,7	94,2	113,5	132,5	144,5
66	21,8	46,6	71,4	90,5	109	127,5	139,5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302080609	0302080609	0302080609	0302080609	0302080609	0302080609	0302080609

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

58	26	54,4	82,8	104	125,5	147	160,5
59	25	52,9	80,8	102	123	144	157
60	24	51,4	78,9	100	120,5	141	154
62	22,2	48,7	75,2	95,9	115,5	135,5	148
64	20,6	46,2	71,8	92	111	130,5	142,5
66	19	43,8	68,6	88,4	107	125,5	137
68	17,5	41,6	65,6	85	103	121	132,5
70	16,1	39,5	62,8	81,9	99,4	116,5	127,5
72	14,9	37,5	60,2	78,9	95,9	112,5	123,5
74	13,7	35,7	57,7	76,1	92,6	109	119,5
	7	7	7	7	7	7	7
	0302080709	0302080709	0302080709	0302080709	0302080709	0302080709	0302080709

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

62	20,8	47,4	73,9	95	115	134,5	147
64	19,1	44,8	70,5	91,1	110	129,5	141,5
66	17,6	42,4	67,3	87,5	106	124,5	136,5
68	16,1	40,2	64,3	84,1	102	120	131,5
70	14,7	38,1	61,5	80,9	98,5	116	127
72	13,4	36,1	58,8	78	95	112	122,5
74	12,2	34,3	56,3	75,1	91,7	108	118,5
76	11,1	32,5	54	72,5	88,6	104,5	114,5
78	10	30,9	51,8	69,9	85,7	101	111
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080809	0302080809	0302080809	0302080809	0302080809	0302080809	0302080809

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

66	16,8	41,9	67	87,6	106,5	125	137
68	15,3	39,6	64	84,2	102,5	120,5	132
70	13,9	37,5	61,1	80,9	98,7	116	127,5
72	12,6	35,5	58,4	77,9	95,1	112	123
74	11,4	33,6	55,9	75	91,7	108,5	118,5
76	10,2	31,8	53,5	72,3	88,6	104,5	115
78	9,1	30,1	51,2	69,7	85,6	101	111
80	8	28,5	49	67,3	82,7	98,1	107,5
82	7	27	47	65	80	95	104
84	6,1	25,5	45	62,8	77,4	92,1	101
86	5,1	24,1	43,1	60,7	74,9	89,2	98,2
	6	6	6	6	6	6	6
	0302080909	0302080909	0302080909	0302080909	0302080909	0302080909	0302080909

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

70	11,8	35,6	59,3	79,9	97,8	115	126,5
72	10,5	33,5	56,6	76,8	94,2	111	122
74	9,2	31,6	54	73,9	90,8	107,5	118
76	8	29,8	51,6	71,2	87,6	103,5	114
78	6,9	28,1	49,3	68,6	84,5	100,5	110
80	5,8	26,5	47,1	66,1	81,6	97,1	106,5
82		25	45,1	63,8	78,9	94	103,5
84		23,5	43,1	61,5	76,3	91	100
86		22,1	41,2	59,4	73,8	88,2	97,2
88		20,8	39,4	57,4	71,4	85,5	94,2
90		19,5	37,7	55,4	69,2	82,9	91,4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302081009	0302081009	0302081009	0302081009	0302081009	0302081009	0302081009

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

74	28,4	50,3	70,3	86,8	103	113,5
76	26,7	48	67,7	83,7	99,7	109,5
78	25,1	45,8	65,2	80,8	96,4	106
80	23,6	43,8	62,9	78,1	93,3	102,5
82	22,1	41,8	60,7	75,5	90,3	99,5
84	20,7	39,9	58,5	73	87,4	96,4
86	19,4	38,2	56,5	70,6	84,7	93,5
88	18,2	36,5	54,6	68,4	82,1	90,7
90	17	34,8	52,7	66,2	79,6	88
92	15,8	33,3	50,8	64,1	77,3	85,5
94	14,7	31,8	48,9	62,2	75	83,1
96	13,6	30,4	47,1	60,3	72,9	80,7
98	12,6	29	45,4	58,4	70,8	78,5
	5	5	5	5	5	5
	0302081109	0302081109	0302081109	0302081109	0302081109	0302081109

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

78	23,9	44,6	64,3	79,9	95,5	105
80	22,4	42,6	62	77,2	92,3	101,5
82	20,9	40,6	59,8	74,6	89,4	98,6
84	19,6	38,8	57,6	72,1	86,5	95,5
86	18,3	37	55,6	69,7	83,8	92,6
88	17	35,3	53,6	67,5	81,3	89,9
90	15,8	33,7	51,6	65,3	78,8	87,2
92	14,7	32,2	49,7	63,3	76,5	84,7
94	13,6	30,7	47,8	61,4	74,2	82,2
96	12,6	29,3	46,1	59,5	72,1	79,9
98	11,6	28	44,4	57,7	70	77,7
100	10,6	26,7	42,7	56	68	75,6
102	9,7	25,5	41,2	54,3	66,1	73,5
	5	5	5	5	5	5
	0302081209	0302081209	0302081209	0302081209	0302081209	0302081209

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

78	21,8	42,6	62,8	78,4	94,1	103,5
80	20,3	40,6	60,5	75,7	90,9	100
82	18,9	38,6	58,3	73,1	87,9	97,2
84	17,5	36,8	56	70,6	85,1	94,1
86	16,3	35	53,8	68,3	82,4	91,2
88	15	33,3	51,7	66,1	79,8	88,4
90	13,8	31,7	49,7	63,9	77,4	85,8
92	12,7	30,2	47,7	61,9	75	83,3
94	11,6	28,8	45,9	59,9	72,8	80,8
96	10,6	27,4	44,1	58,1	70,7	78,5
98	9,6	26	42,4	56,3	68,6	76,3
100	8,7	24,7	40,8	54,5	66,6	74,2
102	7,8	23,5	39,3	52,9	64,7	72,1
104	6,9	22,3	37,8	51,3	62,9	70,2
106	6	21,2	36,3	49,8	61,2	68,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081309	0302081309	0302081309	0302081309	0302081309	0302081309

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

50	35,5	68,6	100,5	125	150	175	190,5
51	34,2	66,6	98,1	122	146,5	171	186
52	32,9	64,6	95,7	119,5	143	167	182
53	31,7	62,8	93,4	116,5	140	163,5	178
54	30,6	61	91,1	114	137	159,5	174
55	29,5	59,3	89	111,5	134	156	170,5
56	28,4	57,7	86,9	109	131	153	166,5
57	27,3	56,1	84,9	106,5	128	149,5	163
58	26,3	54,6	82,9	104	125,5	146,5	160
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302080410	0302080410	0302080410	0302080410	0302080410	0302080410	0302080410

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	29,3	59,9	90,4	113	136	159	173,5
55	28,2	58,2	88,2	110,5	133	155,5	170
56	27,1	56,6	86	108	130,5	152,5	166
57	26,1	55	83,9	106	127,5	149	163
58	25,1	53,5	81,9	103,5	125	146	159,5
59	24,2	52,1	79,9	101	122	143	156
60	23,3	50,7	78	99,3	119,5	140,5	153
62	21,6	48	74,4	95,2	115	135	147
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302080510	0302080510	0302080510	0302080510	0302080510	0302080510	0302080510

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

58	23,7	52,1	80,5	102,5	124	145,5	158,5
59	22,7	50,6	78,6	100,5	121,5	142,5	155,5
60	21,8	49,3	76,7	98,4	119	139,5	152,5
62	20,1	46,6	73,1	94,3	114	134	146,5
64	18,6	44,2	69,8	90,6	109,5	129	141
66	17,1	41,9	66,7	87	105,5	124	136
68	15,7	39,7	63,8	83,7	101,5	119,5	131
70	14,4	37,7	61	80,6	98,1	115,5	126,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080610	0302080610	0302080610	0302080610	0302080610	0302080610	0302080610

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

62	17,1	43,6	70,1	92	111,5	131,5	144
64	15,5	41,2	66,8	88,3	107,5	126,5	138,5
66	14,1	38,9	63,7	84,8	103	122	133,5
68	12,8	36,8	60,9	81,5	99,6	117,5	129
70	11,5	34,9	58,2	78,4	96	113,5	124,5
72	10,3	33	55,7	75,5	92,6	109,5	120
74	9,2	31,3	53,3	72,8	89,4	105,5	116
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080710	0302080710	0302080710	0302080710	0302080710	0302080710	0302080710

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

66	12,7	37,5	62,4	83,9	102,5	121	133
68	11,3	35,4	59,6	80,6	98,7	116,5	128
70	10,1	33,5	56,9	77,5	95,1	112,5	123,5
72	8,9	31,6	54,3	74,6	91,7	108,5	119
74	7,8	29,9	52	71,9	88,5	105	115
76	6,8	28,2	49,7	69,3	85,4	101,5	111,5
78	5,8	26,7	47,6	66,8	82,5	98,3	108
80		25,2	45,6	64,5	79,8	95,1	104,5
82		23,9	43,7	62,3	77,2	92,2	101,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080810	0302080810	0302080810	0302080810	0302080810	0302080810	0302080810

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（t） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（t）
作業半径（m）

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

70	9,3	32,9	56,5	77,5	95,3	113	124
72	8,1	31	53,9	74,6	91,8	109	119,5
74	7	29,3	51,5	71,8	88,5	105	115,5
76	6	27,6	49,2	69,2	85,4	101,5	111,5
78		26	47,1	66,7	82,5	98,3	108
80		24,5	45	64,3	79,7	95,1	104,5
82		23,1	43,1	62,1	77,1	92,1	101,5
84		21,7	41,2	59,9	74,6	89,2	98,4
86		20,4	39,4	57,9	72,2	86,5	95,4
シングルフック条数 DSコード	6	6	6	6	6	6	6
	0302080910	0302080910	0302080910	0302080910	0302080910	0302080910	0302080910

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

70	30,9	54,7	76,5	94	111	123
72	29	52,1	73,5	90,6	107	119
74	27,2	49,7	70,7	87,4	103	114,5
76	25,6	47,4	68	84,3	99,9	111
78	24	45,2	65,5	81,4	96,6	107
80	22,5	43,1	63,1	78,6	93,5	103,5
82	21	41,1	60,8	76	90,5	100,5
84	19,6	39,3	58,7	73,4	87,7	97,4
86	18,3	37,5	56,6	71	85	94,4
88	17,1	35,8	54,5	68,7	82,5	91,5
90	15,9	34,2	52,4	66,5	80	88,8
92	14,8	32,6	50,4	64,4	77,7	86,2
94	13,6	31,1	48,5	62,4	75,5	83,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302081010	0302081010	0302081010	0302081010	0302081010	0302081010

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

74	24,1	46	67,1	83,5	100	110
76	22,5	43,8	64,6	80,6	96,6	106,5
78	21	41,7	62,2	77,7	93,3	103
80	19,5	39,7	59,9	75,1	90,3	99,8
82	18,2	37,9	57,6	72,5	87,3	96,6
84	16,9	36,1	55,3	70,1	84,6	93,6
86	15,7	34,4	53,2	67,8	81,9	90,7
88	14,5	32,8	51,1	65,6	79,4	88
90	13,4	31,2	49,1	63,5	77	85,4
92	12,3	29,8	47,3	61,5	74,7	82,9
94	11,2	28,4	45,5	59,6	72,5	80,5
96	10,3	27	43,8	57,8	70,4	78,2
98	9,3	25,7	42,1	56	68,3	76
	5	5	5	5	5	5
	0302081110	0302081110	0302081110	0302081110	0302081110	0302081110

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

78	19,7	40,4	61,2	76,8	92,4	102
80	18,3	38,5	58,7	74,1	89,3	98,8
82	16,9	36,6	56,3	71,6	86,4	95,6
84	15,6	34,9	54,1	69,2	83,6	92,7
86	14,4	33,2	51,9	66,9	81	89,8
88	13,3	31,6	49,9	64,7	78,5	87,1
90	12,2	30,1	48	62,6	76,1	84,5
92	11,1	28,6	46,1	60,6	73,8	82
94	10,1	27,2	44,3	58,7	71,6	79,7
96	9,1	25,9	42,6	56,9	69,5	77,4
98	8,2	24,6	41	55,2	67,5	75,2
100	7,3	23,4	39,5	53,5	65,6	73,1
102	6,5	22,2	38	51,9	63,7	71,1
104	5,7	21,1	36,5	50,4	62	69,2
106		20	35,1	48,9	60,3	67,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081210	0302081210	0302081210	0302081210	0302081210	0302081210

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

82	14,9	34,6	54,3	70,1	84,9	94,2
84	13,6	32,8	52,1	67,7	82,2	91,2
86	12,4	31,2	49,9	65,4	79,5	88,4
88	11,2	29,6	47,9	63,3	77	85,7
90	10,2	28,1	46	61,2	74,6	83,1
92	9,1	26,6	44,1	59,2	72,3	80,6
94	8,1	25,2	42,4	57,3	70,1	78,2
96	7,1	23,9	40,7	55,5	68	76
98	6,2	22,6	39,1	53,7	66	73,8
100	5,3	21,4	37,5	52,1	64,1	71,7
102		20,3	36	50,5	62,2	69,7
104		19,1	34,6	48,9	60,4	67,8
106		18,1	33,2	47,4	58,7	66
108		17	31,9	46	57,1	64,2
110		16	30,6	44,6	55,5	62,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302081310	0302081310	0302081310	0302081310	0302081310	0302081310

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	23,9	54,4	84,9	109	132	154,5	169
55	22,9	52,8	82,7	106,5	129	151,5	165,5
56	22	51,3	80,7	104	126	148	162
57	21	49,8	78,6	101,5	123,5	145	158,5
58	20,1	48,4	76,7	99,7	120,5	142	155,5
59	19,3	47	74,8	97,5	118	139	152
60	18,4	45,7	73	95,4	116	136,5	149
62	16,8	43,2	69,5	91,5	111	131	143,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302080411	0302080411	0302080411	0302080411	0302080411	0302080411	0302080411

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

58	18,9	47,3	75,6	99	120	141,5	155
59	18,1	45,9	73,8	96,9	117,5	138,5	151,5
60	17,3	44,6	72	94,8	115	136	148,5
62	15,7	42,2	68,6	90,9	110,5	130,5	143
64	14,3	39,9	65,5	87,2	106,5	125,5	137,5
66	12,9	37,7	62,5	83,8	102	121	132,5
	7	7	7	7	7	7	7
	0302080511	0302080511	0302080511	0302080511	0302080511	0302080511	0302080511

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

62	14,2	40,7	67,3	89,9	109,5	129,5	142
64	12,8	38,5	64,1	86,3	105,5	124,5	136,5
66	11,5	36,4	61,2	82,9	101,5	120	131,5
68	10,3	34,4	58,4	79,7	97,8	115,5	127
70	9,1	32,5	55,8	76,7	94,2	111,5	122,5
72	8	30,7	53,4	73,8	90,9	107,5	118,5
74	7	29	51,1	71,1	87,7	104	114,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080611	0302080611	0302080611	0302080611	0302080611	0302080611	0302080611

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

66	8,4	33,3	58,1	80,5	99,2	117,5	129,5
68	7,2	31,3	55,4	77,4	95,5	113,5	124,5
70	6,1	29,5	52,8	74,4	92	109,5	120,5
72	5,1	27,8	50,5	71,6	88,7	105,5	116
74		26,2	48,2	69	85,6	102	112,5
76		24,7	46,1	66,5	82,6	98,7	108,5
78		23,2	44,1	64,2	79,8	95,5	105
	6	6	6	6	6	6	6
	0302080711	0302080711	0302080711	0302080711	0302080711	0302080711	0302080711

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

66	31,9	56,8	79,6	98,4	117	128,5
68	29,9	54,1	76,5	94,6	112,5	124
70	28,1	51,5	73,5	91,1	108,5	119,5
72	26,4	49,1	70,7	87,8	104,5	115,5
74	24,8	46,9	68,1	84,7	101	111,5
76	23,3	44,8	65,6	81,7	97,9	108
78	21,9	42,8	63,2	78,9	94,6	104,5
80	20,5	40,9	61	76,3	91,6	101
82	19,2	39,1	58,9	73,8	88,7	98
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080811	0302080811	0302080811	0302080811	0302080811	0302080811

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

70	27,6	51,2	73,5	91,1	108	120
72	25,8	48,8	70,7	87,8	104	115,5
74	24,2	46,5	68	84,7	100,5	112
76	22,7	44,3	65,5	81,7	97,4	108
78	21,2	42,3	63,1	78,9	94,2	104,5
80	19,8	40,3	60,8	76,2	91,2	101
82	18,5	38,5	58,5	73,7	88,3	98,1
84	17,3	36,8	56,3	71,3	85,6	95,1
86	16,1	35,1	54,1	68,9	83	92,2
88	14,9	33,5	52,1	66,7	80,6	89,4
90	13,9	32	50,1	64,6	78,2	86,8
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080911	0302080911	0302080911	0302080911	0302080911	0302080911

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

74	22,1	44,6	66,6	82,7	98,8	110,5
76	20,6	42,4	64,1	79,8	95,4	107
78	19,1	40,4	61,6	77	92,2	103,5
80	17,7	38,4	59,1	74,4	89,2	100
82	16,4	36,6	56,7	71,9	86,3	97,1
84	15,2	34,8	54,4	69,5	83,6	94,1
86	14	33,1	52,3	67,2	81	91,2
88	12,8	31,5	50,2	65,1	78,5	88,4
90	11,7	30	48,3	63	76,2	85,7
92	10,7	28,5	46,4	61	73,9	83,2
94	9,7	27,1	44,6	59,2	71,8	80,8
	5	5	5	5	5	5
	0302081011	0302081011	0302081011	0302081011	0302081011	0302081011

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

78	16,2	36,9	57,7	74,2	89,8	99,5
80	14,9	35,1	55,3	71,6	86,8	96,3
82	13,6	33,3	53	69,1	83,9	93,2
84	12,4	31,6	50,9	66,8	81,2	90,3
86	11,3	30	48,8	64,6	78,7	87,5
88	10,2	28,5	46,9	62,4	76,2	84,8
90	9,2	27,1	45	60,4	73,9	82,3
92	8,2	25,7	43,2	58,5	71,6	79,9
94	7,3	24,4	41,5	56,6	69,5	77,5
96	6,4	23,1	39,9	54,9	67,5	75,3
98	5,5	21,9	38,3	53,2	65,5	73,2
100		20,7	36,8	51,5	63,6	71,2
102		19,6	35,3	49,9	61,8	69,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081111	0302081111	0302081111	0302081111	0302081111	0302081111

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

82	12,3	32	51,7	68,1	82,7	92,2
84	11,1	30,3	49,6	65,8	80	89,3
86	10	28,8	47,5	63,6	77,4	86,5
88	8,9	27,3	45,6	61,5	74,9	83,9
90	7,9	25,8	43,7	59,4	72,6	81,4
92	7	24,5	42	57,5	70,4	78,9
94	6,1	23,2	40,3	55,6	68,3	76,6
96	5,2	21,9	38,7	53,9	66,2	74,4
98		20,7	37,1	52,2	64,3	72,3
100		19,6	35,7	50,6	62,4	70,3
102		18,5	34,2	49	60,6	68,4
104		17,4	32,9	47,5	58,9	66,5
106		16,4	31,6	46,1	57,3	64,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302081211	0302081211	0302081211	0302081211	0302081211	0302081211

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

86	7,9	26,7	45,5	61,6	75,4	85,1
88	6,9	25,2	43,6	59,5	73	82,4
90	5,9	23,8	41,7	57,5	70,7	79,9
92		22,5	40	55,6	68,4	77,5
94		21,2	38,3	53,7	66,3	75,2
96		19,9	36,7	51,9	64,3	73
98		18,7	35,2	50,2	62,3	70,9
100		17,6	33,7	48,6	60,5	68,9
102		16,5	32,3	47,1	58,7	66,9
104		15,4	30,9	45,6	57	65,1
106		14,4	29,6	44,2	55,3	63,3
108		13,5	28,3	42,8	53,8	61,5
110		12,5	27,1	41,5	52,2	59,9
112		11,6	25,9	40,2	50,8	58,3
114		10,7	24,8	38,9	49,4	56,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302081311	0302081311	0302081311	0302081311	0302081311	0302081311

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

58	14	42,3	70,6	95,1	116	137,5	151
59	13,3	41,1	68,9	93,1	114	134,5	147,5
60	12,5	39,9	67,2	91,1	111,5	132	145
62	11,1	37,5	63,9	87,2	107	126,5	139
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080412	0302080412	0302080412	0302080412	0302080412	0302080412	0302080412

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

58	12,8	41,2	69,5	94,4	115,5	137	150,5
59	12	39,9	67,8	92,4	113	134	147
60	11,3	38,7	66,1	90,4	111	131,5	144,5
62	10	36,4	62,9	86,6	106,5	126	138,5
64	8,7	34,3	59,9	83,1	102	121,5	133,5
66	7,5	32,3	57,1	79,8	98,4	117	128,5
68	6,4	30,4	54,5	76,6	94,7	112,5	124
70	5,3	28,6	52	73,7	91,2	108,5	119,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080512	0302080512	0302080512	0302080512	0302080512	0302080512	0302080512

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

62	8,4	35	61,5	85,6	105,5	125,5	138
64	7,2	32,9	58,5	82,1	101	120,5	132,5
66	6,1	30,9	55,8	78,8	97,5	116	127,5
68		29,1	53,2	75,7	93,8	111,5	123
70		27,3	50,7	72,8	90,4	107,5	118,5
72		25,7	48,4	70,1	87,1	104	114,5
74		24,2	46,2	67,5	84,1	100,5	111
シングルフック条数 DSコード	6	6	6	6	6	6	6
	0302080612	0302080612	0302080612	0302080612	0302080612	0302080612	0302080612

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（t） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（t）
作業半径（m）

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

66	27,7	52,5	76,4	95,1	113	125
68	25,9	50	73,3	91,4	109	120,5
70	24,2	47,6	70,5	88	105	116,5
72	22,7	45,3	67,8	84,8	101,5	112,5
74	21,2	43,2	65,2	81,8	98,3	108,5
76	19,8	41,2	62,7	79	95	105
78	18,5	39,4	60,2	76,3	92	101,5
80	17,2	37,6	57,9	73,7	89	98,6
82	16,1	35,9	55,7	71,3	86,2	95,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080712	0302080712	0302080712	0302080712	0302080712	0302080712

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（t） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（t）
作業半径（m）

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

70	22,8	46,3	69,6	87	104	115,5
72	21,3	44	66,8	83,9	100	111,5
74	19,8	41,9	64	80,9	96,9	107,5
76	18,4	39,9	61,4	78,1	93,7	104
78	17,1	38	58,9	75,4	90,6	100,5
80	15,9	36,2	56,6	72,8	87,8	97,7
82	14,7	34,5	54,4	70,4	85	94,7
84	13,6	32,9	52,3	68,1	82,4	91,8
86	12,5	31,4	50,3	65,9	80	89
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302080812	0302080812	0302080812	0302080812	0302080812	0302080812

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

74	19,3	41,5	63,8	80,1	96,2	108
76	17,8	39,5	61,2	77,3	92,9	104,5
78	16,5	37,6	58,7	74,6	89,9	101
80	15,2	35,8	56,3	72,1	86,9	97,9
82	14	34	54	69,7	84,2	94,8
84	12,9	32,4	51,9	67,4	81,5	91,8
86	11,8	30,8	49,9	65,2	79	89
88	10,8	29,4	47,9	63,2	76,7	86,3
90	9,8	27,9	46,1	61,2	74,4	83,8
92	8,8	26,6	44,3	59,4	72,3	81,3
94	7,9	25,2	42,6	57,6	70,2	79
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302080912	0302080912	0302080912	0302080912	0302080912	0302080912

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

78	14,4	35,6	56,9	72,7	87,9	99,4
80	13,1	33,8	54,5	70,1	85	96,3
82	11,9	32,1	52,2	67,7	82,2	93,3
84	10,8	30,4	50,1	65,5	79,6	90,5
86	9,7	28,8	48	63,3	77,1	87,7
88	8,6	27,4	46,1	61,2	74,7	85,2
90	7,7	25,9	44,2	59,2	72,4	82,7
92	6,7	24,6	42,4	57,3	70,2	80,2
94	5,8	23,2	40,7	55,6	68,2	77,8
96		22	39,1	53,8	66,2	75,6
98		20,8	37,5	52,2	64,3	73,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081012	0302081012	0302081012	0302081012	0302081012	0302081012

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（t） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（t）
作業半径（m）

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

82	9,1	28,8	48,5	65,3	79,8	89,8
84	8	27,3	46,5	63	77,2	87
86	7	25,8	44,5	60,9	74,7	84,3
88	6	24,3	42,7	58,8	72,3	81,7
90	5,1	23	40,9	56,9	70,1	79,2
92		21,7	39,2	55	67,9	76,9
94		20,5	37,6	53,2	65,8	74,6
96		19,3	36	51,5	63,9	72,5
98		18,1	34,5	49,9	62	70,4
100		17	33,1	48,3	60,2	68,4
102		16	31,7	46,8	58,4	66,5
	4	4	4	4	4	4
	0302081112	0302081112	0302081112	0302081112	0302081112	0302081112

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

82	7,7	27,4	47,2	64	78,4	88,8
84	6,7	25,9	45,1	61,7	75,8	86
86	5,7	24,4	43,2	59,6	73,4	83,3
88		23	41,4	57,5	71	80,7
90		21,7	39,6	55,6	68,8	78,3
92		20,4	37,9	53,7	66,6	75,9
94		19,2	36,3	51,9	64,5	73,7
96		18	34,8	50,2	62,6	71,5
98		16,9	33,3	48,6	60,7	69,5
100		15,8	31,9	47,1	58,9	67,5
102		14,8	30,6	45,6	57,2	65,6
104		13,8	29,3	44,1	55,5	63,8
106		12,9	28	42,8	54	62,1
108		12	26,8	41,5	52,5	60,4
110		11,1	25,7	40,2	51	58,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302081212	0302081212	0302081212	0302081212	0302081212	0302081212

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

86	22,3	41,1	57,6	71,4	81,8
88	21	39,3	55,5	69	79,2
90	19,6	37,6	53,6	66,8	76,8
92	18,4	35,9	51,7	64,6	74,4
94	17,2	34,3	50	62,6	72,2
96	16	32,8	48,3	60,6	70,1
98	14,9	31,3	46,7	58,8	68
100	13,8	29,9	45,1	57	66
102	12,8	28,6	43,6	55,2	64,2
104	11,8	27,3	42,2	53,6	62,3
106	10,9	26	40,8	52	60,6
108	10	24,8	39,5	50,5	58,9
110	9,1	23,7	38,2	49	57,3
112	8,2	22,6	36,9	47,6	55,8
114	7,4	21,5	35,6	46,3	54,3
	4	4	4	4	4
	0302081312	0302081312	0302081312	0302081312	0302081312

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

58	7,2	35,5	63,8	90	111	132,5	145,5
59	6,5	34,3	62,1	88	108,5	129,5	142,5
60	5,9	33,2	60,5	86,1	106,5	127	140
62		31,1	57,5	82,4	102	122	134,5
64		29,1	54,7	79	98,2	117	129
66		27,2	52	75,8	94,4	113	124,5
	7	7	7	7	7	7	7
	0302080413	0302080413	0302080413	0302080413	0302080413	0302080413	0302080413

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

62	30	56,5	81,8	101,5	121	134
64	28	53,7	78,4	97,6	116	128,5
66	26,2	51	75,2	93,9	112	124
68	24,5	48,6	72,2	90,3	108	119,5
70	22,9	46,3	69,4	87	104	115,5
	6	6	6	6	6	6
	0302080513	0302080513	0302080513	0302080513	0302080513	0302080513

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

66	24,8	49,6	74,2	92,7	110,5	123
68	23,1	47,2	71,3	89,2	106,5	118,5
70	21,6	44,9	68,3	86	103	114,5
72	20,1	42,8	65,5	82,9	99,4	110,5
74	18,7	40,7	62,8	80	96,1	106,5
76	17,4	38,8	60,3	77,2	93	103
78	16,1	37	57,9	74,5	90,1	100
	6	6	6	6	6	6
	0302080613	0302080613	0302080613	0302080613	0302080613	0302080613

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

作業半径 (m)

70	18,3	41,7	65,1	82,9	99,9	112
72	16,9	39,6	62,3	79,9	96,4	108
74	15,6	37,6	59,7	77	93,1	104,5
76	14,3	35,8	57,2	74,3	90	101
78	13,1	34	54,9	71,8	87	97,8
80	12	32,4	52,7	69,4	84,3	94,7
82	11	30,8	50,6	67,2	81,7	91,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302080713	0302080713	0302080713	0302080713	0302080713	0302080713

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

74	14,2	36,3	58,4	75,7	91,8	103,5
76	12,9	34,4	55,9	73	88,7	100
78	11,8	32,7	53,6	70,5	85,7	97
80	10,6	31	51,4	68,1	82,9	93,8
82	9,6	29,5	49,3	65,8	80,3	90,9
84	8,6	28	47,4	63,7	77,8	88
86	7,7	26,6	45,5	61,6	75,4	85,4
88	6,8	25,2	43,7	59,7	73,2	82,8
90	5,9	24	42	57,9	71,1	80,4
	5	5	5	5	5	5
	0302080813	0302080813	0302080813	0302080813	0302080813	0302080813

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

78	11,2	32,3	53,4	69,8	85	96,5
80	10,1	30,6	51,1	67,4	82,2	93,5
82	9	29	49	65,1	79,5	90,6
84	8	27,5	47	62,9	77	87,9
86	7	26	45,1	60,8	74,6	85,3
88	6,1	24,7	43,3	58,8	72,3	82,8
90	5,2	23,4	41,5	57	70,1	80,4
92		22,1	39,8	55,2	68,1	78
94		20,9	38,2	53,5	66,1	75,7
	5	5	5	5	5	5
	0302080913	0302080913	0302080913	0302080913	0302080913	0302080913

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

78	9,1	30,3	51,6	67,8	83,1	94,6
80	7,9	28,6	49,3	65,4	80,3	91,5
82	6,9	27	47,2	63,1	77,6	88,7
84	5,8	25,5	45,1	61	75,1	85,9
86		24	43,2	58,9	72,7	83,3
88		22,6	41,4	56,9	70,4	80,8
90		21,3	39,6	55	68,2	78,4
92		20,1	37,9	53,2	66,1	76,2
94		18,9	36,3	51,5	64,1	74
96		17,7	34,8	49,9	62,2	71,8
98		16,6	33,3	48,3	60,4	69,8
100		15,5	31,9	46,8	58,7	67,9
102		14,4	30,5	45,4	57	66,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302081013	0302081013	0302081013	0302081013	0302081013	0302081013

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

82	23,8	43,5	60,6	75,1	86,1
84	22,3	41,6	58,5	72,6	83,3
86	21	39,7	56,4	70,2	80,7
88	19,7	38	54,5	67,9	78,2
90	18,4	36,3	52,6	65,8	75,8
92	17,2	34,7	50,8	63,7	73,5
94	16,1	33,2	49,1	61,7	71,3
96	15	31,7	47,5	59,8	69,2
98	13,9	30,3	45,9	58	67,2
100	12,9	29	44,4	56,3	65,3
102	11,9	27,7	43	54,6	63,5
104	11	26,4	41,7	53,1	61,7
106	10,1	25,2	40,4	51,5	60
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081113	0302081113	0302081113	0302081113	0302081113

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

86	19,6	38,4	55,1	68,9	79,5
88	18,3	36,6	53,1	66,6	77
90	17,1	35	51,3	64,4	74,6
92	15,9	33,4	49,5	62,4	72,4
94	14,7	31,9	47,8	60,4	70,2
96	13,7	30,4	46,2	58,5	68,2
98	12,6	29,1	44,6	56,7	66,2
100	11,7	27,7	43,1	55	64,2
102	10,7	26,5	41,7	53,3	62,4
104	9,8	25,2	40,4	51,8	60,7
106	8,9	24,1	39,1	50,3	59
108	8,1	22,9	37,8	48,8	57,4
110	7,3	21,9	36,4	47,4	55,8
112	6,5	20,8	35,1	46,1	54,3
114	5,7	19,8	33,9	44,8	52,9
	4	4	4	4	4
	0302081213	0302081213	0302081213	0302081213	0302081213

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

90	15	32,9	49,3	62,5	72,6
92	13,8	31,3	47,5	60,4	70,4
94	12,7	29,8	45,8	58,4	68,3
96	11,6	28,4	44,2	56,6	66,2
98	10,6	27	42,7	54,8	64,2
100	9,6	25,7	41,2	53	62,3
102	8,7	24,4	39,8	51,4	60,5
104	7,8	23,2	38,4	49,8	58,7
106	6,9	22,1	37,1	48,3	57
108	6,1	20,9	35,8	46,8	55,4
110	5,3	19,9	34,5	45,4	53,8
112		18,8	33,1	44,1	52,3
114		17,8	31,9	42,8	50,9
116		16,8	30,7	41,6	49,5
118		15,9	29,5	40,4	48,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081313	0302081313	0302081313	0302081313	0302081313

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

62	24,8	51,2	77,6	97,3	116,5	129,5
64	23	48,5	74,1	93,5	112	124,5
66	21,3	46,1	70,8	90	108	120
68	19,7	43,7	67,7	86,5	104	115,5
70	18,2	41,5	64,7	83,2	100,5	111,5
	6	6	6	6	6	6
	0302080414	0302080414	0302080414	0302080414	0302080414	0302080414

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

66	20,3	45,1	69,9	88,6	106,5	119,5
68	18,7	42,8	66,8	85,3	102,5	115
70	17,3	40,6	64	82,1	99,1	111
72	15,9	38,6	61,3	79,2	95,7	107
74	14,6	36,7	58,7	76,5	92,6	103,5
	6	6	6	6	6	6
	0302080514	0302080514	0302080514	0302080514	0302080514	0302080514

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（t） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（t）
作業半径（m）

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

70	15,9	39,2	62,6	80,7	97,7	110
72	14,5	37,2	60	77,8	94,3	106,5
74	13,3	35,4	57,4	75	91,1	102,5
76	12,1	33,6	55	72,5	88,1	99,5
78	11	31,9	52,8	70	85,3	96,2
	5	5	5	5	5	5
	0302080614	0302080614	0302080614	0302080614	0302080614	0302080614

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

70	12,5	35,9	59,3	77,6	94,5	107
72	11,3	34	56,7	74,7	91,2	103,5
74	10,1	32,1	54,2	71,9	88	100
76	9	30,4	51,9	69,4	85	96,8
78	7,9	28,8	49,7	66,9	82,2	93,7
80	6,9	27,2	47,6	64,6	79,5	90,8
82	6	25,8	45,6	62,5	77	88
84	5,1	24,4	43,8	60,5	74,6	85,3
86		23,1	42	58,6	72,4	82,7
シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5
	0302080714	0302080714	0302080714	0302080714	0302080714	0302080714

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

74	8,7	30,8	52,9	70,7	86,7	98,7
76	7,6	29,1	50,6	68,1	83,7	95,5
78	6,5	27,5	48,4	65,7	80,9	92,4
80	5,5	25,9	46,3	63,4	78,2	89,5
82		24,5	44,3	61,2	75,7	86,7
84		23,1	42,5	59,1	73,3	84,1
86		21,8	40,7	57,2	71	81,6
88		20,5	39	55,3	68,8	79,3
90		19,4	37,4	53,6	66,8	77
	5	5	5	5	5	5
	0302080814	0302080814	0302080814	0302080814	0302080814	0302080814

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

78	27,1	48,2	65	80,3	91,8
80	25,5	46,1	62,7	77,6	88,8
82	24,1	44,1	60,5	75	86,1
84	22,7	42,2	58,5	72,6	83,4
86	21,3	40,4	56,5	70,3	80,9
88	20,1	38,7	54,6	68,1	78,5
90	18,8	37	52,8	66	76,2
92	17,7	35,4	51,1	64	74
94	16,6	33,9	49,5	62,1	71,9
96	15,5	32,5	47,9	60,3	69,9
98	14,5	31,1	46,5	58,6	68
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302080914	0302080914	0302080914	0302080914	0302080914

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

82	22	42,2	58,6	73,1	84,1
84	20,6	40,3	56,5	70,7	81,5
86	19,3	38,5	54,6	68,4	79
88	18	36,7	52,7	66,2	76,6
90	16,8	35,1	50,9	64,1	74,3
92	15,6	33,5	49,2	62,1	72,1
94	14,5	32	47,5	60,2	70
96	13,5	30,6	46	58,3	68
98	12,4	29,2	44,5	56,6	66
100	11,5	27,8	43	54,9	64,1
102	10,5	26,5	41,7	53,3	62,4
	4	4	4	4	4
	0302081014	0302081014	0302081014	0302081014	0302081014

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

86	16,3	35	52,1	65,9	76,4
88	15	33,4	50,2	63,7	74,1
90	13,9	31,8	48,4	61,6	71,8
92	12,8	30,3	46,7	59,6	69,6
94	11,7	28,9	45,1	57,7	67,5
96	10,7	27,5	43,5	55,9	65,5
98	9,8	26,2	42,1	54,2	63,6
100	8,8	24,9	40,6	52,5	61,7
102	7,9	23,7	39,3	50,9	60
104	7,1	22,5	38	49,4	58,3
106	6,3	21,4	36,6	47,9	56,6
108	5,5	20,3	35,2	46,5	55,1
110		19,3	33,9	45,2	53,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081114	0302081114	0302081114	0302081114	0302081114

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

90	12,5	30,4	47	60,2	70,4
92	11,4	28,9	45,3	58,2	68,2
94	10,4	27,5	43,7	56,4	66,2
96	9,4	26,2	42,2	54,6	64,2
98	8,4	24,9	40,7	52,8	62,3
100	7,5	23,6	39,3	51,2	60,4
102	6,7	22,4	38	49,6	58,7
104	5,8	21,3	36,7	48,1	57
106	5	20,2	35,3	46,6	55,3
108		19,1	34	45,2	53,8
110		18,1	32,7	43,9	52,3
112		17,1	31,4	42,6	50,9
114		16,2	30,2	41,4	49,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081214	0302081214	0302081214	0302081214	0302081214

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

94	8,3	25,4	41,8	54,4	64,2
96	7,3	24,1	40,2	52,6	62,2
98	6,4	22,8	38,8	50,9	60,3
100	5,5	21,6	37,4	49,2	58,4
102		20,4	36	47,6	56,7
104		19,2	34,7	46,1	55
106		18,1	33,3	44,7	53,4
108		17,1	32	43,3	51,8
110		16,1	30,7	41,9	50,3
112		15,1	29,4	40,6	48,9
114		14,2	28,2	39,4	47,5
116		13,3	27,1	38,2	46,2
118		12,4	26	37,1	44,9
120		11,5	24,9	36	43,7
122		10,7	23,8	34,9	42,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081314	0302081314	0302081314	0302081314	0302081314

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（t） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（t）
作業半径（m）

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

62	17,7	44,1	70,6	90,8	110	123,5
64	16,1	41,7	67,3	87,1	105,5	119
66	14,7	39,4	64,2	83,8	101,5	114,5
68	13,3	37,3	61,3	80,6	98,1	111
70	12	35,3	58,5	77,6	94,6	107
	6	6	6	6	6	6
	0302080415	0302080415	0302080415	0302080415	0302080415	0302080415

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

66	13,6	38,4	63,2	82,5	100,5	113,5
68	12,3	36,3	60,4	79,3	96,8	109,5
70	11	34,3	57,7	76,3	93,3	105,5
72	9,8	32,5	55,2	73,5	90	102
74	8,7	30,7	52,8	70,9	87	99
76	7,6	29,1	50,5	68,5	84,1	95,9
78	6,6	27,5	48,3	66,2	81,4	92,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302080515	0302080515	0302080515	0302080515	0302080515	0302080515

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

70	9,5	32,9	56,3	74,9	91,9	104
72	8,4	31,1	53,8	72,1	88,6	100,5
74	7,3	29,4	51,4	69,5	85,6	97,6
76	6,3	27,7	49,2	67	82,7	94,4
78	5,3	26,2	47,1	64,7	79,9	91,5
80		24,8	45,1	62,5	77,4	88,7
82		23,4	43,2	60,5	75	86
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302080615	0302080615	0302080615	0302080615	0302080615	0302080615

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（t）＝荷重＋フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（t）
作業半径（m）

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

74	26	48,1	66,3	82,4	94,4
76	24,5	45,9	63,9	79,5	91,3
78	23	43,9	61,6	76,8	88,3
80	21,6	41,9	59,4	74,2	85,5
82	20,2	40,1	57,3	71,8	82,9
84	19	38,3	55,4	69,5	80,4
86	17,8	36,7	53,6	67,4	78
88	16,7	35,1	51,9	65,4	75,8
90	15,6	33,7	50,3	63,5	73,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302080715	0302080715	0302080715	0302080715	0302080715

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

78	21,7	42,6	60,3	75,6	87,1
80	20,3	40,7	58,2	73	84,3
82	18,9	38,8	56,1	70,6	81,6
84	17,7	37,1	54,1	68,3	79,1
86	16,5	35,4	52,3	66,1	76,7
88	15,4	33,8	50,5	64	74,4
90	14,3	32,3	48,9	62,1	72,3
92	13,3	30,9	47,3	60,2	70,2
94	12,3	29,6	45,9	58,5	68,3
	4	4	4	4	4
	0302080815	0302080815	0302080815	0302080815	0302080815

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

82	18,6	38,6	55,5	70	81
84	17,3	36,8	53,6	67,7	78,5
86	16,1	35,1	51,7	65,5	76,1
88	14,9	33,5	49,9	63,4	73,8
90	13,8	32	48,2	61,4	71,6
92	12,8	30,5	46,6	59,5	69,5
94	11,8	29,2	45	57,7	67,5
96	10,8	27,8	43,6	55,9	65,6
98	9,9	26,5	42,2	54,3	63,7
	4	4	4	4	4
	0302080915	0302080915	0302080915	0302080915	0302080915

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

86	14	33,2	49,8	63,6	74,2
88	12,9	31,6	48	61,5	71,9
90	11,8	30,1	46,3	59,5	69,7
92	10,7	28,6	44,7	57,6	67,6
94	9,7	27,2	43,1	55,8	65,6
96	8,8	25,9	41,7	54	63,6
98	7,8	24,6	40,2	52,3	61,8
100	6,9	23,3	38,9	50,8	60
102	6,1	22,1	37,6	49,2	58,3
104	5,3	21	36,4	47,8	56,7
106		19,9	35,2	46,4	55,1
	4	4	4	4	4
	0302081015	0302081015	0302081015	0302081015	0302081015

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

90	8,9	26,8	43,8	57	67,1
92	7,9	25,4	42,2	55,1	65,1
94	6,9	24,1	40,7	53,3	63,1
96	6	22,8	39,2	51,5	61,2
98	5,2	21,6	37,8	49,9	59,3
100		20,4	36,5	48,3	57,6
102		19,3	35,1	46,8	55,9
104		18,2	33,7	45,3	54,2
106		17,2	32,3	44	52,7
108		16,2	31	42,6	51,2
110		15,2	29,8	41,4	49,7
	4	4	4	4	4
	0302081115	0302081115	0302081115	0302081115	0302081115

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

90	7,4	25,4	42,4	55,5	65,7
92	6,5	24	40,8	53,7	63,6
94	5,5	22,7	39,3	51,9	61,7
96		21,4	37,8	50,2	59,8
98		20,2	36,4	48,5	58
100		19,1	35,1	46,9	56,2
102		18	33,7	45,4	54,5
104		16,9	32,4	44	52,9
106		15,9	31	42,6	51,3
108		14,9	29,8	41,3	49,8
110		14	28,5	40	48,4
112		13	27,4	38,8	47
114		12,2	26,2	37,6	45,7
116		11,3	25,1	36,5	44,5
118		10,5	24,1	35,4	43,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081215	0302081215	0302081215	0302081215	0302081215

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

240	320	400	450
-----	-----	-----	-----

94	20,6	37,3	49,9	59,6
96	19,3	35,8	48,2	57,8
98	18,1	34,4	46,5	56
100	17	33,1	45	54,2
102	15,9	31,7	43,5	52,5
104	14,8	30,3	42	50,9
106	13,8	29	40,6	49,4
108	12,8	27,7	39,3	47,9
110	11,9	26,5	38	46,4
112	11	25,4	36,8	45,1
114	10,1	24,2	35,6	43,7
116	9,3	23,1	34,5	42,5
118	8,5	22,1	33,4	41,2
120	7,7	21,1	32,4	40,1
122	6,9	20,1	31,4	38,9
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302081315	0302081315	0302081315	0302081315

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

42	50,7	88,3	125	161,5	195,5	224	240
43	48,8	85,5	121	156,5	190,5	218	234
44	47	82,9	117,5	152	185,5	212	228
45	45,2	80,3	114	148	181	207	223
46	43,6	77,9	111	144	176,5	202	218
47	42	75,6	107,5	140	172	197,5	213
48	40,6	73,4	105	136,5	168	193	208
49	39,2	71,3	102	133	163,5	188,5	203
50	37,8	69,4	99,5	129,5	159,5	184	199
シングルフック条数 DSコード	11	11	11	11	11	11	11
	0302080407	0302080407	0302080407	0302080407	0302080407	0302080407	0302080407

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

46	42,1	76,6	109,5	142,5	174,5	200	216
47	40,5	74,3	106,5	138,5	170,5	196	211
48	39,1	72,1	103,5	135	166,5	191	206
49	37,7	70,1	100,5	131,5	162,5	187	202
50	36,3	68,1	98,2	128	158,5	182,5	197,5
51	35,1	66,2	95,7	125	154,5	178,5	193
52	33,9	64,4	93,2	122	150,5	174,5	189
53	32,7	62,7	90,9	119	147	171	185
54	31,6	61	88,7	116	144	167	181
55	30,5	59,4	86,5	113,5	140,5	163,5	177,5
56	29,5	57,8	84,5	111	137,5	160,5	173,5
57	28,5	56,3	82,5	108,5	134,5	157	170
58	27,6	54,8	80,6	106	131,5	154	167
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302080507	0302080507	0302080507	0302080507	0302080507	0302080507	0302080507

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

50	35	66,9	97,1	127	157	181	196
51	33,7	65	94,5	124	153,5	177	191,5
52	32,5	63,2	92,1	120,5	149,5	173	187,5
53	31,4	61,4	89,8	118	146	169,5	183,5
54	30,3	59,7	87,5	115	142,5	166	179,5
55	29,2	58,1	85,4	112,5	139,5	162,5	176
56	28,2	56,5	83,4	110	136,5	159	172,5
57	27,2	55	81,4	107,5	133,5	155,5	169
58	26,3	53,5	79,5	105	130,5	152,5	165,5
59	25,4	52,1	77,7	102,5	127,5	149,5	162,5
60	24,6	50,8	75,9	100,5	125	147	159
62	23	48,3	72,6	96,4	120	141,5	153,5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302080607	0302080607	0302080607	0302080607	0302080607	0302080607	0302080607

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	27,6	57	85,2	112,5	140,5	163	177
55	26,5	55,4	83,1	110	137	159,5	173
56	25,5	53,8	81,1	107,5	134	156	169,5
57	24,6	52,3	79,1	105	131	153	166
58	23,7	50,9	77,3	102,5	128	150	162,5
59	22,8	49,5	75,5	100,5	125,5	147	159,5
60	22	48,2	73,7	98,4	123	144	156,5
62	20,4	45,7	70,4	94,2	118	138,5	150,5
64	18,9	43,4	67,4	90,4	113	133,5	145
66	17,6	41,2	64,6	86,8	109	128,5	140
	8	8	8	8	8	8	8
	0302080707	0302080707	0302080707	0302080707	0302080707	0302080707	0302080707

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

58	22,4	49,6	76,2	101,5	127	148,5	161,5
59	21,5	48,2	74,4	99,5	124,5	145,5	158
60	20,7	46,9	72,6	97,3	121,5	142,5	155
62	19,1	44,4	69,3	93,1	116,5	137	149
64	17,6	42,1	66,3	89,3	112	132	143,5
66	16,3	39,9	63,4	85,7	107,5	127,5	138,5
68	15	37,9	60,8	82,3	103,5	123	134
70	13,8	36	58,2	79,2	100	118,5	129,5
72	12,7	34,3	55,8	76,2	96,5	114,5	125
74	11,7	32,6	53,6	73,5	93,1	111	121
	7	7	7	7	7	7	7
	0302080807	0302080807	0302080807	0302080807	0302080807	0302080807	0302080807

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

62	18,2	43,5	68,6	92,4	116	136	148
64	16,7	41,1	65,5	88,5	111,5	131	142,5
66	15,3	39	62,6	84,9	107	126,5	137,5
68	14	36,9	59,8	81,5	103	122	132,5
70	12,8	35	57,2	78,3	99,2	117,5	128
72	11,7	33,2	54,7	75,3	95,6	113,5	124
74	10,6	31,5	52,4	72,5	92,2	109,5	120
76	9,6	29,9	50,3	69,9	89	106	116
78	8,7	28,5	48,2	67,4	86	103	112,5
	7	7	7	7	7	7	7
	0302080907	0302080907	0302080907	0302080907	0302080907	0302080907	0302080907

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

66	13	37,1	60,7	83,2	105,5	124,5	135,5
68	11,9	35	57,9	79,8	101	120	130,5
70	10,8	33,1	55,3	76,7	97,5	115,5	126
72	9,7	31,3	52,8	73,7	93,9	111,5	122
74	8,7	29,6	50,5	70,9	90,5	107,5	118
76	7,7	28	48,3	68,2	87,3	104	114
78	6,8	26,5	46,3	65,7	84,3	101	110,5
80	5,9	25,1	44,3	63,4	81,5	97,8	107
82	5	23,8	42,5	61,2	78,8	94,7	103,5
84		22,5	40,7	59	76,2	91,8	100,5
86		21,3	39,1	56,9	73,8	89	97,7
	6	6	6	6	6	6	6
	0302081007	0302081007	0302081007	0302081007	0302081007	0302081007	0302081007

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

66	10,4	34,9	58,5	81,4	103,5	122	133,5
68	9,3	32,8	55,7	78	99,5	117,5	128,5
70	8,3	30,9	53,1	74,8	95,7	113,5	124
72	7,2	29,2	50,7	71,9	92,1	109,5	119,5
74	6,3	27,5	48,4	69,1	88,7	105,5	115,5
76	5,4	25,9	46,2	66,5	85,5	102	112
78		24,4	44,2	63,9	82,5	98,8	108
80		23	42,3	61,5	79,7	95,6	104,5
82		21,7	40,4	59,2	77	92,6	101,5
84		20,4	38,7	57	74,4	89,7	98,5
86		19,2	37,1	54,9	72	86,9	95,6
88		18,1	35,5	52,9	69,7	84,3	92,7
90		17,1	34	51	67,5	81,8	90,1
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302081107	0302081107	0302081107	0302081107	0302081107	0302081107	0302081107

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

70	29,8	52	73,9	94,7	112	122,5
72	28,1	49,6	70,9	91,2	108	118,5
74	26,4	47,3	68,1	87,8	104,5	114,5
76	24,8	45,1	65,5	84,6	101	110,5
78	23,3	43,1	62,9	81,6	97,7	107
80	22	41,2	60,4	78,8	94,5	103,5
82	20,6	39,4	58,1	76,1	91,4	100,5
84	19,4	37,6	55,9	73,5	88,6	97,4
86	18,2	36	53,8	71,1	85,8	94,4
88	17,1	34,5	51,8	68,8	83,2	91,6
90	16	33	50	66,6	80,7	89
92	15	31,6	48,2	64,6	78,3	86,4
94	14,1	30,3	46,5	62,6	76,1	84
96	13,1	29	44,9	60,7	73,9	81,6
98	12,3	27,8	43,3	58,8	71,9	79,4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302081207	0302081207	0302081207	0302081207	0302081207	0302081207

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

74	24,6	45,5	66,4	86,2	102,5	112,5
76	23	43,3	63,7	83,1	99,1	108,5
78	21,5	41,3	61,1	80,1	95,8	105
80	20,2	39,4	58,6	77,2	92,6	101,5
82	18,8	37,6	56,3	74,6	89,6	98,6
84	17,6	35,8	54,1	72	86,7	95,5
86	16,4	34,2	52	69,6	83,9	92,6
88	15,3	32,7	50	67,3	81,3	89,8
90	14,2	31,2	48,2	65,1	78,8	87,1
92	13,2	29,8	46,4	62,9	76,5	84,5
94	12,2	28,4	44,6	60,9	74,2	82,1
96	11,3	27,2	43	58,9	72	79,7
98	10,4	25,9	41,5	57	69,9	77,5
100	9,6	24,8	40	55,2	67,9	75,3
102	8,8	23,7	38,6	53,4	66	73,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081307	0302081307	0302081307	0302081307	0302081307	0302081307

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

46	37,9	73,1	106	139	170,5	196,5	212
47	36,5	70,8	103	135	166,5	192	207
48	35,1	68,7	100	131,5	162,5	187,5	202
49	33,8	66,6	97,6	128	158,5	183	198
50	32,6	64,6	95	125	155	179	194
51	31,4	62,8	92,6	122	151,5	175	189,5
52	30,3	61	90,2	119	147,5	171	185,5
53	29,2	59,3	88	116	144	167,5	181,5
54	28,2	57,6	85,8	113,5	141	164	177,5
シングルフック条数 DSコード	10	10	10	10	10	10	10
	0302080408	0302080408	0302080408	0302080408	0302080408	0302080408	0302080408

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

48	33,6	67,1	99	130,5	161	185,5	201
49	32,3	65,1	96,3	127	157	181,5	196,5
50	31,1	63,1	93,8	123,5	153,5	177	192
51	29,9	61,3	91,3	120,5	150	173	188
52	28,8	59,5	88,9	117,5	146,5	169,5	184
53	27,7	57,8	86,7	114,5	143	166	180
54	26,7	56,2	84,5	112	139,5	162	176
55	25,7	54,6	82,5	109,5	136,5	159	172,5
56	24,8	53,1	80,5	107	133,5	155,5	169
57	23,9	51,7	78,6	104,5	130,5	152,5	165,5
58	23,1	50,3	76,8	102	127,5	149,5	162
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302080508	0302080508	0302080508	0302080508	0302080508	0302080508	0302080508

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	25,4	54,8	83,4	111	138,5	161	174,5
55	24,4	53,3	81,3	108	135,5	157,5	171
56	23,5	51,8	79,3	105,5	132,5	154	167,5
57	22,6	50,3	77,4	103,5	129,5	151	164
58	21,7	49	75,6	101	126,5	148	161
59	20,9	47,6	73,9	99	124	145	157,5
60	20,1	46,4	72,2	96,8	121,5	142	154,5
62	18,7	44	69	92,8	116,5	137	149
64	17,3	41,8	66	89	112	132	143,5
66	16,1	39,7	63,3	85,5	107,5	127	138,5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302080608	0302080608	0302080608	0302080608	0302080608	0302080608	0302080608

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

58	19	46,2	73,3	98,9	124	145	158
59	18,2	44,9	71,5	96,6	121,5	142	155
60	17,4	43,6	69,9	94,5	119	139,5	152
62	16	41,3	66,6	90,5	114	134	146
64	14,6	39,1	63,5	86,7	109,5	129	140,5
66	13,4	37	60,7	83,2	105,5	124,5	135,5
68	12,3	35,2	58,1	80	101,5	120	131
70	11,2	33,4	55,6	77	97,8	116	126,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080708	0302080708	0302080708	0302080708	0302080708	0302080708	0302080708

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

58	17,7	44,9	72,2	97,8	123	144	156,5
59	16,9	43,6	70,3	95,6	120,5	141	153,5
60	16,2	42,4	68,6	93,4	118	138	150,5
62	14,7	40	65,3	89,4	113	132,5	144,5
64	13,4	37,8	62,3	85,6	108,5	127,5	139,5
66	12,1	35,8	59,4	82,1	104	123	134,5
68	11	33,9	56,8	78,9	100	118,5	129,5
70	9,9	32,1	54,3	75,8	96,7	114,5	125
72	8,9	30,4	52	73	93,2	110,5	121
74	8	28,9	49,8	70,3	89,9	107	117
76	7,1	27,5	47,8	67,8	86,9	103,5	113,5
78	6,4	26,2	45,9	65,5	84	100,5	110
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080808	0302080808	0302080808	0302080808	0302080808	0302080808	0302080808

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

62	13,7	39,1	64,4	88,6	112	132	144
64	12,5	36,9	61,4	84,9	107,5	127	138,5
66	11,2	34,9	58,5	81,4	103,5	122	133,5
68	10,1	33	55,9	78,1	99,6	117,5	128,5
70	9	31,2	53,3	75	95,9	113,5	124
72	7,9	29,5	51	72,1	92,4	109,5	120
74	7	27,9	48,8	69,4	89,1	106	116
76	6,1	26,4	46,7	66,9	86	102,5	112,5
78	5,2	25	44,7	64,5	83	99,4	108,5
80		23,7	42,9	62,1	80,3	96,3	105,5
82		22,4	41,2	59,9	77,6	93,3	102
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080908	0302080908	0302080908	0302080908	0302080908	0302080908	0302080908

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

66	8,2	33	56,6	79,7	102	120	131,5
68	7,2	31	53,9	76,5	98	115,5	126,5
70	6,2	29,2	51,4	73,4	94,3	111,5	122
72	5,3	27,6	49,1	70,5	90,7	107,5	118
74		26	46,9	67,8	87,4	104	114
76		24,5	44,8	65,1	84,3	100,5	110,5
78		23,1	42,8	62,6	81,4	97,4	106,5
80		21,7	41	60,2	78,6	94,3	103,5
82		20,5	39,2	57,9	76	91,3	100
84		19,3	37,5	55,8	73,5	88,5	97,3
86		18,2	36	53,8	71,1	85,8	94,4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302081008	0302081008	0302081008	0302081008	0302081008	0302081008	0302081008

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

70	27	49,2	71,4	92,4	109,5	120
72	25,4	46,9	68,4	88,9	105,5	115,5
74	23,8	44,7	65,6	85,6	101,5	112
76	22,3	42,6	62,9	82,5	98,5	108
78	20,9	40,7	60,4	79,5	95,2	104,5
80	19,6	38,8	58,1	76,8	92,1	101
82	18,3	37,1	55,8	74,1	89,1	98,2
84	17,2	35,4	53,7	71,7	86,3	95,1
86	16	33,9	51,7	69,3	83,6	92,2
88	15	32,4	49,8	67,1	81,1	89,5
90	14	31	47,9	64,9	78,6	86,9
92	13	29,6	46,2	62,8	76,3	84,4
94	12,2	28,4	44,6	60,8	74,1	82
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302081108	0302081108	0302081108	0302081108	0302081108	0302081108

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

74	22,6	43,5	64,4	84,6	100,5	110,5
76	21,2	41,5	61,8	81,5	97,3	107
78	19,8	39,5	59,3	78,6	94	103,5
80	18,5	37,7	56,9	75,8	90,9	100
82	17,2	36	54,7	73,2	87,9	97
84	16,1	34,3	52,6	70,7	85,1	94
86	15	32,8	50,6	68,4	82,5	91,1
88	13,9	31,3	48,7	66	79,9	88,3
90	12,9	29,9	46,8	63,8	77,5	85,7
92	12	28,5	45,1	61,7	75,2	83,2
94	11,1	27,3	43,5	59,7	73	80,9
96	10,2	26,1	41,9	57,8	70,9	78,6
98	9,4	24,9	40,4	55,9	68,9	76,4
	5	5	5	5	5	5
	0302081208	0302081208	0302081208	0302081208	0302081208	0302081208

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

78	17,9	37,7	57,5	76,8	92,1	101,5
80	16,6	35,9	55,1	74,1	89	98,3
82	15,4	34,1	52,9	71,5	86	95,1
84	14,2	32,5	50,8	69	83,2	92,1
86	13,1	30,9	48,8	66,6	80,6	89,2
88	12,1	29,5	46,8	64,2	78	86,4
90	11,1	28,1	45	62	75,6	83,8
92	10,1	26,7	43,3	59,9	73,3	81,3
94	9,2	25,4	41,7	57,9	71,1	79
96	8,4	24,2	40,1	55,9	69	76,7
98	7,6	23,1	38,6	54,1	66,9	74,5
100	6,8	22	37,1	52,3	65	72,4
102	6	20,9	35,8	50,7	63,1	70,4
104	5,3	19,9	34,5	49	61,4	68,5
106		19	33,2	47,5	59,7	66,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081308	0302081308	0302081308	0302081308	0302081308	0302081308

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

作業半径 (m)

48	29	62,5	95,1	126,5	156	181	196,5
49	27,8	60,6	92,5	123	152,5	177	192
50	26,7	58,8	90	120	149	173	188
51	25,7	57	87,7	117	145,5	169	183,5
52	24,6	55,3	85,4	114	142,5	165,5	179,5
53	23,7	53,7	83,2	111,5	139	161,5	176
54	22,7	52,2	81,2	108,5	136	158	172
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302080409	0302080409	0302080409	0302080409	0302080409	0302080409	0302080409

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

53				110	137,5	160	174
54	21,3	50,7	79,9	107,5	134,5	156,5	170,5
55	20,4	49,2	77,9	105	131,5	153,5	167
56	19,6	47,8	76	102,5	129	150	163,5
57	18,7	46,5	74,2	100	126	147	160
58	18	45,2	72,4	98	123,5	144	157
59	17,2	44	70,7	95,8	120,5	141,5	154
60	16,5	42,8	69	93,8	118	138,5	151
62	15,2	40,5	65,8	89,8	113,5	133,5	145,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302080509	0302080509	0302080509	0302080509	0302080509	0302080509	0302080509

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	19,9	49,3	78,7	106	133	155	169
55	19	47,9	76,7	103,5	130	152	165,5
56	18,2	46,5	74,7	101	127,5	148,5	162
57	17,4	45,1	72,9	99,1	124,5	145,5	158,5
58	16,6	43,8	71,1	96,8	122	142,5	155,5
59	15,9	42,6	69,3	94,7	119,5	140	152,5
60	15,2	41,4	67,6	92,6	117	137	149,5
62	13,9	39,2	64,5	88,7	112,5	132	144
64	12,6	37,1	61,5	85	108	127	138,5
66	11,5	35,2	58,8	81,6	103,5	122,5	134
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302080609	0302080609	0302080609	0302080609	0302080609	0302080609	0302080609

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

58	13,8	41	68,2	94,4	119	140	152,5
59	13,1	39,8	66,5	92,3	116,5	137	149,5
60	12,4	38,6	64,8	90,2	114,5	134	146,5
62	11,1	36,4	61,7	86,3	110	129	141
64	9,9	34,3	58,8	82,7	105,5	124	136
66	8,8	32,4	56,1	79,3	101,5	119,5	131
68	7,8	30,7	53,6	76,2	97,7	115,5	126,5
70	6,8	29	51,2	73,2	94,1	111,5	122
72	6	27,5	49	70,5	90,7	107,5	118
74	5,2	26,1	47	67,9	87,6	104	114,5
	7	7	7	7	7	7	7
	0302080709	0302080709	0302080709	0302080709	0302080709	0302080709	0302080709

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

62	9,8	35,1	60,4	85,2	108,5	127,5	139,5
64	8,6	33,1	57,5	81,6	104,5	123	134,5
66	7,5	31,2	54,8	78,2	100	118,5	129,5
68	6,5	29,4	52,3	75,1	96,6	114	125
70	5,5	27,7	49,9	72,1	93	110	120,5
72		26,2	47,7	69,2	89,6	106,5	116,5
74		24,7	45,6	66,5	86,4	103	113
76		23,4	43,7	64	83,4	99,6	109
78		22,1	41,9	61,7	80,6	96,5	106
シングルフック条数 DSコード	6	6	6	6	6	6	6
	0302080809	0302080809	0302080809	0302080809	0302080809	0302080809	0302080809

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

66	30,3	54	77,5	99,6	117,5	128,5
68	28,5	51,4	74,3	95,8	113	124
70	26,9	49,1	71,2	92,2	109	119,5
72	25,3	46,8	68,4	88,8	105,5	115,5
74	23,8	44,7	65,6	85,6	102	112
76	22,4	42,7	63,1	82,6	98,6	108
78	21,1	40,9	60,7	79,7	95,4	104,5
80	19,9	39,1	58,4	77	92,4	101,5
82	18,7	37,5	56,2	74,5	89,5	98,5
84	17,7	35,9	54,2	72,1	86,8	95,6
86	16,7	34,5	52,3	69,8	84,2	92,8
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080909	0302080909	0302080909	0302080909	0302080909	0302080909

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

70	24,9	47,1	69,3	90,4	107	118
72	23,4	44,9	66,4	87	103,5	113,5
74	21,9	42,8	63,7	83,9	100	110
76	20,5	40,8	61,2	81	96,6	106
78	19,2	39	58,7	78,1	93,4	102,5
80	18	37,2	56,4	75,4	90,4	99,6
82	16,8	35,5	54,3	72,8	87,5	96,5
84	15,7	34	52,2	70,4	84,7	93,6
86	14,7	32,5	50,3	68,1	82,1	90,8
88	13,7	31	48,4	65,8	79,6	88,1
90	12,7	29,7	46,7	63,6	77,3	85,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081009	0302081009	0302081009	0302081009	0302081009	0302081009

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

74	19,7	40,6	61,5	81,6	97,7	107,5
76	18,3	38,6	58,9	78,7	94,3	104
78	17	36,8	56,5	75,9	91,1	100,5
80	15,8	35	54,2	73,2	88,1	97,4
82	14,6	33,4	52,1	70,7	85,2	94,3
84	13,5	31,8	50,1	68,3	82,5	91,3
86	12,5	30,3	48,1	65,9	79,9	88,5
88	11,5	28,9	46,3	63,7	77,4	85,9
90	10,6	27,6	44,5	61,5	75,1	83,3
92	9,7	26,3	42,9	59,5	72,8	80,9
94	8,9	25,1	41,3	57,5	70,7	78,6
96	8,1	23,9	39,8	55,7	68,6	76,4
98	7,4	22,9	38,4	53,9	66,7	74,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081109	0302081109	0302081109	0302081109	0302081109	0302081109

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

78	15,8	35,6	55,3	74,6	89,9	99,4
80	14,6	33,8	53,1	72	86,9	96,1
82	13,5	32,2	50,9	69,5	84	93,1
84	12,4	30,6	48,9	67,2	81,3	90,1
86	11,4	29,2	47	64,8	78,7	87,3
88	10,4	27,8	45,1	62,5	76,2	84,7
90	9,5	26,4	43,4	60,4	73,9	82,1
92	8,6	25,2	41,8	58,3	71,7	79,7
94	7,8	24	40,2	56,4	69,5	77,4
96	7	22,8	38,7	54,5	67,5	75,2
98	6,2	21,7	37,3	52,8	65,5	73,1
100	5,5	20,7	35,9	51,1	63,6	71,1
102		19,7	34,6	49,5	61,9	69,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081209	0302081209	0302081209	0302081209	0302081209	0302081209

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

78	13,9	33,7	53,5	72,7	87,9	97,4
80	12,7	32	51,2	70,1	84,9	94,2
82	11,6	30,3	49,1	67,6	82,1	91,1
84	10,5	28,8	47,1	65,2	79,4	88,2
86	9,5	27,3	45,1	62,9	76,8	85,4
88	8,5	25,9	43,3	60,7	74,3	82,8
90	7,6	24,6	41,6	58,5	72	80,2
92	6,7	23,3	39,9	56,5	69,7	77,8
94	5,9	22,1	38,3	54,5	67,6	75,5
96	5,1	21	36,8	52,7	65,5	73,3
98		19,9	35,4	50,9	63,6	71,2
100		18,8	34	49,2	61,7	69,1
102		17,8	32,7	47,6	59,9	67,2
104		16,9	31,5	46	58,2	65,3
106		16	30,3	44,5	56,5	63,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081309	0302081309	0302081309	0302081309	0302081309	0302081309

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

50	20,9	53	85,1	115	143	167	182
51	20	51,4	82,7	112	140	163,5	178
52	19,1	49,8	80,5	109,5	136,5	159,5	174
53	18,2	48,3	78,3	106,5	133,5	156	170,5
54	17,4	46,8	76,3	104	130,5	153	166,5
55	16,6	45,4	74,3	101,5	128	149,5	163
56	15,8	44,1	72,4	99,4	125	146,5	160
57	15,1	42,9	70,6	97,2	122,5	143,5	156,5
58	14,4	41,7	68,9	95	120	140,5	153,5
シングルフック条数 DSコード	8	8	8	8	8	8	8
	0302080410	0302080410	0302080410	0302080410	0302080410	0302080410	0302080410

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	15,9	45,4	74,8	103	129	151,5	165
55	15,1	44	72,8	100,5	126,5	148	161,5
56	14,4	42,7	71	98,2	123,5	145	158,5
57	13,7	41,4	69,2	95,9	121	142	155
58	13	40,2	67,4	93,8	118,5	139	152
59	12,3	39	65,8	91,7	116	136,5	149
60	11,7	37,9	64,2	89,6	114	133,5	146
62	10,5	35,8	61,1	85,8	109,5	128,5	140,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302080510	0302080510	0302080510	0302080510	0302080510	0302080510	0302080510

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

58	11,6	38,8	66	92,6	117	137,5	150,5
59	10,9	37,7	64,4	90,5	114,5	135	147,5
60	10,3	36,6	62,8	88,5	112,5	132	144,5
62	9,2	34,5	59,8	84,7	108	127	139
64	8,1	32,5	57	81,1	104	122,5	134
66	7,1	30,7	54,4	77,9	100	118	129
68	6,2	29,1	52	74,8	96,3	114	125
70	5,3	27,5	49,7	71,9	92,8	110	120,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080610	0302080610	0302080610	0302080610	0302080610	0302080610	0302080610

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

作業半径 (m)

62	31,6	56,9	82,2	105	124	136
64	29,7	54,1	78,6	101	119,5	131
66	27,9	51,5	75,2	97,2	115	126,5
68	26,2	49,1	72	93,6	111	122
70	24,7	46,9	69,1	90,3	107	117,5
72	23,3	44,8	66,4	87,1	103,5	113,5
74	22	42,9	63,8	84,1	100	110
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080710	0302080710	0302080710	0302080710	0302080710	0302080710

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

66	26,6	50,3	73,9	95,9	113,5	125
68	25	47,9	70,8	92,3	109,5	120,5
70	23,4	45,6	67,8	88,9	105,5	116,5
72	22	43,5	65,1	85,7	102	112,5
74	20,7	41,6	62,5	82,7	98,8	108,5
76	19,4	39,7	60	79,9	95,5	105
78	18,2	38	57,8	77,2	92,5	102
80	17,2	36,4	55,6	74,7	89,6	98,9
82	16,2	34,9	53,6	72,3	86,9	95,9
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080810	0302080810	0302080810	0302080810	0302080810	0302080810

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

70	22,6	44,8	67	88	105	115,5
72	21,2	42,7	64,3	84,8	101	111,5
74	19,8	40,7	61,6	81,8	97,9	107,5
76	18,5	38,9	59,2	79	94,6	104
78	17,3	37,1	56,9	76,3	91,5	101
80	16,2	35,4	54,7	73,7	88,6	97,8
82	15,1	33,9	52,6	71,3	85,8	94,8
84	14,1	32,4	50,6	68,9	83,1	92
86	13,2	31	48,8	66,6	80,6	89,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302080910	0302080910	0302080910	0302080910	0302080910	0302080910

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

70	20,7	42,9	65,1	86,1	103	113,5
72	19,3	40,8	62,3	82,9	99,4	109,5
74	17,9	38,8	59,7	79,9	95,9	106
76	16,6	37	57,3	77	92,6	102
78	15,4	35,2	55	74,3	89,5	99,1
80	14,3	33,5	52,8	71,7	86,6	95,9
82	13,2	31,9	50,7	69,3	83,8	92,8
84	12,2	30,5	48,7	67	81,1	90
86	11,2	29	46,8	64,7	78,6	87,2
88	10,3	27,7	45,1	62,5	76,2	84,6
90	9,4	26,4	43,4	60,4	73,9	82,1
92	8,6	25,2	41,8	58,4	71,7	79,8
94	7,9	24,1	40,3	56,5	69,6	77,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081010	0302081010	0302081010	0302081010	0302081010	0302081010

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

74	15,6	36,5	57,4	77,5	93,5	103,5
76	14,3	34,7	55	74,6	90,3	100
78	13,1	32,9	52,7	71,9	87,2	96,7
80	12	31,3	50,5	69,4	84,3	93,5
82	11	29,7	48,4	67	81,5	90,5
84	10	28,2	46,5	64,7	78,8	87,7
86	9	26,8	44,6	62,4	76,3	84,9
88	8,1	25,5	42,9	60,2	73,9	82,3
90	7,2	24,2	41,2	58,2	71,6	79,9
92	6,4	23	39,6	56,2	69,4	77,5
94	5,7	21,9	38,1	54,3	67,4	75,3
96		20,8	36,6	52,5	65,4	73,1
98		19,8	35,3	50,8	63,5	71,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081110	0302081110	0302081110	0302081110	0302081110	0302081110

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

78	11,9	31,7	51,4	70,7	85,9	95,4
80	10,8	30	49,3	68,1	83	92,3
82	9,8	28,5	47,2	65,7	80,2	89,3
84	8,8	27	45,3	63,4	77,6	86,4
86	7,8	25,6	43,4	61,2	75,1	83,7
88	6,9	24,3	41,7	59,1	72,7	81,1
90	6,1	23,1	40	57	70,4	78,6
92	5,3	21,9	38,4	55	68,2	76,3
94		20,7	36,9	53,1	66,2	74
96		19,6	35,5	51,3	64,2	71,9
98		18,6	34,1	49,6	62,3	69,8
100		17,6	32,8	48	60,5	67,9
102		16,7	31,6	46,5	58,7	66
104		15,8	30,4	45	57,1	64,2
106		15	29,3	43,6	55,5	62,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081210	0302081210	0302081210	0302081210	0302081210	0302081210

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

82	7,4	26,6	45,3	63,8	78,3	87,3
84	6,5	25,1	43,4	61,5	75,6	84,5
86	5,7	23,8	41,6	59,3	73,1	81,8
88		22,4	39,8	57,2	70,8	79,2
90		21,2	38,2	55,1	68,5	76,7
92		20	36,6	53,2	66,3	74,4
94		18,9	35,1	51,3	64,2	72,1
96		17,8	33,6	49,5	62,3	70
98		16,8	32,3	47,8	60,4	67,9
100		15,8	31	46,1	58,5	65,9
102		14,8	29,7	44,6	56,8	64,1
104		13,9	28,5	43,1	55,1	62,2
106		13,1	27,4	41,6	53,5	60,5
108		12,3	26,3	40,3	52	58,8
110		11,5	25,2	39	50,5	57,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302081310	0302081310	0302081310	0302081310	0302081310	0302081310

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	11,3	40,7	70,2	99,1	124,5	146,5	160,5
55	10,6	39,4	68,3	96,7	122	143,5	157
56	9,9	38,2	66,5	94,4	119	140,5	154
57	9,3	37,1	64,8	92,2	116,5	137,5	150,5
58	8,7	35,9	63,2	90,1	114,5	135	147,5
59	8,2	34,9	61,6	88,1	112	132	145
60	7,6	33,8	60,1	86,2	109,5	129,5	142
62	6,6	31,9	57,2	82,5	105,5	124,5	136,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080411	0302080411	0302080411	0302080411	0302080411	0302080411	0302080411

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

作業半径 (m)

58	7,3	34,5	61,7	88,9	113	133,5	146
59	6,7	33,4	60,2	86,9	110,5	130,5	143,5
60	6,2	32,4	58,6	84,9	108	128	140,5
62	5,2	30,5	55,8	81,1	104	123	135
64		28,7	53,1	77,6	100	118,5	130
66		27	50,7	74,3	96,4	114,5	125,5
	7	7	7	7	7	7	7
	0302080511	0302080511	0302080511	0302080511	0302080511	0302080511	0302080511

シングルフック条数

DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

62	29,1	54,4	79,7	102,5	121,5	133,5
64	27,3	51,8	76,2	98,7	117	128,5
66	25,7	49,3	73	95	113	124
68	24,1	47	69,9	91,5	109	119,5
70	22,7	44,9	67,1	88,2	105	115,5
72	21,4	42,9	64,5	85,2	101,5	112
74	20,2	41,1	62	82,3	98,4	108
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080611	0302080611	0302080611	0302080611	0302080611	0302080611

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

66	22,8	46,4	70,1	92	110	121
68	21,3	44,2	67	88,5	106	116,5
70	19,9	42	64,2	85,3	102	112,5
72	18,5	40,1	61,6	82,2	98,7	109
74	17,3	38,2	59,2	79,3	95,4	105
76	16,2	36,5	56,9	76,7	92,3	102
78	15,2	35	54,7	74,1	89,4	98,9
シングルフック条数 DSコード	6	6	6	6	6	6
	0302080711	0302080711	0302080711	0302080711	0302080711	0302080711

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

66	21,5	45,2	68,8	90,7	108,5	120
68	20	42,9	65,8	87,2	104,5	115,5
70	18,6	40,8	63	83,9	100,5	111,5
72	17,3	38,8	60,3	80,9	97,4	107,5
74	16,1	37	57,9	78	94,1	104
76	14,9	35,2	55,6	75,3	90,9	100,5
78	13,8	33,6	53,4	72,7	88	97,5
80	12,9	32,1	51,3	70,3	85,1	94,4
82	11,9	30,7	49,4	68	82,5	91,6
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080811	0302080811	0302080811	0302080811	0302080811	0302080811

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

70	17,9	40,1	62,2	83,1	100	110,5
72	16,5	38,1	59,6	80,1	96,6	106,5
74	15,3	36,2	57,1	77,2	93,2	103
76	14,1	34,5	54,8	74,4	90,1	99,8
78	13	32,8	52,6	71,8	87,1	96,6
80	12	31,2	50,5	69,4	84,2	93,5
82	11	29,8	48,5	67,1	81,5	90,6
84	10,1	28,4	46,6	64,9	79	87,8
86	9,3	27,1	44,9	62,7	76,6	85,2
88	8,5	25,8	43,2	60,6	74,3	82,7
90	7,7	24,7	41,6	58,6	72,1	80,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302080911	0302080911	0302080911	0302080911	0302080911	0302080911

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

74	13,3	34,3	55,2	75,2	91,3	101
76	12,2	32,6	52,9	72,5	88,1	97,9
78	11,1	30,9	50,7	69,9	85,1	94,6
80	10,1	29,3	48,6	67,4	82,3	91,6
82	9,1	27,9	46,6	65,1	79,6	88,6
84	8,2	26,5	44,7	62,9	77	85,8
86	7,3	25,2	43	60,8	74,6	83,2
88	6,5	23,9	41,3	58,7	72,2	80,7
90	5,7	22,7	39,7	56,6	70	78,3
92		21,6	38,1	54,7	67,9	76
94		20,5	36,7	52,9	65,9	73,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081011	0302081011	0302081011	0302081011	0302081011	0302081011

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

78	8,6	28,6	48,3	67,5	82,7	92,2
80	7,7	27	46,3	65	79,9	89,2
82	6,8	25,6	44,3	62,7	77,2	86,3
84	5,9	24,2	42,4	60,5	74,7	83,5
86	5,1	22,9	40,7	58,4	72,2	80,9
88		21,6	39	56,4	69,9	78,3
90		20,4	37,4	54,4	67,7	76
92		19,3	35,9	52,5	65,6	73,7
94		18,3	34,5	50,7	63,6	71,5
96		17,2	33,1	49	61,7	69,4
98		16,3	31,8	47,3	59,9	67,4
100		15,4	30,6	45,7	58,1	65,5
102		14,5	29,4	44,3	56,5	63,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302081111	0302081111	0302081111	0302081111	0302081111	0302081111

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

82	24,3	43	61,4	75,9	84,9
84	22,9	41,2	59,2	73,4	82,2
86	21,6	39,4	57,1	71	79,6
88	20,4	37,8	55,2	68,7	77,1
90	19,2	36,2	53,2	66,5	74,7
92	18,1	34,7	51,3	64,4	72,4
94	17,1	33,3	49,5	62,4	70,3
96	16,1	31,9	47,8	60,5	68,2
98	15,1	30,6	46,1	58,6	66,2
100	14,2	29,4	44,6	56,9	64,3
102	13,3	28,2	43,1	55,2	62,5
104	12,5	27,1	41,6	53,6	60,7
106	11,7	26	40,3	52,1	59,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081211	0302081211	0302081211	0302081211	0302081211

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

86	19,7	37,6	55,2	69	77,6
88	18,5	35,9	53,2	66,7	75,1
90	17,4	34,3	51,3	64,5	72,8
92	16,2	32,8	49,4	62,4	70,5
94	15,2	31,4	47,6	60,4	68,3
96	14,2	30	45,9	58,5	66,2
98	13,2	28,7	44,2	56,7	64,3
100	12,3	27,5	42,7	54,9	62,4
102	11,4	26,3	41,2	53,3	60,5
104	10,6	25,2	39,7	51,7	58,8
106	9,8	24,1	38,4	50,1	57,1
108	9	23	37	48,6	55,5
110	8,3	22	35,8	47,2	53,9
112	7,6	21,1	34,6	45,9	52,5
114	7	20,2	33,4	44,6	51,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081311	0302081311	0302081311	0302081311	0302081311

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

作業半径 (m)

58	30,3	57,5	84,7	108,5	129	142
59	29,3	56	82,7	106,5	126,5	139
60	28,4	54,6	80,8	104	124	136,5
62	26,6	51,9	77,2	100	119,5	131,5
	7	7	7	7	7	7
	0302080412	0302080412	0302080412	0302080412	0302080412	0302080412

シングルフック条数

DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

58	28,9	56,1	83,3	107	127,5	140,5
59	27,9	54,6	81,3	105	125	137,5
60	27	53,2	79,4	102,5	122,5	135
62	25,2	50,5	75,8	98,8	118	130
64	23,6	48	72,5	94,9	113,5	125
66	22,1	45,7	69,4	91,4	109	120,5
68	20,7	43,6	66,5	88	105,5	116
70	19,4	41,6	63,8	84,9	101,5	112,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080512	0302080512	0302080512	0302080512	0302080512	0302080512

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

62	23,8	49,1	74,4	97,3	116,5	128,5
64	22,2	46,6	71,1	93,5	112	123,5
66	20,7	44,3	68	89,9	108	119
68	19,3	42,2	65,1	86,6	104	115
70	18	40,2	62,4	83,4	100	111
72	16,8	38,3	59,9	80,5	97	107
74	15,7	36,6	57,5	77,7	93,8	103,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080612	0302080612	0302080612	0302080612	0302080612	0302080612

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

66	17,7	41,3	65	86,8	104,5	116
68	16,3	39,2	62,1	83,5	101	111,5
70	15	37,2	59,4	80,4	97,4	108
72	13,9	35,4	56,9	77,5	94	104
74	12,8	33,7	54,6	74,7	90,8	100,5
76	11,7	32,1	52,4	72,1	87,7	97,5
78	10,8	30,6	50,3	69,6	84,9	94,4
80	9,9	29,2	48,4	67,4	82,2	91,5
82	9,2	27,9	46,6	65,2	79,7	88,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302080712	0302080712	0302080712	0302080712	0302080712	0302080712

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

70	13,8	36	58,2	79,1	96,1	106,5
72	12,6	34,2	55,7	76,2	92,7	103
74	11,5	32,4	53,3	73,4	89,4	99,5
76	10,5	30,8	51,1	70,8	86,4	96,2
78	9,5	29,3	49	68,3	83,5	93,1
80	8,6	27,8	47,1	66	80,8	90,1
82	7,8	26,5	45,2	63,8	78,3	87,3
84	7	25,3	43,5	61,7	75,8	84,7
86	6,3	24,1	41,9	59,7	73,6	82,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302080812	0302080812	0302080812	0302080812	0302080812	0302080812

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

74	10,8	31,7	52,6	72,6	88,7	98,7
76	9,8	30,1	50,4	70	85,6	95,4
78	8,8	28,6	48,3	67,5	82,7	92,3
80	7,9	27,1	46,3	65,2	80	89,3
82	7	25,7	44,5	62,9	77,4	86,5
84	6,2	24,4	42,7	60,8	74,9	83,8
86	5,4	23,2	41	58,8	72,6	81,2
88		22	39,4	56,8	70,4	78,8
90		20,9	37,9	54,9	68,2	76,5
92		19,9	36,5	53,1	66,2	74,3
94		19	35,2	51,4	64,3	72,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302080912	0302080912	0302080912	0302080912	0302080912	0302080912

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

78	6,3	26,7	46,4	65,6	80,8	90,3
80	5,5	25,2	44,4	63,2	78,1	87,3
82		23,8	42,6	61	75,5	84,5
84		22,5	40,8	58,9	73	81,8
86		21,3	39,1	56,8	70,6	79,3
88		20,1	37,5	54,9	68,4	76,8
90		19	36	53	66,3	74,5
92		18	34,5	51,1	64,2	72,3
94		17	33,2	49,4	62,3	70,2
96		16	31,9	47,7	60,4	68,1
98		15,1	30,6	46,1	58,7	66,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302081012	0302081012	0302081012	0302081012	0302081012	0302081012

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

82	21,5	40,2	58,5	73	82,1
84	20,2	38,4	56,4	70,6	79,4
86	19	36,8	54,4	68,2	76,9
88	17,8	35,2	52,5	66	74,4
90	16,7	33,7	50,7	63,9	72,1
92	15,7	32,3	48,8	61,9	69,9
94	14,7	30,9	47,1	59,9	67,8
96	13,7	29,6	45,4	58,1	65,8
98	12,8	28,3	43,9	56,3	63,9
100	12	27,2	42,4	54,6	62
102	11,2	26	40,9	53	60,3
	4	4	4	4	4
	0302081112	0302081112	0302081112	0302081112	0302081112

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

82	20,2	38,9	57,2	71,7	80,7
84	18,9	37,1	55,1	69,2	78,1
86	17,7	35,5	53,1	66,9	75,5
88	16,5	33,9	51,2	64,7	73,1
90	15,5	32,4	49,4	62,6	70,8
92	14,4	31	47,6	60,6	68,6
94	13,4	29,7	45,9	58,7	66,5
96	12,5	28,4	44,2	56,8	64,5
98	11,6	27,1	42,6	55,1	62,6
100	10,8	26	41,1	53,4	60,8
102	10	24,8	39,7	51,8	59
104	9,2	23,8	38,3	50,2	57,3
106	8,5	22,7	37	48,7	55,7
108	7,8	21,8	35,8	47,3	54,2
110	7,1	20,9	34,6	46	52,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081212	0302081212	0302081212	0302081212	0302081212

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

86	15,8	33,6	51,1	64,9	73,6
88	14,6	32	49,2	62,7	71,2
90	13,6	30,5	47,4	60,6	68,9
92	12,5	29,1	45,7	58,6	66,7
94	11,5	27,8	44	56,7	64,6
96	10,6	26,5	42,3	54,9	62,6
98	9,7	25,2	40,8	53,1	60,7
100	8,9	24,1	39,3	51,4	58,8
102	8,1	22,9	37,8	49,8	57,1
104	7,3	21,9	36,4	48,3	55,4
106	6,6	20,8	35,1	46,8	53,8
108	5,9	19,9	33,9	45,4	52,2
110	5,2	18,9	32,7	44	50,7
112		18	31,5	42,7	49,3
114		17,2	30,4	41,4	47,9
	4	4	4	4	4
	0302081312	0302081312	0302081312	0302081312	0302081312

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（t） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（t）
作業半径（m）

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

58	24	51,2	78,4	102	123	135,5
59	23,1	49,8	76,5	100	120	133
60	22,2	48,5	74,7	98,2	118	130
62	20,6	46	71,3	94,2	113	125
64	19,2	43,6	68,1	90,6	109	120,5
66	17,9	41,5	65,2	87,1	105	116
	6	6	6	6	6	6
	0302080413	0302080413	0302080413	0302080413	0302080413	0302080413

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

作業半径 (m)

62	19,3	44,6	69,9	92,8	112	124
64	17,8	42,3	66,7	89,1	107,5	119
66	16,5	40,1	63,8	85,7	103,5	115
68	15,2	38,1	61	82,5	100	110,5
70	14,1	36,3	58,5	79,5	96,5	107
	6	6	6	6	6	6
	0302080513	0302080513	0302080513	0302080513	0302080513	0302080513

シングルフック条数

DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

作業半径 (m)

66	15,1	38,8	62,4	84,3	102	113,5
68	13,9	36,8	59,7	81,1	98,5	109,5
70	12,7	34,9	57,1	78	95	105,5
72	11,7	33,2	54,7	75,2	91,7	102
74	10,7	31,6	52,5	72,6	88,6	98,7
76	9,8	30,1	50,4	70,1	85,7	95,5
78	8,9	28,7	48,4	67,7	83	92,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302080613	0302080613	0302080613	0302080613	0302080613	0302080613

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

70	9,7	31,9	54,1	74,9	91,9	102,5
72	8,7	30,2	51,7	72,1	88,7	99
74	7,7	28,6	49,5	69,5	85,6	95,6
76	6,8	27,1	47,4	67	82,7	92,4
78	5,9	25,7	45,5	64,7	79,9	89,4
80	5,2	24,4	43,6	62,5	77,3	86,6
82		23,2	41,9	60,4	74,9	83,9
シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5
	0302080713	0302080713	0302080713	0302080713	0302080713	0302080713

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

74	27,4	48,3	68,2	84,3	94,3
76	25,9	46,2	65,7	81,4	91,1
78	24,5	44,2	63,4	78,6	88,1
80	23,1	42,4	61,2	76	85,3
82	21,9	40,6	59	73,5	82,6
84	20,7	39	57,1	71,2	80
86	19,6	37,5	55,2	69	77,6
88	18,6	36	53,4	66,9	75,3
90	17,7	34,7	51,7	65	73,2
	4	4	4	4	4
	0302080813	0302080813	0302080813	0302080813	0302080813

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

78	23,8	43,6	62,7	77,9	87,4
80	22,5	41,7	60,4	75,3	84,6
82	21,2	40	58,3	72,8	81,8
84	20	38,3	56,3	70,4	79,3
86	18,9	36,7	54,4	68,2	76,8
88	17,8	35,2	52,5	66	74,5
90	16,8	33,8	50,8	64	72,2
92	15,9	32,4	49	62,1	70,1
94	15	31,2	47,4	60,2	68,1
	4	4	4	4	4
	0302080913	0302080913	0302080913	0302080913	0302080913

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

78	21,9	41,7	60,7	76	85,5
80	20,6	39,8	58,5	73,3	82,6
82	19,3	38,1	56,4	70,9	79,9
84	18,1	36,4	54,4	68,5	77,3
86	17	34,8	52,4	66,2	74,9
88	15,9	33,3	50,6	64,1	72,5
90	14,9	31,9	48,9	62	70,3
92	14	30,5	47,1	60,1	68,1
94	13	29,2	45,4	58,2	66,1
96	12,2	28	43,9	56,4	64,2
98	11,3	26,8	42,3	54,7	62,3
100	10,5	25,7	40,9	53,1	60,5
102	9,8	24,7	39,5	51,6	58,8
	4	4	4	4	4
	0302081013	0302081013	0302081013	0302081013	0302081013

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

82	16,9	35,6	53,9	68,4	77,4
84	15,7	34	51,9	66	74,8
86	14,6	32,4	50	63,8	72,4
88	13,6	30,9	48,2	61,7	70,1
90	12,6	29,5	46,4	59,6	67,9
92	11,6	28,2	44,8	57,7	65,7
94	10,7	26,9	43,1	55,8	63,7
96	9,8	25,7	41,5	54,1	61,8
98	9	24,5	40	52,4	59,9
100	8,2	23,4	38,6	50,8	58,2
102	7,5	22,4	37,2	49,2	56,5
104	6,8	21,4	35,9	47,7	54,9
106	6,1	20,4	34,7	46,3	53,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081113	0302081113	0302081113	0302081113	0302081113

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

86	13,3	31,1	48,6	62,4	71
88	12,3	29,6	46,8	60,3	68,7
90	11,3	28,2	45,1	58,3	66,5
92	10,3	26,9	43,5	56,4	64,4
94	9,4	25,6	41,8	54,5	62,4
96	8,6	24,4	40,3	52,8	60,5
98	7,8	23,3	38,8	51,1	58,6
100	7	22,2	37,4	49,5	56,9
102	6,2	21,1	36	47,9	55,2
104	5,5	20,1	34,7	46,4	53,6
106		19,2	33,4	45	52
108		18,2	32,3	43,7	50,5
110		17,4	31,1	42,4	49,1
112		16,6	30	41,1	47,8
114		15,8	29	40	46,5
	4	4	4	4	4
	0302081213	0302081213	0302081213	0302081213	0302081213

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

90	9,3	26,3	43,1	56,3	64,5
92	8,4	25	41,5	54,4	62,4
94	7,5	23,7	39,9	52,5	60,4
96	6,7	22,5	38,4	50,8	58,5
98	5,9	21,4	36,9	49,1	56,7
100	5,1	20,3	35,5	47,5	54,9
102		19,2	34,1	46	53,2
104		18,2	32,8	44,5	51,6
106		17,3	31,5	43,1	50,1
108		16,3	30,3	41,7	48,6
110		15,5	29,2	40,4	47,1
112		14,6	28,1	39,1	45,8
114		13,8	27	37,9	44,4
116		13	26	36,8	43,2
118		12,3	25,1	35,7	42
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081313	0302081313	0302081313	0302081313	0302081313

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

62	14,8	40,1	65,4	88,3	107,5	119,5
64	13,5	37,9	62,4	84,8	103	115
66	12,3	35,9	59,6	81,5	99,6	110,5
68	11,2	34,1	57	78,5	96	106,5
70	10,2	32,4	54,6	75,7	92,7	103
	6	6	6	6	6	6
	0302080414	0302080414	0302080414	0302080414	0302080414	0302080414

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

66	11	34,6	58,3	80,2	98,2	109,5
68	9,9	32,8	55,7	77,1	94,6	105,5
70	8,9	31,1	53,3	74,2	91,2	101,5
72	7,9	29,5	51	71,5	88	98,3
74	7,1	28	48,9	69	85,1	95,1
	5	5	5	5	5	5
	0302080514	0302080514	0302080514	0302080514	0302080514	0302080514

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

70	7,5	29,7	51,9	72,8	89,8	100
72	6,6	28,1	49,6	70,1	86,6	96,9
74	5,7	26,6	47,5	67,5	83,6	93,6
76		25,2	45,5	65,2	80,8	90,6
78		23,9	43,7	62,9	78,1	87,7
	5	5	5	5	5	5
	0302080614	0302080614	0302080614	0302080614	0302080614	0302080614

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

70	26,6	48,8	69,6	86,6	97,2
72	25	46,6	67	83,5	93,8
74	23,6	44,5	64,4	80,5	90,5
76	22,2	42,5	62,1	77,7	87,5
78	20,9	40,7	59,8	75,1	84,6
80	19,7	38,9	57,7	72,6	81,8
82	18,6	37,3	55,7	70,2	79,3
84	17,6	35,8	53,9	68	76,8
86	16,6	34,4	52,1	65,9	74,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0302080714	0302080714	0302080714	0302080714	0302080714

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（t） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（t）
作業半径（m）

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

74	22,4	43,3	63,2	79,2	89,3
76	21	41,3	60,8	76,4	86,2
78	19,7	39,5	58,6	73,8	83,3
80	18,5	37,7	56,4	71,3	80,6
82	17,3	36,1	54,4	68,9	78
84	16,3	34,5	52,5	66,7	75,5
86	15,3	33,1	50,7	64,5	73,2
88	14,3	31,7	49	62,5	71
90	13,5	30,4	47,4	60,6	68,9
	4	4	4	4	4
	0302080814	0302080814	0302080814	0302080814	0302080814

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

78	19,1	38,9	57,9	73,2	82,7
80	17,9	37,1	55,8	70,6	79,9
82	16,8	35,5	53,8	68,3	77,3
84	15,7	33,9	51,9	66	74,8
86	14,6	32,4	50	63,8	72,5
88	13,7	31	48,3	61,8	70,2
90	12,7	29,7	46,6	59,8	68,1
92	11,9	28,4	45	58	66
94	11	27,2	43,5	56,2	64,1
96	10,3	26,1	42	54,5	62,2
98	9,5	25,1	40,6	52,9	60,5
	4	4	4	4	4
	0302080914	0302080914	0302080914	0302080914	0302080914

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

82	14,9	33,6	51,9	66,3	75,4
84	13,8	32,1	49,9	64,1	72,9
86	12,8	30,6	48,1	61,9	70,5
88	11,8	29,2	46,4	59,9	68,3
90	10,9	27,8	44,7	57,9	66,2
92	10	26,6	43,1	56	64,1
94	9,1	25,4	41,6	54,3	62,1
96	8,3	24,2	40,1	52,6	60,3
98	7,6	23,1	38,6	50,9	58,5
100	6,9	22,1	37,2	49,4	56,8
102	6,2	21,1	35,9	47,9	55,1
	4	4	4	4	4
	0302081014	0302081014	0302081014	0302081014	0302081014

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

86	10,3	28,1	45,6	59,4	68
88	9,4	26,7	43,9	57,4	65,8
90	8,4	25,4	42,3	55,4	63,7
92	7,6	24,2	40,7	53,6	61,6
94	6,8	23	39,2	51,8	59,7
96	6	21,8	37,7	50,1	57,9
98	5,2	20,7	36,3	48,5	56,1
100		19,7	34,9	47	54,4
102		18,7	33,6	45,5	52,7
104		17,8	32,3	44,1	51,2
106		16,9	31,2	42,7	49,7
108		16	30	41,4	48,3
110		15,2	29	40,2	46,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081114	0302081114	0302081114	0302081114	0302081114

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

90	7,1	24,1	40,9	54,1	62,3
92	6,3	22,8	39,3	52,2	60,3
94	5,4	21,7	37,8	50,5	58,4
96		20,5	36,4	48,8	56,5
98		19,4	35	47,2	54,7
100		18,4	33,6	45,6	53
102		17,4	32,3	44,2	51,4
104		16,5	31,1	42,8	49,9
106		15,6	29,9	41,4	48,4
108		14,8	28,8	40,1	47
110		13,9	27,7	38,9	45,6
112		13,2	26,7	37,7	44,3
114		12,4	25,7	36,5	43
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081214	0302081214	0302081214	0302081214	0302081214

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

240	320	400	450
-----	-----	-----	-----

94	19,7	35,9	48,5	56,4
96	18,6	34,4	46,8	54,5
98	17,5	33	45,2	52,8
100	16,5	31,7	43,7	51,1
102	15,5	30,4	42,2	49,5
104	14,6	29,2	40,8	47,9
106	13,7	28	39,4	46,4
108	12,8	26,8	38,1	45
110	12	25,8	36,9	43,6
112	11,2	24,7	35,7	42,3
114	10,5	23,7	34,5	41
116	9,8	22,8	33,4	39,8
118	9,1	21,8	32,4	38,6
120	8,4	21	31,4	37,5
122	7,8	20,1	30,4	36,5
	4	4	4	4
	0302081314	0302081314	0302081314	0302081314

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

作業半径 (m)

62	8,3	33,6	58,9	81,8	101	113
64	7,2	31,6	56,1	78,5	97,1	108,5
66	6,2	29,8	53,5	75,3	93,4	104,5
68	5,2	28,1	51	72,4	89,9	100,5
70		26,6	48,8	69,7	86,7	97,3
	5	5	5	5	5	5
	0302080415	0302080415	0302080415	0302080415	0302080415	0302080415

シングルフック条数

DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

作業半径 (m)

66	28,6	52,2	74	92,1	103
68	26,9	49,8	71,1	88,6	99,5
70	25,3	47,5	68,4	85,4	96
72	23,9	45,4	65,8	82,3	92,7
74	22,5	43,4	63,4	79,5	89,5
76	21,3	41,6	61,2	76,8	86,6
78	20,1	39,9	59,1	74,3	83,8
シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5
	0302080515	0302080515	0302080515	0302080515	0302080515

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

作業半径 (m)

70	24	46,2	67	84	94,6
72	22,5	44,1	64,4	80,9	91,2
74	21,2	42,1	62	78,1	88,1
76	19,9	40,2	59,7	75,4	85,1
78	18,7	38,5	57,6	72,8	82,4
80	17,6	36,9	55,6	70,4	79,7
82	16,6	35,4	53,7	68,2	77,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302080615	0302080615	0302080615	0302080615	0302080615

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

74	18	39	58,8	74,9	84,9
76	16,8	37,1	56,6	72,2	82
78	15,7	35,4	54,5	69,7	79,2
80	14,6	33,8	52,5	67,3	76,6
82	13,6	32,3	50,6	65,1	74,1
84	12,6	30,9	48,8	62,9	71,8
86	11,7	29,5	47,1	60,9	69,6
88	10,9	28,3	45,6	59,1	67,5
90	10,3	27,2	44,2	57,4	65,6
	4	4	4	4	4
	0302080715	0302080715	0302080715	0302080715	0302080715

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

78	14,5	34,2	53,2	68,5	78
80	13,4	32,6	51,2	66,1	75,4
82	12,3	31,1	49,3	63,8	72,9
84	11,4	29,6	47,5	61,7	70,5
86	10,5	28,3	45,8	59,6	68,3
88	9,6	27	44,2	57,7	66,2
90	8,9	25,8	42,7	55,9	64,1
92	8,1	24,7	41,3	54,2	62,2
94	7,5	23,7	39,9	52,6	60,5
	4	4	4	4	4
	0302080815	0302080815	0302080815	0302080815	0302080815

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

82	11,8	30,6	48,8	63,2	72,3
84	10,9	29,1	47	61,1	69,9
86	9,9	27,7	45,2	59	67,7
88	9,1	26,4	43,6	57,1	65,5
90	8,2	25,2	42	55,2	63,5
92	7,5	24	40,6	53,5	61,5
94	6,7	22,9	39,1	51,8	59,7
96	6	21,9	37,7	50,2	57,9
98	5,4	20,9	36,4	48,6	56,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302080915	0302080915	0302080915	0302080915	0302080915

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

160	240	320	400	450
-----	-----	-----	-----	-----

86	8,1	25,9	43,3	57,1	65,8
88	7,2	24,6	41,7	55,2	63,6
90	6,4	23,4	40,2	53,3	61,6
92	5,6	22,2	38,7	51,6	59,6
94		21,1	37,2	49,9	57,8
96		20	35,9	48,2	56
98		19	34,5	46,7	54,3
100		18	33,2	45,2	52,6
102		17,1	32	43,8	51,1
104		16,2	30,8	42,4	49,6
106		15,4	29,7	41,2	48,1
	4	4	4	4	4
	0302081015	0302081015	0302081015	0302081015	0302081015

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

240	320	400	450
-----	-----	-----	-----

90	20,9	37,6	50,8	59,1
92	19,7	36,2	49,1	57,1
94	18,6	34,8	47,4	55,3
96	17,6	33,4	45,8	53,5
98	16,6	32,1	44,2	51,8
100	15,6	30,8	42,8	50,2
102	14,7	29,6	41,4	48,6
104	13,8	28,4	40	47,1
106	13	27,3	38,7	45,7
108	12,2	26,2	37,5	44,4
110	11,5	25,2	36,3	43,1
	4	4	4	4
	0302081115	0302081115	0302081115	0302081115

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

240	320	400	450
-----	-----	-----	-----

90	19,5	36,2	49,4	57,6
92	18,4	34,8	47,6	55,7
94	17,3	33,5	46	53,9
96	16,2	32,1	44,4	52,1
98	15,2	30,8	42,9	50,4
100	14,3	29,5	41,4	48,8
102	13,4	28,3	40	47,3
104	12,5	27,1	38,7	45,8
106	11,7	26	37,4	44,4
108	10,9	24,9	36,2	43
110	10,2	23,9	35	41,7
112	9,5	22,9	33,9	40,5
114	8,8	22	32,8	39,3
116	8,1	21,1	31,7	38,1
118	7,5	20,3	30,8	37
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302081215	0302081215	0302081215	0302081215

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

240	320	400	450
-----	-----	-----	-----

94	15,3	31,5	44	51,9
96	14,3	30,1	42,4	50,1
98	13,3	28,8	40,9	48,4
100	12,4	27,6	39,4	46,8
102	11,5	26,3	38	45,3
104	10,6	25,2	36,7	43,8
106	9,8	24,1	35,4	42,4
108	9	23	34,2	41,1
110	8,3	22	33	39,7
112	7,5	21	31,9	38,5
114	6,8	20,1	30,9	37,3
116	6,2	19,2	29,9	36,1
118	5,6	18,3	29,1	35
120		17,5	28,2	33,9
122		16,7	27,4	32,9
	4	4	4	4
	0302081315	0302081315	0302081315	0302081315

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。