

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

30	128,5	181,5	224	267	310	353*	379*
31	123	174	215	257	298	340*	365*
32	118	167,5	207	247	287	327*	352*
33	113,5	161,5	200	239	277	316	340*
34	109	155,5	193	230	268	305	329*
35	104,5	150,5	186,5	223	259	295	318*
36	101	145	180,5	215	251	286	308
37	97,3	140,5	174,5	209	243	277	298
38	93,8	136	169	202	235	268	289
39	90,4	131,5	164	196	228	261	281
40	87,3	127,5	159	190,5	222	253	273
41	84,3	123,5	154,5	185	215	246	265
42	81,4	120	150	179,5	209	239	258
43	78,7	116,5	145,5	174,5	204	233	251
44	76,1	113	141,5	170	198,5	226	244
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	9	9	9	9	9	9	9
	14	14	14	14	14	14	14
	0302090407	0302090407	0302090407	0302090407	0302090407	0302090407	0302090407

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

32	117,5	167,5	208	248	288	328*	353*
33	112,5	161,5	200	239	278	317*	341*
34	108	155,5	193	231	268	306*	329*
35	104	150	186,5	223	259	296	319*
36	100	145	180,5	216	251	286	308*
37	96,6	140	174,5	209	243	277	299*
38	93,1	135,5	169	202	236	269	290
39	89,8	131,5	164	196,5	228	261	281
40	86,7	127,5	159	190,5	222	253	273
41	83,7	123,5	154	185	215	246	265
42	80,9	120	149,5	179,5	209	239	258
43	78,2	116,5	145,5	174,5	204	233	251
44	75,6	113	141,5	170	198,5	227	245
45	73,2	110	137,5	165,5	193,5	221	238
46	70,9	107	134	161	188,5	215	232
47	68,7	104	130,5	157	183,5	210	227
48	66,5	101	127	153	179	205	221
49	64,5	98,3	124	149,5	175	200	216
50	62,4	95,6	121	145,5	170,5	195,5	211
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0302090507	0302090507	0302090507	0302090507	0302090507	0302090507	0302090507

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

36	99,2	144,5	180	215	251	286*	308*
37	95,5	139,5	174	208	243	277*	299*
38	92	135	168,5	202	235	269	290*
39	88,7	131	163,5	196	228	261	281*
40	85,6	126,5	158,5	190	221	253	273
41	82,6	123	153,5	184,5	215	246	265
42	79,8	119	149	179,5	209	239	258
43	77,2	115,5	145	174,5	203	233	251
44	74,6	112,5	141	169,5	198	227	244
45	72,2	109	137	165	193	221	238
46	69,9	106	133,5	161	188	215	232
47	67,7	103	130	156,5	183,5	210	226
48	65,6	100	126,5	152,5	179	205	221
49	63,6	97,5	123,5	149	174,5	200	216
50	61,7	94,8	120,5	145,5	170,5	195,5	211
52	58	89,9	114,5	138,5	162,5	186,5	201
54	54,6	85,2	109,5	132,5	155,5	178,5	192,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	7	7	7	7	7	7	7
	12	12	12	12	12	12	12
	0302090607	0302090607	0302090607	0302090607	0302090607	0302090607	0302090607

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

38	89,2	133	166,5	200	233	267*	288*
39	85,9	128,5	161	194	226	259*	279*
40	82,8	124,5	156,5	188	219	251	271*
41	79,9	120,5	151,5	182,5	213	244	263*
42	77,1	117	147	177	207	237	256*
43	74,5	113	143	172,5	201	231	249
44	71,9	110	139	167,5	196	225	242
45	69,6	106,5	135	163	191	219	236
46	67,3	103,5	131,5	159	186	213	230
47	65,1	100,5	128	154,5	181,5	208	224
48	63	97,7	124,5	151	177	203	219
49	61	94,9	121,5	147	172,5	198	214
50	59,1	92,3	118,5	143,5	168,5	193,5	209
52	55,5	87,4	113	136,5	160,5	184,5	199,5
54	52,3	82,9	107,5	130,5	153,5	176,5	191
56	49,2	78,7	102,5	125	147	169	183
58	46,4	74,8	98,4	119,5	141	162	175,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	7	7	7	7	7	7	7
	11	11	11	11	11	11	11
	0302090707	0302090707	0302090707	0302090707	0302090707	0302090707	0302090707

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

40	81,8	124	156	188	219	251	271*
41	78,9	120	151	182	213	244	263*
42	76,1	116	147	177	207	237	256*
43	73,4	112,5	142,5	172	201	231	249
44	70,9	109	138,5	167	196	224	242
45	68,5	105,5	134,5	162,5	190,5	218	236
46	66,2	102,5	131	158,5	186	213	230
47	64	99,6	127,5	154,5	181	208	224
48	61,9	96,7	124	150,5	176,5	202	219
49	60	94	121	146,5	172	197,5	213
50	58	91,3	118	143	168	193	208
52	54,5	86,4	112	136	160	184,5	199,5
54	51,2	81,8	107	130	153	176	190,5
56	48,1	77,6	102	124	146,5	168,5	182,5
58	45,3	73,7	97,7	119	140,5	161,5	175
60	42,7	70,1	93,5	114	134,5	155	168
62	40,2	66,7	89,6	109,5	129,5	149	161,5
64	37,9	63,6	85,9	105	124,5	143,5	155,5
66	35,8	60,6	82,5	101	119,5	138,5	150
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302090807	0302090807	0302090807	0302090807	0302090807	0302090807	0302090807

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "Vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

42	76,5	117	148,5	179	209	240*	259*
43	73,8	113,5	144	174	203	233*	252*
44	71,2	109,5	140	169	198	227	245*
45	68,7	106,5	136	164,5	193	221	239*
46	66,4	103	132	160	187,5	215	232*
47	64,2	100	128,5	155,5	183	210	227
48	62	97,3	125	151,5	178	204	221
49	60	94,4	122	148	173,5	199,5	216
50	58,1	91,8	119	144	169,5	195	210
52	54,4	86,7	113	137,5	161,5	186	201
54	51	82,1	107,5	131	154	177,5	192
56	47,9	77,8	102,5	125	147,5	170	184
58	45	73,8	98,2	119,5	141	163	176,5
60	42,3	70,1	93,9	114,5	135,5	156	169
62	39,8	66,6	89,9	110	130	150	162,5
64	37,5	63,4	86,1	105,5	125	144,5	156,5
66	35,3	60,4	82,6	101,5	120	139	150,5
68	33,2	57,5	79,3	97,6	115,5	134	145
70	31,3	54,9	76,2	93,9	111,5	129	138
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302090907	0302090907	0302090907	0302090907	0302090907	0302090907	0302090907

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

46	65,2	102,5	132,5	160,5	188,5	216*	234*
47	62,9	99,4	128,5	156	183,5	211*	228*
48	60,7	96,4	125	152	179	205	222*
49	58,7	93,5	122	148	174,5	200	217*
50	56,7	90,8	118,5	144,5	170	195,5	211*
52	52,9	85,6	112,5	137,5	162	186,5	202
54	49,5	80,9	107	131	154,5	178	192,5
56	46,4	76,5	102	125	147,5	170	184,5
58	43,4	72,5	97,6	119,5	141	163	176,5
60	40,7	68,7	93,2	114	135	156	169,5
62	38,2	65,2	89,2	109,5	129,5	150	162,5
64	35,8	61,9	85,4	105	124,5	144	156,5
66	33,6	58,9	81,8	100,5	119,5	138,5	150,5
68	31,5	56	78,5	96,9	115	133,5	145
70	29,5	53,3	75,3	93,2	111	128,5	138
72	27,7	50,7	72,4	89,7	107	124	131,5
74	25,9	48,3	69,6	86,4	103	120	125,5
76	24,3	46	66,9	83,3	99,7	116	120
78	22,7	43,8	64,4	80,3	96,3	112	114,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302091007	0302091007	0302091007	0302091007	0302091007	0302091007	0302091007

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "Vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

48	56,2	90,5	119	144,5	170,5	196,5	205
49	54,2	87,8	115,5	141	166	191,5	205
50	52,4	85,3	112,5	137,5	162	187	202
52	48,9	80,5	107	131	154,5	178,5	193
54	45,7	76	102	125	147,5	170,5	184,5
56	42,7	71,9	97,4	119	141	163	177
58	40	68,1	93	114	135	156,5	169,5
60	37,4	64,6	88,9	109	129,5	150	163
62	35	61,3	85,1	104,5	124,5	144	156,5
64	32,8	58,2	81,5	100,5	119,5	138,5	150,5
66	30,7	55,3	78,1	96,6	115	133,5	145
68	28,7	52,5	74,9	92,9	110,5	128,5	140
70	26,8	50	72	89,4	106,5	124	135
72	25,1	47,6	69,2	86,1	103	119,5	128,5
74	23,4	45,3	66,5	82,9	99,4	115,5	123
76	21,8	43,1	64	80	96	112	117,5
78	20,4	41,1	61,6	77,2	92,8	108	112,5
80	18,9	39,1	59,3	74,5	89,7	104,5	107,5
82	17,6	37,3	56,9	72	86,8	101,5	103
	9	9	9	9	9	9	9
	0302091107	0302091107	0302091107	0302091107	0302091107	0302091107	0302091107

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

50	51,3	84,1	112	136,5	161,5	176	176
52	47,8	79,4	106,5	130	154	176	176
54	44,6	74,9	101	124	147	169,5	176
56	41,6	70,8	96,6	118,5	140,5	162,5	176
58	38,9	67,1	92,2	113	134,5	155,5	169
60	36,3	63,5	88,1	108,5	129	149	162
62	34	60,2	84,3	104	123,5	143,5	155,5
64	31,7	57,2	80,7	99,8	118,5	138	150
66	29,7	54,3	77,3	95,9	114	132,5	144
68	27,7	51,6	74,2	92,1	110	128	139
70	25,8	49	71,2	88,6	106	123,5	134
72	24,1	46,6	68,4	85,3	102	119	128,5
74	22,5	44,3	65,8	82,2	98,7	115	123
76	20,9	42,2	63,3	79,3	95,3	111	117,5
78	19,5	40,2	60,9	76,5	92,1	107,5	112,5
80	18,1	38,2	58,4	73,9	89	104	107,5
82	16,7	36,4	56,1	71,4	86,1	100,5	103
84	15,5	34,7	53,9	69	83,4	97,8	99,1
86	14,3	33	51,7	66,7	80,8	94,9	95,1
88	13,1	31,4	49,7	64,5	78,3	91,3	91,3
90	12	29,9	47,8	62,5	75,9	87,6	87,6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302091207	0302091207	0302091207	0302091207	0302091207	0302091207	0302091207

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	42,8	73,2	100	123	145,5	152	152,5
56	39,9	69,1	95,4	117	139	152	152,5
58	37,1	65,4	91	112	133	152	152,5
60	34,6	61,8	86,9	107	127,5	148	152,5
62	32,2	58,5	83,1	102,5	122,5	142	152,5
64	30	55,4	79,5	98,6	117,5	136,5	148,5
66	27,9	52,6	76,1	94,7	113	131,5	143
68	26	49,9	73	90,9	108,5	126,5	138
70	24,1	47,3	70	87,4	104,5	122	133
72	22,4	44,9	67,2	84,1	101	118	128
74	20,7	42,6	64,5	81	97,5	114	122
76	19,2	40,5	61,8	78,1	94,1	110	116,5
78	17,7	38,5	59,2	75,3	90,9	106,5	111,5
80	16,3	36,5	56,7	72,6	87,8	103	107
82	15	34,7	54,4	70,1	84,9	99,7	102,5
84	13,7	33	52,2	67,7	82,2	96,6	98,4
86	12,5	31,3	50	65,5	79,6	93,7	94,4
88	11,4	29,7	48	63,3	77,1	90,6	90,6
90	10,3	28,2	46,1	61,2	74,7	87,1	87,1
92	9,3	26,8	44,2	59,2	72,4	83,6	83,6
94	8,3	25,4	42,5	57,3	70,2	80,3	80,3
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091307	0302091307	0302091307	0302091307	0302091307	0302091307	0302091307

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

32	112,5	163,5	203	243	283	323*	348*
33	108	157,5	196,5	235	273	312*	336*
34	103,5	152	189,5	227	264	302*	325*
35	99,9	146,5	183	219	255	292	314*
36	96,1	141,5	177	212	247	282	304*
37	92,5	137	171	205	239	274	295
38	89,2	132,5	165,5	199	232	265	286
39	86	128,5	160,5	193	225	257	278
40	82,9	124,5	156	187	218	250	270
41	80	120,5	151	182	212	243	262
42	77,3	117	147	176,5	206	236	255
43	74,7	113	142,5	172	201	230	248
44	72,2	110	138,5	167	195,5	224	241
45	69,8	106,5	135	162,5	190,5	218	235
46	67,4	103,5	131	158,5	185,5	212	229
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0302090408	0302090408	0302090408	0302090408	0302090408	0302090408	0302090408

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

34	103	152	189,5	227	265	302*	326*
35	99,2	146,5	183	219	256	292*	315*
36	95,4	141,5	177	212	247	283*	305*
37	91,8	136,5	171	205	240	274	295*
38	88,4	132	165,5	199	232	266	286*
39	85,3	128	160,5	193	225	258	278*
40	82,2	124	155,5	187,5	219	250	270
41	79,4	120	151	182	212	243	262
42	76,7	116,5	146,5	176,5	206	236	255
43	74,1	113	142,5	172	201	230	248
44	71,6	109,5	138,5	167	195,5	224	242
45	69,3	106	135	162,5	190,5	218	236
46	67	103	131	158,5	185,5	213	230
47	64,9	100	128	154,5	181	207	224
48	62,9	97,5	124,5	150,5	176,5	202	219
49	60,9	94,7	121,5	147	172	197,5	213
50	59	92,1	118,5	143	168	193	208
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	7	7	7	7	7	7	7
	12	12	12	12	12	12	12
	0302090508	0302090508	0302090508	0302090508	0302090508	0302090508	0302090508

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

36	94,3	141	176,5	212	247	283*	305*
37	90,7	136	170,5	205	239	274*	295*
38	87,3	131,5	165	198,5	232	265*	286*
39	84,2	127,5	160	192,5	225	258*	278*
40	81,1	123	155	187	218	250	270*
41	78,3	119	150,5	181,5	212	243	262*
42	75,6	115,5	146	176	206	236	255*
43	73	112	142	171,5	200	230	248
44	70,6	108,5	138	166,5	195,5	224	242
45	68,2	105	134	162	190	218	235
46	66	102	130,5	158	185,5	212	229
47	63,9	99,4	127	154	180,5	207	224
48	61,9	96,6	124	150	176	202	218
49	59,9	93,9	121	146,5	172	197,5	213
50	58,1	91,3	118	143	167,5	192,5	208
52	54,6	86,4	112	136	160	184	199
54	51,3	82	107	130	153	176	190,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	7	7	7	7	7	7	7
	11	11	11	11	11	11	11
	0302090608	0302090608	0302090608	0302090608	0302090608	0302090608	0302090608

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

40	78,2	120	153	184,5	216	248	268*
41	75,4	116,5	148,5	179	210	241	260*
42	72,7	112,5	144	174	204	234	253
43	70,2	109	140	169	198,5	228	246
44	67,8	105,5	136	164,5	193	222	239
45	65,5	102,5	132	160	188	216	233
46	63,3	99,6	128,5	156	183	210	227
47	61,2	96,7	125	152	178,5	205	222
48	59,2	93,9	122	148	174	200	216
49	57,3	91,2	119	144,5	170	195,5	211
50	55,4	88,7	116	141	166	191	206
52	52	83,9	110	134	158	182	197
54	48,8	79,5	105	128	151	174	188,5
56	45,9	75,4	100	122,5	144,5	166,5	180,5
58	43,2	71,6	96	117	138,5	160	173
60	40,7	68,1	91,9	112,5	133	153,5	166,5
62	38,3	64,8	88,1	108	127,5	147,5	160
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	6	6	6	6	6	6	6
	11	11	11	11	11	11	11
	0302090708	0302090708	0302090708	0302090708	0302090708	0302090708	0302090708

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

42	71,7	111,5	143,5	174	204	234*	253*
43	69,2	108	139,5	169	198,5	228	246*
44	66,7	105	135,5	164	193	221	239*
45	64,4	101,5	131,5	159,5	188	216	233*
46	62,2	98,7	128	155,5	183	210	227
47	60,1	95,7	124,5	151,5	178	205	221
48	58,1	92,9	121,5	147,5	173,5	200	216
49	56,2	90,3	118	144	169,5	195	211
50	54,3	87,7	115	140,5	165,5	190,5	206
52	50,9	82,9	109,5	133,5	157,5	181,5	197
54	47,7	78,4	104,5	127,5	150,5	173,5	188
56	44,8	74,3	99,8	122	144	166,5	180
58	42,1	70,6	95,3	116,5	138	159,5	173
60	39,5	67	91,2	111,5	132,5	153	166
62	37,2	63,7	87,4	107	127	147	159,5
64	35	60,7	83,8	103	122	141,5	153,5
66	32,9	57,8	80,4	99,1	117,5	136,5	148
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	6	6	6	6	6	6	6
	10	10	10	10	10	10	10
	0302090808	0302090808	0302090808	0302090808	0302090808	0302090808	0302090808

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

44	67	105,5	137	166	195	224*	242*
45	64,6	102,5	133	161,5	190	218*	236*
46	62,4	99,3	129,5	157	185	212*	230*
47	60,3	96,3	126	153	180	207	224*
48	58,2	93,5	122,5	149	175,5	202	218*
49	56,3	90,7	119	145	171	197	213*
50	54,4	88,1	116	141,5	167	192	208
52	50,9	83,2	110,5	134,5	159	183,5	198,5
54	47,6	78,7	105	128,5	152	175	189,5
56	44,6	74,5	100	122,5	145	167,5	181,5
58	41,9	70,6	95,8	117,5	139	160,5	174
60	39,3	67	91,6	112,5	133	154	167
62	36,9	63,7	87,7	107,5	128	148	160,5
64	34,6	60,5	84	103,5	123	142,5	154,5
66	32,5	57,6	80,6	99,4	118	137	149
68	30,5	54,9	77,3	95,6	113,5	132	143,5
70	28,7	52,3	74,3	92	109,5	127,5	138,5
72	26,9	49,8	71,4	88,7	105,5	123	133,5
74	25,2	47,5	68,7	85,5	102	118,5	129
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	6	6	6	6	6	6	6
	9	9	9	9	9	9	9
	0302090908	0302090908	0302090908	0302090908	0302090908	0302090908	0302090908

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "Vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

48	56,8	92,5	122,5	149	176	202	219*
49	54,9	89,8	119	145,5	171,5	198	214*
50	53	87,1	116	141,5	167,5	193	209
52	49,4	82,1	110	134,5	159,5	184	199,5
54	46,1	77,5	104,5	128,5	152	175,5	190,5
56	43,1	73,3	99,9	122,5	145	168	182
58	40,2	69,3	95,3	117	139	160,5	174,5
60	37,6	65,7	91	112	133	154	167
62	35,2	62,3	87	107	127,5	148	160,5
64	32,9	59,1	83,3	102,5	122,5	142	154,5
66	30,8	56,1	79,8	98,8	117,5	136,5	148,5
68	28,8	53,3	76,5	94,9	113	131,5	143
70	26,9	50,7	73,4	91,3	109	127	138
72	25,1	48,2	70,5	87,9	105	122,5	133
74	23,5	45,9	67,8	84,6	101,5	118	128,5
76	21,9	43,7	65,2	81,6	98	114	124,5
78	20,3	41,5	62,7	78,7	94,6	110,5	120,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	9	9	9	9	9	9	9
	0302091008	0302091008	0302091008	0302091008	0302091008	0302091008	0302091008

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

50	48,7	81,6	110	135	159,5	184,5	196,5*
52	45,4	77	104,5	128,5	152	176	190,5*
54	42,3	72,7	99,7	122,5	145	168	182,5
56	39,4	68,7	95,1	117	139	161	174,5
58	36,8	65	90,7	111,5	133	154	167,5
60	34,3	61,5	86,7	107	127,5	148	160,5
62	32	58,3	82,9	102,5	122	142	154,5
64	29,9	55,3	79,4	98,5	117,5	136,5	148,5
66	27,9	52,5	76,1	94,6	113	131,5	143
68	26	49,9	73	90,9	108,5	126,5	138
70	24,2	47,4	70	87,5	104,5	122	133
72	22,5	45	67,3	84,2	101	118	128,5
74	20,9	42,8	64,7	81,1	97,6	114	124
76	19,4	40,7	62	78,2	94,2	110	120
78	18	38,7	59,4	75,5	91,1	106,5	116
80	16,6	36,8	57	72,9	88	103	112,5
82	15,3	35	54,7	70,4	85,2	100	108
84	14,1	33,3	52,5	68	82,4	96,9	103,5
86	12,9	31,7	50,4	65,7	79,8	93,9	99,4
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302091108	0302091108	0302091108	0302091108	0302091108	0302091108	0302091108

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパリフト搭載ラフングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	41,2	71,5	98,9	121,5	144,5	167	168,5
56	38,3	67,6	94,2	116	138	160	168,5
58	35,7	63,9	89,9	111	132	153,5	166,5
60	33,2	60,4	85,8	106	126,5	147	160
62	31	57,3	82,1	101,5	121,5	141	153,5
64	28,8	54,3	78,6	97,7	116,5	136	147,5
66	26,8	51,5	75,3	93,8	112	130,5	142
68	24,9	48,8	72,2	90,1	108	126	137
70	23,2	46,4	69,3	86,7	104	121,5	132,5
72	21,5	44	66,5	83,5	100	117	127,5
74	19,9	41,8	63,7	80,4	96,9	113	123,5
76	18,5	39,7	61	77,5	93,5	109,5	119,5
78	17	37,8	58,5	74,8	90,4	105,5	115,5
80	15,7	35,9	56,1	72,2	87,3	102,5	112
82	14,4	34,1	53,8	69,7	84,5	99,3	108,5
84	13,2	32,4	51,6	67,3	81,8	96,2	104
86	12,1	30,8	49,6	65,1	79,2	93,3	99,7
88	11	29,3	47,6	63	76,7	90,5	95,7
90	9,9	27,8	45,7	60,9	74,4	87,8	91,9
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302091208	0302091208	0302091208	0302091208	0302091208	0302091208	0302091208

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	39,3	69,8	97,7	120,5	143	146	146,5
56	36,5	65,8	93	115	137	146	146,5
58	33,9	62,1	88,6	109,5	131	146	146,5
60	31,5	58,7	84,6	105	125,5	146	146,5
62	29,2	55,5	80,9	100,5	120,5	140	146,5
64	27	52,5	77,3	96,5	115,5	134,5	146,5
66	25,1	49,7	74	92,6	111	129,5	141
68	23,2	47,1	70,9	88,9	106,5	124,5	136
70	21,4	44,6	67,8	85,5	102,5	120	131
72	19,8	42,3	64,9	82,2	99,2	116	126,5
74	18,2	40,1	62	79,2	95,7	112	122
76	16,7	38	59,3	76,3	92,3	108	118
78	15,3	36,1	56,8	73,5	89,1	104,5	114,5
80	14	34,2	54,4	70,9	86,1	101	110,5
82	12,7	32,4	52,1	68,5	83,3	98,1	107
84	11,5	30,7	49,9	66,1	80,6	95	103
86	10,3	29,1	47,9	63,9	78	92,1	99,1
88	9,2	27,6	45,9	61,7	75,5	89,3	95,1
90	8,2	26,1	44	59,7	73,2	86,6	91,3
92	7,2	24,7	42,2	57,7	70,9	84,1	87,7
94	6,2	23,4	40,5	55,9	68,8	81,6	84,3
96	5,3	22,1	38,8	54,1	66,7	79,3	81
98		20,8	37,2	52,4	64,7	77	77,7
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091308	0302091308	0302091308	0302091308	0302091308	0302091308	0302091308

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

34	98,1	147,5	185	222	260	297*	321*
35	94,2	142,5	179	215	251	288*	310*
36	90,6	137,5	173	208	243	278*	300*
37	87,2	132,5	167	201	235	270	291*
38	83,9	128	162	195	228	261	282*
39	80,9	123,5	157	189	221	254	274
40	78	119,5	152	183,5	215	246	266
41	75,2	116	147,5	178,5	209	239	259
42	72,6	112	143,5	173	203	233	251
43	70,1	108,5	139	168,5	197,5	226	245
44	67,7	105,5	135,5	164	192,5	220	238
45	65,4	102	131,5	159,5	187	215	232
46	63,2	99,3	128	155	182,5	209	226
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	7	7	7	7	7	7	7
	12	12	12	12	12	12	12
	0302090409	0302090409	0302090409	0302090409	0302090409	0302090409	0302090409

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

36	89,8	136,5	172,5	208	243	279*	301*
37	86,4	132	167	201	236	270*	292*
38	83,2	127,5	162	195	228	262*	283*
39	80,1	123	156,5	189	222	254*	274*
40	77,2	119	152	183,5	215	247	266*
41	74,5	115,5	147,5	178,5	209	240	259*
42	71,9	111,5	143	173	203	233	252
43	69,4	108	139	168,5	197,5	227	245
44	67,1	105	135	164	192,5	221	239
45	64,8	101,5	131,5	159,5	187,5	215	232
46	62,7	98,9	128	155	182,5	209	227
47	60,6	96,1	124,5	151,5	178	204	221
48	58,7	93,3	121,5	147,5	173,5	199,5	216
49	56,8	90,7	118,5	144	169,5	195	210
50	55	88,2	115,5	140,5	165	190	206
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302090509	0302090509	0302090509	0302090509	0302090509	0302090509	0302090509

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

38	82	126,5	161	195	228	262*	283*
39	79	122	156	189	221	254*	274*
40	76,1	118	151,5	183	215	246	266*
41	73,4	114,5	147	178	208	239	259*
42	70,8	110,5	142,5	172,5	203	233	252
43	68,3	107	138,5	168	197	226	245
44	66	104	134,5	163,5	192	220	238
45	63,7	100,5	131	159	187	215	232
46	61,6	98	127,5	154,5	182	209	226
47	59,6	95,1	124	150,5	177,5	204	221
48	57,6	92,4	121	147	173	199	215
49	55,8	89,8	117,5	143,5	169	194,5	210
50	54	87,3	115	140	165	190	205
52	50,7	82,6	109	133	157	181	196
54	47,6	78,2	104	127	150	173,5	187,5
56	44,7	74,2	99,6	121,5	144	166	180
58	42	70,5	95,2	116,5	138	159	172,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	6	6	6	6	6	6	6
	11	11	11	11	11	11	11
	0302090609	0302090609	0302090609	0302090609	0302090609	0302090609	0302090609

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

41	70,4	111,5	144,5	175,5	206	237*	256*
42	67,8	107,5	140,5	170,5	200	230	249*
43	65,4	104	136,5	165,5	195	224	243*
44	63,1	101	132,5	161	190	218	236*
45	60,9	98,1	129	157	184,5	212	230
46	58,8	95,1	125,5	152,5	180	207	224
47	56,8	92,3	122	148,5	175,5	202	218
48	54,9	89,6	118,5	145	171	197	213
49	53	87	115,5	141	167	192,5	208
50	51,3	84,5	112,5	137,5	162,5	188	203
52	48	79,9	107	131	155	179	194
54	44,9	75,6	102	125	148,5	171,5	185,5
56	42,2	71,7	97,7	119,5	142	164	178
58	39,6	68	93,3	114,5	136	157,5	170,5
60	37,2	64,6	89,3	109,5	130,5	151	164
62	34,9	61,4	85,6	105,5	125	145	157,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302090709	0302090709	0302090709	0302090709	0302090709	0302090709	0302090709

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

44	62	100	132	161	189,5	218*	236*
45	59,8	97,2	128,5	156,5	184,5	212*	230*
46	57,7	94,2	125	152	179,5	207	224*
47	55,7	91,3	121,5	148	175	202	218*
48	53,8	88,6	118	144,5	170,5	197	213*
49	51,9	86	115	140,5	166,5	192	208
50	50,2	83,6	112	137,5	162,5	187,5	203
52	46,9	78,9	106,5	130,5	155	179	194
54	43,8	74,6	101,5	124,5	148	171	185,5
56	41	70,6	97	119	141,5	163,5	177,5
58	38,4	67	92,7	114	135,5	157	170
60	36	63,5	88,6	109	130	150,5	163,5
62	33,8	60,4	84,9	104,5	124,5	144,5	157
64	31,7	57,4	81,3	100,5	120	139	151
66	29,7	54,6	78	96,8	115,5	134	145,5
68	27,9	52	75	93,1	111	129	140,5
70	26,2	49,6	72	89,6	107	124,5	135,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	9	9	9	9	9	9	9
	0302090809	0302090809	0302090809	0302090809	0302090809	0302090809	0302090809

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

46	57,9	94,8	126	153,5	181,5	209	226*
47	55,8	91,9	122,5	149,5	177	204	221*
48	53,9	89,2	119	146	172,5	199	215*
49	52	86,5	116	142	168	194	210*
50	50,2	84	113	138,5	164	189,5	205
52	46,9	79,2	107,5	132	156	180,5	195,5
54	43,8	74,9	102,5	125,5	149	172,5	187
56	40,9	70,8	97,7	120	142,5	165	179
58	38,3	67,1	93,2	114,5	136,5	158	171,5
60	35,8	63,6	89,1	110	130,5	151,5	164,5
62	33,5	60,4	85,2	105	125,5	145,5	158
64	31,4	57,3	81,6	101	120,5	140	152
66	29,4	54,5	78,3	97,1	116	134,5	146,5
68	27,5	51,8	75,1	93,4	111,5	130	141
70	25,7	49,3	72,1	89,9	107,5	125	136,5
72	24	47	69,3	86,6	103,5	121	131,5
74	22,5	44,7	66,7	83,4	100	116,5	127
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	9	9	9	9	9	9	9
	0302090909	0302090909	0302090909	0302090909	0302090909	0302090909	0302090909

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

48	52,5	88,2	119	146	173	198,5*	215*
49	50,6	85,5	116	142	168,5	194*	210*
50	48,8	82,9	113	138,5	164,5	189,5*	206*
52	45,4	78,1	107	132	156,5	181	196,5*
54	42,2	73,7	102	125,5	149	173	187,5*
56	39,3	69,5	97,2	119,5	142,5	165	179,5
58	36,6	65,7	92,6	114,5	136	158	172
60	34,2	62,2	88,4	109,5	130,5	151,5	164,5
62	31,8	58,9	84,5	104,5	125	145,5	158
64	29,7	55,9	80,9	100,5	120	139,5	152
66	27,6	53	77,5	96,5	115,5	134,5	146,5
68	25,7	50,3	74,2	92,7	111	129,5	141
70	23,9	47,7	71,2	89,1	107	124,5	136
72	22,3	45,4	68,4	85,8	103	120,5	131
74	20,7	43,1	65,5	82,6	99,5	116	126,5
76	19,1	41	62,8	79,6	96	112	122,5
78	17,7	38,9	60,1	76,7	92,7	108,5	118,5
80	16,3	37	57,6	74	89,6	105	114,5
82	15	35,1	55,3	71,4	86,6	101,5	111
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302091009	0302091009	0302091009	0302091009	0302091009	0302091009	0302091009

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	38,5	68,9	96,9	119,5	142,5	165,5	179,5
56	35,8	65	92,3	114	136	158	172
58	33,2	61,4	88,1	109	130,5	151,5	165
60	30,9	58,1	84,1	104,5	125	145,5	158
62	28,7	55	80,4	100	120	139,5	152
64	26,7	52,1	77	96,1	115	134	146
66	24,7	49,4	73,8	92,3	110,5	129	141
68	22,9	46,8	70,7	88,7	106,5	124,5	135,5
70	21,2	44,4	67,6	85,3	102,5	120	131
72	19,6	42,2	64,7	82,1	99,1	116	126,5
74	18,1	40	61,9	79,1	95,6	112	122
76	16,7	38	59,3	76,2	92,3	108	118
78	15,3	36,1	56,8	73,5	89,1	104,5	114,5
80	14	34,3	54,5	71	86,2	101	110,5
82	12,8	32,5	52,2	68,5	83,3	98,2	107
84	11,6	30,9	50,1	66,2	80,6	95,1	104
86	10,5	29,3	48	64	78,1	92,2	101
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302091109	0302091109	0302091109	0302091109	0302091109	0302091109	0302091109

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	37,3	67,7	96	118,5	141,5	160	160
56	34,6	63,8	91,5	113,5	135,5	157,5	160
58	32,1	60,3	87,2	108	129,5	150,5	160
60	29,7	57	83,3	103,5	124	144,5	157,5
62	27,6	53,9	79,6	99,4	119	139	151
64	25,5	51	76,2	95,3	114	133,5	145,5
66	23,6	48,3	72,9	91,5	110	128,5	140
68	21,9	45,8	69,7	87,9	105,5	123,5	135
70	20,2	43,4	66,6	84,5	102	119	130
72	18,6	41,1	63,7	81,3	98,3	115	125,5
74	17,1	39	60,9	78,3	94,8	111	121,5
76	15,7	37	58,3	75,5	91,5	107,5	117,5
78	14,3	35,1	55,8	72,8	88,4	104	113,5
80	13,1	33,3	53,5	70,2	85,4	100,5	110
82	11,9	31,6	51,3	67,8	82,6	97,4	106,5
84	10,7	29,9	49,2	65,5	80	94,4	103
86	9,6	28,4	47,2	63,3	77,4	91,5	100
88	8,6	26,9	45,2	61,2	75	88,8	97,4
90	7,6	25,5	43,4	59,2	72,7	86,1	94,6
92	6,6	24,1	41,6	57,3	70,5	83,6	91,9
94	5,7	22,8	40	55,5	68,3	81,2	88,3
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091209	0302091209	0302091209	0302091209	0302091209	0302091209	0302091209

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

58	30,3	58,5	86	107	128,5	139,5	139,5
60	27,9	55,2	82	102,5	123	139,5	139,5
62	25,8	52,1	78,3	98,2	118	137,5	139,5
64	23,7	49,3	74,8	94,1	113	132	139,5
66	21,8	46,6	71,3	90,2	108,5	127	139
68	20,1	44	68	86,7	104,5	122,5	133,5
70	18,4	41,6	64,9	83,3	100,5	118	129
72	16,8	39,4	61,9	80,1	97,1	114	124,5
74	15,3	37,3	59,2	77,1	93,6	110	120
76	13,9	35,2	56,6	74,2	90,3	106	116
78	12,6	33,3	54,1	71,5	87,2	102,5	112,5
80	11,3	31,5	51,8	69	84,2	99,4	108,5
82	10,1	29,8	49,6	66,6	81,4	96,2	105,5
84	9	28,2	47,4	64,3	78,7	93,2	102
86	7,9	26,7	45,4	62,1	76,2	90,3	99,1
88	6,8	25,2	43,5	60	73,8	87,5	96,2
90	5,8	23,8	41,7	58	71,4	84,9	93,3
92		22,4	39,9	56	69,2	82,4	90,6
94		21,1	38,3	54,2	67,1	80	88
96		19,9	36,7	52,5	65,1	77,7	84,5
98		18,7	35,1	50,8	63,1	75,5	81,2
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091309	0302091309	0302091309	0302091309	0302091309	0302091309	0302091309

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

34	92,5	142,5	181	218	256*	293*	317*
35	88,8	137	175	211	247	284*	306*
36	85,3	132	169	204	239	275*	297*
37	82,1	127,5	163,5	197,5	232	266*	287*
38	79	123	158	191,5	225	258*	279*
39	76	119	153,5	185,5	218	250	270*
40	73,2	115	148,5	180	211	243	263*
41	70,6	111	144	175	205	236	255*
42	68,1	107,5	140	170	200	229	248
43	65,7	104,5	136	165	194,5	223	242
44	63,4	101	132	160,5	189	217	235
45	61,2	98,2	128,5	156,5	184	212	229
46	59,1	95,3	125	152	179,5	206	223
47	57,1	92,4	121,5	148,5	175	201	218
48	55,2	89,7	118,5	144,5	170,5	196,5	212
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302090410	0302090410	0302090410	0302090410	0302090410	0302090410	0302090410

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

38	78,2	122,5	158	191,5	225	258*	279*
39	75,3	118,5	153	185,5	218	250	271*
40	72,5	114,5	148,5	180	212	243	263*
41	69,9	110,5	144	175	205	236	256*
42	67,4	107	140	170	200	230	248
43	65	104	136	165	194,5	223	242
44	62,7	100,5	132	160,5	189	218	235
45	60,6	97,7	128,5	156,5	184	212	229
46	58,5	94,8	125	152	179,5	206	224
47	56,6	92	121,5	148,5	175	201	218
48	54,7	89,4	118,5	144,5	170,5	196,5	213
49	52,9	86,8	115,5	141	166,5	192	208
50	51,2	84,4	112,5	137,5	162,5	187,5	203
52	47,9	79,8	107	131	155	179	194
54	44,9	75,5	102	125	148	171	185,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	6	6	6	6	6	6	6
	11	11	11	11	11	11	11
	0302090510	0302090510	0302090510	0302090510	0302090510	0302090510	0302090510

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

40	71,3	113,5	148	179,5	211	243*	263*
41	68,7	109,5	143,5	174,5	205	236*	255*
42	66,2	106	139	169,5	199,5	229	248*
43	63,9	102,5	135	164,5	194	223	242*
44	61,6	99,7	131,5	160	189	217	235*
45	59,5	96,7	128	156	184	212	229
46	57,4	93,8	124,5	151,5	179	206	223
47	55,5	91	121	147,5	174,5	201	218
48	53,6	88,4	118	144	170	196,5	212
49	51,8	85,9	115	140,5	166	191,5	207
50	50,1	83,4	112	137	162	187	202
52	46,9	78,9	106,5	130,5	154,5	178,5	193,5
54	44	74,7	101,5	124,5	147,5	170,5	185
56	41,2	70,8	97	119	141	163,5	177,5
58	38,7	67,1	92,7	114	135,5	156,5	170
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	6	6	6	6	6	6	6
	10	10	10	10	10	10	10
	0302090610	0302090610	0302090610	0302090610	0302090610	0302090610	0302090610

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

42	63,2	103	137	167	197	227*	246*
43	60,8	99,9	133	162,5	191,5	221*	239*
44	58,6	96,8	129	158	186,5	215*	233*
45	56,5	93,7	125,5	153,5	181,5	209	227*
46	54,5	90,9	122	149,5	177	204	221*
47	52,6	88,1	119	145,5	172,5	199	215*
48	50,8	85,5	115,5	142	168	194	210*
49	49	83	112,5	138,5	164	189,5	205
50	47,3	80,6	110	135	160	185	200
52	44,2	76,1	104,5	128,5	152,5	176,5	191,5
54	41,3	71,9	99,6	122,5	145,5	168,5	183
56	38,6	68,1	95,1	117	139	161,5	175,5
58	36,1	64,6	90,8	112	133,5	155	168
60	33,8	61,3	86,8	107,5	128	148,5	161,5
62	31,7	58,2	83,1	103	123	143	155,5
64	29,7	55,3	79,7	99	118	137,5	149,5
66	27,8	52,7	76,5	95,2	113,5	132,5	144
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	6	6	6	6	6	6	6
	9	9	9	9	9	9	9
	0302090710	0302090710	0302090710	0302090710	0302090710	0302090710	0302090710

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

46	53,4	89,9	121,5	149	176,5	204	221*
47	51,5	87,2	118,5	145	172	199	215*
48	49,7	84,5	115	141,5	167,5	194	210*
49	47,9	82	112	138	163,5	189	205
50	46,2	79,6	109	134,5	159,5	184,5	200
52	43,1	75,1	104	128	152	176	191
54	40,2	70,9	99	122	145	168	182,5
56	37,5	67,1	94,4	116,5	139	161	175
58	35	63,5	90,1	111,5	133	154,5	167,5
60	32,7	60,2	86,2	106,5	127,5	148	161
62	30,6	57,2	82,5	102,5	122,5	142,5	155
64	28,6	54,3	79	98,4	117,5	137	149
66	26,7	51,6	75,8	94,5	113	132	143,5
68	24,9	49,1	72,7	90,9	109	127	138,5
70	23,3	46,7	69,9	87,5	105	122,5	133,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302090810	0302090810	0302090810	0302090810	0302090810	0302090810	0302090810

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

48	49,8	85,1	116	143	169,5	196*	212*
49	48	82,5	113	139	165	191*	207*
50	46,3	80,1	110	135,5	161	186,5	202*
52	43,1	75,5	104,5	129	153,5	177,5	193*
54	40,1	71,3	99,8	123	146,5	169,5	184,5
56	37,4	67,3	95,1	117,5	140	162,5	176,5
58	34,9	63,7	90,7	112	134	155,5	169
60	32,5	60,3	86,7	107,5	128,5	149	162
62	30,3	57,2	82,9	103	123	143	156
64	28,3	54,3	79,4	98,9	118	137,5	150
66	26,4	51,5	76,1	94,9	113,5	132,5	144,5
68	24,6	48,9	73	91,3	109,5	127,5	139
70	22,9	46,5	70	87,8	105,5	123	134
72	21,3	44,2	67,2	84,5	101,5	119	129,5
74	19,8	42,1	64,3	81,5	98,2	115	125
76	18,4	40	61,7	78,5	94,8	111	121
78	17	38,1	59,1	75,8	91,6	107,5	117
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302090910	0302090910	0302090910	0302090910	0302090910	0302090910	0302090910

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

50	44,8	79	110	135,5	161,5	185,5	202*
52	41,5	74,3	104,5	129	153,5	177,5	193,5*
54	38,5	70	99,3	123	146,5	170	185
56	35,8	66	94,5	117	140	162,5	177
58	33,2	62,4	90,1	112	133,5	155,5	169,5
60	30,9	58,9	86	107	128	149	162,5
62	28,6	55,8	82,2	102,5	122,5	143	156
64	26,6	52,8	78,6	98,3	118	137,5	150
66	24,6	50	75,2	94,3	113	132	144
68	22,8	47,4	72	90,6	109	127,5	139
70	21,1	44,9	68,8	87,1	105	122,5	134
72	19,5	42,6	65,7	83,7	101	118,5	129
74	18	40,4	62,9	80,6	97,5	114	124,5
76	16,5	38,4	60,2	77,7	94,1	110,5	120,5
78	15,2	36,4	57,7	74,9	90,8	106,5	116,5
80	13,9	34,5	55,2	72,2	87,8	103	113
82	12,6	32,8	52,9	69,7	84,8	100	109,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302091010	0302091010	0302091010	0302091010	0302091010	0302091010	0302091010

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	34,8	65,3	94,2	117	140	162,5	177*
56	32,3	61,5	89,8	111,5	133,5	155,5	169,5*
58	29,9	58,1	85,6	106,5	128	149	162,5
60	27,6	54,9	81,7	102	122,5	143	156
62	25,5	51,9	78,1	97,9	117,5	137,5	149,5
64	23,6	49,1	74,5	93,9	113	132	144
66	21,8	46,4	71,1	90,1	108,5	127	138,5
68	20	44	67,9	86,6	104,5	122,5	133,5
70	18,4	41,6	64,9	83,2	100,5	118	129
72	16,9	39,4	62	80,1	97	114	124,5
74	15,4	37,4	59,3	77,1	93,6	110	120
76	14,1	35,4	56,7	74,3	90,4	106	116
78	12,8	33,6	54,3	71,7	87,3	102,5	112,5
80	11,6	31,8	52	69,1	84,3	99,6	109
82	10,4	30,1	49,8	66,7	81,6	96,4	105,5
84	9,3	28,5	47,8	64,5	78,9	93,4	102
86	8,2	27	45,8	62,3	76,4	90,5	99,3
	4	4	4	4	4	4	4
	7	7	7	7	7	7	7
DSコード							
0302091110 0302091110 0302091110 0302091110 0302091110 0302091110 0302091110							

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

58	28,7	56,9	84,7	105,5	127	148	152,5
60	26,4	53,7	80,8	101	121,5	142	152,5
62	24,4	50,7	77	97	116,5	136,5	149
64	22,4	47,9	73,4	93	112	131	143
66	20,6	45,3	70	89,3	107,5	126	138
68	18,9	42,8	66,8	85,7	103,5	121,5	133
70	17,3	40,5	63,8	82,4	99,9	117	128
72	15,8	38,4	60,9	79,3	96,2	113	123,5
74	14,4	36,3	58,2	76,3	92,8	109	119,5
76	13	34,4	55,7	73,5	89,6	105,5	115,5
78	11,8	32,5	53,3	70,9	86,5	102	111,5
80	10,6	30,8	51	68,4	83,6	98,8	108
82	9,4	29,1	48,8	66	80,8	95,7	104,5
84	8,3	27,6	46,8	63,7	78,2	92,7	101,5
86	7,3	26,1	44,8	61,6	75,7	89,8	98,6
88	6,3	24,6	43	59,5	73,3	87,1	95,7
90	5,3	23,3	41,2	57,6	71	84,5	92,9
92		22	39,5	55,7	68,9	82	90,3
94		20,7	37,8	53,9	66,8	79,7	87,7
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091210	0302091210	0302091210	0302091210	0302091210	0302091210	0302091210

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

58	26,8	55,1	83,4	104,5	125,5	133	133,5
60	24,6	51,9	79,2	100	120,5	133	133,5
62	22,5	48,9	75,3	95,8	115,5	133	133,5
64	20,6	46,1	71,7	91,8	111	130	133,5
66	18,8	43,5	68,2	88	106,5	125	133,5
68	17,1	41,1	65	84,5	102,5	120,5	131,5
70	15,5	38,8	62	81,2	98,6	116	127
72	14	36,6	59,2	78	95	112	122,5
74	12,6	34,5	56,5	75,1	91,6	108	118
76	11,3	32,6	54	72,3	88,3	104	114
78	10	30,8	51,6	69,6	85,3	100,5	110,5
80	8,8	29	49,3	67,1	82,4	97,6	107
82	7,6	27,4	47,1	64,7	79,6	94,4	103,5
84	6,5	25,8	45,1	62,5	77	91,4	100,5
86	5,5	24,3	43,1	60,3	74,5	88,6	97,4
88		22,9	41,2	58,3	72,1	85,9	94,5
90		21,5	39,5	56,3	69,8	83,3	91,7
92		20,2	37,7	54,4	67,6	80,8	89
94		19	36,1	52,6	65,5	78,4	86,5
96		17,8	34,6	50,9	63,5	76,1	84
98		16,6	33,1	49,3	61,6	74	81,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091310	0302091310	0302091310	0302091310	0302091310	0302091310	0302091310

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

36	79,1	126	164,5	199,5	235	270*	292*
37	76	121,5	159	193	227	262*	283*
38	73,1	117	154	187	220	254*	274*
39	70,3	113	149	181,5	214	246	266*
40	67,6	109,5	144,5	176	207	239	259*
41	65,1	106	140	171	201	232	251
42	62,8	102,5	136	166	196	226	244
43	60,5	99,3	132	161,5	190,5	219	238
44	58,3	96,2	128,5	157	185,5	214	231
45	56,3	93,3	125	152,5	180,5	208	225
46	54,3	90,4	121,5	148,5	176	203	220
47	52,4	87,7	118	145	171,5	198	214
48	50,6	85,1	115	141	167	193	209
49	48,8	82,6	112	137,5	163	188,5	204
50	47,1	80,2	109,5	134	159	184	199,5
	7	7	7	7	7	7	7
	11	11	11	11	11	11	11
	0302090411	0302090411	0302090411	0302090411	0302090411	0302090411	0302090411

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

40	66,9	109	144,5	176	207	239*	259*
41	64,4	105	140	171	201	232*	252*
42	62	102	136	166	196	226	245*
43	59,8	98,8	132	161,5	190,5	220	238*
44	57,6	95,7	128	157	185,5	214	232*
45	55,6	92,7	124,5	152,5	180,5	208	226
46	53,7	89,9	121,5	148,5	176	203	220
47	51,8	87,3	118	144,5	171,5	198	214
48	50	84,7	115	141	167	193	209
49	48,3	82,2	112	137,5	163	188,5	204
50	46,7	79,9	109	134	159	184	199,5
52	43,6	75,5	104	128	152	175,5	190,5
54	40,7	71,4	99,1	122	145	168	182,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	6	6	6	6	6	6	6
	10	10	10	10	10	10	10
	0302090511	0302090511	0302090511	0302090511	0302090511	0302090511	0302090511

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

42	60,8	100,5	135	165,5	195,5	225*	244*
43	58,6	97,7	131,5	160,5	190	219*	238*
44	56,5	94,6	127,5	156,5	185	213*	231*
45	54,4	91,7	124	152	180	208	225*
46	52,5	88,9	120,5	148	175,5	202	220*
47	50,7	86,2	117,5	144	171	197,5	214*
48	48,9	83,7	114,5	140,5	166,5	193	209
49	47,2	81,2	111,5	137	162,5	188	204
50	45,6	78,9	108,5	133,5	158,5	183,5	199,5
52	42,6	74,5	103,5	127,5	151,5	175,5	190,5
54	39,8	70,5	98,6	121,5	144,5	167,5	182
56	37,2	66,7	94	116	138,5	160,5	174,5
58	34,8	63,2	89,8	111	132,5	154	167
60	32,5	60	85,9	106,5	127	147,5	160,5
62	30,4	56,9	82,2	102	122	142	154,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302090611	0302090611	0302090611	0302090611	0302090611	0302090611	0302090611

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

44	53,4	91,5	125,5	154	182,5	211*	229*
45	51,4	88,6	122	150	178	206	223*
46	49,5	85,9	118,5	146	173	200	217*
47	47,7	83,2	115	142	168,5	195,5	212*
48	45,9	80,7	112	138,5	164,5	190,5	207
49	44,3	78,3	109	135	160,5	186	202
50	42,7	76	106,5	131,5	156,5	181,5	197
52	39,7	71,7	101	125	149	173	188
54	37	67,7	96,4	119,5	142,5	165,5	180
56	34,4	64	92	114	136	158,5	172,5
58	32,1	60,6	87,8	109	130,5	152	165
60	29,9	57,4	83,9	104,5	125	145,5	158,5
62	27,9	54,4	80,3	100	120	140	152,5
64	26	51,7	77	96,3	115,5	134,5	147
66	24,2	49,1	73,8	92,5	111	129,5	141,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	9	9	9	9	9	9	9
	0302090711	0302090711	0302090711	0302090711	0302090711	0302090711	0302090711

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

46	48,4	84,9	118	145,5	173	200*	217*
47	46,6	82,3	114,5	141,5	168,5	195*	212*
48	44,8	79,7	111,5	138	164	190,5*	206*
49	43,2	77,3	108,5	134,5	160	185,5	201*
50	41,6	75	106	131	156	181	197*
52	38,6	70,7	100,5	124,5	148,5	173	188*
54	35,9	66,7	95,8	119	142	165	179,5
56	33,3	63	91,3	113,5	135,5	158	172
58	31	59,5	87,2	108,5	130	151,5	165
60	28,8	56,4	83,3	104	124,5	145	158
62	26,8	53,4	79,7	99,7	119,5	139,5	152
64	24,9	50,6	76,3	95,6	115	134	146,5
66	23,1	48	73	91,9	110,5	129	141
68	21,5	45,6	69,8	88,3	106,5	124,5	136
70	19,9	43,4	66,8	85	102,5	120	131
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302090811	0302090811	0302090811	0302090811	0302090811	0302090811	0302090811

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

50	41,7	75,5	106,5	132	157,5	183	199*
52	38,6	71,1	101,5	125,5	150	174,5	189,5*
54	35,9	67	96,6	120	143	166,5	181
56	33,3	63,2	92	114,5	137	159,5	173,5
58	30,9	59,7	87,7	109	131	152,5	166
60	28,7	56,5	83,8	104,5	125,5	146,5	159,5
62	26,6	53,5	80,1	100	120,5	140,5	153
64	24,7	50,7	76,7	96,2	115,5	135	147,5
66	22,9	48	73,2	92,4	111	130	142
68	21,2	45,6	69,9	88,8	107	125	136,5
70	19,6	43,2	66,9	85,4	103	120,5	132
72	18,1	41	64	82,2	99,4	116,5	127
74	16,7	39	61,3	79,2	95,9	112,5	123
76	15,3	37	58,7	76,3	92,6	108,5	119
78	14	35,1	56,2	73,6	89,5	105	115
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302090911	0302090911	0302090911	0302090911	0302090911	0302090911	0302090911

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	34,2	65,7	96,1	119,5	143,5	166*	181*
56	31,6	61,9	91,5	114	137	159	173,5*
58	29,2	58,4	87,1	109	131	152,5	166,5*
60	27	55,1	83,1	104	125	146,5	159,5
62	24,9	52	79,1	99,8	120	140,5	153
64	23	49,2	75,4	95,6	115	135	147
66	21,1	46,5	71,9	91,7	110,5	129,5	141,5
68	19,4	44	68,6	88	106,5	125	136,5
70	17,8	41,6	65,5	84,6	102,5	120	131,5
72	16,3	39,4	62,6	81,4	98,8	116	127
74	14,9	37,3	59,8	78,3	95,2	112	122,5
76	13,5	35,3	57,2	75,4	91,9	108	118,5
78	12,2	33,5	54,7	72,7	88,7	104,5	114,5
80	11	31,7	52,4	70,1	85,7	101	110,5
82	9,8	30	50,1	67,6	82,8	97,9	107
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	7	7	7	7	7	7	7
	0302091011	0302091011	0302091011	0302091011	0302091011	0302091011	0302091011

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパリフト搭載ラフングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	30,6	61	91,1	114	136,5	159,5	167*
56	28,2	57,5	86,7	108,5	130,5	152,5	166,5*
58	25,9	54,1	82,4	103,5	125	146	159,5
60	23,8	51,1	78,3	99,4	119,5	140	153
62	21,8	48,2	74,5	95,2	115	134,5	147
64	20	45,5	71	91,2	110	129,5	141,5
66	18,3	43	67,7	87,5	106	124,5	136
68	16,6	40,6	64,5	84,1	102	120	131
70	15,1	38,4	61,6	80,8	98,3	115,5	126,5
72	13,7	36,3	58,8	77,7	94,7	111,5	122
74	12,3	34,3	56,2	74,8	91,3	107,5	118
76	11,1	32,4	53,7	72,1	88,1	104	114
78	9,8	30,6	51,4	69,5	85,1	100,5	110,5
80	8,7	28,9	49,2	67	82,2	97,4	107
82	7,6	27,3	47	64,7	79,5	94,3	103,5
84	6,5	25,8	45	62,4	76,9	91,4	100
86	5,5	24,3	43,1	60,3	74,4	88,6	97,4
88		22,9	41,3	58,3	72,1	85,9	94,5
90		21,6	39,5	56,3	69,8	83,3	91,7
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	7	7	7	7	7	7	7
	0302091111	0302091111	0302091111	0302091111	0302091111	0302091111	0302091111

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

58	24,6	52,9	81,1	102,5	124	144	144,5
60	22,6	49,8	77,1	98,4	118,5	139	144,5
62	20,6	47	73,3	94,3	114	133,5	144,5
64	18,8	44,3	69,8	90,3	109,5	128,5	140,5
66	17,1	41,8	66,5	86,6	105	123,5	135
68	15,5	39,4	63,4	83,2	101	119	130
70	14	37,2	60,5	79,9	97,4	114,5	125,5
72	12,6	35,1	57,7	76,9	93,8	110,5	121
74	11,2	33,2	55,1	74	90,5	107	117
76	10	31,3	52,6	71,3	87,3	103	113
78	8,8	29,5	50,3	68,7	84,3	99,9	109,5
80	7,6	27,9	48,1	66,2	81,4	96,6	106
82	6,6	26,3	46	63,9	78,7	93,6	102,5
84	5,5	24,8	44	61,7	76,1	90,6	99,7
86		23,3	42,1	59,6	73,7	87,8	96,6
88		22	40,3	57,5	71,3	85,1	93,8
90		20,7	38,6	55,6	69,1	82,6	91
92		19,4	36,9	53,8	67	80,1	88,4
94		18,2	35,4	52	64,9	77,8	85,9
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091211	0302091211	0302091211	0302091211	0302091211	0302091211	0302091211

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

62	18,8	45,1	71,5	93	112,5	125	125,5
64	16,9	42,5	68	89,1	108	125	125,5
66	15,3	40	64,7	85,4	104	122,5	125,5
68	13,7	37,6	61,6	81,9	100	118	125,5
70	12,2	35,4	58,7	78,7	96,2	113,5	124,5
72	10,8	33,4	55,9	75,6	92,6	109,5	120
74	9,4	31,4	53,4	72,7	89,2	105,5	116
76	8,2	29,5	50,9	70	86,1	102	112
78	7	27,8	48,6	67,4	83	98,7	108,5
80	5,8	26,1	46,4	65	80,2	95,4	104,5
82		24,5	44,3	62,6	77,5	92,3	101,5
84		23	42,3	60,4	74,9	89,4	98,4
86		21,6	40,4	58,3	72,4	86,6	95,4
88		20,2	38,6	56,3	70,1	83,9	92,5
90		18,9	36,9	54,4	67,9	81,3	89,8
92		17,7	35,2	52,5	65,7	78,9	87,2
94		16,5	33,6	50,8	63,7	76,6	84,6
96		15,3	32,1	48,9	61,7	74,3	82,2
98		14,2	30,7	47,1	59,8	72,2	79,9
100		13,2	29,3	45,4	58	70,1	77,7
102		12,1	27,9	43,7	56,3	68,2	75,6
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091311	0302091311	0302091311	0302091311	0302091311	0302091311	0302091311

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

38	67,3	111,5	149,5	183	216	249*	270*
39	64,7	107,5	145	177,5	209	242*	262*
40	62,2	104	140,5	172	203	235*	255*
41	59,8	100,5	136	167	197,5	228	247*
42	57,5	97,4	132	162	192	222	240*
43	55,4	94,2	128,5	157,5	186,5	216	234*
44	53,3	91,2	124,5	153	181,5	210	228
45	51,4	88,4	121	149	177	204	222
46	49,5	85,7	118	145	172,5	199,5	216
47	47,7	83,1	114,5	141,5	168	194,5	211
48	46	80,6	111,5	137,5	163,5	189,5	206
49	44,4	78,2	109	134,5	159,5	185	201
50	42,8	75,9	106	131	156	180,5	196,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	6	6	6	6	6	6	6
	10	10	10	10	10	10	10
	0302090412	0302090412	0302090412	0302090412	0302090412	0302090412	0302090412

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

40	61,4	103,5	140	172	203	235*	255*
41	59	100	136	167	197,5	228*	248*
42	56,8	96,8	132	162	192	222*	241*
43	54,7	93,7	128	157,5	187	216*	234*
44	52,6	90,7	124,5	153	181,5	210*	228*
45	50,7	87,9	121	149	177	205	222*
46	48,9	85,2	117,5	145	172,5	199,5	216*
47	47,1	82,6	114,5	141,5	168	194,5	211*
48	45,4	80,1	111,5	137,5	163,5	190	206
49	43,8	77,8	108,5	134	159,5	185,5	201
50	42,3	75,5	106	131	156	181	196,5
52	39,3	71,2	100,5	124,5	148,5	172,5	187,5
54	36,7	67,3	96,1	119	142	165	179,5
56	34,1	63,6	91,6	113,5	136	158	172
58	31,8	60,2	87,5	108,5	130	151,5	164,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302090512	0302090512	0302090512	0302090512	0302090512	0302090512	0302090512

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

44	51,4	89,6	124	152,5	181,5	210*	228*
45	49,5	86,8	120,5	148,5	176,5	204	222*
46	47,7	84,1	117	144,5	172	199	216*
47	45,9	81,5	114	140,5	167,5	194	211*
48	44,3	79,1	111	137	163	189,5	205
49	42,7	76,7	108	133,5	159	185	201
50	41,2	74,5	105,5	130,5	155,5	180,5	196
52	38,3	70,2	100	124	148	172	187
54	35,6	66,3	95,5	118,5	141,5	164,5	179
56	33,2	62,7	91,1	113	135,5	157,5	171,5
58	30,9	59,4	87	108	129,5	151	164,5
60	28,8	56,3	83,1	103,5	124,5	145	158
62	26,8	53,4	79,6	99,5	119,5	139,5	151,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	9	9	9	9	9	9	9
	0302090612	0302090612	0302090612	0302090612	0302090612	0302090612	0302090612

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

46	44,6	81	114,5	142	169,5	197*	214*
47	42,9	78,4	111,5	138,5	165	192*	208*
48	41,2	76	108,5	135	161	187*	203*
49	39,6	73,7	105,5	131,5	157	182,5	198,5*
50	38,1	71,5	103	128	153	178	194*
52	35,3	67,3	98	122	146	170	185
54	32,7	63,5	93,3	116	139,5	162,5	177
56	30,3	59,9	88,9	111	133	155,5	169,5
58	28,1	56,6	84,9	106	127,5	149	162,5
60	26,1	53,6	81,1	101,5	122	143	156
62	24,2	50,7	77,3	97,5	117,5	137,5	150
64	22,4	48,1	73,8	93,6	112,5	132	144
66	20,7	45,6	70,5	89,9	108,5	127	139
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302090712	0302090712	0302090712	0302090712	0302090712	0302090712	0302090712

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

48	40,1	75	108	134,5	160,5	187*	203*
49	38,6	72,7	105	131	156,5	182	198,5*
50	37,1	70,5	102,5	127,5	152,5	178	193,5*
52	34,2	66,3	97,5	121,5	145,5	169,5	184,5
54	31,7	62,5	92,7	115,5	139	162	176,5
56	29,3	58,9	88,3	110,5	132,5	155	169
58	27	55,6	84,2	105,5	127	148,5	162
60	25	52,6	80,1	101	121,5	142,5	155,5
62	23,1	49,7	76,3	96,9	117	137	149,5
64	21,3	47	72,8	93	112	131,5	143,5
66	19,6	44,6	69,5	89,3	108	126,5	138,5
68	18,1	42,2	66,4	85,8	104	122	133,5
70	16,6	40	63,5	82,6	100	117,5	128,5
72	15,2	38	60,8	79,5	96,6	113,5	124
74	13,9	36,1	58,2	76,6	93,2	109,5	120
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302090812	0302090812	0302090812	0302090812	0302090812	0302090812	0302090812

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

50	37,1	71	103,5	129	154	179*	195,5*
52	34,3	66,7	98,3	122,5	147	171*	186,5*
54	31,7	62,8	93,5	116,5	140	163,5	178*
56	29,2	59,2	89	111,5	134	156,5	170,5*
58	27	55,9	84,7	106,5	128	149,5	163,5
60	24,9	52,7	80,6	101,5	122,5	143,5	156,5
62	23	49,8	76,7	97,6	117,5	138	150,5
64	21,2	47,1	73,1	93,6	113	132,5	144,5
66	19,5	44,6	69,8	89,8	108,5	127,5	139,5
68	17,9	42,2	66,6	86,3	104,5	122,5	134
70	16,4	40	63,6	83	100,5	118,5	129,5
72	14,9	37,9	60,8	79,8	97,1	114	125
74	13,6	35,9	58,2	76,9	93,6	110	120,5
76	12,3	34	55,7	74,1	90,4	106,5	116,5
78	11,1	32,2	53,3	71,4	87,3	103	113
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302090912	0302090912	0302090912	0302090912	0302090912	0302090912	0302090912

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	30	61,5	93	116,5	140	162	177,5*
56	27,5	57,8	88,1	111	133,5	155	170*
58	25,3	54,4	83,6	106	128	149	163,5
60	23,2	51,3	79,4	101	122,5	143	156,5
62	21,2	48,4	75,5	97,1	117,5	137,5	150,5
64	19,4	45,6	71,9	93	112,5	132	144,5
66	17,7	43,1	68,4	89,2	108	127	139
68	16,1	40,7	65,3	85,6	104	122,5	134
70	14,6	38,4	62,2	82,2	100	118	129
72	13,1	36,3	59,4	79	96,4	113,5	124,5
74	11,8	34,3	56,7	76	92,9	109,5	120
76	10,5	32,4	54,2	73,2	89,6	106	116
78	9,3	30,6	51,8	70,5	86,5	102,5	112,5
80	8,2	28,9	49,6	68	83,6	99,1	108,5
82	7,1	27,2	47,4	65,6	80,8	95,9	105
84	6	25,7	45,3	63,3	78,1	92,9	102
86		24,2	43,4	61,1	75,5	89,9	98,9
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	7	7	7	7	7	7	7
	0302091012	0302091012	0302091012	0302091012	0302091012	0302091012	0302091012

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

58	22	50,3	78,5	101	122	143,5	156,5
60	20	47,3	74,6	96,6	117	137,5	150
62	18,2	44,6	70,9	92,5	112	132	144,5
64	16,5	42	67,5	88,6	107,5	127	139
66	14,8	39,6	64,3	85	103,5	122	133,5
68	13,3	37,3	61,2	81,6	99,6	117,5	128,5
70	11,9	35,1	58,4	78,4	95,9	113	124
72	10,5	33,1	55,7	75,4	92,4	109	120
74	9,3	31,2	53,2	72,6	89,1	105,5	115,5
76	8,1	29,4	50,8	69,9	85,9	102	112
78	6,9	27,7	48,5	67,3	82,9	98,6	108
80	5,8	26,1	46,3	64,9	80,1	95,4	104,5
82		24,6	44,3	62,6	77,5	92,3	101,5
84		23,1	42,3	60,4	74,9	89,4	98,4
86		21,7	40,5	58,3	72,5	86,6	95,4
88		20,4	38,7	56,4	70,2	84	92,6
90		19,1	37	54,5	67,9	81,4	89,9
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091112	0302091112	0302091112	0302091112	0302091112	0302091112	0302091112

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

58	20,7	49	77,2	100	121	136,5	136,5
60	18,8	46	73,3	95,6	116	136,5	136,5
62	16,9	43,3	69,7	91,5	111	131	136,5
64	15,2	40,7	66,2	87,7	106,5	126	136,5
66	13,6	38,3	63	84,1	102,5	121	132,5
68	12,1	36,1	60	80,7	98,7	116,5	128
70	10,7	34	57,2	77,5	95	112,5	123
72	9,4	32	54,5	74,5	91,5	108,5	119
74	8,1	30,1	52	71,7	88,2	104,5	115
76	6,9	28,3	49,6	69	85,1	101	111
78	5,8	26,6	47,4	66,5	82,1	97,7	107,5
80		25	45,2	64,1	79,3	94,5	104
82		23,5	43,2	61,8	76,6	91,5	100,5
84		22	41,3	59,6	74,1	88,6	97,6
86		20,7	39,5	57,6	71,7	85,8	94,7
88		19,3	37,7	55,6	69,4	83,2	91,8
90		18,1	36	53,7	67,2	80,7	89,1
92		16,9	34,4	51,9	65,1	78,3	86,5
94		15,8	32,9	50,1	63,1	76	84,1
96		14,7	31,4	48,2	61,2	73,8	81,7
98		13,6	30	46,5	59,3	71,7	79,4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091212	0302091212	0302091212	0302091212	0302091212	0302091212	0302091212

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

62	15	41,4	67,9	90,2	110	118,5	119
64	13,3	38,9	64,4	86,4	105,5	118,5	119
66	11,8	36,5	61,3	82,8	101	118,5	119
68	10,3	34,3	58,3	79,4	97,5	115,5	119
70	8,9	32,1	55,4	76,2	93,7	111	119
72	7,6	30,2	52,8	73,2	90,2	107	117,5
74	6,3	28,3	50,3	70,4	86,9	103,5	113,5
76	5,1	26,5	47,9	67,7	83,8	99,9	109,5
78		24,8	45,6	65,2	80,9	96,5	106
80		23,2	43,5	62,8	78,1	93,3	102,5
82		21,7	41,5	60,5	75,4	90,2	99,5
84		20,3	39,5	58,4	72,9	87,4	96,4
86		18,9	37,7	56,3	70,4	84,6	93,4
88		17,6	36	54,3	68,1	82	90,6
90		16,3	34,3	52,3	65,9	79,5	87,9
92		15,1	32,7	50,3	63,9	77,1	85,3
94		14	31,2	48,3	61,8	74,8	82,8
96		12,9	29,7	46,5	59,9	72,6	80,5
98		11,9	28,3	44,8	58,1	70,5	78,2
100		10,9	27	43,1	56,3	68,4	76
102		9,9	25,7	41,5	54,6	66,5	73,9
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091312	0302091312	0302091312	0302091312	0302091312	0302091312	0302091312

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

40	56	97,9	136	167,5	199	230*	250*
41	53,7	94,6	131,5	162,5	193	224*	243*
42	51,6	91,5	127,5	157,5	187,5	217*	236*
43	49,6	88,5	124	153	182,5	211*	230*
44	47,7	85,6	120,5	149	177,5	206	224*
45	45,8	82,9	117	145	173	200	218*
46	44,1	80,3	114	141	168,5	195,5	212*
47	42,4	77,8	111	137,5	164	190,5	207
48	40,8	75,4	108	134	160	186	202
49	39,3	73,1	105	130,5	156	181,5	197,5
50	37,8	70,9	102,5	127	152	177	192,5
	6	6	6	6	6	6	6
	9	9	9	9	9	9	9
	0302090413	0302090413	0302090413	0302090413	0302090413	0302090413	0302090413

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

42	50,9	90,9	127,5	157,5	187,5	218*	236*
43	48,9	87,9	124	153	182,5	212*	230*
44	47	85	120,5	149	177,5	206	224*
45	45,2	82,3	117	145	173	201	218*
46	43,4	79,8	113,5	141	168,5	195,5	212*
47	41,8	77,3	110,5	137,5	164	190,5	207
48	40,2	74,9	107,5	134	160	186	202
49	38,7	72,7	105	130,5	156	181,5	197,5
50	37,3	70,5	102	127	152	177	193
52	34,5	66,4	97,3	121	145	169	184
54	32	62,7	92,6	115,5	138,5	161,5	176
56	29,7	59,2	88,3	110,5	132,5	154,5	168,5
58	27,5	55,9	84,3	105,5	127	148	161,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	9	9	9	9	9	9	9
	0302090513	0302090513	0302090513	0302090513	0302090513	0302090513	0302090513

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

44	45,7	83,9	119,5	148,5	177	206*	223*
45	44	81,2	116	144,5	172,5	200*	218*
46	42,2	78,7	113	140,5	168	195*	212*
47	40,6	76,2	110	136,5	163,5	190*	207*
48	39,1	73,9	107	133	159,5	185,5	202*
49	37,6	71,6	104	130	155,5	181	197*
50	36,1	69,5	101,5	126,5	151,5	176,5	192,5*
52	33,4	65,4	96,7	120,5	144,5	168,5	183,5
54	31	61,7	92	115	138	161	175,5
56	28,7	58,3	87,7	109,5	132	154	168
58	26,6	55,1	83,6	105	126,5	148	161
60	24,6	52,1	79,6	100,5	121	142	154,5
62	22,7	49,3	75,9	96,5	116,5	136,5	148,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302090613	0302090613	0302090613	0302090613	0302090613	0302090613	0302090613

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

48	35,9	70,7	104,5	131	157	183	199,5*
49	34,4	68,5	102	127,5	153	178,5	194,5*
50	33	66,4	99,4	124,5	149,5	174,5	190*
52	30,4	62,4	94,4	118	142,5	166,5	181,5
54	28	58,7	89,4	112,5	136	159	173,5
56	25,8	55,3	84,9	107,5	130	152	166
58	23,7	52,2	80,7	103	124	145,5	159
60	21,8	49,3	76,8	98,6	119	139,5	152,5
62	20	46,6	73,1	94,4	114	134	146,5
64	18,3	44	69,7	90,6	109,5	129	141
66	16,8	41,7	66,6	87	105,5	124	136
68	15,3	39,5	63,6	83,6	101,5	119,5	131
70	14	37,4	60,8	80,4	98	115,5	126,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302090713	0302090713	0302090713	0302090713	0302090713	0302090713	0302090713

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

50	31,9	65,4	98,8	124	149	174*	190*
52	29,3	61,4	93,5	117,5	142	166*	181*
54	26,9	57,7	88,5	112	135,5	158,5	173*
56	24,7	54,3	84	107	129,5	151,5	165,5*
58	22,6	51,2	79,8	102	123,5	145	158,5
60	20,7	48,3	75,8	98	118,5	139	152
62	18,9	45,6	72,2	93,8	113,5	133,5	146
64	17,3	43	68,8	90	109	128,5	140,5
66	15,7	40,6	65,6	86,4	105	123,5	135,5
68	14,2	38,4	62,6	83	101	119	130,5
70	12,9	36,3	59,8	79,8	97,4	115	126
72	11,6	34,4	57,2	76,8	93,9	111	121,5
74	10,4	32,5	54,7	74	90,6	107	117,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	7	7	7	7	7	7	7
	0302090813	0302090813	0302090813	0302090813	0302090813	0302090813	0302090813

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	26,9	58,1	89,3	113	136,5	159,5	174,5*
56	24,7	54,7	84,6	108	130,5	152,5	167*
58	22,6	51,5	80,3	103	125	146,5	160
60	20,7	48,5	76,4	98,7	119,5	140,5	153,5
62	18,9	45,7	72,6	94,5	114,5	135	147,5
64	17,2	43,2	69,2	90,6	110	129,5	141,5
66	15,6	40,8	65,9	86,9	105,5	124,5	136,5
68	14,1	38,5	62,9	83,5	101,5	120	131,5
70	12,7	36,4	60	80,2	98	115,5	126,5
72	11,4	34,4	57,3	77,2	94,5	111,5	122,5
74	10,2	32,5	54,8	74,3	91,1	107,5	118
76	9	30,7	52,4	71,6	87,9	104	114
78	7,9	29	50,1	69	84,9	100,5	110,5
80	6,8	27,4	47,9	66,6	82	97,5	107
82	5,8	25,8	45,9	64,2	79,3	94,4	103,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302090913	0302090913	0302090913	0302090913	0302090913	0302090913	0302090913

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	25,2	56,7	88,2	113	136	157,5	166*
56	23	53,2	83,5	107,5	130	151	165,5*
58	20,9	50	79,2	102,5	124,5	145	159
60	18,9	47	75,1	98,2	119	139	153
62	17,1	44,2	71,4	94	114	134	147
64	15,4	41,6	67,9	90	109,5	129	141,5
66	13,8	39,2	64,6	86,3	105	124	136
68	12,3	36,9	61,5	82,8	101	119,5	131
70	10,9	34,8	58,6	79,5	97,4	115	126,5
72	9,6	32,7	55,9	76,4	93,8	111	122
74	8,3	30,8	53,3	73,5	90,4	107	117,5
76	7,2	29	50,9	70,7	87,2	103,5	113,5
78	6	27,3	48,6	68,1	84,1	100	110
80		25,7	46,4	65,6	81,2	96,8	106,5
82		24,1	44,3	63,3	78,5	93,6	103
84		22,7	42,3	61	75,8	90,6	99,9
86		21,2	40,4	58,9	73,3	87,8	96,8
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	7	7	7	7	7	7	7
	0302091013	0302091013	0302091013	0302091013	0302091013	0302091013	0302091013

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

58	17,6	45,9	74,2	97,8	119	140	147*
60	15,8	43,1	70,4	93,4	114	134,5	147*
62	14,1	40,5	66,9	89,4	109	129	141,5
64	12,5	38	63,5	85,7	104,5	124	136
66	11	35,7	60,4	82,1	100,5	119	130,5
68	9,6	33,6	57,5	78,8	96,8	114,5	126
70	8,3	31,5	54,8	75,7	93,2	110,5	121,5
72	7	29,6	52,2	72,8	89,8	106,5	117
74	5,8	27,8	49,8	70	86,5	103	113
76		26,1	47,4	67,4	83,4	99,5	109,5
78		24,5	45,3	64,9	80,5	96,2	105,5
80		22,9	43,2	62,5	77,8	93	102,5
82		21,5	41,2	60,3	75,1	90	99,3
84		20,1	39,3	58,2	72,7	87,1	96,2
86		18,7	37,5	56,1	70,3	84,4	93,3
88		17,5	35,8	54,2	68	81,8	90,4
90		16,3	34,2	52,1	65,8	79,3	87,8
92		15,1	32,6	50,2	63,8	77	85,2
94		14	31,1	48,3	61,8	74,7	82,7
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	6	6	6	6	6	6	6
	0302091113	0302091113	0302091113	0302091113	0302091113	0302091113	0302091113

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "Vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

62	12,8	39,2	65,6	88,4	108	127	127,5
64	11,2	36,7	62,3	84,7	103,5	123	127,5
66	9,7	34,5	59,2	81,2	99,8	118	127,5
68	8,4	32,3	56,3	77,9	95,9	113,5	125
70	7,1	30,3	53,6	74,8	92,3	109,5	120,5
72	5,8	28,4	51	71,9	88,9	105,5	116
74		26,6	48,6	69,1	85,6	102	112
76		24,9	46,3	66,5	82,6	98,6	108,5
78		23,3	44,1	64	79,7	95,3	105
80		21,8	42	61,7	76,9	92,2	101,5
82		20,3	40,1	59,5	74,3	89,2	98,4
84		19	38,2	57,4	71,8	86,3	95,4
86		17,7	36,5	55,3	69,5	83,6	92,4
88		16,4	34,8	53,1	67,2	81	89,7
90		15,2	33,2	51,1	65,1	78,6	87
92		14,1	31,6	49,2	63	76,2	84,5
94		13	30,2	47,3	61,1	74	82
96		12	28,8	45,6	59,2	71,8	79,7
98		11	27,4	43,9	57,4	69,7	77,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091213	0302091213	0302091213	0302091213	0302091213	0302091213	0302091213

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

62	10,9	37,3	63,7	87,1	107	111,5	112
64	9,3	34,9	60,4	83,4	102,5	111,5	112
66	7,9	32,6	57,4	79,9	98,5	111,5	112
68	6,5	30,5	54,5	76,6	94,6	111,5	112
70	5,2	28,5	51,8	73,5	91	108,5	112
72		26,6	49,2	70,6	87,6	104,5	112
74		24,8	46,8	67,8	84,3	100,5	111
76		23,1	44,5	65,2	81,3	97,4	107
78		21,5	42,3	62,7	78,4	94,1	103,5
80		20	40,3	60,4	75,7	90,9	100
82		18,6	38,3	58,1	73	87,9	97,2
84		17,2	36,5	55,8	70,6	85,1	94,1
86		15,9	34,7	53,5	68,2	82,4	91,2
88		14,7	33	51,4	66	79,8	88,4
90		13,5	31,4	49,4	63,8	77,3	85,8
92		12,3	29,9	47,5	61,8	75	83,2
94		11,3	28,4	45,6	59,8	72,7	80,8
96		10,2	27	43,8	57,9	70,6	78,5
98		9,2	25,7	42,1	56,1	68,5	76,2
100		8,3	24,4	40,5	54,4	66,5	74,1
102		7,3	23,1	38,9	52,7	64,6	72
104		6,5	21,9	37,4	51,1	62,8	70,1
106		5,6	20,8	36	49,6	61	68,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302091313	0302091313	0302091313	0302091313	0302091313	0302091313	0302091313

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

42	45,8	85,7	123,5	153,5	183,5	213*	232*
43	43,9	82,8	120	149	178	207	226*
44	42,1	80,1	116,5	145	173,5	202	219*
45	40,4	77,5	113	141	169	196,5	214*
46	38,8	75	110	137	164,5	191,5	208
47	37,2	72,6	107	133,5	160	186,5	203
48	35,7	70,3	104	130	156	182	198,5
49	34,3	68,1	101,5	127	152	177,5	193,5
50	32,9	66,1	98,9	123,5	148,5	173,5	189
52	30,3	62,1	93,9	117,5	141,5	165,5	180,5
54	27,9	58,4	89	112	135	158	172,5
	5	5	5	5	5	5	5
	9	9	9	9	9	9	9
	0302090414	0302090414	0302090414	0302090414	0302090414	0302090414	0302090414

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

44	41,4	79,5	116	145	173,5	202*	220*
45	39,7	76,9	113	141	169	197*	214*
46	38,1	74,4	109,5	137	164,5	191,5*	209*
47	36,6	72,1	106,5	133,5	160	187*	203*
48	35,1	69,8	104	130	156	182	198,5*
49	33,7	67,7	101	126,5	152	178	193,5*
50	32,4	65,6	98,7	123,5	148,5	173,5	189*
52	29,8	61,7	93,6	117,5	141,5	165,5	180,5
54	27,5	58,1	88,8	112	135	158	172,5
56	25,3	54,8	84,3	107	129	151,5	165,5
58	23,3	51,7	80,2	102,5	123,5	145	158,5
	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302090514	0302090514	0302090514	0302090514	0302090514	0302090514	0302090514

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

46	36,9	73,3	109	136,5	164	191*	208*
47	35,4	71	106	133	159,5	186,5	203*
48	33,9	68,7	103	129,5	155,5	181,5	198*
49	32,5	66,6	100,5	126	151,5	177,5	193,5*
50	31,2	64,5	97,9	123	148	173	188,5*
52	28,7	60,7	92,7	117	141	165	180
54	26,4	57,1	87,9	111,5	134,5	157,5	172
56	24,3	53,8	83,4	106,5	128,5	151	165
58	22,3	50,8	79,3	102	123	144,5	158
60	20,5	48	75,5	97,6	118	139	151,5
62	18,7	45,3	71,9	93,5	113,5	133,5	146
64	17,1	42,8	68,5	89,7	109	128	140,5
66	15,6	40,5	65,4	86,1	104,5	123,5	135
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302090614	0302090614	0302090614	0302090614	0302090614	0302090614	0302090614

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

48	30,7	65,5	100	127	153	179*	195,5*
49	29,3	63,4	97,5	123,5	149,5	175*	191*
50	28	61,4	94,7	120,5	145,5	170,5*	186,5*
52	25,6	57,6	89,6	114,5	138,5	162,5	178*
54	23,3	54,1	84,8	109	132,5	155,5	170*
56	21,3	50,8	80,4	104	126,5	148,5	162,5
58	19,3	47,8	76,3	99,7	121	142,5	156
60	17,6	45,1	72,6	95,4	116	136,5	149,5
62	15,9	42,5	69,1	91,4	111	131	143,5
64	14,4	40,1	65,8	87,6	107	126	138
66	12,9	37,8	62,7	84,1	102,5	121,5	133
68	11,6	35,7	59,8	80,8	99	117	128
70	10,3	33,7	57,1	77,7	95,3	112,5	123,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	7	7	7	7	7	7	7
	0302090714	0302090714	0302090714	0302090714	0302090714	0302090714	0302090714

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	22,2	53,1	83,9	108,5	132	155	169,5*
56	20,2	49,8	79,5	103,5	126	148	162
58	18,3	46,9	75,4	99,2	120,5	142	155,5
60	16,5	44,1	71,7	94,8	115,5	136	149
62	14,8	41,5	68,1	90,8	110,5	130,5	143
64	13,3	39,1	64,8	87	106	125,5	137,5
66	11,8	36,8	61,8	83,5	102	121	132,5
68	10,5	34,7	58,9	80,2	98,4	116,5	127,5
70	9,2	32,7	56,2	77,1	94,7	112	123
72	8,1	30,8	53,6	74,2	91,3	108	119
74	6,9	29,1	51,2	71,4	88,1	104,5	115
76	5,9	27,4	49	68,8	85	101	111
78		25,9	46,8	66,3	82,1	97,9	107,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	7	7	7	7	7	7	7
	0302090814	0302090814	0302090814	0302090814	0302090814	0302090814	0302090814

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	22,3	53,5	84,6	109,5	133	155	169,5*
56	20,2	50,2	80,2	104,5	127	148,5	163,5
58	18,3	47,2	76	100	121,5	142,5	157
60	16,5	44,3	72,2	95,6	116,5	137	150,5
62	14,8	41,7	68,6	91,5	111,5	131,5	144,5
64	13,3	39,3	65,3	87,7	107	126,5	139
66	11,8	37	62,1	84,1	103	122	133,5
68	10,4	34,8	59,2	80,7	99,1	117	128,5
70	9,1	32,8	56,5	77,6	95,4	113	124
72	7,9	30,9	53,9	74,6	91,9	109	119,5
74	6,8	29,1	51,4	71,8	88,6	105	115,5
76	5,7	27,4	49,1	69,1	85,4	101,5	112
78		25,8	46,9	66,6	82,5	98,4	108
80		24,2	44,8	64,2	79,7	95,2	104,5
82		22,8	42,8	62	77	92,1	101,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	7	7	7	7	7	7	7
	0302090914	0302090914	0302090914	0302090914	0302090914	0302090914	0302090914

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

58	16,5	45,7	74,9	99,6	120,5	141	151,5*
60	14,7	42,8	71	95,1	115,5	135	149*
62	13	40,2	67,3	91	111	130	143,5*
64	11,5	37,7	64	87,1	106,5	125	138
66	10	35,4	60,8	83,4	102,5	120,5	133
68	8,6	33,2	57,8	80	98,5	116	128,5
70	7,3	31,2	55	76,8	94,8	112	123,5
72	6,1	29,3	52,4	73,8	91,2	108	119,5
74		27,4	49,9	70,9	87,9	104	115
76		25,7	47,6	68,3	84,7	100,5	111
78		24,1	45,4	65,7	81,7	97,5	107,5
80		22,6	43,3	63,3	78,9	94,3	104
82		21,1	41,3	61	76,2	91,3	100,5
84		19,7	39,4	58,8	73,6	88,4	97,7
86		18,4	37,6	56,7	71,2	85,6	94,6
88		17,1	35,8	54,6	68,8	82,9	91,7
90		15,8	34,1	52,4	66,6	80,4	89
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	6	6	6	6	6	6	6
	0302091014	0302091014	0302091014	0302091014	0302091014	0302091014	0302091014

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

58	13,4	41,6	69,9	94,6	115,5	134	134,5
60	11,7	39	66,3	90,4	110,5	131	134,5
62	10,1	36,5	62,9	86,4	106	126	134,5
64	8,6	34,1	59,7	82,8	102	121	133
66	7,2	32	56,7	79,3	97,9	116,5	128
68	5,9	29,9	53,9	76,1	94,1	112	123
70		28	51,2	73,1	90,5	108	119
72		26,2	48,7	70,2	87,2	104	114,5
74		24,4	46,4	67,5	84	100,5	110,5
76		22,8	44,2	64,9	81	97,1	107
78		21,3	42,1	62,5	78,1	93,8	103,5
80		19,8	40,1	60,2	75,4	90,7	100
82		18,4	38,2	57,9	72,9	87,7	97
84		17,1	36,4	55,6	70,4	84,9	94
86		15,8	34,6	53,5	68,1	82,3	91,1
88		14,6	33	51,4	65,9	79,7	88,3
90		13,5	31,4	49,4	63,8	77,3	85,7
92		12,4	29,9	47,5	61,8	74,9	83,2
94		11,3	28,5	45,6	59,8	72,7	80,8
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091114	0302091114	0302091114	0302091114	0302091114	0302091114	0302091114

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

62	8,7	35,1	61,5	85,4	105	118,5	119
64	7,3	32,8	58,3	81,8	101	118,5	119
66	5,9	30,7	55,4	78,3	96,9	115,5	119
68		28,6	52,6	75,1	93,2	111	119
70		26,7	50	72,1	89,6	107	118
72		24,9	47,5	69,3	86,2	103	113,5
74		23,2	45,2	66,6	83,1	99,6	109,5
76		21,6	43	64	80,1	96,2	106
78		20,1	40,9	61,6	77,3	92,9	102,5
80		18,6	38,9	59,2	74,6	89,8	99,3
82		17,3	37	56,8	72	86,9	96,2
84		16	35,2	54,5	69,6	84,1	93,1
86		14,7	33,5	52,3	67,3	81,4	90,3
88		13,5	31,9	50,3	65,1	78,9	87,5
90		12,4	30,4	48,3	63	76,5	84,9
92		11,3	28,9	46,4	61	74,2	82,4
94		10,3	27,5	44,6	59,1	72	80
96		9,3	26,1	42,9	57,2	69,8	77,7
98		8,4	24,8	41,3	55,5	67,8	75,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091214	0302091214	0302091214	0302091214	0302091214	0302091214	0302091214

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

66	28,8	53,5	77	95,6	104,5	105
68	26,8	50,8	73,8	91,9	104,5	105
70	24,9	48,2	70,8	88,3	104,5	105
72	23,1	45,7	67,9	85	102	105
74	21,4	43,4	65,3	81,8	98,3	105
76	19,8	41,2	62,6	78,8	94,9	104,5
78	18,3	39,1	59,9	76	91,6	101
80	16,8	37,1	57,4	73,3	88,5	98,1
82	15,5	35,2	55	70,7	85,6	94,9
84	14,2	33,5	52,8	68,3	82,8	91,9
86	12,9	31,8	50,6	66	80,2	89
88	11,8	30,2	48,5	63,8	77,6	86,3
90	10,6	28,6	46,6	61,7	75,2	83,7
92	9,6	27,1	44,7	59,7	72,9	81,2
94	8,5	25,7	42,9	57,8	70,7	78,8
96	7,6	24,4	41,2	55,9	68,6	76,5
98	6,6	23,1	39,5	54,2	66,6	74,3
100	5,7	21,8	38	52,5	64,6	72,2
102		20,6	36,4	50,9	62,8	70,2
104		19,5	35	49,3	61	68,2
106		18,4	33,6	47,8	59,2	66,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302091314	0302091314	0302091314	0302091314	0302091314	0302091314

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

42	39,3	79,2	118,5	148,5	178,5	207*	227*
43	37,6	76,5	115	144,5	173,5	202*	221*
44	35,9	73,9	111,5	140	169	197*	215*
45	34,4	71,4	108,5	136,5	164	192*	209*
46	32,8	69,1	105	132,5	160	187*	204*
47	31,4	66,8	102	129	156	182,5	199*
48	30	64,6	99,3	126	152	178	194*
49	28,7	62,6	96,4	122,5	148	173,5	189,5*
50	27,4	60,6	93,7	119,5	144,5	169,5	185
52	25,1	56,9	88,7	113,5	137,5	161,5	176,5
54	22,8	53,4	84	108,5	131,5	154,5	168,5
	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302090415	0302090415	0302090415	0302090415	0302090415	0302090415	0302090415

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

46	32,2	68,5	104,5	132,5	160	186,5	204*
47	30,8	66,3	101,5	129	156	182	199*
48	29,4	64,2	98,9	125,5	152	178	194,5*
49	28,1	62,1	96,1	122,5	148	173,5	189,5*
50	26,9	60,2	93,4	119,5	144,5	169,5	185
52	24,6	56,5	88,4	113,5	137,5	161,5	176,5
54	22,4	53,1	83,8	108,5	131,5	154,5	169
56	20,4	49,9	79,5	103,5	125,5	148	161,5
58	18,6	47	75,5	99	120	141,5	155
60	16,8	44,3	71,7	94,7	115	136	148,5
62	15,2	41,7	68,2	90,7	110,5	130,5	143
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302090515	0302090515	0302090515	0302090515	0302090515	0302090515	0302090515

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

48	28,2	63	97,9	125	151,5	176,5*	194*
49	26,9	61	95,1	122	147,5	172,5*	189*
50	25,7	59,1	92,4	119	144	168,5*	184,5*
52	23,4	55,4	87,4	113	137	161	176*
54	21,3	52	82,8	107,5	131	154	168,5*
56	19,3	48,9	78,5	103	125	147,5	161
58	17,5	46,1	74,6	98,4	119,5	141	154,5
60	15,8	43,4	70,9	94,2	114,5	135,5	148,5
62	14,3	40,9	67,5	90,2	110	130	142,5
64	12,8	38,5	64,2	86,5	105,5	125	137
66	11,4	36,3	61,2	83	101,5	120,5	132
	5	5	5	5	5	5	5
	7	7	7	7	7	7	7
	0302090615	0302090615	0302090615	0302090615	0302090615	0302090615	0302090615

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

50	22,5	55,8	89,2	116,5	141,5	165,5*	182*
52	20,2	52,2	84,2	110,5	134,5	158,5	174*
54	18,2	48,9	79,6	105,5	128,5	151,5	166*
56	16,3	45,8	75,4	100,5	122,5	145	159
58	14,5	43	71,5	96,1	117,5	139	152
60	12,9	40,4	67,9	91,9	112,5	133	146
62	11,4	37,9	64,5	88	108	128	140,5
64	9,9	35,7	61,4	84,3	103,5	123	135
66	8,6	33,5	58,4	80,9	99,6	118	130
68	7,4	31,5	55,7	77,7	95,8	114	125
70	6,2	29,7	53,1	74,7	92,3	109,5	120,5
72	5,2	27,9	50,6	71,8	88,9	106	116,5
74		26,3	48,4	69,2	85,8	102	112,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	7	7	7	7	7	7	7
	0302090715	0302090715	0302090715	0302090715	0302090715	0302090715	0302090715

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	17,1	47,9	78,8	105	128	150,5	165,5*
56	15,2	44,9	74,5	100	122	144	158,5
58	13,4	42	70,6	95,6	117	138,5	152
60	11,8	39,4	67	91,3	112	132,5	145,5
62	10,3	37	63,6	87,4	107,5	127,5	140
64	8,9	34,7	60,5	83,7	103	122,5	134,5
66	7,6	32,5	57,5	80,3	99,1	117,5	129,5
68	6,3	30,5	54,7	77,1	95,3	113,5	124,5
70	5,2	28,7	52,1	74,1	91,7	109	120
72		26,9	49,7	71,2	88,4	105,5	116
74		25,3	47,4	68,5	85,2	101,5	112
76		23,7	45,2	66	82,2	98,4	108,5
78		22,2	43,2	63,6	79,4	95,1	105
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	7	7	7	7	7	7	7
	0302090815	0302090815	0302090815	0302090815	0302090815	0302090815	0302090815

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

58	13,5	42,4	71,2	96,5	118	138	152,5*
60	11,8	39,7	67,6	92,2	113	132,5	146,5*
62	10,3	37,2	64,1	88,2	108	127,5	141
64	8,9	34,9	60,9	84,4	104	122,5	135,5
66	7,6	32,8	57,9	81	99,9	118	130,5
68	6,3	30,7	55,1	77,7	96	114	125,5
70	5,1	28,8	52,5	74,6	92,4	110	121
72		27	50	71,7	89	106	117
74		25,3	47,6	69	85,8	102,5	113
76		23,7	45,4	66,4	82,7	99	109
78		22,2	43,3	63,9	79,8	95,7	105,5
80		20,8	41,3	61,6	77,1	92,6	102
82		19,4	39,4	59,4	74,5	89,6	99
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	6	6	6	6	6	6	6
	0302090915	0302090915	0302090915	0302090915	0302090915	0302090915	0302090915

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

58	11,7	40,8	70	95,9	116,5	136,5	137
60	10	38,2	66,3	91,6	111,5	131	137
62	8,5	35,7	62,8	87,6	107	126	137
64	7,1	33,3	59,6	83,8	102,5	121	134
66	5,8	31,2	56,6	80,3	98,7	116,5	129
68		29,1	53,7	76,9	94,9	112	124,5
70		27,2	51,1	73,8	91,3	108	120
72		25,4	48,6	70,9	88	104,5	116
74		23,7	46,2	68,1	84,8	100,5	112
76		22,1	43,9	65,5	81,8	97,4	108,5
78		20,5	41,8	63	78,9	94,2	105
80		19,1	39,8	60,5	76,2	91,1	101,5
82		17,7	37,9	58,1	73,7	88,2	98,3
84		16,4	36,1	55,8	71,2	85,4	95,2
86		15,1	34,3	53,5	68,8	82,7	92,2
88		13,9	32,7	51,4	66,5	80,2	89,4
90		12,8	31,1	49,4	64,3	77,8	86,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091015	0302091015	0302091015	0302091015	0302091015	0302091015	0302091015

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

62	32	58,4	83,1	103	120,5	121
64	29,8	55,4	79,5	98,7	117,5	121
66	27,8	52,5	76,2	94,8	113	121
68	25,8	49,8	73,1	91,1	109	120
70	24	47,3	70,1	87,6	105	116
72	22,3	44,9	67,3	84,3	101	111,5
74	20,7	42,7	64,6	81,2	97,7	108
76	19,2	40,5	61,9	78,3	94,3	104
78	17,7	38,5	59,3	75,5	91,1	100,5
80	16,3	36,6	56,9	72,9	88,1	97,6
82	15	34,8	54,6	70,4	85,2	94,5
84	13,8	33,1	52,3	68	82,5	91,5
86	12,6	31,4	50,2	65,7	79,9	88,7
88	11,5	29,9	48,2	63,5	77,4	86
90	10,4	28,4	46,3	61,5	75	83,4
92	9,4	26,9	44,5	59,5	72,7	81
94	8,4	25,5	42,7	57,6	70,5	78,6
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091115	0302091115	0302091115	0302091115	0302091115	0302091115

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

62	30,6	57	82,1	101,5	108	108
64	28,5	54	78,5	97,7	108	108
66	26,4	51,2	75,2	93,8	108	108
68	24,5	48,5	72,1	90,1	108	108
70	22,7	46	69,1	86,6	104	108
72	21	43,6	66,2	83,4	100	108
74	19,4	41,4	63,4	80,3	96,8	107
76	17,9	39,3	60,7	77,3	93,4	103,5
78	16,5	37,3	58,1	74,6	90,2	100
80	15,1	35,4	55,7	72	87,2	96,7
82	13,9	33,6	53,4	69,5	84,3	93,6
84	12,6	31,9	51,2	67,1	81,6	90,7
86	11,5	30,3	49,1	64,8	79	87,8
88	10,4	28,7	47,1	62,7	76,5	85,1
90	9,3	27,2	45,2	60,6	74,1	82,6
92	8,3	25,8	43,4	58,7	71,9	80,1
94	7,3	24,5	41,7	56,8	69,7	77,8
96	6,4	23,2	40	55	67,7	75,6
98	5,5	22	38,4	53,3	65,7	73,4
100		20,8	36,9	51,7	63,8	71,3
102		19,6	35,4	50,1	61,9	69,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302091215	0302091215	0302091215	0302091215	0302091215	0302091215

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

66	24,5	49,3	73,8	92,5	95,7	95,9
68	22,6	46,6	70,7	88,8	95,7	95,9
70	20,9	44,2	67,5	85,3	95,7	95,9
72	19,2	41,8	64,4	82,1	95,7	95,9
74	17,6	39,6	61,6	79	95,5	95,9
76	16,1	37,5	58,9	76,1	92,1	95,9
78	14,7	35,5	56,3	73,3	88,9	95,7
80	13,3	33,6	53,9	70,7	85,9	95,5
82	12	31,8	51,6	68,2	83	92,4
84	10,8	30,1	49,4	65,8	80,2	89,4
86	9,7	28,5	47,3	63,6	77,6	86,6
88	8,6	27	45,4	61,4	75,1	83,9
90	7,5	25,5	43,5	59,4	72,7	81,3
92	6,5	24,1	41,7	57,4	70,5	78,9
94	5,5	22,7	39,9	55,5	68,3	76,5
96		21,4	38,3	53,7	66,2	74,3
98		20,2	36,7	52	64,2	72,2
100		19	35,2	50,4	62,3	70,1
102		17,9	33,7	48,8	60,5	68,1
104		16,8	32,3	47,3	58,7	66,2
106		15,7	30,9	45,8	57	64,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302091315	0302091315	0302091315	0302091315	0302091315	0302091315

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

30	102	158,5	213	263	304	339*	361*
31	98,6	152	204	254	293	327*	349*
32	95,2	145,5	195,5	245	283	317	337*
33	91,4	139,5	188	236	273	307	327*
34	87,6	134	181	227	264	297	317
35	84	129	174	219	256	288	307
36	80,6	124	168	211	248	280	298
37	77,5	119,5	162	204	241	272	290
38	74,6	115,5	156,5	197,5	233	264	282
39	71,8	111,5	151,5	191	227	257	274
40	69,2	107,5	146,5	185	220	250	267
41	66,7	104	142	179,5	214	244	260
42	64,4	101	137,5	174	209	237	253
43	62,2	97,9	133,5	169	203	231	247
44	60,1	94,9	129,5	164	198	225	241
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	14	14	14	14	14	14	14
DSコード	0302090407	0302090407	0302090407	0302090407	0302090407	0302090407	0302090407

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

32	90,9	144,5	194,5	244	281	315*	336*
33	87,8	138,5	187	235	272	305*	325*
34	84,8	133	180	226	263	296	315*
35	82,1	128	173	218	255	287	306*
36	79,4	123	167	210	247	278	297*
37	76,5	118,5	161	203	239	270	288
38	73,6	114,5	155,5	196,5	232	263	280
39	70,9	110,5	150,5	190,5	225	256	273
40	68,3	107	145,5	184,5	219	249	265
41	65,8	103,5	141	178,5	213	242	258
42	63,5	100	136,5	173,5	207	236	252
43	61,3	97	132,5	168	202	230	246
44	59,3	94	128,5	163,5	197	224	240
45	57,3	91,2	125	159	192	218	234
46	55,4	88,5	121,5	154,5	187,5	213	228
47	53,6	85,9	118	150,5	182,5	208	223
48	51,9	83,5	115	146,5	178	203	218
49	50,3	81,1	112	142,5	173,5	198,5	213
50	48,8	78,9	109	139	169	194	209
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0302090507	0302090507	0302090507	0302090507	0302090507	0302090507	0302090507

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

36	76,3	122	166	209	245	277*	295*
37	73,8	117,5	160	202	238	269	287*
38	71,5	113,5	154,5	195,5	231	261	279*
39	69,3	109,5	149,5	189,5	224	254	271
40	67,2	106	144,5	183,5	218	247	264
41	64,9	102,5	140	177,5	212	241	257
42	62,6	99,3	135,5	172,5	206	235	251
43	60,4	96,1	131,5	167,5	201	229	244
44	58,4	93,1	127,5	162,5	196	223	238
45	56,4	90,3	124	158	191	217	233
46	54,6	87,6	120,5	153,5	186	212	227
47	52,8	85,1	117	149,5	181,5	207	222
48	51,1	82,6	114	145,5	177	202	217
49	49,5	80,3	111	141,5	172,5	197,5	212
50	48	78,1	108	138	168,5	193	207
52	45	73,9	102,5	131,5	160,5	184,5	199
54	42,2	70,1	97,8	125,5	153	177	190,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	7	7	7	7	7	7	7
	12	12	12	12	12	12	12
	0302090607	0302090607	0302090607	0302090607	0302090607	0302090607	0302090607

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

38	67,8	111,5	152,5	193,5	228	259*	276*
39	65,7	107,5	147,5	187	221	252	269*
40	63,7	103,5	142,5	181	215	245	261*
41	61,7	100	138	175,5	209	238	254*
42	59,9	97,1	133,5	170	204	232	248
43	58,1	94	129,5	165	198,5	226	242
44	56,3	91,1	125,5	160,5	193	220	236
45	54,3	88,2	122	156	188	215	230
46	52,5	85,6	118,5	151,5	183,5	209	225
47	50,7	83	115	147,5	179	204	219
48	48,9	80,6	112	143,5	174,5	199,5	214
49	47,2	78,3	109	139,5	170,5	195	210
50	45,6	76,1	106	136	166,5	190,5	205
52	42,7	72	100,5	129,5	158,5	182	196,5
54	39,9	68,2	95,8	123,5	151	174,5	188
56	37,4	64,7	91,3	117,5	144,5	167	180,5
58	35,2	61,5	87,1	112,5	138	160,5	173,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	6	6	6	6	6	6	6
	11	11	11	11	11	11	11
	0302090707	0302090707	0302090707	0302090707	0302090707	0302090707	0302090707

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

40	60,8	103	141,5	180,5	214	243	260*
41	58,9	99,5	137	174,5	208	237	253
42	57,1	96,2	132,5	169,5	202	231	247
43	55,4	93,1	128,5	164,5	197	225	240
44	53,8	90,1	124,5	159,5	192	219	235
45	52,2	87,3	121	155	187	213	229
46	50,6	84,7	117,5	150,5	182,5	208	223
47	49,2	82,1	114	146,5	178	203	218
48	47,7	79,7	111	142,5	173,5	198,5	213
49	46,2	77,4	108	139	169,5	194	208
50	44,6	75,2	105	135	165,5	189,5	204
52	41,6	71,1	99,9	128,5	157,5	181	195,5
54	38,9	67,3	95	122,5	150	173	187
56	36,4	63,8	90,4	117	143,5	166	179,5
58	34,1	60,6	86,2	111,5	137	159,5	172
60	32	57,6	82,3	106,5	131,5	153	165,5
62	30	54,9	78,7	102,5	126	147,5	159,5
64	28,2	52,4	75,3	98,3	121	142	153,5
66	26,5	50	72,2	94,5	116,5	137	148
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302090807	0302090807	0302090807	0302090807	0302090807	0302090807	0302090807

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

42	53,8	94,3	132	169	202	230	246*
43	52,1	91,7	128	163,5	196,5	224	240*
44	50,5	89,3	124	159	191	218	234*
45	48,9	86,8	120,5	154,5	186,5	213	228
46	47,4	84,2	117	150	181,5	207	223
47	46	81,6	113,5	146	177	202	217
48	44,6	79,2	110,5	142	173	197,5	212
49	43,3	76,9	107,5	138,5	168,5	193	208
50	42	74,7	104,5	134,5	164,5	188,5	203
52	39,6	70,5	99,4	128	157	180	194,5
54	37,4	66,8	94,4	122	149,5	172,5	186,5
56	35,3	63,3	89,8	116	143	165,5	178,5
58	33,3	60	85,6	111	136,5	158,5	171,5
60	31,3	57,1	81,7	106	131	152,5	165
62	29,3	54,3	78,1	101,5	125,5	146,5	158,5
64	27,4	51,7	74,7	97,7	120,5	141	152,5
66	25,7	49,3	71,5	93,7	116	136	147,5
68	24,1	47	68,6	90,1	111,5	131	142
70	22,6	44,8	65,8	86,7	107,5	126,5	137,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302090907	0302090907	0302090907	0302090907	0302090907	0302090907	0302090907

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

46	43,9	80,8	115,5	148,5	180	206	221*
47	42,5	78,7	112	144,5	175,5	200	215*
48	41,1	76,7	109	140,5	171	196	210*
49	39,8	74,8	106	137	167	191,5	206
50	38,6	72,9	103	133,5	163	187	201
52	36,3	69,1	98	126,5	155,5	178,5	192,5
54	34,1	65,3	93	120,5	148	170,5	184,5
56	32	61,8	88,4	115	141,5	163,5	177
58	30,1	58,6	84,2	109,5	135	157	169,5
60	28,3	55,6	80,3	104,5	129,5	150,5	163
62	26,6	52,8	76,6	100	124	145	157
64	25	50,2	73,2	96,2	119	139,5	151
66	23,5	47,6	70,1	92,3	114,5	134	145,5
68	22,1	45,3	67,1	88,6	110	129,5	140,5
70	20,7	43	64,3	85,2	106	125	135,5
72	19,4	40,9	61,7	81,9	102	120,5	131
74	18,1	39	59,3	78,9	98,6	116,5	125,5
76	16,8	37,1	56,9	76	95,1	113	120
78	15,6	35,4	54,8	73,3	91,9	109	114,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	9	9	9	9	9	9	9
	0302091007	0302091007	0302091007	0302091007	0302091007	0302091007	0302091007

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "Vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパリフト搭載ラフングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

48	38,2	73,5	107,5	139	169	193,5	205
49	37	71,6	104,5	135	164,5	189	203
50	35,8	69,7	101,5	131,5	160,5	184,5	199
52	33,5	66,3	96,2	125	153,5	176,5	190,5
54	31,4	63,1	91,3	118,5	146,5	168,5	182,5
56	29,4	60,1	86,7	113	139,5	161,5	174,5
58	27,5	56,9	82,5	108	133,5	154,5	167,5
60	25,7	53,9	78,6	103	127,5	148,5	161
62	24,1	50,9	75	98,7	122,5	142,5	154,5
64	22,5	48,2	71,6	94,6	117,5	137,5	149
66	21,1	45,7	68,4	90,6	112,5	132	143,5
68	19,7	43,3	65,5	87	108,5	127,5	138,5
70	18,3	41,1	62,7	83,6	104	123	133,5
72	17,1	39	60,1	80,3	100,5	118,5	128,5
74	15,9	37,1	57,6	77,3	96,9	114,5	123
76	14,8	35,2	55,3	74,4	93,5	111	117,5
78	13,7	33,5	53,2	71,7	90,3	107	112,5
80	12,6	31,9	51,1	69,2	87,3	104	107,5
82	11,6	30,3	49,1	66,8	84,4	100,5	103
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302091107	0302091107	0302091107	0302091107	0302091107	0302091107	0302091107

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

50	34,2	67,8	100,5	130,5	159,5	176	176
52	31,9	64,4	95,3	124	152	175	176
54	29,8	61,2	90,4	118	145,5	167,5	176
56	27,9	58,3	85,8	112	139	160,5	173,5
58	26	55,5	81,6	107	132,5	153,5	166,5
60	24,3	52,9	77,7	102	127	147,5	160
62	22,7	50	74,1	97,9	121,5	141,5	153,5
64	21,2	47,3	70,8	93,7	116,5	136	148
66	19,7	44,7	67,6	89,8	112	131	142,5
68	18,4	42,4	64,7	86,2	107,5	126,5	137,5
70	17,1	40,2	61,9	82,8	103,5	122	132,5
72	15,8	38,1	59,3	79,5	99,8	117,5	128
74	14,7	36,2	56,9	76,5	96,2	113,5	123
76	13,6	34,3	54,6	73,7	92,8	110	117,5
78	12,5	32,6	52,3	71	89,5	106	112,5
80	11,5	31	50,2	68,4	86,5	103	107,5
82	10,5	29,4	48,1	66	83,6	99,8	103
84	9,6	27,9	46,2	63,7	80,9	96,7	99,1
86	8,7	26,6	44,4	61,6	78,3	93,8	95,1
88	7,9	25,3	42,6	59,5	75,8	91	91,3
90	7	24	41	57,6	73,5	87,6	87,6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302091207	0302091207	0302091207	0302091207	0302091207	0302091207	0302091207

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	27	58,1	89	116,5	143,5	152	152,5
56	25	55,2	84,4	111	137	152	152,5
58	23,2	52,5	80,2	105,5	131	152	152,5
60	21,6	49,9	76,4	101	125,5	145,5	152,5
62	20	47,5	72,7	96,5	120	140	152
64	18,5	45,3	69,4	92,4	115	134,5	146
66	17,1	43,1	66,2	88,5	110,5	129,5	140,5
68	15,7	40,8	63,3	84,8	106	124,5	135,5
70	14,5	38,6	60,5	81,4	102	120	131
72	13,3	36,5	57,9	78,2	98,4	116	126
74	12,1	34,6	55,5	75,1	94,8	112	122
76	11	32,7	53	72,3	91,4	108	116,5
78	10	31	50,7	69,6	88,2	104,5	111,5
80	9	29,3	48,6	67	85,1	101	107
82	8,1	27,8	46,5	64,6	82,2	98,1	102,5
84	7,2	26,3	44,6	62,3	79,5	95	98,4
86	6,3	24,9	42,7	60,2	76,9	92,1	94,4
88	5,5	23,6	41	58,1	74,4	89,3	90,6
90		22,3	39,3	56,1	72,1	86,6	87,1
92		21,2	37,7	54,3	69,8	83,6	83,6
94		20	36,2	52,4	67,7	80,3	80,3
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091307	0302091307	0302091307	0302091307	0302091307	0302091307	0302091307

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

32	88,2	141	191,5	240	277	312*	332*
33	85,2	135,5	184	232	268	302*	322*
34	82,3	130	177	223	259	292	312*
35	79,6	125	170	215	251	283	302*
36	76,8	120,5	164	208	243	275	293
37	73,8	116	158,5	200	236	267	285
38	71	112	153	194	229	260	277
39	68,3	108	148	187,5	222	253	270
40	65,8	104,5	143	182	216	246	262
41	63,4	101	138,5	176	210	239	256
42	61,2	97,8	134	171	205	233	249
43	59	94,7	130	166	199,5	227	243
44	57	91,8	126,5	161	194,5	221	237
45	55,1	89	122,5	156,5	189,5	216	231
46	53,3	86,3	119	152,5	184,5	210	226
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0302090408	0302090408	0302090408	0302090408	0302090408	0302090408	0302090408

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

34	78,3	129	175,5	222	258	291*	310*
35	75,7	124	169	214	250	282*	301*
36	73,2	119,5	163	207	242	274	292*
37	70,9	115	157,5	199,5	235	266	284*
38	68,7	111	152	193	228	258	276*
39	66,5	107	147	187	221	251	268
40	64,5	103,5	142	181	215	244	261
41	62,5	100	137,5	175,5	209	238	254
42	60,3	96,9	133,5	170	203	232	248
43	58,1	93,8	129,5	165	198	226	242
44	56,1	90,9	125,5	160	193	220	236
45	54,2	88,1	122	155,5	188	215	230
46	52,4	85,5	118,5	151,5	183,5	209	225
47	50,6	83	115	147,5	179	204	219
48	48,9	80,6	112	143,5	175	199,5	214
49	47,3	78,3	109	140	170,5	195	210
50	45,7	76,2	106	136	166,5	190,5	205
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	7	7	7	7	7	7	7
	12	12	12	12	12	12	12
	0302090508	0302090508	0302090508	0302090508	0302090508	0302090508	0302090508

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

36	70,1	117,5	162	206	241	272*	291*
37	67,9	114	156,5	198,5	233	264*	282*
38	65,7	110	151	192	226	257*	274*
39	63,7	106	146	186	220	250	267*
40	61,7	102,5	141	180	214	243	260*
41	59,8	99,2	136,5	174,5	208	237	253
42	58,1	96	132,5	169	202	231	246
43	56,4	92,9	128,5	164	197	225	240
44	54,7	90	124,5	159,5	192	219	234
45	53,2	87,2	121	155	187	213	229
46	51,4	84,6	117,5	150,5	182,5	208	223
47	49,6	82,1	114	146,5	178	203	218
48	47,9	79,8	111	142,5	173,5	198,5	213
49	46,3	77,5	108	139	169,5	194	208
50	44,7	75,3	105	135,5	165,5	189,5	204
52	41,9	71,3	100	129	157,5	181	195,5
54	39,2	67,6	95,2	122,5	150,5	173,5	187,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302090608	0302090608	0302090608	0302090608	0302090608	0302090608	0302090608

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

40	58,2	100	139	177,5	211	240	257*
41	56,4	97	134,5	172	205	234	250
42	54,6	93,8	130	167	199,5	228	244
43	53	90,7	126	162	194,5	222	238
44	51,4	87,8	122,5	157	189	216	232
45	49,9	85,1	119	152,5	184,5	211	226
46	48,4	82,5	115,5	148,5	179,5	205	221
47	47	80	112	144,5	175,5	200	215
48	45,4	77,6	109	140,5	171	196	211
49	43,8	75,4	106	137	167	191,5	206
50	42,3	73,2	103	133,5	163	187	201
52	39,4	69,2	98,1	126,5	155,5	178,5	193
54	36,8	65,5	93,2	120,5	148,5	171	185
56	34,4	62,1	88,7	115	141,5	164	177,5
58	32,2	59	84,6	110	135,5	157,5	170,5
60	30,2	56,2	80,8	105,5	130	151,5	164
62	28,4	53,5	77,3	101	124,5	145,5	157,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	6	6	6	6	6	6	6
	11	11	11	11	11	11	11
	0302090708	0302090708	0302090708	0302090708	0302090708	0302090708	0302090708

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

42	51,9	92,4	129,5	166	198,5	227	242*
43	50,3	89,8	125,5	161	193	221	236*
44	48,8	86,9	121,5	156	188	215	230
45	47,3	84,2	118	152	183	210	225
46	45,9	81,6	114,5	147,5	178,5	204	219
47	44,5	79,1	111	143,5	174	199,5	214
48	43,2	76,8	108	139,5	170	195	209
49	41,9	74,5	105	136	166	190	205
50	40,7	72,4	102,5	132,5	162	186	200
52	38,4	68,3	97,2	126	154,5	177,5	192
54	35,8	64,7	92,3	120	147,5	170	183,5
56	33,4	61,3	87,8	114	141	163	176
58	31,2	58,1	83,7	109	134,5	156,5	169
60	29,1	55,3	79,9	104,5	129	150	162,5
62	27,3	52,6	76,4	100	123,5	144,5	156,5
64	25,5	50	73,1	96,1	119	139	151
66	23,9	47,6	70	92,3	114,5	134	145,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	6	6	6	6	6	6	6
	10	10	10	10	10	10	10
	0302090808	0302090808	0302090808	0302090808	0302090808	0302090808	0302090808

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

44	45,5	83,9	121	156	187,5	214*	230*
45	44	81,7	117,5	151,5	182,5	209	224*
46	42,6	79,6	114	147	178	204	219*
47	41,3	77,6	110,5	143	173,5	199	214*
48	40	75,6	107,5	139	169	194	209
49	38,8	73,8	104,5	135,5	165	189,5	204
50	37,7	71,9	102	132	161	185	199,5
52	35,4	67,9	96,7	125,5	154	177	191
54	33,3	64,2	91,8	119,5	147	169	183
56	31,4	60,8	87,4	113,5	140,5	162	175,5
58	29,5	57,6	83,2	108,5	134	155,5	168,5
60	27,8	54,7	79,4	104	128,5	149,5	162
62	26,2	51,9	75,8	99,6	123	143,5	155,5
64	24,7	49,3	72,5	95,5	118,5	138,5	150
66	23,2	46,8	69,4	91,6	113,5	133,5	144,5
68	21,6	44,5	66,5	88	109,5	128,5	139,5
70	20,2	42,4	63,8	84,7	105,5	124	135
72	18,9	40,4	61,3	81,5	101,5	120	130,5
74	17,6	38,5	58,9	78,5	98,2	116	126
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302090908	0302090908	0302090908	0302090908	0302090908	0302090908	0302090908

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "Vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

	0	80	160	240	320	400	450
48	36,5	71,7	106	137,5	167,5	192,5	207
49	35,3	69,9	103	134	163,5	187,5	202
50	34,2	68,1	100,5	130,5	159,5	183,5	198
52	32	64,8	95,3	124	152	175	189
54	30	61,7	90,4	118	145,5	167,5	181,5
56	28,1	58,8	85,9	112,5	139	160,5	173,5
58	26,3	56,1	81,8	107	133	154	166,5
60	24,6	53,1	78	102,5	127	147,5	160
62	23	50,3	74,4	98,2	122	142	154
64	21,6	47,6	71,1	94	117	136,5	148
66	20,1	45,2	68	90,2	112	131,5	143
68	18,8	42,9	65,1	86,6	108	127	137,5
70	17,5	40,7	62,3	83,2	104	122,5	133
72	16,4	38,7	59,8	80	100	118	128,5
74	15,2	36,8	57,4	77	96,7	114	124
76	14,1	35	55,1	74,2	93,3	110,5	120
78	13,1	33,3	53	71,5	90,1	107	116,5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302091008	0302091008	0302091008	0302091008	0302091008	0302091008	0302091008

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

50	31,4	65	98,6	128,5	157	181	195,5*
52	29,3	61,7	93,5	122	150	173	187*
54	27,3	58,7	88,6	116	143	165,5	179
56	25,4	55,9	84,2	110,5	137	158	171,5
58	23,7	53,2	80	105,5	131	151,5	164,5
60	22,1	50,7	76,2	100,5	125,5	145,5	158
62	20,5	48,3	72,7	96,5	120	140	152
64	19	45,6	69,4	92,3	115	134,5	146
66	17,7	43,2	66,3	88,5	110,5	129,5	140,5
68	16,4	40,9	63,4	84,9	106	124,5	135,5
70	15,2	38,7	60,7	81,5	102	120,5	131
72	14	36,7	58,1	78,4	98,6	116	126,5
74	12,9	34,8	55,7	75,4	95	112	122
76	11,8	33	53,4	72,6	91,7	108,5	118
78	10,8	31,4	51,1	69,9	88,5	105	114,5
80	9,8	29,8	49	67,4	85,5	101,5	111
82	8,9	28,3	47	65	82,6	98,5	107,5
84	8	26,9	45,1	62,8	80	95,5	103,5
86	7,2	25,5	43,3	60,7	77,4	92,6	99,4
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302091108	0302091108	0302091108	0302091108	0302091108	0302091108	0302091108

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	25,7	56,8	87,7	115	142	164	168,5
56	23,9	54,1	83,3	109,5	136	157	168,5
58	22,2	51,4	79,2	104,5	130	150,5	163,5
60	20,6	49	75,3	100	124,5	144,5	157
62	19,1	46,7	71,8	95,6	119	138,5	150,5
64	17,7	44,5	68,5	91,5	114,5	133,5	145
66	16,3	42,2	65,4	87,7	109,5	128,5	139,5
68	15,1	39,9	62,5	84,1	105,5	123,5	134,5
70	13,9	37,8	59,8	80,7	101,5	119,5	130
72	12,7	35,8	57,3	77,5	97,8	115	125,5
74	11,6	33,9	54,8	74,6	94,2	111	121
76	10,6	32,1	52,4	71,8	90,9	107,5	117
78	9,6	30,4	50,2	69,1	87,7	104	113,5
80	8,7	28,8	48,1	66,6	84,7	100,5	110
82	7,8	27,3	46,1	64,2	81,8	97,5	106,5
84	6,9	25,9	44,2	62	79,2	94,5	103
86	6,1	24,6	42,4	59,9	76,6	91,6	99,7
88	5,3	23,3	40,7	57,8	74,2	88,9	95,7
90		22,1	39,1	55,9	71,9	86,3	91,9
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302091208	0302091208	0302091208	0302091208	0302091208	0302091208	0302091208

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	22,8	53,7	84,5	113,5	140	146	146,5
56	21,1	50,9	80,8	108	134	146	146,5
58	19,4	48,4	77,3	103	128	146	146,5
60	17,8	45,9	73,9	98,6	123	142,5	146,5
62	16,4	43,7	70,4	94,2	118	137	146,5
64	15	41,6	67,1	90,1	113	131,5	143,5
66	13,7	39,5	64	86,3	108,5	126,5	138
68	12,4	37,7	61,2	82,7	104	122	133
70	11,3	35,8	58,3	79,3	100	117,5	128
72	10,1	34,1	55,7	76,2	96,4	113,5	123,5
74	9,1	32,3	53,2	73,2	92,8	109,5	119,5
76	8,1	30,5	50,8	70,4	89,5	105,5	115,5
78	7,1	28,8	48,6	67,7	86,3	102	111,5
80	6,2	27,2	46,4	65,2	83,3	99	108
82	5,3	25,7	44,4	62,9	80,5	95,8	104,5
84		24,3	42,5	60,6	77,8	92,8	101,5
86		22,9	40,7	58,5	75,2	89,9	98,5
88		21,7	39	56,4	72,8	87,1	95,1
90		20,4	37,4	54,4	70,5	84,5	91,3
92		19,3	35,9	52,5	68,3	82	87,7
94		18,2	34,4	50,6	66,2	79,6	84,3
96		17,2	33	48,9	64,2	77,4	81
98		16,2	31,7	47,2	62,2	75,2	77,7
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091308	0302091308	0302091308	0302091308	0302091308	0302091308	0302091308

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

34	75,3	125,5	172	218	254	287*	306*
35	72,8	120,5	166	211	246	278*	297*
36	70,4	116	160	203	238	270	288*
37	68,2	112	154	196,5	231	262	280*
38	66,1	108	149	190	224	255	272
39	64,1	104	144	184	218	248	265
40	61,9	100,5	139	178	211	241	258
41	59,6	97,3	135	172,5	206	235	251
42	57,4	94,1	130,5	167	200	228	244
43	55,2	91,1	126,5	162,5	195	223	238
44	53,2	88,3	123	157,5	190	217	232
45	51,3	85,6	119,5	153	185	211	227
46	49,5	83	116	149	180,5	206	222
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	7	7	7	7	7	7	7
	12	12	12	12	12	12	12
	0302090409	0302090409	0302090409	0302090409	0302090409	0302090409	0302090409

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

36	66,6	114	159	202	237	268*	287*
37	64,4	111	153	195,5	229	261*	278*
38	62,4	107	148	189	223	253	271*
39	60,5	103	143	183	216	246	263*
40	58,6	99,7	138,5	177	210	240	256*
41	56,8	96,4	134	171,5	204	233	249
42	55,1	93,2	129,5	166,5	199	227	243
43	53,5	90,3	125,5	161,5	193,5	221	237
44	51,9	87,4	122	157	188,5	216	231
45	50,3	84,7	118,5	152,5	184	210	226
46	48,5	82,2	115	148	179,5	205	220
47	46,8	79,7	112	144	175	200	215
48	45,2	77,4	109	140,5	170,5	195,5	210
49	43,6	75,2	106	136,5	166,5	191	206
50	42,1	73,1	103	133	163	187	201
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	7	7	7	7	7	7	7
	11	11	11	11	11	11	11
	0302090509	0302090509	0302090509	0302090509	0302090509	0302090509	0302090509

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

38	59,5	104	147	188	221	252	269*
39	57,6	101	142	182	215	245	262*
40	55,8	98,6	137,5	176	209	238	255*
41	54,1	95,4	133	170,5	203	232	248
42	52,4	92,3	128,5	165,5	197,5	226	242
43	50,9	89,3	125	160,5	192,5	220	236
44	49,4	86,5	121	156	187,5	214	230
45	47,9	83,8	117,5	151,5	182,5	209	224
46	46,5	81,3	114	147	178	204	219
47	45,2	78,8	111	143	174	199	214
48	43,9	76,5	108	139,5	169,5	194,5	209
49	42,6	74,3	105	136	165,5	190	204
50	41,1	72,2	102	132,5	161,5	185,5	200
52	38,4	68,3	97,2	126	154,5	177,5	191,5
54	35,8	64,7	92,4	120	147,5	170	183,5
56	33,5	61,4	88	114,5	141	163	176,5
58	31,4	58,4	83,9	109,5	135	156,5	169,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	6	6	6	6	6	6	6
	11	11	11	11	11	11	11
	0302090609	0302090609	0302090609	0302090609	0302090609	0302090609	0302090609

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

41	50,6	92	130,5	168	200	229	245*
42	49	89,5	126,5	163	195	223	239*
43	47,5	87	122,5	158	189,5	217	233*
44	46	84,2	119	153,5	184,5	212	227
45	44,6	81,6	115,5	149	180	206	222
46	43,3	79,1	112	145	175,5	201	216
47	42	76,6	108,5	141	171	196,5	211
48	40,8	74,4	105,5	137	167	192	206
49	39,5	72,2	103	133,5	163	187,5	202
50	38,4	70,1	100	130	159	183	197,5
52	35,9	66,2	95	123,5	152	175	189
54	33,4	62,6	90,3	117,5	145	167,5	181
56	31,1	59,3	85,9	112,5	139	160,5	173,5
58	29	56,2	81,9	107,5	133	154	167
60	27,1	53,3	78,2	102,5	127,5	148	160,5
62	25,3	50,6	74,7	98,5	122	142,5	154,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302090709	0302090709	0302090709	0302090709	0302090709	0302090709	0302090709

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

44	43,4	81,8	118	152,5	183,5	210*	226*
45	42	79,7	114,5	148,5	179	205	220*
46	40,7	77,7	111	144	174	200	215*
47	39,5	75,7	108	140	170	195,5	210*
48	38,3	73,5	105	136,5	165,5	190,5	205
49	37,1	71,3	102	132,5	162	186	201
50	36	69,2	99,3	129,5	158	182	196,5
52	33,8	65,3	94,1	123	151	173,5	188
54	31,9	61,7	89,4	117	144	166	180
56	30	58,4	85	111,5	138	159,5	172,5
58	28	55,2	81	106,5	132	153	165,5
60	26	52,3	77,3	101,5	126,5	147	159
62	24,2	49,6	73,8	97,6	121	141	153
64	22,6	47	70,6	93,6	116,5	136	147,5
66	21,1	44,7	67,6	89,8	112	131	142,5
68	19,6	42,5	64,8	86,3	107,5	126,5	137,5
70	18,4	40,5	62,2	83,1	104	122	133
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	9	9	9	9	9	9	9
	0302090809	0302090809	0302090809	0302090809	0302090809	0302090809	0302090809

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

46	37,5	74	110,5	143,5	173,5	199,5	214*
47	36,3	72,1	107,5	139,5	169,5	194,5	209
48	35,1	70,3	104,5	136	165	190	204
49	34	68,6	101,5	132,5	161	185,5	200
50	32,9	66,9	98,9	129	157,5	181	195,5
52	30,8	63,6	93,7	122,5	150	173	187
54	28,9	60,6	89	116,5	143,5	165,5	179,5
56	27,1	57,9	84,6	111	137,5	158,5	172
58	25,4	54,7	80,5	106	131,5	152	165
60	23,8	51,7	76,8	101,5	126	146	158,5
62	22,3	49	73,3	97,1	120,5	140,5	152,5
64	20,9	46,4	70,1	93,1	116	135	147
66	19,6	44,1	67,1	89,3	111,5	130,5	141,5
68	18,3	41,9	64,2	85,7	107	125,5	136,5
70	17,1	39,8	61,6	82,4	103	121,5	132
72	16	37,8	59,1	79,3	99,6	117	127,5
74	14,9	36	56,8	76,4	96,1	113,5	123,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	9	9	9	9	9	9	9
	0302090909	0302090909	0302090909	0302090909	0302090909	0302090909	0302090909

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

48	31,5	66,4	101	134,5	163,5	188*	203*
49	30,5	64,7	98,9	131	159,5	183,5	198*
50	29,4	63	96,7	127,5	155,5	179,5	194*
52	27,4	59,9	92,3	121	148,5	171,5	185,5
54	25,5	57	87,5	115	141,5	164	177,5
56	23,8	54,2	83,2	109,5	135,5	157	170
58	22,2	51,7	79,1	104,5	130	150,5	163
60	20,6	49,3	75,4	100	124,5	144,5	157
62	19,2	47	71,9	95,7	119,5	139	151
64	17,8	44,8	68,7	91,6	114,5	133,5	145
66	16,5	42,4	65,6	87,9	110	128,5	140
68	15,3	40,2	62,8	84,3	105,5	124	135
70	14,1	38,1	60,1	81	101,5	119,5	130
72	13	36,1	57,6	77,9	98,1	115,5	125,5
74	11,9	34,3	55,2	75	94,6	111,5	121,5
76	10,9	32,6	52,9	72,2	91,3	108	117,5
78	10	30,9	50,7	69,6	88,1	104,5	114
80	9	29,4	48,6	67,1	85,2	101	110,5
82	8,1	27,9	46,7	64,8	82,4	98,1	107
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302091009	0302091009	0302091009	0302091009	0302091009	0302091009	0302091009

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	22,8	53,9	85,1	113	139,5	161,5	175,5
56	21,1	51,3	81,4	107,5	133,5	154,5	168
58	19,5	48,7	77,3	102,5	127,5	148	161
60	18	46,4	73,6	98,3	122,5	142	154,5
62	16,6	44,2	70,1	93,9	117,5	136,5	148,5
64	15,3	42,1	66,9	89,9	112,5	131,5	143
66	14	40,1	63,9	86,1	108	126,5	137,5
68	12,8	38,2	61,1	82,6	104	122	132,5
70	11,7	36,1	58,3	79,3	100	117,5	128
72	10,6	34,2	55,7	76,2	96,4	113,5	123,5
74	9,6	32,3	53,2	73,3	92,9	109,5	119,5
76	8,6	30,6	50,9	70,5	89,6	106	115,5
78	7,7	29	48,7	67,9	86,5	102,5	112
80	6,8	27,5	46,7	65,4	83,5	99,2	108,5
82	5,9	26	44,7	63,1	80,7	96	105
84	5,1	24,6	42,9	60,9	78,1	93,1	101,5
86		23,4	41,2	58,8	75,6	90,2	98,9
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302091109	0302091109	0302091109	0302091109	0302091109	0302091109	0302091109

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	21,3	52,1	83	112	138,5	160	160
56	19,6	49,5	79,4	107	132	153,5	160
58	18	47	76	102	126,5	147	160
60	16,6	44,7	72,7	97,3	121	141	153,5
62	15,2	42,5	69,2	93	116,5	135,5	147,5
64	13,9	40,5	66	89	111,5	130	142
66	12,7	38,6	63	85,2	107,5	125,5	136,5
68	11,5	36,7	60	81,7	103	120,5	131,5
70	10,4	35	57,3	78,4	99,3	116,5	127
72	9,4	33,2	54,7	75,3	95,6	112	122,5
74	8,3	31,3	52,2	72,4	92,1	108,5	118,5
76	7,4	29,6	49,9	69,7	88,8	104,5	114,5
78	6,5	28	47,8	67,1	85,6	101	110,5
80	5,6	26,5	45,7	64,6	82,7	98,1	107
82		25	43,8	62,3	79,9	95	104
84		23,7	41,9	60,1	77,3	92	100,5
86		22,4	40,2	58	74,7	89,2	97,8
88		21,2	38,5	55,9	72,4	86,5	95
90		20	37	54	70,1	84	92,2
92		18,9	35,5	52,1	67,9	81,5	89,6
94		17,9	34,1	50,3	65,9	79,2	87,1
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091209	0302091209	0302091209	0302091209	0302091209	0302091209	0302091209

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

58	15,2	43,9	72,7	100,5	124,5	139,5	139,5
60	13,8	41,7	69,6	95,9	119,5	139,5	139,5
62	12,4	39,5	66,7	91,6	114,5	133,5	139,5
64	11,2	37,6	63,9	87,6	110	128,5	139,5
66	10	35,7	61,3	83,8	105,5	123,5	135
68	8,8	33,8	58,4	80,3	101,5	119	130
70	7,8	32,1	55,6	77	97,8	114,5	125
72	6,7	30,6	53,1	73,9	94,2	110,5	121
74	5,7	29	50,6	71	90,7	106,5	116,5
76		27,5	48,3	68,3	87,4	103	113
78		26,1	46,1	65,7	84,3	99,7	109
80		24,8	44,1	63,2	81,3	96,4	105,5
82		23,4	42,1	60,9	78,5	93,3	102
84		22	40,3	58,6	75,9	90,3	99,2
86		20,7	38,6	56,4	73,3	87,5	96,1
88		19,5	36,9	54,3	71	84,8	93,2
90		18,3	35,3	52,3	68,7	82,2	90,5
92		17,2	33,8	50,4	66,5	79,8	87,8
94		16,2	32,4	48,6	64,4	77,4	85,3
96		15,2	31	46,9	62,5	75,2	82,9
98		14,2	29,7	45,2	60,6	73	80,6
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091309	0302091309	0302091309	0302091309	0302091309	0302091309	0302091309

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

34	68,5	118,5	167,5	213	248	281*	301*
35	66,2	115	161,5	206	240	273*	292*
36	64,1	111,5	155,5	199,5	233	265*	283*
37	62	107,5	150	192,5	226	257*	275*
38	60	104	145	186	219	250	267*
39	58,1	100	140	180	213	243	260*
40	56,3	96,9	135,5	174	207	236	253
41	54,7	93,6	131	168,5	201	230	246
42	53	90,5	127	163,5	196	224	240
43	51,1	87,6	123	159	190,5	218	234
44	49,2	84,8	119,5	154	185,5	213	228
45	47,3	82,2	116	150	181	207	223
46	45,6	79,7	112,5	145,5	176,5	202	217
47	44	77,3	109,5	141,5	172	197,5	212
48	42,4	75,1	106,5	138	168	193	207
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	7	7	7	7	7	7	7
	11	11	11	11	11	11	11
	0302090410	0302090410	0302090410	0302090410	0302090410	0302090410	0302090410

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

38	56,3	101	144	185	218	248	266*
39	54,5	98,4	139	179	211	241	258*
40	52,8	95,7	134,5	173	205	235	252
41	51,2	92,7	130	168	200	229	245
42	49,6	89,6	126	162,5	194,5	223	239
43	48,1	86,7	122	158	189,5	217	233
44	46,7	84	118,5	153,5	184,5	211	227
45	45,3	81,4	115	149	180	206	221
46	44	78,9	111,5	145	175,5	201	216
47	42,7	76,5	108,5	141	171	196,5	211
48	41,4	74,3	105,5	137	167	191,5	206
49	40	72,1	102,5	133,5	163	187,5	202
50	38,5	70,1	100	130	159	183	197,5
52	35,9	66,2	95,1	123,5	152	175	189
54	33,5	62,7	90,4	118	145,5	167,5	181,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302090510	0302090510	0302090510	0302090510	0302090510	0302090510	0302090510

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

40	50	92,4	133,5	172	204	234*	250*
41	48,5	89,9	129	167	198,5	227	244*
42	46,9	87,5	125	161,5	193,5	221	237*
43	45,5	85,2	121	157	188	216	231
44	44,1	83	117,5	152,5	183	210	226
45	42,8	80,4	114	148	178,5	205	220
46	41,5	78	111	144	174	200	215
47	40,3	75,6	107,5	140	170	195	210
48	39,1	73,4	104,5	136	165,5	190,5	205
49	38	71,2	102	132,5	161,5	186	200
50	36,8	69,2	99,3	129	158	182	196,5
52	34,8	65,4	94,2	123	151	174	188
54	32,5	61,9	89,5	117	144,5	166,5	180
56	30,3	58,6	85,2	111,5	138	159,5	173
58	28,3	55,5	81,3	106,5	132	153	166
	6	6	6	6	6	6	6
	10	10	10	10	10	10	10
	0302090610	0302090610	0302090610	0302090610	0302090610	0302090610	0302090610

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

42	43,5	83,5	122,5	159,5	190,5	219*	234*
43	42,1	81,3	119	154,5	185,5	213*	228*
44	40,8	79,2	115,5	150	180,5	207	223*
45	39,5	77,2	112	145,5	175,5	202	217*
46	38,2	75,2	108,5	141,5	171	197	212*
47	37,1	73,3	105,5	137,5	167	192,5	207
48	35,9	71,1	102,5	134	163	188	202
49	34,8	69	99,8	130,5	159	183,5	198
50	33,7	67	97,1	127	155	179	193,5
52	31,8	63	92	120,5	148	171	185
54	29,9	59,4	87,4	115	141,5	163,5	177,5
56	27,8	56,1	83,1	109,5	135,5	157	170
58	25,8	53	79,2	104,5	130	150,5	163,5
60	24	50,2	75,5	100	124,5	144,5	157
62	22,3	47,6	72,2	95,9	119,5	139	151
64	20,8	45,2	69	92	115	134	145,5
66	19,4	43	66,2	88,4	110,5	129,5	140,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	9	9	9	9	9	9	9
	0302090710	0302090710	0302090710	0302090710	0302090710	0302090710	0302090710

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

46	35,7	72,2	107,5	140,5	170	196	211*
47	34,5	70,4	104,5	137	166	191,5	206
48	33,4	68,7	101,5	133	162	186,5	201
49	32,4	67	98,9	129,5	158	182	197
50	31,4	65,3	96,2	126	154	178	192,5
52	29,4	62	91,1	120	147	170	184
54	27,6	58,4	86,5	114	140,5	162,5	176,5
56	25,9	55,1	82,2	108,5	134,5	156	169
58	24,3	52	78,3	103,5	129	149,5	162,5
60	22,8	49,2	74,6	99,3	123,5	143,5	156
62	21,3	46,6	71,3	95	118,5	138	150
64	19,7	44,1	68,1	91,1	114	133	144,5
66	18,2	41,9	65,2	87,4	109,5	128	139,5
68	16,9	39,8	62,5	84	105,5	123,5	134,5
70	15,7	37,8	59,9	80,8	101,5	119,5	130
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	9	9	9	9	9	9	9
	0302090810	0302090810	0302090810	0302090810	0302090810	0302090810	0302090810

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

48	30,3	65,1	100	132,5	161	186	201*
49	29,2	63,5	97,7	129	157,5	181,5	196*
50	28,2	61,9	95,5	126	153,5	177,5	192*
52	26,3	58,9	90,8	119,5	146,5	169,5	183,5
54	24,6	56	86,1	113,5	140	162	176
56	22,9	53,4	81,9	108	134	155	168,5
58	21,4	51	77,9	103,5	128,5	149	161,5
60	19,9	48,6	74,2	98,9	123	143	155,5
62	18,6	46,1	70,8	94,6	118	137,5	149,5
64	17,3	43,6	67,7	90,7	113,5	132	144
66	16	41,3	64,7	87	109	127,5	138,5
68	14,9	39,2	62	83,5	105	123	134
70	13,8	37,2	59,4	80,2	101	118,5	129
72	12,7	35,3	56,9	77,2	97,4	114,5	125
74	11,7	33,6	54,5	74,3	94	110,5	120,5
76	10,7	31,9	52,2	71,6	90,7	107	117
78	9,8	30,4	50,1	69,1	87,7	103,5	113
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302090910	0302090910	0302090910	0302090910	0302090910	0302090910	0302090910

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

50	24,7	58,1	91,4	124,5	151,5	175,5	190*
52	22,9	55,1	87,3	118	144,5	167,5	181,5
54	21,2	52,3	83,5	112	138	160,5	174
56	19,6	49,8	80	107	132	153,5	167
58	18,1	47,4	76,5	102	126,5	147	160
60	16,7	45,1	72,8	97,5	121,5	141	153,5
62	15,4	43	69,4	93,2	116,5	135,5	147,5
64	14,1	41	66,3	89,3	112	130,5	142
66	12,9	39,1	63,3	85,6	107,5	125,5	137
68	11,8	37,3	60,4	82,1	103,5	121	132
70	10,7	35,5	57,7	78,8	99,7	117	127,5
72	9,7	33,7	55,2	75,8	96	112,5	123
74	8,7	31,9	52,8	72,9	92,5	109	119
76	7,8	30,2	50,5	70,2	89,3	105,5	115
78	6,9	28,6	48,4	67,6	86,2	102	111,5
80	6	27,2	46,4	65,2	83,3	98,8	108
82	5,2	25,7	44,5	62,9	80,5	95,7	104,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302091010	0302091010	0302091010	0302091010	0302091010	0302091010	0302091010

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	18,4	49,3	80,2	110,5	136	158	171,5*
56	16,9	46,8	76,7	105	130	151	164,5*
58	15,5	44,4	73,4	100	124,5	145	157,5
60	14,1	42,2	70,4	95,7	119	139	151,5
62	12,8	40,2	67,5	91,4	114,5	133,5	145,5
64	11,6	38,2	64,3	87,5	109,5	128,5	140
66	10,4	36,3	61,3	83,8	105,5	123,5	134,5
68	9,3	34,6	58,4	80,3	101,5	119	130
70	8,3	32,9	55,7	77,1	97,9	114,5	125,5
72	7,3	31,3	53,2	74	94,3	110,5	121
74	6,3	29,8	50,8	71,2	90,8	107	117
76	5,4	28,2	48,5	68,5	87,6	103	113
78		26,6	46,4	65,9	84,5	100	109,5
80		25,2	44,4	63,5	81,6	96,7	106
82		23,8	42,5	61,2	78,8	93,6	102,5
84		22,5	40,7	59	76,2	90,7	99,6
86		21,2	39	56,8	73,8	87,9	96,6
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091110	0302091110	0302091110	0302091110	0302091110	0302091110	0302091110

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

58	14	42,7	71,4	99,3	123	143,5	152,5
60	12,6	40,5	68,5	94,7	118	138	150
62	11,4	38,5	65,6	90,5	113	132,5	144,5
64	10,2	36,6	63	86,5	108,5	127	139
66	9,1	34,7	60,2	82,9	104,5	122,5	133,5
68	8	33	57,3	79,4	100,5	118	128,5
70	7	31,4	54,6	76,2	96,7	113,5	124
72	6	29,8	52,1	73,1	93,2	109,5	120
74	5,1	28,4	49,7	70,3	89,8	105,5	115,5
76		27	47,5	67,6	86,7	102	112
78		25,6	45,4	65,1	83,6	98,9	108
80		24,2	43,4	62,6	80,7	95,7	104,5
82		22,8	41,5	60,2	78	92,6	101,5
84		21,5	39,7	58	75,4	89,7	98,5
86		20,2	38	55,8	72,9	86,9	95,5
88		19	36,4	53,8	70,6	84,2	92,7
90		17,9	34,9	51,9	68,3	81,7	90
92		16,9	33,5	50	66,2	79,3	87,4
94		15,9	32,1	48,3	64,2	77	84,9
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091210	0302091210	0302091210	0302091210	0302091210	0302091210	0302091210

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

58	11,1	39,6	68,1	96,6	121,5	133	133,5
60	9,8	37,5	65,2	92,8	116	133	133,5
62	8,6	35,5	62,4	89	111,5	130,5	133,5
64	7,4	33,6	59,8	85,1	107	125,5	133,5
66	6,3	31,8	57,3	81,4	102,5	120,5	132
68	5,3	30,1	55	78	98,8	116	127
70		28,5	52,7	74,8	95	112	122,5
72		27	50,5	71,7	91,5	108	118
74		25,6	48,1	68,9	88,1	104	114
76		24,2	45,9	66,2	84,9	100,5	110
78		22,9	43,8	63,5	81,9	97,2	106,5
80		21,6	41,8	61	79,1	93,9	103
82		20,4	39,9	58,6	76,4	90,9	99,9
84		19,3	38,1	56,3	73,8	87,9	96,8
86		18,2	36,4	54,2	71,4	85,2	93,8
88		17,1	34,8	52,2	69	82,5	90,9
90		16,1	33,2	50,2	66,8	80	88,2
92		15,2	31,8	48,4	64,7	77,6	85,6
94		14,2	30,4	46,6	62,6	75,3	83,2
96		13,2	29,1	44,9	60,7	73,1	80,8
98		12,3	27,8	43,3	58,8	71	78,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091310	0302091310	0302091310	0302091310	0302091310	0302091310	0302091310

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

36	57	104	150,5	194	227	259*	277*
37	55,2	101	145,5	187,5	220	251	269*
38	53,4	98,3	140,5	181,5	214	244	261*
39	51,7	95,6	135,5	175,5	207	237	254*
40	50,1	92,5	131	170	201	231	247
41	48,5	89,4	127	164,5	196	225	241
42	47	86,4	123	159,5	190,5	219	235
43	45,6	83,6	119	154,5	185,5	213	229
44	44,2	80,9	115,5	150	181	208	223
45	42,8	78,4	112	146	176	202	218
46	41,2	76	109	142	171,5	197,5	213
47	39,6	73,7	105,5	138	167,5	193	208
48	38,2	71,5	103	134,5	163,5	188,5	203
49	36,7	69,4	100	131	159,5	184	198,5
50	35,4	67,4	97,5	127,5	156	180	194,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302090411	0302090411	0302090411	0302090411	0302090411	0302090411	0302090411

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

40	46,5	88,8	130	169	200	230	246*
41	45	86,5	126	163,5	195	223	240*
42	43,6	84,2	122	158,5	189,5	218	234*
43	42,3	82	118	154	184,5	212	228
44	41	79,9	114,5	149,5	179,5	207	222
45	39,7	77,5	111	145	175	201	217
46	38,5	75,1	108	141	170,5	196,5	211
47	37,3	72,8	105	137	166,5	192	206
48	36,2	70,7	102	133,5	162,5	187,5	202
49	35,1	68,6	99,4	130	158,5	183	197,5
50	34,1	66,5	96,7	126,5	155	178,5	193
52	32	62,7	91,8	120,5	148	171	185
54	29,7	59,2	87,2	114,5	141,5	163,5	177,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	6	6	6	6	6	6	6
	10	10	10	10	10	10	10
	0302090511	0302090511	0302090511	0302090511	0302090511	0302090511	0302090511

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

42	41	81	121	157,5	188	216*	232*
43	39,6	78,9	117	153	183	211*	226*
44	38,4	76,8	113,5	148,5	178,5	205	221*
45	37,2	74,9	110,5	144	174	200	215*
46	36	73	107	140	169,5	195,5	210*
47	34,9	71,2	104	136,5	165	190,5	205
48	33,9	69,5	101	132,5	161	186	201
49	32,8	67,5	98,5	129	157,5	181,5	196,5
50	31,8	65,5	95,8	126	153,5	177,5	192
52	29,9	61,7	90,9	119,5	146,5	169,5	183,5
54	28,1	58,2	86,3	114	140,5	162,5	176
56	26,5	54,9	82,1	108,5	134,5	155,5	169
58	24,8	52	78,3	103,5	129	149,5	162
60	23	49,3	74,7	99,4	123,5	143,5	156
62	21,4	46,8	71,4	95,2	119	138	150
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302090611	0302090611	0302090611	0302090611	0302090611	0302090611	0302090611

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

44	35	73,1	111	146	175,5	202	218*
45	33,8	71,1	108	142	171	197,5	212*
46	32,7	69,3	104,5	138	166,5	192,5	207
47	31,7	67,6	101,5	134	162,5	188	202
48	30,6	65,9	99	130,5	158,5	183	198
49	29,6	64,2	96,2	127	154,5	179	193,5
50	28,7	62,7	93,6	123,5	151	174,5	189
52	26,8	59	88,6	117,5	144	167	181
54	25,2	55,6	84,1	111,5	137,5	159,5	173,5
56	23,6	52,4	79,9	106,5	131,5	153	166
58	22	49,4	76,1	101,5	126	146,5	159,5
60	20,5	46,7	72,6	97,2	121	141	153,5
62	18,9	44,2	69,3	93,1	116,5	135,5	147,5
64	17,5	41,9	66,2	89,2	112	130,5	142
66	16,1	39,8	63,4	85,6	107,5	126	137
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	9	9	9	9	9	9	9
	0302090711	0302090711	0302090711	0302090711	0302090711	0302090711	0302090711

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

46	30,2	66,4	102,5	137	165,5	191,5*	206*
47	29,1	64,7	100	133	161	186,5	201*
48	28,1	63	97,9	129,5	157	182	197*
49	27,2	61,5	95,3	126	153,5	178	192,5*
50	26,2	59,9	92,7	122,5	149,5	173,5	188*
52	24,5	57	87,8	116,5	143	166	180
54	22,9	54,3	83,2	110,5	136,5	158,5	172,5
56	21,3	51,4	79,1	105,5	130,5	152	165
58	19,9	48,4	75,3	100,5	125	145,5	158,5
60	18,5	45,7	71,7	96,4	120	140	152
62	17,2	43,2	68,4	92,2	115	134,5	146,5
64	16	40,9	65,3	88,3	111	129,5	141
66	14,8	38,7	62,4	84,7	106,5	124,5	136
68	13,7	36,7	59,6	81,4	102,5	120	131
70	12,6	34,8	57	78,2	99,1	116	126,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302090811	0302090811	0302090811	0302090811	0302090811	0302090811	0302090811

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

50	23,1	56,4	89,8	122,5	149	173	187,5*
52	21,4	53,6	85,8	116	142,5	165,5	179,5
54	19,8	51	82,2	110,5	136	158	171,5
56	18,3	48,5	78,7	105	130	151,5	164,5
58	17	46,2	74,9	100,5	124,5	145	158
60	15,6	44,1	71,4	96	119,5	139,5	151,5
62	14,4	42,1	68,1	91,8	114,5	134	146
64	13,2	40,1	64,9	88	110	129	140,5
66	12,1	38,3	61,9	84,3	106	124	135,5
68	11,1	36,2	59,1	80,9	102	119,5	130,5
70	10,1	34,3	56,5	77,8	98,6	115,5	126
72	9,1	32,5	54	74,8	95	111,5	121,5
74	8,2	30,8	51,7	72	91,6	107,5	117,5
76	7,3	29,2	49,5	69,3	88,4	104	114
78	6,4	27,7	47,5	66,9	85,4	101	110,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302090911	0302090911	0302090911	0302090911	0302090911	0302090911	0302090911

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	16,5	47,3	78,2	109	134	156,5	170*
56	15	44,9	74,8	103,5	128,5	149,5	163
58	13,7	42,7	71,7	99,1	123	143,5	156
60	12,4	40,6	68,7	94,6	117,5	137,5	150
62	11,2	38,6	65,9	90,4	113	132	144
64	10,1	36,7	63,3	86,6	108,5	127	138,5
66	9	34,9	60,3	82,9	104,5	122,5	133,5
68	8	33,3	57,5	79,6	100,5	118	129
70	7	31,6	54,8	76,4	96,9	113,5	124,5
72	6,1	30,1	52,4	73,4	93,4	109,5	120
74	5,2	28,7	50,1	70,6	90,1	106	116
76		27,3	47,9	67,9	87	102,5	112
78		26	45,8	65,4	84	99,2	108,5
80		24,6	43,9	63	81,1	96	105
82		23,3	42	60,7	78,4	93	102
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	7	7	7	7	7	7	7
	0302091011	0302091011	0302091011	0302091011	0302091011	0302091011	0302091011

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	13,7	44,3	74,9	105,5	132	154	167*
56	12,3	41,9	71,6	101	126	147,5	160,5
58	11	39,7	68,5	97,2	120,5	141	154
60	9,8	37,7	65,6	92,7	115,5	135,5	147,5
62	8,6	35,7	62,9	88,6	110,5	130	142
64	7,5	33,9	60,3	84,7	106,5	125	136,5
66	6,4	32,2	57,9	81,1	102	120	131,5
68	5,5	30,5	55,4	77,7	98,4	115,5	126,5
70		29	52,8	74,6	94,7	111,5	122
72		27,5	50,3	71,6	91,2	107,5	118
74		26,1	48	68,8	87,9	104	114
76		24,8	45,8	66,1	84,8	100,5	110
78		23,5	43,8	63,5	81,9	97,1	106,5
80		22,2	41,8	61,1	79,1	93,9	103
82		21,1	40	58,7	76,4	90,9	100
84		20	38,3	56,5	73,9	88,1	96,9
86		18,8	36,6	54,4	71,5	85,3	94
88		17,7	35,1	52,4	69,3	82,7	91,2
90		16,6	33,6	50,6	67,1	80,3	88,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	7	7	7	7	7	7	7
	0302091111	0302091111	0302091111	0302091111	0302091111	0302091111	0302091111

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "Vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

58	9,5	38	66,5	95,1	119,5	140	144,5
60	8,3	36	63,7	91,4	114	134	144,5
62	7,2	34,1	61	87,6	109,5	128,5	140,5
64	6,1	32,3	58,5	83,8	105	123,5	135,5
66	5,1	30,6	56,1	80,2	101	119	130
68		29	53,8	76,8	97,2	114,5	125,5
70		27,5	51,7	73,7	93,5	110,5	121
72		26	49,2	70,7	90,1	106,5	116,5
74		24,6	46,9	67,8	86,8	102,5	112,5
76		23,3	44,8	65,1	83,7	99,3	109
78		22,1	42,7	62,5	80,8	96	105,5
80		20,9	40,8	60	78	92,8	102
82		19,7	39	57,7	75,3	89,8	98,9
84		18,6	37,2	55,5	72,8	87	95,8
86		17,6	35,6	53,4	70,4	84,2	92,9
88		16,6	34	51,4	68,2	81,7	90,1
90		15,6	32,6	49,5	66	79,2	87,4
92		14,6	31,2	47,8	63,9	76,8	84,9
94		13,6	29,8	46,1	62	74,6	82,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091211	0302091211	0302091211	0302091211	0302091211	0302091211	0302091211

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

62	31,1	57,8	84,4	107,5	125	125,5
64	29,3	55,3	81,3	103,5	122	125,5
66	27,6	52,9	78,2	99,3	117	125,5
68	26,1	50,7	75,4	95,5	112,5	123,5
70	24,6	48,6	72,2	91,8	108,5	119
72	23,2	46,6	69,1	88,3	104,5	115
74	21,8	44,7	66,2	85,1	101	111
76	20,5	42,9	63,4	82	97,6	107
78	19,3	41,1	60,8	79	94,3	103,5
80	18,1	39,2	58,4	76,3	91,1	100
82	17	37,3	56,1	73,6	88,1	97,2
84	16	35,6	53,9	71,1	85,2	94,1
86	14,9	34	51,8	68,7	82,5	91,1
88	13,9	32,4	49,8	66,4	79,9	88,4
90	13	30,9	47,9	64,3	77,5	85,7
92	12,1	29,5	46,1	62,2	75,1	83,2
94	11,2	28,2	44,4	60,2	72,8	80,7
96	10,4	26,9	42,7	58,3	70,7	78,4
98	9,6	25,7	41,2	56,5	68,6	76,2
100	8,8	24,5	39,7	54,8	66,6	74,1
102	8,1	23,4	38,3	53,1	64,8	72
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091311	0302091311	0302091311	0302091311	0302091311	0302091311

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

38	47	91,3	135,5	177	208	239*	256*
39	45,5	88,8	131	171	202	232*	249*
40	44	86,4	126,5	165,5	196,5	226	242*
41	42,6	84	122,5	160,5	191	220	236*
42	41,2	81,8	118,5	155,5	185,5	214	230
43	39,9	79,6	115	150,5	181	208	224
44	38,7	76,9	111,5	146,5	176	203	218
45	37,5	74,4	108	142	171,5	198	213
46	36,4	71,9	105	138	167	193	208
47	35,2	69,7	102	134,5	163	188,5	203
48	33,9	67,5	99,4	130,5	159	184	198,5
49	32,6	65,4	96,7	127,5	155,5	179,5	194
50	31,3	63,4	94,1	124	151,5	175,5	190
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	6	6	6	6	6	6	6
	10	10	10	10	10	10	10
	0302090412	0302090412	0302090412	0302090412	0302090412	0302090412	0302090412

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

40	40,4	82,2	124	164,5	195,5	224*	241*
41	39,1	80	120,5	159,5	190	218*	235*
42	37,8	77,9	118	154,5	184,5	213*	229*
43	36,6	75,9	114	150	179,5	207	223*
44	35,4	73,9	110,5	145,5	175	202	217*
45	34,3	72	107,5	141,5	170,5	197	212*
46	33,2	70,2	104,5	137,5	166	192	207
47	32,1	68,5	101,5	133,5	162	187,5	202
48	31,1	66,5	98,6	130	158	183	197,5
49	30,1	64,5	95,9	126,5	154	178,5	193
50	29,2	62,5	93,3	123	150,5	174,5	189
52	27,4	58,8	88,4	117	144	166,5	181
54	25,7	55,4	84	111,5	137,5	159,5	173,5
56	24	52,3	79,9	106,5	131,5	153	166,5
58	22,3	49,5	76,2	101,5	126,5	147	159,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	6	6	6	6	6	6	6
	9	9	9	9	9	9	9
	0302090512	0302090512	0302090512	0302090512	0302090512	0302090512	0302090512

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

44	32,8	70,9	108,5	144,5	173,5	201	216*
45	31,7	69	106	140,5	169	195,5	211*
46	30,7	67,3	103,5	136,5	165	191	206
47	29,7	65,6	100,5	132,5	160,5	186	201
48	28,7	64	97,7	129	157	181,5	196,5
49	27,8	62,4	95	125,5	153	177,5	192
50	26,9	60,9	92,4	122,5	149,5	173,5	187,5
52	25,2	57,8	87,6	116	142,5	165,5	179,5
54	23,6	54,4	83,1	110,5	136,5	158,5	172
56	22	51,3	79,1	105,5	130,5	152	165
58	20,6	48,5	75,3	100,5	125	145,5	158,5
60	19,3	45,8	71,8	96,5	120	140	152,5
62	17,9	43,4	68,6	92,4	115,5	134,5	146,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	9	9	9	9	9	9	9
	0302090612	0302090612	0302090612	0302090612	0302090612	0302090612	0302090612

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

46	27,3	63,6	99,8	134	162	188*	203*
47	26,4	62	97,5	130	158	183	198*
48	25,5	60,4	95,3	126,5	154	179	193,5*
49	24,6	58,9	92,6	123	150	174,5	189*
50	23,7	57,4	90	120	146,5	170,5	185
52	22,1	54,7	85,2	114	140	163	176,5
54	20,5	51,7	80,8	108,5	133,5	155,5	169,5
56	19,1	48,7	76,8	103	128	149	162,5
58	17,8	45,8	73	98,6	122,5	143	156
60	16,5	43,2	69,5	94,2	117,5	137,5	149,5
62	15,3	40,8	66,2	90,2	113	132	144
64	14,1	38,6	63,1	86,4	108,5	127	138,5
66	12,9	36,6	60,2	82,9	104,5	122,5	133,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302090712	0302090712	0302090712	0302090712	0302090712	0302090712	0302090712

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

48	23	57,5	92,1	125,5	153	177,5	192,5*
49	22,1	56	90	122,5	149	173,5	188*
50	21,3	54,6	87,9	119	145,5	169,5	183,5
52	19,7	52	84,2	113	138,5	161,5	175,5
54	18,2	49,4	80	107,5	132,5	154,5	168
56	16,9	47,1	75,9	102,5	126,5	148	161,5
58	15,6	44,9	72,1	97,8	121,5	142	154,5
60	14,3	42,3	68,5	93,4	116,5	136	148,5
62	13,2	39,9	65,2	89,3	111,5	131	143
64	12,1	37,6	62,1	85,6	107,5	126	137,5
66	11	35,5	59,2	82	103,5	121,5	132,5
68	10	33,6	56,5	78,7	99,6	117	128
70	9,1	31,8	54	75,7	96,1	113	123,5
72	8,1	30,1	51,7	72,8	92,7	109	119,5
74	7,2	28,6	49,5	70,1	89,6	105,5	115,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302090812	0302090812	0302090812	0302090812	0302090812	0302090812	0302090812

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

50	18,1	51,2	84,2	117	145	169*	183*
52	16,6	48,5	80,4	112	138,5	161	175*
54	15,2	46,1	77	107	132	154	168*
56	13,9	43,8	73,7	102	126,5	147,5	161
58	12,6	41,7	70,7	97,5	121	141,5	154,5
60	11,4	39,6	67,8	93,1	116	136	148
62	10,4	37,7	64,8	89,1	111,5	130,5	142,5
64	9,3	35,9	61,7	85,3	107	125,5	137
66	8,3	34,3	58,8	81,7	103	121	132
68	7,3	32,6	56,1	78,4	99,1	116,5	127,5
70	6,4	31,1	53,6	75,3	95,5	112,5	123
72	5,6	29,7	51,2	72,4	92,1	108,5	119
74		28,1	49	69,6	88,9	105	115
76		26,5	46,9	67,1	85,9	101,5	111
78		25,1	44,9	64,6	83	98,2	107,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302090912	0302090912	0302090912	0302090912	0302090912	0302090912	0302090912

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパリフト搭載ラフングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	11,8	42,4	73	103,5	130,5	152,5	166*
56	10,5	40,2	69,8	99,5	124,5	146	159
58	9,3	38,1	66,8	95,6	119	139,5	152,5
60	8,2	36,1	64,1	91,7	114	134	146,5
62	7,1	34,2	61,4	87,7	109,5	129	141
64	6,1	32,5	58,9	83,9	105	124	135,5
66	5,1	30,9	56,6	80,3	101	119	130,5
68		29,3	54,4	77	97,5	114,5	125,5
70		27,8	52	73,9	93,8	110,5	121
72		26,4	49,6	71	90,4	106,5	117
74		25,1	47,3	68,2	87,2	103	113
76		23,8	45,2	65,5	84,1	99,8	109,5
78		22,5	43,2	63	81,2	96,5	106
80		21,4	41,3	60,6	78,5	93,4	102,5
82		20,3	39,5	58,3	75,9	90,4	99,4
84		19,2	37,9	56,1	73,4	87,6	96,4
86		18,2	36,3	54,1	71,1	84,9	93,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	7	7	7	7	7	7	7
	0302091012	0302091012	0302091012	0302091012	0302091012	0302091012	0302091012

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

58	6,6	35,1	63,6	92,2	117	137,5	150
60	5,5	33,2	60,9	88,6	112	131,5	144
62		31,4	58,3	85,3	107	126,5	138,5
64		29,7	55,9	82	103	121,5	133
66		28,1	53,6	78,5	99	117	128
68		26,5	51,4	75,2	95,2	112,5	123,5
70		25,1	49,4	72	91,6	108,5	119
72		23,7	47,4	69	88,2	104,5	115
74		22,4	45,2	66,1	85	101	111
76		21,2	43,1	63,4	82	97,6	107
78		20	41,1	60,9	79,1	94,3	103,5
80		18,8	39,3	58,5	76,4	91,2	100,5
82		17,8	37,5	56,2	73,8	88,3	97,3
84		16,7	35,8	54,1	71,3	85,4	94,3
86		15,7	34,2	52	69	82,8	91,4
88		14,8	32,7	50,1	66,8	80,2	88,7
90		13,8	31,3	48,3	64,6	77,8	86,1
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091112	0302091112	0302091112	0302091112	0302091112	0302091112	0302091112

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から
ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項
を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

58	33,4	61,7	90	115,5	136	136,5
60	31,5	59	86,5	110,5	130,5	136,5
62	29,8	56,5	83,2	106	125	136,5
64	28,1	54,1	80,1	101,5	120,5	132
66	26,5	51,8	77,1	97,8	115,5	127
68	25	49,7	74,1	94	111,5	122
70	23,6	47,7	70,9	90,4	107	118
72	22,3	45,7	67,9	87	103,5	113,5
74	21	43,9	65	83,8	99,9	109,5
76	19,7	42	62,4	80,8	96,5	106
78	18,6	40,1	59,8	78	93,2	102,5
80	17,5	38,2	57,4	75,2	90,1	99,4
82	16,4	36,4	55,2	72,7	87,1	96,2
84	15,4	34,8	53	70,2	84,3	93,2
86	14,4	33,2	51	67,9	81,7	90,3
88	13,5	31,7	49,1	65,6	79,1	87,6
90	12,6	30,3	47,2	63,5	76,7	85
92	11,7	28,9	45,5	61,5	74,4	82,5
94	10,9	27,6	43,8	59,6	72,2	80,1
96	10,1	26,4	42,2	57,8	70,1	77,8
98	9,3	25,2	40,8	56	68,1	75,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091212	0302091212	0302091212	0302091212	0302091212	0302091212

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

62	26,7	53,2	79,7	104	118,5	119
64	25,1	50,9	76,7	100	118,5	119
66	23,6	48,7	73,8	96	114	119
68	22,1	46,6	71,1	92,2	109,5	119
70	20,7	44,6	68,4	88,7	105,5	116
72	19,4	42,7	66	85,3	101,5	112
74	18,1	40,9	63,4	82,1	98,2	108
76	17	39,2	60,7	79,1	94,7	104,5
78	15,8	37,5	58,2	76,2	91,4	101
80	14,7	36	55,8	73,5	88,4	97,6
82	13,7	34,5	53,5	70,9	85,4	94,5
84	12,7	33,1	51,4	68,5	82,6	91,4
86	11,7	31,5	49,3	66,1	79,9	88,6
88	10,8	30	47,4	63,9	77,4	85,8
90	9,9	28,6	45,6	61,8	75	83,2
92	9,1	27,2	43,8	59,8	72,7	80,7
94	8,3	25,9	42,1	57,8	70,5	78,3
96	7,5	24,7	40,6	56	68,4	76,1
98	6,7	23,5	39	54,2	66,3	73,9
100	6	22,4	37,6	52,5	64,4	71,8
102	5,3	21,3	36,2	50,9	62,6	69,8
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091312	0302091312	0302091312	0302091312	0302091312	0302091312

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

40	37,3	79,2	121	160,5	190,5	220*	236*
41	36,1	77,1	118	155,5	185,5	214*	230*
42	34,9	75	114	151	180	208	224*
43	33,8	73,1	110,5	146	175,5	203	218*
44	32,7	71,2	107	142	170,5	198	213*
45	31,6	69,3	104	138	166,5	193	208
46	30,6	67	101	134	162	188	203
47	29,6	64,8	98,2	130	158	183,5	198,5
48	28,6	62,7	95,4	126,5	154	179	193,5
49	27,7	60,8	92,7	123,5	150,5	175	189,5
50	26,8	58,9	90,2	120	147	171	185
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	9	9	9	9	9	9	9
	0302090413	0302090413	0302090413	0302090413	0302090413	0302090413	0302090413

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

42	31,4	71,1	110,5	150	179	207	223*
43	30,3	69,2	108	145,5	174	202	217*
44	29,3	67,4	105,5	141	169,5	197	212*
45	28,3	65,6	103	137	165	192	207
46	27,4	64	100	133	161	187	202
47	26,4	62,4	97,4	129,5	157	182,5	197
48	25,5	60,8	94,6	126	153	178	192,5
49	24,6	59,3	92	122,5	149,5	174	188,5
50	23,8	57,9	89,5	119,5	146	170	184
52	22,2	54,5	84,8	113,5	139	162	176
54	20,7	51,2	80,4	108	133	155	169
56	19,2	48,3	76,5	103	127,5	148,5	162
58	17,8	45,6	72,8	98,4	122	142,5	155,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	9	9	9	9	9	9	9
	0302090513	0302090513	0302090513	0302090513	0302090513	0302090513	0302090513

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

44	26,7	64,4	102	139,5	168,5	195,5*	211*
45	25,8	62,7	99,6	136	164	190,5*	205*
46	24,9	61,1	97,3	132	159,5	186	200*
47	24	59,5	95	128,5	155,5	181	196*
48	23,1	58	92,9	125	152	177	191,5*
49	22,3	56,6	90,9	121,5	148	172,5	187*
50	21,5	55,2	88,6	118,5	144,5	168,5	183
52	20	52,5	83,9	112,5	138	161	175
54	18,6	50,1	79,6	107	132	154	167,5
56	17,2	47,3	75,6	102	126,5	147,5	161
58	15,9	44,6	71,8	97,6	121	141,5	154,5
60	14,7	42,1	68,3	93,3	116	136	148,5
62	13,5	39,8	65,1	89,3	111,5	131	143
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302090613	0302090613	0302090613	0302090613	0302090613	0302090613	0302090613

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

48	19,8	54,4	89	122,5	149	174	188,5*
49	19	53	86,9	119	145,5	169,5	184
50	18,3	51,7	85	116	142	165,5	180
52	16,9	49,1	81,3	110	135	158	172
54	15,5	46,7	76,9	104,5	129	151	165
56	14,2	44,5	72,8	99,9	123,5	144,5	158
58	13	41,9	69,1	95,3	118	139	151,5
60	11,9	39,4	65,6	91	113,5	133	145,5
62	10,9	37,1	62,4	87	109	128	140
64	9,8	35	59,4	83,3	104,5	123	135
66	8,8	33	56,7	79,9	100,5	118,5	130
68	7,9	31,2	54,1	76,7	97,1	114,5	125,5
70	6,9	29,6	51,8	73,8	93,7	110,5	121
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	8	8	8	8	8	8	8
	0302090713	0302090713	0302090713	0302090713	0302090713	0302090713	0302090713

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

50	15,9	48,9	81,9	115	140,5	164,5*	179*
52	14,5	46,4	78,3	109,5	134	157	171*
54	13,2	44,1	75	104	128	150	163,5
56	12	41,9	71,9	99	122,5	143,5	157
58	10,9	39,9	68,1	94,4	117	137,5	150,5
60	9,8	38	64,7	90,2	112,5	132	144,5
62	8,7	36,2	61,5	86,2	108	127	139
64	7,8	34	58,5	82,5	103,5	122	134
66	6,8	32,1	55,7	79,1	99,8	117,5	129
68	6	30,2	53,1	75,9	96	113,5	124,5
70	5,1	28,5	50,7	72,9	92,5	109,5	120
72		26,9	48,4	70	89,2	105,5	116
74		25,4	46,3	67,2	86,2	102	112
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	7	7	7	7	7	7	7
	0302090813	0302090813	0302090813	0302090813	0302090813	0302090813	0302090813

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	10,1	40,8	71,4	102	127,5	150	163,5
56	9	38,6	68,3	98	122	143,5	156,5
58	7,9	36,7	65,5	94,2	117	137,5	150
60	6,8	34,8	62,8	89,9	112	132	144
62	5,9	33,1	60,2	86	107,5	126,5	138,5
64		31,4	57,8	82,3	103	122	133,5
66		29,8	55,4	78,8	99,4	117	128,5
68		28,3	52,8	75,6	95,6	113	124
70		27	50,4	72,5	92,1	109	119,5
72		25,6	48,1	69,6	88,8	105	115,5
74		24,3	45,9	66,8	85,6	101,5	111,5
76		23,1	43,9	64,2	82,7	98,3	108
78		21,9	42	61,7	79,9	95,1	104,5
80		20,8	40,2	59,4	77,2	92,1	101
82		19,8	38,5	57,2	74,7	89,2	98,3
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302090913	0302090913	0302090913	0302090913	0302090913	0302090913	0302090913

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

54	37	67,4	97,7	126	148	161,5
56	35	64,4	93,8	120,5	141,5	155
58	33,1	61,6	90,2	115	135,5	148,5
60	31,3	59	86,7	110,5	130	142,5
62	29,6	56,5	83,4	105,5	125	137
64	27,9	54,2	80,4	101,5	120	131,5
66	26,5	52	77,5	97,7	115,5	127
68	25	49,9	74,1	93,9	111	122
70	23,6	47,9	71	90,4	107	118
72	22,3	46	68	87,1	103,5	113,5
74	21,1	44,2	65,2	84	100	110
76	19,9	42,3	62,6	81	96,6	106
78	18,8	40,3	60,1	78,2	93,4	102,5
80	17,7	38,5	57,8	75,5	90,4	99,6
82	16,6	36,8	55,6	73	87,5	96,5
84	15,7	35,2	53,5	70,6	84,7	93,5
86	14,7	33,7	51,5	68,3	82,1	90,7
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091013	0302091013	0302091013	0302091013	0302091013	0302091013

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

58	30,1	58,4	86,7	112,5	133,5	146*
60	28,4	55,8	83,3	108	127,5	140
62	26,7	53,4	80,1	103,5	122,5	134,5
64	25,2	51,1	77,2	99,3	117,5	129,5
66	23,7	49	74,3	95,4	113	124,5
68	22,2	46,9	71,6	91,7	109	120
70	20,9	45	68,8	88,2	105	115,5
72	19,6	43,1	65,8	84,9	101	111,5
74	18,5	41,4	63,1	81,7	97,8	107,5
76	17,3	39,7	60,5	78,8	94,4	104
78	16,2	38,1	58	76	91,2	100,5
80	15,1	36,4	55,7	73,3	88,2	97,4
82	14,1	34,7	53,5	70,8	85,3	94,3
84	13,2	33,1	51,4	68,4	82,5	91,4
86	12,2	31,6	49,4	66,1	79,9	88,6
88	11,4	30,1	47,5	64	77,5	85,9
90	10,5	28,8	45,7	61,9	75,1	83,3
92	9,7	27,5	44	59,9	72,8	80,9
94	8,9	26,2	42,4	58,1	70,7	78,6
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4
	6	6	6	6	6	6
	0302091113	0302091113	0302091113	0302091113	0302091113	0302091113

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "Vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

62	25,1	51,6	78,1	102	121,5	127,5
64	23,5	49,3	75,1	98,1	116,5	127,5
66	22,1	47,2	72,3	94,1	112	123
68	20,7	45,2	69,7	90,4	107,5	118,5
70	19,4	43,3	67,2	86,9	103,5	114,5
72	18,1	41,5	64,7	83,6	100	110,5
74	17	39,7	61,9	80,5	96,6	106,5
76	15,9	38,1	59,3	77,6	93,2	103
78	14,8	36,5	56,9	74,8	90	99,6
80	13,8	35,1	54,6	72,2	87	96,3
82	12,8	33,6	52,4	69,7	84,1	93,2
84	11,8	32	50,3	67,3	81,4	90,2
86	11	30,5	48,3	65	78,8	87,4
88	10,1	29,1	46,4	62,8	76,3	84,8
90	9,2	27,7	44,7	60,8	74	82,2
92	8,4	26,4	43	58,8	71,7	79,8
94	7,7	25,2	41,4	56,9	69,6	77,4
96	6,9	24	39,8	55,2	67,5	75,2
98	6,2	22,9	38,4	53,5	65,6	73,1
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091213	0302091213	0302091213	0302091213	0302091213	0302091213

シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

62	22	48,3	74,6	100	111,5	112
64	20,5	46,1	71,7	96,2	111,5	112
66	19,1	44	69	92,3	110	112
68	17,8	42,1	66,4	88,6	106	112
70	16,5	40,2	63,9	85,2	102	112
72	15,3	38,4	61,6	81,9	98,4	108,5
74	14,1	36,7	59,3	78,8	94,8	104,5
76	13	35,1	57,2	75,8	91,5	101
78	12	33,6	55,2	73,1	88,3	97,8
80	11	32,1	52,9	70,4	85,3	94,6
82	10	30,7	50,7	67,9	82,4	91,5
84	9,1	29,4	48,6	65,5	79,7	88,5
86	8,2	28,1	46,7	63,3	77,1	85,7
88	7,4	26,9	44,8	61,1	74,6	83
90	6,6	25,7	43	59,1	72,2	80,5
92	5,8	24,6	41,3	57,1	70	78
94	5,1	23,5	39,7	55,2	67,8	75,7
96		22,3	38,1	53,4	65,8	73,5
98		21,2	36,7	51,7	63,8	71,3
100		20,1	35,3	50	61,9	69,3
102		19,1	33,9	48,5	60,1	67,4
104		18,1	32,7	47	58,4	65,5
106		17,2	31,4	45,5	56,7	63,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302091313	0302091313	0302091313	0302091313	0302091313	0302091313

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

42	28,7	68,4	108	146	174,5	203	219*
43	27,8	66,6	105,5	142	170	198	213*
44	26,8	64,9	103	137,5	165,5	192,5	208
45	25,9	63,2	99,9	133,5	161	187,5	203
46	24,9	61,6	96,9	130	157	183	198
47	24,1	60	94,1	126	153	178,5	193,5
48	23,2	58	91,4	122,5	149,5	174	189
49	22,4	56,1	88,8	119,5	145,5	170	184,5
50	21,6	54,3	86,4	116,5	142	166	180,5
52	20,1	51	81,7	110,5	135,5	158,5	172,5
54	18,4	47,9	77,3	105	129,5	152	165,5
	5	5	5	5	5	5	5
	9	9	9	9	9	9	9
	0302090414	0302090414	0302090414	0302090414	0302090414	0302090414	0302090414

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

44	23,4	61	98,7	136	164,5	191,5*	207*
45	22,5	59,4	96,4	133	160	186,5	202*
46	21,7	57,9	94,2	129	156	182	197*
47	20,8	56,4	92	125,5	152	177,5	192,5*
48	20,1	55	89,9	122	148,5	173	188*
49	19,3	53,6	87,9	118,5	144,5	169	183,5
50	18,6	52,3	85,6	115,5	141,5	165	179,5
52	17,2	49,8	80,8	109,5	135	157,5	171,5
54	15,8	47,1	76,5	104,5	129	151	164,5
56	14,5	44,3	72,6	99,6	123	144,5	158
58	13,3	41,7	68,9	95,1	118	138,5	151,5
	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302090514	0302090514	0302090514	0302090514	0302090514	0302090514	0302090514

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

46	19,2	55	90,9	126,5	155	181	195,5*
47	18,4	53,6	88,8	123,5	151	176,5	191*
48	17,7	52,2	86,8	121	147	172	186,5
49	16,9	50,9	84,8	118	143,5	168	182,5
50	16,2	49,6	82,9	114,5	140	164	178
52	14,9	47,2	79,4	109	133,5	156,5	170,5
54	13,7	44,9	75,5	103,5	127,5	150	163,5
56	12,5	42,8	71,5	98,8	122	143,5	156,5
58	11,4	40,7	67,9	94,2	117	137,5	150,5
60	10,3	38,3	64,5	90,1	112	132	144,5
62	9,3	36,1	61,4	86,2	108	127	139
64	8,3	34,1	58,5	82,6	103,5	122	134
66	7,3	32,2	55,9	79,2	99,9	118	129
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302090614	0302090614	0302090614	0302090614	0302090614	0302090614	0302090614

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

48	14,4	48,6	82,8	117	144	169*	183,5*
49	13,7	47,3	80,9	114,5	140,5	165*	179,5*
50	13	46,1	79,1	112	137	161	175*
52	11,8	43,7	75,6	106,5	130,5	153,5	167,5*
54	10,6	41,5	72,4	101	124,5	147	160,5
56	9,5	39,5	68,7	96,4	119	140,5	154
58	8,4	37,5	65,1	91,9	114	134,5	147,5
60	7,5	35,6	61,8	87,7	109,5	129	141,5
62	6,5	33,4	58,7	83,9	105	124	136
64	5,6	31,4	55,8	80,3	101	119,5	131
66		29,5	53,2	76,8	97,2	115	126,5
68		27,8	50,7	73,6	93,5	111	122
70		26,2	48,4	70,6	90,2	107	117,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	7	7	7	7	7	7	7
	0302090714	0302090714	0302090714	0302090714	0302090714	0302090714	0302090714

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

54	8,3	38,9	69,5	100	123,5	146	159,5
56	7,2	36,9	66,6	95,6	118	139,5	152,5
58	6,2	35,1	63,8	91,1	113	133,5	146,5
60	5,3	33,3	60,9	86,9	108,5	128	140,5
62		31,6	57,8	83,1	104	123	135
64		30	54,9	79,3	100	118,5	130
66		28,5	52,2	75,9	96,1	114	125
68		26,8	49,7	72,6	92,5	110	120,5
70		25,2	47,4	69,6	89,1	106	116,5
72		23,7	45,2	66,8	85,9	102	112,5
74		22,3	43,2	64,1	82,9	98,9	109
76		21	41,3	61,6	80	95,7	105
78		19,8	39,6	59,3	77,4	92,6	102
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302090814	0302090814	0302090814	0302090814	0302090814	0302090814	0302090814

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

54	35,6	65,9	96,2	123,5	145,5	159
56	33,6	63	92,4	118	139	152,5
58	31,8	60,3	88,9	113	133,5	146
60	30,1	57,8	85,5	108	128	140,5
62	28,5	55,4	82,4	103,5	123	135
64	27	53,2	79,1	99,7	118	129,5
66	25,5	51,1	75,7	95,8	113,5	125
68	24,2	49	72,4	92,2	109,5	120,5
70	22,8	47,1	69,3	88,7	105,5	116
72	21,6	44,9	66,5	85,5	102	112
74	20,4	42,9	63,8	82,4	98,5	108,5
76	19,3	40,9	61,2	79,6	95,2	105
78	18,3	39,1	58,8	76,8	92,1	101,5
80	17,2	37,4	56,6	74,3	89,1	98,4
82	16,2	35,7	54,5	71,8	86,3	95,3
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302090914	0302090914	0302090914	0302090914	0302090914	0302090914

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

58	28,2	56,5	84,8	111	131,5	144,5*
60	26,6	54,1	81,5	106,5	126	138,5
62	25	51,7	78,5	102	121	133
64	23,5	49,5	75,5	98	116,5	128
66	22,1	47,4	72,8	94,2	112	123,5
68	20,8	45,5	70,2	90,5	108	119
70	19,5	43,6	67,7	87,1	104	114,5
72	18,3	41,8	64,9	83,9	100	110,5
74	17,2	40,1	62,2	80,8	96,9	106,5
76	16,1	38,5	59,7	77,9	93,5	103
78	15	37	57,3	75,2	90,4	99,9
80	14	35,6	55	72,6	87,4	96,7
82	13,1	34,1	52,8	70,1	84,6	93,6
84	12,2	32,5	50,8	67,8	81,9	90,7
86	11,3	31,1	48,9	65,5	79,3	88
88	10,5	29,7	47	63,4	76,9	85,3
90	9,6	28,3	45,3	61,4	74,6	82,8
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4
	6	6	6	6	6	6
	0302091014	0302091014	0302091014	0302091014	0302091014	0302091014

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

58	25,2	53,3	81,4	108,5	129	134,5
60	23,6	50,9	78,2	104	124	134,5
62	22,1	48,6	75,1	99,8	119	131
64	20,7	46,5	72,3	95,7	114	125,5
66	19,3	44,5	69,6	91,8	109,5	121
68	18	42,5	67	88,2	105,5	116,5
70	16,8	40,7	64,6	84,8	101,5	112
72	15,6	39	62,3	81,6	98,1	108
74	14,5	37,3	60	78,5	94,6	104,5
76	13,5	35,8	57,5	75,7	91,3	101
78	12,5	34,3	55,1	72,9	88,2	97,7
80	11,5	32,8	52,8	70,3	85,2	94,5
82	10,6	31,4	50,7	67,9	82,4	91,4
84	9,7	30,1	48,7	65,6	79,7	88,5
86	8,8	28,9	46,8	63,4	77,2	85,8
88	8	27,5	44,9	61,2	74,7	83,2
90	7,2	26,2	43,2	59,2	72,4	80,7
92	6,5	25	41,6	57,3	70,2	78,3
94	5,7	23,8	40	55,5	68,1	76
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091114	0302091114	0302091114	0302091114	0302091114	0302091114

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパリフト搭載ラフングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

62	20,4	46,7	73,1	98,5	117,5	119
64	19	44,7	70,3	94,4	113	119
66	17,8	42,7	67,6	90,5	108,5	119
68	16,5	40,8	65,1	86,9	104	115
70	15,3	39	62,7	83,5	100,5	111
72	14,1	37,3	60,4	80,3	96,8	107
74	13,1	35,7	58,3	77,3	93,4	103
76	12	34,2	56,3	74,4	90,1	99,9
78	11,1	32,7	53,9	71,7	87	96,5
80	10,1	31,3	51,7	69,2	84	93,3
82	9,2	29,9	49,6	66,7	81,2	90,3
84	8,3	28,6	47,6	64,4	78,5	87,4
86	7,5	27,4	45,7	62,2	76	84,6
88	6,7	26,3	43,8	60,1	73,6	82
90	6	25,1	42,1	58,1	71,3	79,5
92	5,2	23,9	40,5	56,2	69,1	77,1
94		22,7	38,9	54,4	67	74,9
96		21,6	37,4	52,6	65	72,7
98		20,5	36	51	63,1	70,6
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091214	0302091214	0302091214	0302091214	0302091214	0302091214

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

66	14,7	39,5	64,3	88,7	104,5	105
68	13,5	37,6	61,8	85,1	102,5	105
70	12,3	35,9	59,4	81,7	98,7	105
72	11,3	34,3	57,2	78,5	95,1	105
74	10,2	32,7	55,1	75,5	91,6	101,5
76	9,2	31,1	53,1	72,7	88,3	98,1
78	8,2	29,7	51,2	70	85,2	94,7
80	7,3	28,3	49,3	67,4	82,3	91,5
82	6,4	27	47,6	65	79,5	88,5
84	5,6	25,8	45,9	62,7	76,8	85,6
86		24,6	44	60,5	74,3	82,9
88		23,4	42,2	58,4	71,8	80,3
90		22,3	40,5	56,4	69,5	77,8
92		21,2	38,8	54,4	67,3	75,4
94		20,2	37,2	52,6	65,2	73,1
96		19,2	35,7	50,9	63,2	70,9
98		18,3	34,3	49,2	61,3	68,9
100		17,4	33	47,6	59,5	66,9
102		16,5	31,7	46,1	57,7	65
104		15,7	30,4	44,6	56	63,1
106		14,9	29,2	43,2	54,4	61,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302091314	0302091314	0302091314	0302091314	0302091314	0302091314

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

42	22,1	61,3	100,5	139,5	168,5	197*	213*
43	21,2	59,7	98,1	136	164	192*	207*
44	20,4	58,1	95,8	132,5	159,5	187*	202*
45	19,6	56,6	93,5	129	155,5	182	197*
46	18,8	55,1	91,3	125	151,5	177,5	192,5*
47	18,1	53,7	89,1	121,5	147,5	173	188*
48	17,4	52,3	86,4	118,5	144	169	183,5
49	16,6	51	83,8	115	140,5	165	179
50	16	49,4	81,4	112	137	161	175
52	14,6	46,2	76,9	106,5	130,5	153,5	167,5
54	13,4	43,3	72,7	101	125	147	160,5
	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302090415	0302090415	0302090415	0302090415	0302090415	0302090415	0302090415

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

46	15,5	51,4	87,2	123	150,5	176,5	191,5*
47	14,8	50	85,2	120	146,5	172	187*
48	14,2	48,8	83,3	117,5	143	168	182,5
49	13,5	47,5	81,5	114,5	139,5	164	178,5
50	12,9	46,3	79,7	111,5	136	160	174
52	11,7	44	76,1	105,5	130	153	166,5
54	10,6	41,8	71,9	100,5	124	146	159,5
56	9,5	39,8	68,1	95,9	118,5	140	153
58	8,4	37,4	64,6	91,5	113,5	134	147
60	7,4	35,2	61,4	87,4	109	129	141
62	6,4	33,1	58,4	83,6	104,5	124	136
	5	5	5	5	5	5	5
	8	8	8	8	8	8	8
	0302090515	0302090515	0302090515	0302090515	0302090515	0302090515	0302090515

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

48	11,7	46	80,2	114	142	166,5*	181*
49	11,1	44,7	78,4	111,5	138,5	162,5	177*
50	10,5	43,6	76,6	109,5	135	159	173*
52	9,4	41,3	73,3	105	128,5	151,5	165,5*
54	8,3	39,3	70,2	99,8	123	145	158,5
56	7,3	37,4	67,1	95	117,5	139	152
58	6,4	35,5	63,6	90,6	112,5	133	146
60	5,5	33,8	60,4	86,5	108	127,5	140
62		32,1	57,4	82,7	103,5	123	135
64		30,2	54,6	79,1	99,7	118	129,5
66		28,4	52,1	75,7	95,9	114	125
	4	4	4	4	4	4	4
	7	7	7	7	7	7	7
	0302090615	0302090615	0302090615	0302090615	0302090615	0302090615	0302090615

ダブルフック条数*
シングルフック条数
DSコード

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

0	80	160	240	320	400	450
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

50	7,3	40	72,7	105,5	132	156	170*
52	6,3	37,9	69,6	101	125,5	148,5	162,5
54	5,3	35,9	66,5	97,2	120	142	155,5
56		34	63,7	92,5	114,5	136	149
58		32,3	60,8	88	109,5	130	143
60		30,6	57,6	83,8	105	125	137,5
62		29,1	54,6	79,9	100,5	120	132
64		27,4	51,9	76,3	96,9	115,5	127
66		25,7	49,3	73	93,1	111	122
68		24,1	47	69,9	89,6	107	118
70		22,6	44,7	66,9	86,3	103	113,5
72		21,2	42,7	64,2	83,2	99,7	110
74		19,9	40,8	61,7	80,4	96,4	106,5
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	4	4	4	4	4	4	4
	7	7	7	7	7	7	7
	0302090715	0302090715	0302090715	0302090715	0302090715	0302090715	0302090715

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

54	33,3	63,6	94	119	141	154,5
56	31,5	60,9	90,3	113,5	135	148
58	29,8	58,4	86,9	108,5	129	142
60	28,2	55,9	82,9	104	124	136,5
62	26,7	53,6	79	99,9	119	131
64	25,2	51	75,4	95,9	114,5	126
66	23,9	48,4	72,1	92,1	110	121
68	22,6	46	68,9	88,6	106	117
70	21,4	43,8	66	85,3	102	112,5
72	20,2	41,7	63,2	82,2	98,7	109
74	18,9	39,8	60,7	79,2	95,3	105
76	17,6	37,9	58,3	76,5	92,1	101,5
78	16,5	36,2	56	73,9	89,1	98,6
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302090815	0302090815	0302090815	0302090815	0302090815	0302090815

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

58	26,5	54,8	83,1	108,5	129	142*
60	25	52,5	80	104	123,5	136
62	23,5	50,3	77	99,7	118,5	130,5
64	22,1	48,2	74,2	95,7	114	125,5
66	20,8	46,2	71,6	91,9	109,5	121
68	19,6	44,3	68,8	88,4	105,5	116,5
70	18,4	42,5	65,8	85	102	112,5
72	17,3	40,8	63	81,9	98,4	108,5
74	16,2	39,3	60,4	78,9	95	105
76	15,2	37,7	58	76,1	91,8	101,5
78	14,2	35,9	55,7	73,5	88,7	98,2
80	13,3	34,3	53,5	71	85,8	95,1
82	12,4	32,7	51,4	68,6	83,1	92,1
ダブルフック条数* シングルフック条数 DSコード	3	3	3	3	3	3
	6	6	6	6	6	6
	0302090915	0302090915	0302090915	0302090915	0302090915	0302090915

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

58	22,9	51	79,1	106,5	127	137
60	21,4	48,7	76	102	122	134,5
62	20	46,6	73,1	98	117	129
64	18,7	44,5	70,3	94	112,5	124
66	17,4	42,6	67,7	90,3	108	119,5
68	16,2	40,7	65,2	86,7	104	115
70	15,1	39	62,9	83,4	100	111
72	14	37,4	60,7	80,3	96,8	107
74	12,9	35,8	58,6	77,3	93,4	103
76	12	34,3	56,4	74,5	90,1	99,9
78	11	32,8	54,1	71,8	87,1	96,6
80	10,1	31,5	51,9	69,3	84,2	93,4
82	9,3	30,2	49,8	66,9	81,4	90,5
84	8,4	28,9	47,9	64,7	78,8	87,6
86	7,6	27,7	46	62,5	76,3	84,9
88	6,8	26,6	44,2	60,4	73,9	82,4
90	6,1	25,5	42,6	58,5	71,7	79,9
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091015	0302091015	0302091015	0302091015	0302091015	0302091015

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

62	17,1	43,5	69,7	95,6	114,5	121
64	15,8	41,5	67,1	91,6	110	121
66	14,6	39,6	64,5	87,9	105,5	117
68	13,4	37,8	62,1	84,4	101,5	112,5
70	12,3	36,1	59,8	81	98	108,5
72	11,3	34,5	57,6	77,9	94,4	104,5
74	10,3	32,9	55,6	75	91	101
76	9,3	31,5	53,6	72,2	87,8	97,6
78	8,4	30,1	51,7	69,6	84,8	94,3
80	7,5	28,8	49,7	67,1	81,9	91,2
82	6,7	27,5	47,7	64,7	79,2	88,2
84	5,9	26,2	45,7	62,4	76,6	85,4
86	5,1	25,1	43,9	60,3	74,1	82,7
88		23,9	42,1	58,2	71,7	80,1
90		22,9	40,4	56,3	69,5	77,7
92		21,8	38,8	54,4	67,3	75,4
94		20,9	37,3	52,7	65,3	73,2
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091115	0302091115	0302091115	0302091115	0302091115	0302091115

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

62	15,5	41,6	67,7	93,8	108	108
64	14,2	39,6	65,1	90,3	108	108
66	13	37,8	62,6	86,5	104,5	108
68	11,9	36,1	60,2	83,1	100,5	108
70	10,8	34,4	57,9	79,8	96,8	107
72	9,8	32,8	55,8	76,7	93,2	103,5
74	8,8	31,3	53,8	73,7	89,8	99,8
76	7,9	29,9	51,8	71	86,6	96,4
78	7	28,5	50	68,3	83,6	93,1
80	6,2	27,2	48,2	65,8	80,7	90
82	5,4	25,9	46,5	63,5	78	87
84		24,7	44,6	61,2	75,4	84,2
86		23,6	42,7	59,1	72,9	81,5
88		22,5	41	57,1	70,5	79
90		21,4	39,3	55,1	68,3	76,5
92		20,4	37,7	53,3	66,2	74,2
94		19,5	36,2	51,5	64,1	72
96		18,5	34,8	49,8	62,2	69,9
98		17,6	33,4	48,2	60,3	67,9
100		16,8	32,1	46,7	58,5	65,9
102		15,9	30,9	45,2	56,8	64,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302091215	0302091215	0302091215	0302091215	0302091215	0302091215

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。

CC6800

スーパーリフト搭載ラフティングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重 (t) = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト (t)
作業半径 (m)

80	160	240	320	400	450
----	-----	-----	-----	-----	-----

66	10	34,6	59,2	83,8	95,7	95,9
68	8,9	32,9	56,9	80,9	95,7	95,9
70	7,9	31,3	54,7	78	94,9	95,9
72	6,9	29,7	52,6	74,9	91,4	95,9
74	6	28,2	50,6	72	88	95,9
76	5,1	26,9	48,6	69,2	84,8	94,6
78		25,5	46,9	66,6	81,8	91,3
80		24,2	45,1	64,1	78,9	88,2
82		23	43,5	61,7	76,2	85,3
84		21,8	41,9	59,5	73,6	82,5
86		20,7	40,3	57,4	71,2	79,8
88		19,7	38,9	55,3	68,8	77,2
90		18,6	37,5	53,4	66,6	74,8
92		17,6	36,1	51,5	64,4	72,5
94		16,7	34,6	49,8	62,4	70,3
96		15,8	33,1	48,1	60,4	68,1
98		14,9	31,8	46,5	58,6	66,1
100		14	30,4	44,9	56,8	64,2
102		13,2	29,2	43,4	55	62,3
104		12,4	28	42	53,4	60,5
106		11,7	26,9	40,6	51,8	58,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302091315	0302091315	0302091315	0302091315	0302091315	0302091315

注意事項

- ・ ()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。
- ・ ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重からランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- ・ ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- ・ この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。
- ・ この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。